

## BİRİNCİ BÖLÜM SERVİS MODELİ : ARACINIZIN ÜZERİNDEKİ BLUE&ME SİSTEMİNİN TİPİNİN BELİRLENMESİ İÇİN TALİMATLAR



Takibeden sayfalarda aracın üzerindeki Blue&Me sisteminin model ve jenerasyonunun çıkartılması için faydalı prosedür gösterilmektedir. Prosedürün doğru bir şekilde tamamlanması için tüm adımların dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.

1. Computerde bu iş için uygun görülen ayrı bir directory'e indirilmiş olan .zip dosyasını açınız (örn. c:\Blue&Me). İşlemin sonunda şu dosyaların mevcut olduğunu kontrol ediniz:

Nome	Dimensione
ConfReader_conv.ARM920.CAB	23 KB
ConfReader_Lh.ARM926.CAB	19 KB
configuration	1 KB
install.inf	1 KB

2. En az 128 Mb kapasitesinde bir USB hafızasını hazırlayınız **ve hafızayı daha önceden içersinde bulunan tüm dataları silecek şekilde FAT32** modunda formatlayınız.

**NOT** 256 Gb'ın altında kapasiteli USB hafızası kullanılması tavsiye edilir.

3. Daha önceden indirilmiş olan dosyaları USB'nin ana hafızasına kaydediniz ve tümünün kaydedildiğini kontrol ediniz eğer dosyalar USB hafızasının üzerine bir dosyanın içersinde kaydedilmişse güncelleştirme **YAPILMAYACAKTIR..**

**DİKKAT USB hafızasını aracın USB port'una takmadan önce cep telefonunun kapatılması gerekmektedir.**

Güncelleştirme süresi araca bağlı olup bir dakikadan azdır **bu safhada direksiyonun üzerindeki butonlara basılmayacaktır**

4. Araç duruyor ve kontak anahtarı **STOP** pozisyonunda iken USB hafızasını **Blue&Me™** sisteminin USB port'una takınız.
5. Kontak anahtarını **ARACI ÇALIŞTIRMADAN**, MAR pozisyonuna getiriniz. Mesajların gösterge tablosunun displayinde doğru bir şekilde görüntülenmesi için "Mode" veya olası ikaz mesajlarının (örn. kapı açık) görüntülenmesi için "Menü" butonuna basınız.

**DİKKAT Gösterge tablosu displayinde "YENİDEN BAŞLIYOR...."("YENİ. BAŞLIYOR") bilgisi veya " YÜKLENİYOR... " (ve devamında tarih ve saat görüntülenir) mesajı belirse bile USB kalemı takılı kalmalıdır.**

6. Gösterge tablosu displayinde "GÜNCELLEME SÜRÜYOR" ("GÜNCELLİYOR")**mesajı görüntülenir ve** güncelleştirme **devreye alındı (çalıştırıldı)** sesli mesajı **verilir "**. Eğer bu olmazsa kontak anahtarı önce **STOP** daha sonrada yeniden **MAR** konumuna getirilmelidir. Güncelleştirme esnasında displayde işlemin ilerlediğine ait bazı mesajlar görüntülenir.
7. Prosedür tamamlandığında gösterge tablosunun displayinde"**TAMAMLANDI**"veya "**GÜNCELLEME TAMAMLANDI**")" mesajı belirmekte ve"**güncelleştirme tamamlandı USB hafızasını çıkartınız**" sesli mesajı verilmektedir.
8. Kontak anahtarını **STOP**pozisyonuna getirip şimdi üzerinde bir BMConf.xml. dosyası olan USB hafızasını çıkartınız.
9. Sitenin [www.blueandme.net](http://www.blueandme.net) Support -> Download bölmesine dönerek USB hafızasını PC'ye takınız "Tüm yardım modu filtrelerini doldur "butonuna klikleyip " File yükle " üzerine klikleyiniz ve USB hafızasının ana dosyasındaki BMConf.xml file'ını seçiniz.
10. Perde menüler ( Aracın modeli,Blue&Me jenerasyonu,Blue&Me modeli, Lisan değiştirme) şimdi aracın üzerindeki baz Blue&Me sistemine göre konfigüre edilmiştir; ve şimdi sayfanın sonundaki butona klikleyerek SW güncelleştirmesini ve aracı güncelleştirmek için talimatları indirmek mümkündür. **İndirme işlemi tamamlanana kadar perde menüyü MODİFİYE ETMEYİNİZ.**

Her halükarda bu kısa klavuz size yardımcı olmuyorsa aracın güneşliğinin üzerinde veya kullanıcı el kitabında bulabileceğiniz yeşil telefon numarası hattından Müşteri Hizmetlerini daima arayabilirsiniz.