

MODALIDAD ASISTIDA PRIMER PASO: INSTRUCCIONES PARA ENCONTRAR EL TIPO DE BLUE&ME PRESENTE EN SU VEHÍCULO



El procedimiento indicado en las páginas siguientes sirve para encontrar el modelo y la generación de Blue&Me para el vehículo. Es necesario seguir con atención todos los pasos indicados para realizar el procedimiento correctamente.

1. Descomprimir en el ordenador el archivo BlueMeConfigurator.zip descargado en un directorio específico (por ej. c:\Blue&Me). Al finalizar la operación, comprobar que sólo estén los archivos siguientes:

Nome	Dimensione
ConfReader_conv.ARM920.CAB	23 KB
ConfReader_Lh.ARM926.CAB	19 KB
configuration	1 KB
install.inf	1 KB

2. Preparar un dispositivo de memoria USB con 128 MB de capacidad (como mínimo), **formateando la memoria en modalidad FAT32** para borrar todos los datos que contenía anteriormente.

NOTA Se recomienda utilizar memorias USB con una capacidad inferior a 256 GB.

3. Guardar en la carpeta principal del dispositivo de memoria USB los archivos descargados anteriormente, comprobando que sean todos correctos, la actualización **NO se lleva a cabo si los archivos guardados en el dispositivo USB están dentro de una carpeta.**

ATENCIÓN Antes de introducir el dispositivo de memoria USB en el puerto USB del vehículo es necesario apagar el teléfono móvil.

El tiempo de actualización depende del vehículo y es inferior a un minuto, **en esta fase no deben pulsarse los mandos en el volante**

4. Con el vehículo parado y la llave de contacto en posición **STOP**, introducir el dispositivo de memoria USB en el puerto USB del **Blue&Me™**.
5. Girar la llave de contacto a la posición **MAR**, SIN ARRANCAR EL VEHÍCULO. Para permitir la correcta visualización de los mensajes de señalización en la pantalla del cuadro pulsar el botón "Mode" o "Menu" para eliminar los mensajes de aviso (por ej. puerta abierta).

ATENCIÓN *El dispositivo de memoria USB debe mantenerse introducido aunque en el cuadro aparezca el mensaje "REINICIO..." o "INSTALACIÓN"(" INSTALACIÓN EN CURSO") seguido de la fecha y la hora.*

6. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el mensaje: "**ACT. EN CURSO**" o "**ACTUALIZAC EN CURSO**" y se reproduce el mensaje de voz "**Actualización iniciada**". Si esto no sucede, girar la llave a la posición **STOP** y, a continuación, otra vez a **MAR**. Durante la actualización aparecen en la pantalla algunos mensajes sobre el desarrollo del proceso.
7. Una vez finalizado el procedimiento, en la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el mensaje "**TERMINADA**" o "**ACTUALIZAC. TERMINADA**" y se reproduce el mensaje de voz "**Actualización completada, retirar el dispositivo de memoria USB**".
8. Girar la llave de contacto a la posición **STOP** y extraer el dispositivo de memoria USB, que ahora contiene un archivo BMConf.xml.
9. Introducir el dispositivo de memoria USB en el ordenador; volviendo a la página web **www.blueandme.net**, en la sección Support -> Download, hacer clic en el botón "Completar los filtros en modalidad asistida", hacer clic en "Cargar archivos" y seleccionar el archivo BMConf.xml contenido en la carpeta principal del dispositivo USB.
10. Los menús desplegables (Modelo de vehículo, Generación de Blue&Me, Modelo de Blue&Me, Cambio de idioma) ahora están configurados en función del Blue&Me instalado en el vehículo; por lo tanto se puede descargar la actualización SW y las instrucciones para actualizar el vehículo haciendo clic en el botón en el fondo de la página. **NO modificar los menús desplegables hasta que haya finalizado la descarga.**

En cualquier caso, si esta breve guía no fuera de ayuda siempre podrá ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente en el número gratuito que se encuentra en la visera parasol o en el Manual de Empleo y Cuidado del vehículo.