

## MODALITÉ ASSISTÉE PREMIER PASSAGE : INSTRUCTIONS POUR DÉTERMINER LE TYPE DE BLUE&ME PRÉSENT SUR SON VÉHICULE



La procédure contenue dans les pages suivantes est utile pour obtenir le modèle et la génération de Blue&Me sur le véhicule. Il est nécessaire de suivre attentivement toutes les étapes indiquées afin d'effectuer la procédure correctement.

1. Décompresser sur l'ordinateur le fichier BlueMeConfigurator.zip téléchargé dans un répertoire prévu à cet effet (par ex. c:\Blue&Me). Vérifier qu'à la fin de la procédure les fichiers suivants soient présents :

| Nome                       | Dimensione |
|----------------------------|------------|
| ConfReader_conv.ARM920.CAB | 23 KB      |
| ConfReader_Lh.ARM926.CAB   | 19 KB      |
| configuration              | 1 KB       |
| install.inf                | 1 KB       |

2. Préparer une clé USB, ayant une capacité d'au moins 128 Mo, **en formatant la mémoire en modalité FAT32** de façon à supprimer toutes les données précédemment contenues.

**REMARQUE** *Il est conseillé d'utiliser des clés USB dont la capacité est inférieure à 256 Go.*

3. Enregistrer sur la clé USB, dans le dossier principal, les fichiers téléchargés précédemment, en contrôlant qu'ils soient tous transférés correctement, car la mise à jour **N'est PAS effectuée si les fichiers sont enregistrés sur la clé USB à l'intérieur d'un dossier.**

**ATTENTION** *Avant d'insérer la clé USB dans le port USB du véhicule, il faut éteindre le téléphone portable.*

*La durée de la mise à jour dépend du véhicule et est inférieure à une minute, lors de cette phase, n'appuyer sur aucune touche au volant.*

4. Véhicule à l'arrêt et clé de contact sur **STOP**, introduire la clé USB dans la prise USB de **Blue&Me™**.
5. Tourner la clé de contact sur **MAR**, SANS DÉMARRER LE VÉHICULE. Pour permettre l'affichage correct des messages de signalisation à l'écran du combiné de bord, appuyer sur la touche « Mode » ou « Menu » pour supprimer d'éventuels messages d'avertissement (par exemple, porte ouverte).

**ATTENTION** *Laisser la clé USB insérée, même si l'information «REDEMARRAGE » ou « INSTALLATION EN COUR » (« INSTALLATION ») s'affiche sur le combiné de bord (suivie ensuite par date et heure).*

6. L'écran du combiné de bord affiche le message : « **MISE À JOUR E** » ou « **MISE À JOUR EN COURS** » et l'on entend le message vocal « **lancement de la mise à jour** ». Si cela ne se produit pas, remettre la clé sur **STOP**, puis de nouveau sur **MAR**. Pendant la mise à jour, divers messages sur l'avancement du processus s'afficheront sur l'écran.
7. À l'issue de la mise à jour, l'écran du combiné de bord affiche le message «**COMPLETEE**» ou « **MISE À JOUR COMPLETEE**» avec diffusion du message vocal « **Mise à jour terminée, retirer la clé USB** ».
8. Mettre la clé de contact sur **STOP** et retirer la clé USB contenant désormais un fichier BMConf.xml.
9. Introduire la clé USB dans le PC, et retourner sur le site **www.blueandme.net** ; dans la section Support -> Download, cliquer sur le bouton « Remplir les filtres en modalité assistée », puis cliquer sur « Télécharger le fichier » et sélectionner le fichier BMConf.xml présent dans le dossier principal de la clé USB.
10. Les menus déroulants (Modèle véhicule, Génération de Blue&Me, Modèle de Blue&Me, Changement de langue) sont désormais configurés selon le Blue&Me du véhicule, et il est donc possible de télécharger la mise à jour du logiciel et les instructions pour mettre à jour le véhicule en cliquant sur le bouton en bas de la page. **NE PAS modifier les menus déroulants tant que le téléchargement n'est pas terminé.**

Dans tous les cas, si cette notice ne suffisait pas vous pouvez toujours vous adresser au Service Clients au numéro vert que vous trouverez sur le pare-soleil ou dans la Notice d'entretien de la voiture.