

TRYB WSPOMAGANY - OBSŁUGA PO RAZ PIERWSZY: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE IDENTYFIKACJI TYPU BLUE&ME ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POSIADANYM SAMOCHODZIE



Procedura przedstawiona na kolejnych stronach jest użyteczna celem wyodrębnienia modelu i generacji Blue&Me dostępnego w samochodzie. Należy uważnie śledzić wszystkie podane kroki, aby prawidłowo wykonać procedurę.

1. Rozpakuj na komputerze plik BlueMeConfigurator.zip pobrany do specjalnie przygotowanego folderu (np. c:\Blue&Me). Sprawdź, czy dostępne są następujące pliki:

Nome	Dimensione
ConfReader_conv.ARM920.CAB	23 KB
ConfReader_Lh.ARM926.CAB	19 KB
configuration	1 KB
install.inf	1 KB

2. Przygotuj pamięć USB, o pojemności co najmniej 128 Mb, **formatując ją w trybie FAT32** tak, aby usunąć wszystkie zapisane wcześniej dane.

UWAGA Zaleca się użycie pamięci USB o pojemności mniejszej od 256 Gb.

3. Zapisz na pamięci USB w folderze głównym pobrane wcześniej pliki, sprawdzając czy zostały one wszystkie prawidłowo do niego przeniesione; aktualizacja **NIE zostanie wykonana, jeżeli pliki zapisane są na dysku wewnątrz jakiegось katalogu.**

UWAGA *Przed włożeniem pamięci USB do portu USB w samochodzie konieczne jest wyłączenie telefonu komórkowego.*

*Czas aktualizacji zależy od samochodu i trwa poniżej minuty, **podczas której nie należy naciskać przycisków na kierownicy***

4. W samochodzie, który stoi i w którym kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu **STOP**, należy włożyć pamięć USB do portu USB **Blue&Me™**.
5. Ustaw kluczyk w wyłączniku zapłonu w położeniu **MAR**, BEZ URUCHAMIANIA SAMOCHODU. Aby możliwe było prawidłowe wyświetlanie komunikatów sygnalizacyjnych na wyświetlaczu w zestawie wskaźników, naciśnij przycisk "Mode" lub "Menù", aby anulować ewentualne komunikaty ostrzegawcze (np. otwarte drzwi).

UWAGA Pamięć powinna być włożona, nawet jeśli na wyświetlaczu pojawia się informacja "PON.URUCH..."("PONOWNE URUCH...") lub "INSTALACJA"("INSTALACJA UZUPELNIONA"), po której pojawi się data oraz godzina.

6. Na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawia się komunikat: "**AKTU.W TRAK.**" lub "**AKTUALIZACJA W TRAKCIE**" i odtwarzany jest komunikat głosowy "**aggiornamento avviato**" (aktualizacja uruchomiona). W razie, gdyby tak nie było, należy ustawić kluczyk w pozycji **STOP** a następnie ponownie w pozycji **MAR**. Podczas aktualizacji wyświetlane są na wyświetlaczu komunikaty dotyczące stanu zaawansowania procesu.
7. Po ukończeniu procedury na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawia się komunikat "**UZUPELNIONA**" lub "**AKTUALIZACJA UZUPELNIONA**" i emitowany jest komunikat głosowy "**aggiornamento completato, rimuovere la memoria USB**" (aktualizacja ukończona, wyjmij pamięć USB).
8. Ustaw kluczyk w wyłączniku zapłonu w położeniu **STOP** i wyjmij pamięć USB, na której znajduje się obecnie plik BMConf.xml.
9. Włóż pamięć USB do komputera; na stronie www.blueandme.net , w sekcji Support -> Download, kliknij na przycisk "Compila i filtri in modalità assistita" (wprowadź filtry w trybie wspomaganym), kliknij na "Carica File" (załaduj plik) i wybierz plik BMConf.xml, który znajduje się w folderze głównym pamięci USB.
10. Menu rozwijane (Model samochodu, Generacja Blue&Me, Model Blue&Me, Zmiana języka) zostały teraz skonfigurowane w oparciu o Blue&Me znajdujący się w samochodzie; można więc pobrać aktualizację oprogramowania i instrukcje dotyczące aktualizacji samochodu, klikając na przycisk na dole strony. **NIE należy modyfikować menu rozwijanych do momentu pobrania pliku.**

W razie, gdyby ten krótki przewód nie był wystarczającym materiałem pomocnym w wykonaniu aktualizacji, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klientów, dzwoniąc na zielony numer, który znajduje się na daszku przeciwsłonecznym lub w instrukcji obsługi samochodu.