

ASSISTIERTER MODUS ERSTER SCHRITT: ANLEITUNG ZUM BESTIMMEN, WELCHER BLUE&ME-TYPUS IM EIGENEN FAHRZEUG INSTALLIERT IST



Der auf den folgenden Seiten beschriebene Vorgang dient zum Bestimmen des Blue&Me-Modells und dessen Generation für das Fahrzeug. Alle zu einem korrekten Abschließen des Vorgangs angegebenen Schritte müssen sorgfältig beachtet werden.

1. Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei BlueMeConfigurator in einem entsprechenden Ordner (z. B. c:\Blue&Me). Überprüfen Sie anschließend, ob folgende Dateien vorhanden sind:

Nome	Dimensione
ConfReader_conv.ARM920.CAB	23 KB
ConfReader_Lh.ARM926.CAB	19 KB
configuration	1 KB
install.inf	1 KB

2. Besorgen Sie sich einen USB-Stick mit einem Speichervermögen von mindestens 128 Mb, **formatieren Sie den Speicher mit FAT32**, damit alle zuvor darauf gespeicherten Daten sicher gelöscht sind.

ANMERKUNG: Es wird empfohlen, einen USB-Stick mit einer Speicherkapazität von weniger als 256 GB zu verwenden.

3. Im Hauptordner des USB-Sticks die zuvor heruntergeladenen Dateien speichern und prüfen, ob sie alle korrekt gespeichert wurden. Die Aktualisierung kann **NICHT erfolgen, wenn die Dateien auf dem Stick in einem Unterordner gespeichert sind.**

ACHTUNG! Bevor der USB-Stick in den USB-Port im Auto gesteckt wird, muss das Mobiltelefon ausgeschaltet werden.

Die zur Aktualisierung benötigte Zeit hängt vom Fahrzeug ab und beträgt weniger als eine Minute. **Währenddessen dürfen die Lenkradtasten nicht betätigt werden.**

4. Bei stehendem Fahrzeug und Zündschlüssel auf **STOP** den USB-Stick in den USB-Port des **Blue&Me™** stecken.
5. Den Zündschlüssel auf **MAR** drehen, OHNE DAS FAHRZEUG ZU STARTEN. Für eine korrekte Anzeige der Signalisierungen auf dem Display der Instrumententafel die Taste "Mode" oder "Menü" drücken, um eventuelle Meldungen (z.B. Tür offen) zu löschen.

ACHTUNG! Der USB-Stick muss angeschlossen bleiben, auch wenn auf der Anzeige die Mitteilung "WIEDER AUFN."("WIEDER AUFNAHME") oder "INSTALLIERUNG LAEUFT"("INSTALLATION") erscheint, gefolgt von Datum und Uhrzeit.

6. Auf dem Display der Instrumententafel erscheint die Mitteilung: "**AKTUALISIER...**" oder "**AKTUALISIER. LAEUFT**" und es wird die Sprachmitteilung "**Aktualisierung gestartet**" eingespielt. Sollte dies nicht geschehen, den Schlüssel in die Position **STOP** und dann wieder auf **MAR** drehen. Während des Updates werden auf dem Display einige Meldungen bezüglich des Fortschritts des Vorgangs angezeigt.
7. Nach Beendigung der Aktualisierung erscheint auf dem Display der Instrumententafel "**VOLLSTÄNDIG**" oder "**AKTUALISIER. VOLLSTÄNDIG**" und es erfolgt die Ansage "**Aktualisierung vollständig, den USB-Stick entfernen**".
8. Den Zündschlüssel auf **STOP** drehen, und den USB-Stick herausziehen, auf dem nun die Datei BMConf.xml gespeichert ist.
9. Den USB-Stick in den PC stecken; auf der Webseite **www.blueandme.net** im Bereich Support -> Download auf die Schaltfläche "Filter im assistierten Modus ausfüllen" klicken, auf "Datei laden" klicken und die Datei BMConf.xml im Hauptordner des USB-Sticks auswählen.
10. Die Pop-up-Menüs (Fahrzeugmodell, Blue&Me-Generation, Blue&Me-Modell, Sprachwechsel) wurden jetzt entsprechend dem im Fahrzeug installierten Blue&Me konfiguriert. Nun können die SW-Aktualisierung und die Anleitung zum Aktualisieren des Fahrzeugs heruntergeladen werden, indem der Button unten auf der Seite angeklickt wird. **Ändern Sie die Pop-up-Menüs bis zum Abschluss des Downloads NICHT.**

Sollte diese kurze Anleitung nicht aushelfen, wenden Sie sich bitte an die kostenlose Kundendienst-Hotline, deren Telefonnummer hinter der Sonnenschutzblende oder in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeug zu finden ist.