

## MODALITA' ASSISTITA PRIMO PASSAGGIO: ISTRUZIONI PER INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA DI BLUE&ME PRESENTE SUL PROPRIO VEICOLO



La procedura riportata nelle pagine seguenti è utile per ricavare il modello e la generazione di Blue&Me per la vettura. E' necessario seguire con attenzione tutti i passi riportati per il corretto completamento della procedura.

1. Scompattare sul computer il file BlueMeConfigurator.zip scaricato in una opportuna directory dedicata (es. c:\Blue&Me). Verificare, al termine, che siano presenti i seguenti file:

Nome	Dimensione
ConfReader_conv.ARM920.CAB	23 KB
ConfReader_Lh.ARM926.CAB	19 KB
configuration	1 KB
install.inf	1 KB

2. Preparare una chiavetta USB, con capacità di almeno 128 Mb, **formattando la memoria in modalità FAT32** in modo da cancellare tutti i dati precedentemente contenuti.

**NOTA** Si consiglia di utilizzare memorie USB con capacità inferiore a 256 Gb.

3. Memorizzare sulla chiavetta USB nella cartella principale i file precedentemente scaricati, controllando che siano stati tutti correttamente riportati, l'aggiornamento **NON viene eseguito se i file sono memorizzati sulla chiavetta USB all'interno di una cartella.**

**ATTENZIONE** Prima di inserire la chiavetta USB nella porta USB in vettura è necessario **spegnere il telefono cellulare.**

*Il tempo di aggiornamento dipende dalla vettura ed è minore di un minuto, in questa fase non devono essere premuti i tasti sul volante*

4. Sulla vettura ferma e con chiave di avviamento in posizione **STOP**, inserire la chiavetta USB nella presa USB di **Blue&Me™**.
5. Portare la chiave di avviamento in posizione **MAR**, **SENZA AVVIARE LA VETTURA**. Per consentire la corretta visualizzazione dei messaggi di segnalazione sul display del quadro, premere il tasto "Mode" o "Menù" per eliminare eventuali messaggi di avviso (es. port. aperta).

**ATTENZIONE** *La chiavetta USB va lasciata inserita, anche se sul quadro compare l'informazione "RIAVVIO..." o "INSTALLAZIONE IN CORSO"("INSTALLAZIONE") (seguita poi da data e ora).*

6. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il messaggio: "**AGG. IN CORSO**" oppure "**AGGIORNAM. IN CORSO**" e viene riprodotto il messaggio vocale "**aggiornamento avviato**". Se questo non dovesse succedere riportare la chiave in posizione **STOP** e poi nuovamente in **MAR**. Durante l'aggiornamento vengono visualizzati sul display alcuni messaggi sull'avanzamento del processo.
7. A procedura terminata, viene visualizzato sul display del quadro di bordo il messaggio "**COMPLETATO**" oppure "**AGGIORNAM. USB COMPLETATO**" e viene riprodotto il messaggio vocale "**aggiornamento completato, rimuovere la memoria USB**".
8. Portare la chiave di avviamento in posizione di **STOP** ed estrarre la chiavetta USB, sulla quale è ora presente un file BMConf.xml.
9. Inserire la chiavetta USB nel PC; ritornando sul sito [www.blueandme.net](http://www.blueandme.net), nella sezione Support -> Download, cliccare sul pulsante "Compila i filtri in modalità assistita", cliccare su "Carica File" e selezionare il file BMConf.xml che è presente nella cartella principale della chiavetta USB.
10. I menu a tendina (Modello vettura, Generazione di Blue&Me, Modello di Blue&Me, Cambio lingua) si sono ora configurati in base al Blue&Me presente sulla vettura; è quindi possibile scaricare l'aggiornamento SW e le istruzioni per aggiornare la vettura cliccando sul pulsante al fondo della pagina. **NON modificare i menu a tendina fino a scaricamento avvenuto.**

In ogni caso se questa breve guida non fosse di supporto si potrà sempre far riferimento al Servizio Clienti al numero verde che trova sull'aletta parasole o nel libretto uso e manutenzione della sua vettura.