

OPONY

Na wyposażeniu	obciążenie opona	71x16" stalowa 205/55 R16 91V	71x16" stalowa 215/55 R16 93V	7,5x17" (**) 225/50 R17 98W	7,5x17" (**) 225/50 R17 98W
	obciążenie opona	71x16" stalowa 215/55 R16 93V			
Dla wersji/rynku, gdzie przewidziano	obciążenie opona	71x16" (**) 215/55 R16 93V	71x16" (**) 215/55 R16 93V	71x16" (**) 215/55 R16 93V	
	obciążenie opona	7,5x17" (**) 225/50 R17 98W	7,5x17" (**) 225/50 R17 98W	7,5x17" (**) 225/50 R17 98W	8x18" (**) 235/45 R18 98W
Na zamówienie	obciążenie opona	8x18" (**) 235/45 R18 98W	8x18" (**) 235/45 R18 98W	8x18" (**) 235/45 R18 98W	
	obciążenie opona	8x18" (**) 235/45 R18 98W	8x18" (**) 235/45 R18 98W	8x18" (**) 235/45 R18 98W	
Zapassowe dojazdowe przewidziano	obciążenie opona	4,008 x17" 1125/80 R17			

(*) Opomy na których nie należy stosować tradycyjnych łańcuchów przeciwpoślizgowych. Należy zakładać wyłącznie łańcuchy typu „ragno”.

(**) Obniż ze stopu lekkiego.

OSTRZEŻENIE Zalecane są opony zimowe ze wskaźnikiem prędkości H.

Także w wersji 3.2 JTS łańcuchy przeciwpoślizgowe należy montować na osi PRZEDNIEJ samochodu.



Na oponach typu 225/50 R17" można zakładać wyłącznie łańcuchy przeciwpoślizgowe typu „ragno”.



Na oponach typu 235/45 R18" nie należy zakładać tańców przeciwpoślizgowych ze względu na możliwość ich ocierania o nadkole.



259	ALFABETYCZNY SPIS	DANE TECHNICZNE	W RZĄDZIE KONSERWACJA I OBSŁUGA	W RZĄDZIE AWARIIL SYGNALIZACJA I KOMUNIKATY I KONTAKTY	URUCHAMIANIE SIŁNIKI I JAZDA	BEZPIECZEŃSTWO	DESKA ROZDZIELACZA I STEROWANIE
-----	----------------------	--------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------	----------------	---------------------------------------