

SPRAWDZENIE :NAPIĘCIE AKUMULATORA

SKRZYNIA AUTO 4HP20

Dialogue avec le TEP 92 :

- Test urządzeń wykonawczych : Nie
- Pomiar parametrów : Nie

Condition(s) de détection	Sprawdzić Warunki kontroli
Silnik nie pracuje	Odlaczony komputer Zapłon wyłączonyObecność 12 V na styku 55 kalkulatora Zapłon włączonyObecność 12 V na stykach 54 i 31 kalkulatora