

SPRAWDZENIE :FUNKCJA KALKULATORA

SKRZYNIA AUTO 4HP20

Dialogue avec le TEP 92 :

- Test urządzeń wykonawczych: Nie
- Pomiar parametrów Nie

Condition(s) de détection	Sprawdzić Warunki kontroli
-Zapłon włączony-Silnik nie pracuje-Kodowa blokada odblokowana-Położenie dźwigniP-N-Dialogue impossible	Sprawdzenie : Linia diagnostyczna -Alimentation calculateur en + permanent-Alimentation calculateur en + après contact-Działanie przyrządu diagnostycznego
-Zapłon włączony-Silnik nie pracuje przy pracującym silnikuPołożenie dźwigniP-N-Możliwy dialog	Przeprowadzić kasowanie usterekContrôler que le défaut ne réapparaît pas, sinon faire un essai avec un calculateur neuf