

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

SKRZYNIA AUTO 4HP20

1. Układ mechaniczny

Nie wolno w żadnym wypadku kłaść nie zabezpieczonej skrzyni na ziemi.

Przy podnoszeniu, obracaniu, trzymaniu lub przesuwaniu skrzyni biegów nie używać przylączy jako uchwytów.

Konieczne założyć trzpień podtrzymujący konwerter, gdy automatyczna skrzynia biegów jest zdemonstrowana.

Wyjąć trzpień blokujący bezpośrednio przed połączeniem silnika z BVA.

Do łączenia silnik/ automatyczna skrzynia biegów, konieczne używać trzpień centrujący.

2. Układ elektryczny

Nie odłączać :

- Akumulatora podczas pracy silnika
- Kalkulator przy włączonym zapłonie

Przed podłączeniem złącza sprawdzić :

- Stan poszczególnych styków (odkształcenie, utlenienie...)
- Obecność i stan blokady mechanicznej

Podczas sprawdzania układów elektrycznych :

- Akumulator musi być prawidłowo naładowany
- Nigdy nie używać źródła energii o napięciu wyższym od 16 V
- Nigdy nie używać żarówki jako próbnika