

CONNECT CONNECT Nav

Alfa 147 Alfa 147 GTA



Samochód wyposażony jest w system telematyczny CONNECT, zaprojektowany zgodnie ze specyficznymi funkcjami wnętrza samochodu i deski rozdzielczej.

Przy instalowaniu uwzględniono pozycje ergonomiczną kierowcy i pasażera. Oznaczenia na przednim panelu umożliwiają bardzo szybkie zlokalizowanie przełączników i ułatwią posługiwanie się nimi.

Ochronie przed kradzieżą służy układ zabezpieczający, który umożliwia użycie systemu tylko w samochodzie, w którym został oryginalnie zamontowany.

Radzimy zapoznać się uważnie z niniejszą instrukcją obsługi, a następnie umieścić ją w miejscu podręcznym najlepiej w schowku.

Przyjemnej lektury i szczęśliwej podróży.

UWAGA System CONNECT powinien być używany przy zachowaniu pełnej kontroli nad samochodem. W razie wątpliwości przy posługiwaniu się funkcjami systemu należy zatrzymać samochód aby wykonać różne operacje.

UWAGA W systemie nawigacji należy używać wyłącznie oryginalnych płyt CD, dostarczonych z samochodem lub innych CD tej samej marki.

Teksty, rysunki i specyfikacje techniczne podane w instrukcji odnoszą się do systemu CONNECT produkowanego aktualnie, w momencie oddawania do druku niniejszej instrukcji.

W wyniku ciągłych udoskonaleń swoich wyrobów, Alfa Romeo zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji technicznych w trakcie produkcji bez uprzedniego, wcześniejszego powiadamiania o wprowadzonych zmianach. Odnośnie szczegółowych informacji, zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

CONNECT Nav

SZYBKIE POZNANIE	5
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SYSTEMU	5
ŚCIEMNIANIE EKRANU	6
WYBÓR I AKTYWACJA FUNKCJI MENU	6
REGULACIA GŁOŚNOŚCI	6
EKRAN GŁÓWNY (MAIN)	7
EKRAN RADIA	8
EKRAN TELEFONU	10
NAWIGACIA	11
KOMPUTER POKŁADOWY (TRIP)	11
INFORMACIE I IISHIGI SERWISOWE (TARGASYS)	12
ZALECENIA	13
RE7PIEC7EŃSTWO NA DROD7E	13
WARINKI ODBIORIJ	13
OBSŁUGA I KONSERWACIA	13
IIAKTIIAINIENIE SOETWARE SYSTEMII	14
COMPACT DISC	14
CTEROWANIE	16
	17
STEROWANIE NA FANELO	20
	20
ΜΑΤΝΕ ΙΙWAGI DOTYCTACE STOSOWANIA I RETPIECTEŃSTWA NA DPODTE	21
WALKE OWAGI DOTTCLĄCE STOSOWANIA I BELITECZENSTWA NA DRODZE	21
	22
WLĄCZANIE AUTOWATICZNE	22
WLĄCZANIE KĘCZNE	23
	23
	20
	23
	24
	24
	20
	20
	25
rkuleduka zmiant języka	2/
	29
ELEMENTY EKKANU I FUNKCJE	29

RADIO FM	30
DOSTRAJANIE RĘCZNE	31
DOSTRAJANIE AUTOMATYCZNE	32
RĘCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI	32
SŁUCHANIE ZAPAMIĘTANYCH STACJI	32
FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJA AUDIO)	33
FUNKCJA "TA-TRAFF.ANN." (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)	33
FUNKCJA "AF-ALT.FREQ" (WYSZUKIWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI ALTERNATYWNYCH)	35
FUNKCIA "RDS"	35
FUNKCJA "PTY-PROG.TYPE" (WYBÓR TYPU PROGRAMU)	36
FUNKCJA "AUTOSTORE" (AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI)	37
FUNKCJA "BAND SCAN"	38
FUNKCIA "PRESET SCAN"	38
FUNKCIA "RADIO SETUP"	38
FUNKCJA "LOC/DX" (REGULACJA CZUŁOŚCI DOSTRAJANIA)	39
FUNKCJA "MONO/STEREO"	39
FUNKCJA "REGIONAL"	39
FUNKCJA "NEWS"	40
RADIO AM	40
CZYTNIK CD	40
FUNKCJA CD SHUFFLE" (LOSOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	41
FUNKCJA "CD-TA TRAFF.ANN." (INFORMACJE)	
O RUCHU NA DROGACH)	41
FUNKCJA "CD REPEAT"	42
FUNKCJA "CD PROG."	42
FUNKCJA "CD SCAN" (KRÓTKIE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	42
FUNKCJA "CD COMPRESSION"	42
MENU "CD SETUP"	43
FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO"	46
CZYTNIK CD-CHANGER	46
FUKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO)	48
FUNKCJA "CDC SHUFFLE" (LOSOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	48
FUNKCJA "CD-TA TRAFF.ANN." (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)	48
FUNKCJA "CD PROG."	48
FUNKCJA "CD SCAN" (KRÓTKIE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	49
FUNKCJA "CDC COMPRESSION"	49

MENU "CDC SETUP"	49
	51
INFO	51
REGULACIA TONÓW NISKICH (BASS)	51
REGULACIA TONÓW WYSOKICH (TRÉBLE)	52
FUNKCIA LOUDNESS"	52
FUNKCIA FQUALIZER"	52
FUNKCIA FQUAL MANUALE"	53
FUNKCIA "REG AUTOM VOL" (ZMIANA GŁOŚNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD PREDKOŚCI	50
SAMOCHÓDU)	54
FUNKCJA "BALANCE/FADER" (ROZDZIAŁ GŁOŚNOŚCI)	54
FUNKCIA "AUTOCLIP DETECT" (OGRANICZNIK	
DYNAMICŹNY ZNIEKSZTAŁCEŃ)	55
FUNKCIA "MAX. VOL. AT ON"	55
MP3	56
OPCIE GŁÓWNEGO EKRANU I FUNKCIE	56
FUNKCIA "SETUP" (REGULACIA AUDIO)	59
FUNKCIA "DEFINIZIONALE PLAYLIST" (USTALENIE PLAYLIST)	59
FUNKCIA PLAYIIST"	59
FUNKCIA COMPRESSION"	59
FUNKCIA "TA - TRAFF.ANN." (INFORMACIE O RUCHU NA DROGACH)	60
FUNKCIA "SCAN" (KRÓTKIE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	60
FUNKCIA "SHUFFLE" (PRZYPADKOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	60
ODTWAR7ANIE PLAYLIST	61
ODTWAR7ANIE IEDNEGO CD MP3	61
OKREŚLENIE PLAYLIST	62
PLAYLIST	63
POKAZANIF PLAYLIST	63
TELEFON KOMÓRKOWY	64
OPIS OGÓI NY	64
OPERACIE WSTEPNE	65
WEIŚCIE - WYIŚCIE Z FIINKCII TELEFON	65
WKŁADANIE KARTY TELEFONICZNEI	67
WPROWADZANIE KODII PIN	68
ΡΟΙΔ(7ΕΝΙΔ ΝΔΟCΗΟΠ7Δ(Ε	68
ΡΟΙ Δ(7ΕΝΙΔ WYCHON7Δ)	69
POŁĄCZENIA WICHODZĄCE WISOWYM	69
FUNKCIA NUMERI FREGENTI" (NUMERY TELEFONÓW (ZESTO UŻYWANE)	70
FUNKCIA UITIMI NUMERI RICEVUITI" (NUMERI DELEVORON GLOSIO SETWARE)	72
FUNKCIA UITIMI NUMERI CHIAMATI" (NUMERI OSTATNIO UNZIMANE)	72
FUNKCIA AGENDA" (SPIS TELEFONÓW)	73
FINKCIA WAP"	79
	, ,

FUNKCJA "VOICE MEMO"	85
WIADOMOŚCI SMS (Short Message Service)	87
FUNKCJA "OPZIONI" (OPCJE)	91
FUNKCIA "IMPOSTAZIONI" (USTAWIENIA)	93
NAWIGATOR	94
INFORMACJE OGÓLNE	94
CZYTNIK CD-ROM NAWIGACJI	96
EKRAN GŁÓWNY NAWIGATORA	97
WYBRANIE ADRESU	98
WYBRANIE ADRESU: ADRES	99
WYBRANIE ADRESU: INTERESUJĄCE PUNKTY PODRÓŻY	102
WYBRANIE ADRESU: OSTATNIE, DOCELOWE PUNKTY PODRÓŻY	104
WYBRANIE ADRESU: SPIS ADRESÓW	105
WYBRANIE ADRESU: RDS-TMC	106
WYBRANIE ADRESU: HOME1-HOME2	108
INFO	108
INFO GPS	108
INFO TRASA	109
INFO AUTOSTRADA	109
DETOUR	110
OPCJE TRASY	110
DOCELOWY PUNKT PODRÓŻY I TRASA	111
SPIS GŁOSÓW	111
KOMPUTER POKŁADOWY (TRIP)	112
PODMENU TRIP	114
TRIP GŁÓWNY	114
TRIP B	114
ROZPOZNANIE GŁOSU (gdzie przewidziano)	115
OPIS OGÓLNY	115
KOMENDY GŁOSOWE	116
PRZYKŁADY (Komendy głosowe)	123
INFORMACJE I USŁUGI SERWISOWE ASSISTANCE	132
POMOC MEDYCZNA	133
POMOC DROGOWA	134
NUMER PERSONALNY	134
TELEFON AWARYJNY 112	135
USTAWIENIA	135
WEZWANIE POMOCY MEDYCZNEJ LUB POMOCY DROGOWEJ	136
INFOMOBILITY (INFORMACIE)	137
PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU	142
NIEDOGODNOŚCI W FUNKCJONOWANIU	142
PROBLEMY SPOWODOWANE PRZEGRZANIEM	142

SZYBKIE POZNANIE

System posiada bardzo prosty i użyteczny interface. Poznanie krótkich instrukcji podanych w tym rozdziale wystarczy, aby szybko skorzystać z głównych funkcji systemu.

Zaleca się jednak przeczytać całą instrukcję, aby nauczyć się używać funkcji systemu oraz zapoznać się z odpowiednimi uwagami i zaleceniami.

Podczas używania systemu postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na różnych stronach menu, które pokazywane są na wyświetlaczu po aktywacji głównej strony funkcji wyświetlacza po krótkim naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Funkcje, których nie można wybrać są zawsze pokazywane na szarym tle. Funkcje główne systemu włączone zostają po naciśnięciu następujących przycisków:

– EKRAN GŁÓWNY = przycisk MAIN;

– RADIO Z ODTWARZACZEM CD/MP3 = przycisk AUDIO;

– TELEFON = przycisk TEL;

- GŁOSOWE KOMENDY TELEFONU (*) =
przycisk •)));

 NAGRYWANIE KOMUNIKATÓW GŁOSO-WYCH = przycisk •));

– NAWIGATOR = przycisk NAV;

- KOMPUTER POKŁADOWY = przycisk
TRIP;

- INFORMACJE I USŁUGI SERWISOWE AS-SISTANCE (**) = przycisk O).

(*) Aby użyć komend głosowych, należy odnieść się do odpowiedniego rozdziału tej instrukcji. Aby natychmiast użyć systemu, należy posłużyć się ręcznym sterowaniem.

(**) Aktywacja przywołania usługi zależy od funkcjonowania telefonu komórkowego oraz od właściwego zasilania elektrycznego. Dlatego w przypadku incydentu lub uszkodzeniu samochodu usługa może być niedostępna.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SYSTEMU

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE: przy uruchamianiu silnika (kluczyk w MAR).

RĘCZNE WŁĄCZANIE: nacisnąć lewe pokrętło.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE (zależy od ustawienia, patrz rozdział "Wyłączenie systemu): obrócić kluczyk w położenie STOP (wyłączenie silnika). Wyłączenie jest opóźnione o 20 minut, jeżeli system ma wprowadzony docelowy punkt podróży lub znajduje się w trakcie przeprowadzanej rozmowy telefonicznej.

RĘCZNE WYŁĄCZANIE: nacisnąć lewe pokrętło.

ŚCIEMNIANIE EKRANU

ŚCIEMNIANIE MONITORA: nacisnąć dłużej przycisk MAIN.

REAKTYWACJA MONITORA: nacisnąć krótko przycisk MAIN.

REGULACJA JASKRAWOŚCI MONITORA: wyświetlić stronę główną (przycisk MAIN), nacisnąć prawe pokrętło i wybrać funkcję "Connect".

WYBÓR I AKTYWACJA FUNKCJI MENU

WYBRANIE FUNKCJI: obrócić prawe pokrętło.

POTWIERDZENIE WYBRANEJ FUNKCJI: nacisnąć prawe pokrętło.

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO EKRANU ZA-CHOWUJĄC NOWE USTAWIENIA: wybrać i potwierdzić "OK".

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO EKRANU ZA-CHOWUJĄC POPRZEDNIE USTAWIENIA: nacisnąć przycisk ESC.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI: obrócić lewe pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI: obrócić lewe pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

WYŁĄCZENIE RADIA: nacisnąć dłużej przycisk AUDIO.

WŁĄCZENIE RADIA: nacisnąć krótko przycisk AUDIO.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI TELEFONU: obrócić lewe pokrętło podczas rozmowy telefonicznej.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI INFORMACJI NA-WIGACJI: obracać lewym pokrętłem podczas informacji głosowych i w razie potrzeby nacisnąć przycisk RPT, aby powtórzyć informację głosową i wyregulować głośność.

POMINIĘCIE INFORMACJI NAWIGACJI (NAV MUTE): nacisnąć dłużej przycisk NAV.

PRZYWRÓCENIE INFORMACJI NAWIGACJI: nacisnąć dłużej przycisk NAV.

EKRAN GŁÓWNY (MAIN)

AKTYWACJA STRONY: nacisnąć krótko przycisk MAIN.

WIZUALNE INFORMACJE RADIA:

RADIO

– Wybór zakresu fal i stacji.

– Nazwa lub częstotliwość stacji nadaw-czej.

"TA": aktywacja informacji o ruchu na drogach.

– "AF": aktywacja funkcji szukania częstotliwości alternatywnych.

– "LOC": niska czułość dostrajania.

– "DX": wysoka czułość dostrajania.

___NEWS, itp.": typ programu PTY (jeżeli jest nadawany przez stacje radiowe).

- "STEREO": odbiór stereofoniczny.

- "MONO": odbiór monofoniczny.

 "TP": stacja nadająca informacje o ruchu na drogach. "EON": stacja nadająca informacje o ruchu na drogach, należąca do grupy stacji nadających te informacje.

ODTWARZACZ CD

– Numer aktualnie odtwarzanego nagrania.

 – Czas mijający od początku nagrania lub CD.

CD CHANGER

- Numer odtwarzanej płyty CD.
- Numer odtwarzanego nagrania.

 – Czas mijający od początku nagrania lub CD.

TELEFON

- Natężenie pola odbioru.

 Nazwa operatora dostępu do sieci telefonów.

Awizo braku operatora dostępu do sieci telefonów.

– Awizo deaktywacji telefonu (nie włożona karta SIM).

– Następna rozmowa on/off.

– Występowanie i numer wiadomości SMS otrzymanych i nie odczytanych.

– Awizo przeprowadzonej rozmowie awa-ryjnej.

 – Dostępny kredyt (jeżeli jest określony przez operatora sieci).

 Nazwisko rozmówcy (jeżeli znajduje się w pamięci spisu telefonów) lub numer telefonu (dla połączeń otrzymanych, jeżeli są dostępne).

 Numer telefonu rozmówcy (jeżeli jest dostępny u operatora sieci).

– Czas mijający od początku przeprowadzanej rozmowy (w sekundach).

NAWIGATOR

– Wskazanie następnych dwóch manew-rów.

– Odległość od punktu wykonania wskazanych manewrów.

EKRAN RADIO (AUDIO)

AKTYWACJA STRONY: nacisnąć krótko przycisk AUDIO.

WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU AUDIO (FM1, FM2, FM3, LW, MW,CD - jeżeli jest włożona, CD - Changer, jeżeli jest zamontowany): nacisnąć kilkakrotnie przycisk SRC.

REGULACJA PARAMETRÓW AUDIO: funkcja "Audio setup".

- Treble = tony wysokie.
- Bass = tony niskie.

Loudness (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE) = podbicie tonów przy niskiej głośności.

Equalizer (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE) = wstępnie ustalone parametryczne ustawienia dźwięków.

 Equal. Man. (Z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE) = ustawienie parametrów audio zgodnie z żądaniem słuchacza.

 Bal /Fad. = rozdział dźwięków na głośniki.

RADIO

WYBÓR ZAKRESU FAL: nacisnąć kilkakrotnie przycisk SRC.

RĘCZNE SZUKANIE STACJI: nacisnąć przyciski * lub # w zespole przycisków telefonu, aby rozpocząć ręczne przeszukiwanie stacji w kierunku odpowiednio niższej lub wyższej częstotliwości.

AUTOMATYCZNE SZUKANIE STACJI: Nacisnąć dłużej przyciski * lub # w zespole przycisków telefonu, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji w kierunku odpowiednio niższej lub wyższej częstotliwości.

AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI: funkcja "Autostore".

RĘCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI: przytrzymać naciśnięty jeden z przycisków ponumerowanych od "1" do "6".

WYBÓR ZAPAMIĘTYWANYCH STACJI: nacisnąć krótko jeden z przycisków ponumerowanych od "1" do "6".

ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH: Wybrać funkcję "TA /AF". AUTOMATYCZNE POSZUKIWANIE NAJMOC-NIEJSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI AKTUALNIE SŁU-CHANEJ STACJI: Wybrać funkcję "TA / AF".

PRZESZUKIWANIE WSZYSTKICH STACJI: wybrać funkcję "LOC / DX".

POSZUKIWANIE STACJI O NAJMOCNIEJ-SZYM SYGNALE: Wybrać funkcję "LOC/DX".

POSZUKIWANIE STACJI ZAKLASYFIKOWA-NYCH DLA TYPU PROGRAMU PTY: Wybrać funkcję "PTY".

ODBIÓR STEREO: Wybrać funkcję "St / Mono".

ODBIÓR MONO (STACJE O SŁABYM SY-GNALE NADAWANIA): Wybrać funkcję "St /Mono".

ODTWARZACZ PŁYT CD

WYBÓR ŹRÓDŁA CD (jeżeli włożona jest CD audio): nacisnąć kilkakrotnie przycisk SRC.

WYBÓR POPRZEDNIEGO NAGRANIA: nacisnąć krótko przycisk * w zespole przycisków telefonu.

WYBÓR NASTĘPNEGO NAGRANIA: nacisnąć krótko przycisk # w zespole przycisków telefonu.

ODTWARZANIE/ZATRZYMANIE ODTWARZA-NIA CD: nacisnąć krótko przycisk "O" w zespole przycisków telefonu.

PAUZA PODCZAS ODTWARZANIA CD: nacisnąć dłużej przycisk "O" w zespole przycisków telefonu.

ODTWARZANIE PIERWSZYCH 10 SEKUND WSZYSTKICH NAGRAŃ: funkcja "Scan".

PRZYPADKOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ: funkcja "Shuffle".

WYBÓR WIZUALNYCH INFORMACJI: wybrać najpierw funkcję "CD setup", a następnie funkcję "CD Time mode". Dostępne opcje:

 – czas mijający od początku nagrania ("Tempo trascorso brano"); – (*) czas całkowity, mijający od początku odtwarzania CD ("Tempo trascorso totale");

– (*) czas całkowity pozostający do końca
 CD ("Tempo restante totale")

(*) Opcja niedostępna, gdy włączona jest funkcja "Shuffle".

CIĄGŁE ODTWARZANIE NAGRANIA: wybrać najpierw funkcję "CD repeat", a następnie funkcję "Repeat one".

CIĄGŁE ODTWARZANIE CAŁEJ PŁYTY CD: wybrać najpierw funkcję "CD repeat", a następnie funkcję "Repeat all".

WYSUNIĘCIE PŁYTY CD: nacisnąć przycisk 📥.

CD - CHANGER (gdzie przewidziano)

WYBÓR ŹRÓDŁA CDC: nacisnąć kilkakrotnie przycisk SRC.

WYBÓR POPRZEDNIEJ PŁYTY CD: nacisnąć krótko przycisk "7" w zespole przycisków telefonu.

WYBÓR NASTĘPNEJ PŁYTY CD: nacisnąć krótko przycisk "9" w zespole przycisków telefonu.

WYBÓR POPRZEDNIEGO NAGRANIA: nacisnąć krótko przycisk * w zespole przycisków telefonu. WYBÓR NASTĘPNEGO NAGRANIA: nacisnąć krótko przycisk # w zespole przycisków telefonu.

ODTWARZANIE/ZATRZYMYWANIE ODTWA-RZANIA CD: nacisnąć krótko przycisk "O" w zespole przycisków telefonu.

PAUZA PODCZAS ODTWARZANIA CD: nacisnąć dłużej przycisk "O" w zespole przycisków telefonu.

ODTWARZANIE PIERWSZYCH 10 SEKUND WSZYSTKICH NAGRAŃ: funkcja "Scan".

PRZYPADKOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ SŁUCHANEJ PŁYTY CD: funkcja "Shuffle".

WYBÓR WIZUALNYCH INFORMACJI: wybrać najpierw funkcję "CDC setup", a następnie funkcję "CDC Time mode". Dostępne opcje:

– czas mijający od początku nagrania ("Tempo trascorso brano")

EKRAN TELEFONU (TEL)

AKTYWACJA STRONY: nacisnąć krótko przycisk TEL.

WŁOŻENIE KARTY SIM: wsunąć kartę w odpowiednią szczelinę w taki sposób, aby zintegrowany chip znajdował się z przodu po prawej stronie, odpowiednio do kierunku jazdy samochodu.

OSTRZEŻENIE Jeżeli to konieczne, należy używać wyłącznie adaptera karty SIM dostarczanego z samochodem. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zamówienia nowych adapterów, należy zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

OSTRZEŻENIE Zaleca się przed wyjęciem lub włożeniem karty SIM wyłączyć telefon przez dłuższe naciśnięcie przycisku "TEL" (19-rys.1) lub wyłączyć system przez naciśnięcie pokrętła (16-rys.1).

WYJĘCIE KARTY SIM: wcisnąć kartę do gniazda i zwolnić ją.

WPROWADZENIE KODU PIN: wprowadzić kod za pomocą przycisków telefonu i potwierdzić naciśnięciem prawego pokrętła.

WYBIERANIE NUMERU TELEFONICZNEGO: nacisnąć krótko przyciski w zespole przycisków telefonu. WPROWADZENIE PREFIKSU MIĘDZYNARO-DOWEGO: nacisnąć dłużej przycisk "O".

WYBIERANIE ZAPAMIĘTANYCH NUMERÓW (często używanych): nacisnąć dłużej jeden z przycisków ponumerowanych od "1" do "9".

WYBIERANIE POŁĄCZENIA NUMERU TELE-FONICZNEGO: nacisnąć krótko przycisk 🗅.

ABY PRZERWAĆ WYBIERANIE NUMERU: nacisnąć przycisk ESC.

ZAKOŃCZENIE ROZMOWY: nacisnąć krótko przycisk <u></u>.

ODEBRANIE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE-GO: nacisnąć krótko przycisk <u></u>.

ODRZUCENIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ: nacisnąć dłużej przycisk <u></u>

LISTA 9 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH NUME-RÓW: funkcja "Numeri frequenti".

SPIS TELEFONÓW: funkcja "Agenda".

LISTA 10 OSTATNICH ODEBRANYCH POŁĄ-CZEŃ: funkcja "Ultimi N.ri ricevuti".

LISTA 10 OSTATNICH POŁĄCZEŃ WYCHO-DZĄCYCH: funkcja "Ultimi n.ri chiamati".

USŁUGA KRÓTKIE WIADOMOŚCI TEKSTO-WE (SMS): funkcja "Messaggi". WYBÓR OPERATORA SIECI: wybrać funkcję "Operatore di rete" i jedną z podanych poniżej opcji:

– Wybór, (aby określić kryteria wyboru operatora)

 Operator, (aby wybrać, jeżeli jest to możliwe określonego operatora).

USTAWIENIE PARAMETRÓW TELEFONU: wybrać funkcję "Impostazioni", a następnie jedną z opcji:

– Głośność dzwonienia (głośność sygnału telefonicznego).

 Powtórzenie wybrania (automatyczne powtórzenie wybranego numeru, jeżeli jest zajęty).

– Zamawianie połączeń (rozpoznanie przychodzących połączeń).

– Zamawianie numerów połączeń (numer, z którym będzie uzyskane połączenie).

– Umożliwienie zamawiania połączeń (aktywacja ustawień zamawiania połączeń).

INFORMACJE O OPERATORZE SIECI: funkcja "Informazioni".

NAWIGACJA (NAV)

AKTYWACJA: włożyć CD-ROM nawigacji do szczeliny w panelu przednim. Jeżeli CD-ROM jest już włożony, nacisnąć krótko przycisk NAV.

WYŚWIETLENIE PIERWSZEJ STRONY ME-NU: przy wyświetlonej stronie funkcji nawigacji, nacisnąć prawe pokrętło.

WPROWADZENIE DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY: na pierwszej stronie menu wybrać funkcje "Indirizzo" (adres), a następnie "Localita" (miejscowość), "Via" (ulica), "N.ro civico" (numer domu), "2 ^ via" (druga ulica), "Mappa" (mapa).

WYBÓR INTERESUJĄCYCH PUNKTÓW PO-DRÓŻY: na pierwszej stronie menu wybrać funkcję "Punti interesse", następnie wybrać jedno z podanych poniżej kryteriów wyboru: "Vicini auto" (w pobliżu samochodu), "Vicini destinazione" (w pobliżu docelowego punktu), "Vicini indirizzo" (w pobliżu adresu) lub "Nome" (nazwę).

LISTA ZAPAMIĘTANYCH 10 OSTĄTNICH DO-CELOWYCH PUNKTÓW PODRÓŻY: wybrać funkcję "Ultime destinazioni".

ZAPAMIĘTANIE DOCELOWYCH PUNKTÓW PODRÓŻY W SPISIE: wybrać funkcję "Agenda" i przyporządkować "Nome" (nazwę do punktu docelowego).

W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O INTE-RESUJĄCYCH PUNKTACH: wybrać funkcję "RDS TMC", a następnie jedną z opcji "Vicini auto" (w pobliżu samochodu) i "Vicini indirizzo" (w pobliżu adresu).

KASOWANIE ZAPAMIĘTANYCH DOCELO-WYCH PUNKTÓW PODRÓŻY: wybrać funkcję "Cancella destinaz." (skasuj docelowe punkty) na drugiej stronie menu.

AKTYWACJA OBLICZANIA USTALONEJ TRA-SY: aktywować funkcję "Destinazione" (docelowy punkt podróży).

WYBÓR NAJKRÓTSZEJ TRASY: wybrać najpierw funkcję "Impostazioni percorso" (ustawienie trasy), a następnie funkcję "Tipo percorso" (typ trasy). Ustawić opcję "Minor distanza" (najkrótsza odległość).

WYBÓR NAJSZYBSZEJ TRASY: wybrać najpierw funkcję "Impostazioni percorso" (ustawienie trasy) na trzeciej stronie menu, a następnie funkcję "Minor tempo" (najkrótszy czas). Ustawić opcję "Minor tempo".

ABY POMINĄĆ PRZEJAZD AUTOSTRADAMI: wybrać najpierw funkcję "Impostazioni percorso" (ustawienie trasy) na trzeciej stronie menu, a następnie funkcję "Autostrada". Ustawić opcję "NO" (NIE).

POMINIĘCIE INSTRUKCJI GŁOSOWYCH (NAV MUTE); nacisnąć dłużej przycisk NAV.

PRZYWRÓCENIE INSTRUKCJI GŁOSOWYCH: nacisnąć dłużej przycisk NAV.

KOMPUTER POKŁADOWY (TRIP)

AKTYWACJA STRONY: nacisnąć krótko przycisk TRIP.

POWRÓT DO EKRANU GŁÓWNEGO: nacisnąć przycisk ESC.

OBLICZANE PARAMETRY:

– Chwilowe zużycie paliwa.

— Średnie zużycie paliwa (obliczane od ostatniego ręcznego lub automatycznego zresetowania).

– Autonomia (kilometry pozostałe do przejechania na paliwie w zbiorniku).

 – Średnia prędkość (w km/h, obliczona od ostatniego ręcznego lub automatycznego zresetowania).

Przebyta odległość (w km, obliczona od ostatniego ręcznego lub automatycznego zresetowania).

 Czas podróży (w godzinach i minutach obliczony od ostatniego ręcznego lub automatycznego zresetowania).

 Odległość do przejechania (odległość w km pomiędzy samochodem i docelowym punktem podróży).

– Czas przyjazdu (orientacyjny czas przyjazdu do celu podróży, w godzinach i minutach).

OSTRZEŻENIE Należy przeczytać również rozdział "Trip computer" w Instrukcji obsługi samochodu.

INFORMACJE I USŁUGI SERWISOWE (TARGASYS)

Menu funkcji "Servizi di Informazione ed Assistenza" wyświetlone zostaje po naciśnięciu przycisku **C**».

OSTRZEŻENIE Aktywacja przywołania usługi zależy od sieci w jakiej działa telefon komórkowy oraz od jego zasilania elektrycznego. Dlatego w przypadku incydentu lub uszkodzenia samochodu usługa może być niedostępna.

UŻYCIE USŁUGI INFOMOBILITY: wybrać funkcję "Infomobility" i potwierdzić żądanie przy kursorze ustawionym w pozycji funkcji "Connect". Operator **Targasys** połączy użytkownika z wykonawcą usługi.

ODCZYTANIE KOMUNIKATÓW I LOKALIZA-CJA INTERESUJĄCYCH PUNKTÓW: komunikaty wysyłane przez **Targasys** będą zawierać informacje o żądanych, interesujących punktach podróży, umożliwiając w szybki sposób:

– Wpisanie tego punktu jako docelowego punktu nawigacji;

 automatyczne wybieranie numeru telefonu, znajdującego się ewentualnie w komunikacie ("Chiama");

– skasowanie komunikatu (Cancella).

ŻĄDANIE INTERWENCJI POLICJI: nacisnąć przycisk **C**⁽³⁾ w każdych aktywnych, warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "Emergenza 112" (telefon awaryjny 112).

UWAGA Numer 112 jest telefonem awaryjnym we wszystkich krajach, w których ta usługa jest dostępna.

AUTOMATYCZNE ŻĄDANIE POMOCY ME-DYCZNEJ (*) (gdy automatyczne zamawianie połączeń jest aktywne): nacisnąć przycisk **G**^(h) w każdych, aktywnych warunkach, (odczekać około 20 sekund).

ŻĄDANIE POMOCY MEDYCZNEJ (*) (gdy ręczny sposób zamawiania połączeń jest aktywny): nacisnąć przycisk **G**) w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "Consul. Medica" (pogotowie ratunkowe).

ŻĄDANIE POMOCY DROGOWEJ (*):nacisnąć przycisk **C**[®]) w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "Assist. Stradale" (Pomoc drogowa). ŻĄDANIE USŁUGI POŁĄCZENIA Z NUMEREM PERSONALNYM: nacisnąć przycisk **©**) w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "N.ro personale" (Numer personalny).

ABY UAKTYWNIĆ AUTOMATYCZNE ŻĄDANIE POMOCY MEDYCZNEJ (*):nacisnąć przycisk ©)) w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "Impostazioni" (Ustawienia). Wybrać funkcję "Consulenza medica Automatica" (Automatyczne połączenie z pogotowiem ratunkowym) i potwierdzić przyciskiem "OK".

ABY DEAKTYWOWAĆ AUTOMATYCZNE ŻĄ-DANIE POMOCY MEDYCZNEJ (*):nacisnąć przycisk W każdych aktywnych warunkach, nacisnąć przycisk w ciągu 10 sekund, aby przerwać aktywację połączenia, a następnie wybrać funkcję "Impostazioni" (Ustawienia). Wybrać funkcję "Consulenza medica Manuale" (Ręczne połączenie z pogotowiem ratunkowym) i potwierdzić przyciskiem "OK".

(*) Funkcja opisana jest w rozdziale **Targasys**.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

Przed rozpoczęciem jazdy zaleca się dokładnie zapoznać z różnymi funkcjami systemu, a w szczególności radioodtwarzacza (np. zapamiętywanie stacji).



UWAGA

Zbyt wysoko ustawiona głośność radioodtwarzacza podczas jazdy stanowi poważne niebezpieczeństwo dla kierowcy i innych osób. Dlatego głośność należy ustawić na poziomie gwarantującym słyszalność zewnętrznych sygnałów ostrzegawczych (np. karetek pogotowia, policji i innych pojazdów).

WARUNKI ODBIORU

Warunki odbioru zmieniają się ciągle podczas jazdy samochodu. Odbiór może zostać zakłócony przez góry, budynki lub mosty, zwłaszcza w dużej odległości od stacji nadawczej.

ZALEGENIA

OSTRZEŻENIE Podczas odbioru informacji o ruchu na drogach może wystąpić zwiększenie głośności w stosunku do odbioru normalnego.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Struktura konstrukcyjna systemu CONNECT gwarantuje jego długie funkcjonowanie bez specjalnej obsługi i konserwacji. W przypadku uszkodzenia, zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

Należy jednak przestrzegać niektórych zaleceń, aby zapewnić długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie systemu:

 ekran monitora jest czuły na zarysowania, detergenty i promienie UV;

 płyny które przedostaną się do wnętrza mogą nieodwracalnie uszkodzić urządzenie.

Panel przedni i wyświetlacz czyścić tylko miękką ściereczką antystatyczną. Nie używać detergentów i środków nabłyszczających, gdyż mogą uszkodzić te powierzchnie.



Czyścić ostrożnie ekran wyświetlacza. Użycie ostrych przedmiotów może spowo-

dować porysowanie lub uszkodzenie ekranu. Unikać dotykania ekranu palcami. Podczas czyszczenia nie naciskać wyświetlacza.

OSTRZEŻENIA

 W przypadku nieprawidłowego działania systemu, należy go sprawdzić i naprawiać wyłącznie w ASO Alfa Romeo.

 W przypadku szczególnie niskich temperatur uzyskanie optymalnej jasności wyświetlacza będzie wymagało dłuższego czasu.

 W przypadku przedłużonego parkowania samochodu w wysokich temperaturach zewnętrznych, automatyczne termiczne zabezpieczenie systemu może spowodować wyłączenie jego funkcjonowania, gdy temperatura wewnątrz samochodu przekroczy dopuszczalny poziom.

UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Gdy nowe wersje oprogramowania modułu nawigacji systemu będą dostępne, można będzie je uaktualnić, aby zmodyfikować jego niektóre funkcje sterujące. Uaktualnione oprogramowanie będzie dostępne w sieci ASO Alfa Romeo.

PŁYTA KOMPAKTOWA (CD)

Jeżeli używa się odtwarzacza płyt kompaktowych Compact Disc Audio, należy pamiętać, że płyta zanieczyszczona lub porysowana może spowodować pomijanie nagrań podczas odtwarzania i złą jakość dźwięku. Również płyta pogięta może być przyczyną złej jakości odtwarzania.

OSTRZEŻENIE Nie używać nośników CD Audio lub CD MP3 o średnicy 8 cm nawet za pośrednictwem odpowiedniego adaptera. Użycie takich płyt spowoduje uszkodzenie systemu.

Dla zapewnienia optymalnych warunków odtwarzania, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

 Używać Compact Disc Audio tylko ze znakiem firmowym:



Nie dotykać powierzchni płyty palcami.
 Płytę należy czyścić przy pomocy miękkiej ściereczki. Trzymać płytę za krawędzie i czyścić ją, przesuwając się od środka w kierunku krawędzi.

 Nie używać absolutnie do czyszczenia płyty środków chemicznych (np. sprayów, substancji antystatycznych lub rozpuszczalników) ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię płyty.

 Po zakończeniu odtwarzania włożyć płytę CD do odpowiedniego pojemnika, aby zabezpieczyć ją przed porysowaniem i w konsekwencji pomijaniem nagrań podczas odtwarzania.

 Chronić płyty CD przed działaniem ciepła, promieni słonecznych i wilgoci, aby zapobiec odkształceniu.

– Nie nalepiać naklejek, ani nie pisać po powierzchni czynnej płyty.

Aby wyjąć płytę z pudełka, należy nacisnąć część środkową pudełka i wyjąć płytę, trzymając ją ostrożnie za krawędzie zewnętrzne.



Sposób trzymania płyty kompaktowej



Przytrzymywać płytę CD zawsze za krawędzie zewnętrzne.

Nie dotykać palcami powierzchni płyty. Płytę należy oczyścić z odcisków palców lub kurzu przy pomocy miękkiej ściereczki przesuwając ją od środka w kierunku krawędzi.

Niewłaściwie



Nowe płyty mogą posiadać ostre krawędzie. Jeżeli używa się takich płyt, czytnik może nie funkcjonować lub może zanikać dźwięk. Aby wyrównać krawędzie płyty, należy użyć długopisu itp.



OSTRZEŻENIE Nie używać osłon zabezpieczających CD, znajdujących się w handlu lub płyt wyposażonych w osłony stabilizujące, itp., ponieważ mogą zablokować się w wewnętrznym mechanizmie i uszkodzić płytę.

Uwagi dotyczące płyt kompaktowych

Nie naklejać naklejek na powierzchnię płyty CD oraz nie pisać na powierzchni ołówkiem lub piórem.



Nie używać rozpuszczalników np. do wywabiania plam, sprayów antystatycznych lub rozcieńczalników do czyszczenia płyt CD.



Nie używać płyt CD porysowanych, odkształconych itp. Używanie takich płyt spowoduje złe funkcjonowanie lub uszkodzenie czytnika.

Niewłaściwie

Chronić CD przed działaniem ciepła i promieni słonecznych.



OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć piracką produkcję kopii CD z muzyką, producenci płyt CD wdrożyli różne technologie chroniące przed kopiowaniem (do chwili obecnej znanych jest co najmniej siedem technologii), które uniemożliwiają odtwarzanie przy pomocy PC. Wdrożenie tych technologii wymuszone zostało produkcją CD muzycznych NIE "zgodnych" ze standardem CD-Audio, nie posiadających logo CD Audio. W konsekwencji odtwarzanie takich płyt nie jest możliwe tak przy pomocy PC jak i innych czytników.

W zależności od użytego mechanizmu CD występują różne zakłócenia w odtwarzaniu płyty pirackiej:

- brak odtwarzania audio;

– brak rozpoznania CD (wyświetlenie komunikatu błędu na wyświetlaczu);

 chwilowe i / lub częściowe zablokowanie systemu (przywrócenie funkcjonowania wykonuje się przez włączenie i wyłączenie systemu).



A0A2148I

16 rys. 1

OPIS POKRĘTEŁ I PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH NA PANELU PRZEDNIM

Niektóre przyciski i pokrętła spełniają wiele funkcji w zależności od tego, który system operacyjny jest aktywny. Wybór funkcji w niektórych przypadkach zależy od sposobu naciśnięcia (krótkie lub dłuższe), jak pokazano w poniższej tabeli:

Oznaczenie	Krótkie naciśniecie przycisku (poniżej 1 sekundy)	Dłuższe naciśnięcie przycisku (powyżej 1 sekundy)	
1-2-3- 4-5-6	Numery przycisków "1", "2", "3", "4", "5", "6" w zespole przycisków telefonu. Przywołanie zapamiętanych stacji.	Zapamiętywanie stacji pod numerami przycisków 1-2-3-4-5-6	
7	Numer przycisku "7" w zespole przycisków telefonu. Wybór poprzedniej płyty CD z CD-Changer	_	
8	Numer przycisku "8" w zespole przycisków telefonu.	-	
9	Numer przycisku "9" w zespole przycisków telefonu. Wybór następnej płyty CD z CD-Changer		
10	Odtwarzanie /zatrzymanie CD/CDC. Numer przycisku "O" w zespole przycisków telefonu.	Pauza przy odtwarzaniu CD/CDC.	
11 - *	Symbol * w zespole przycisków telefonu. Radio: wykonuje przesunięcie częstotliwości radia o 50 kHz (FM) /1 kHz (AM) w kierunku stacji poprzedniej, zaczynając od aktualnie słuchanej stacji CD: wybór poprzedniego nagrania.Radio: przejście do cze pierwszej stacji radiov dostrojonej CD: wybór poprzedniego nagrania.MP3: wybór poprzedniego nagrania."folder nie pusty".		
12 - #	Symbol # w zespole przycisków telefonu. Radio: wykonuje przesunięcie częstotliwości radia o 50 kHz (FM) / 1 kHz (AM) w kierunku stacji następnej, zaczynając od aktualnie słuchanej stacji. CD: wybór następnego nagrania. MP3: wybór następnego nagrania.	Radio: przejście do częstotliwości pierwszej stacji radiowej następnie dostrojonej. CD: wybór następnego nagrania. MP3: wybór następnego "folder nie pusty".	

Oznaczenie	Krótkie naciśniecie przycisku (poniżej 1 sekundy)	Dłuższe naciśnięcie przycisku (powyżej 1 sekundy)
13 - <u>`</u>	Rozpoczęcie rozmowy telefonicznej. Akceptacja nadchodzącego połączenia telefonicznego. Zakończenie przeprowadzanej rozmowy telefonicznej.	Odmowa przyjęcia połączenia nadchodzącego; automatyczne zatrzymanie wybierania numeru telefonu. Zawieszenie przeprowadzanej rozmowy telefonicznej.
14 - •)))	Aktywacja /deaktywacja komunikatów głosowych. Zapamiętanie komend głosowych.	
15 - SRC	Wybór sposobu funkcjonowania: FM1 /2 /3/ - MW /LW/ -CD - CDC	_
16	Włączenie / Wyłączenie systemu (naciśnięcie pokrętła). Regulacja głośności (obrót pokrętła).	-
17 - MAIN / DARK	Aktywacja trybu Main.	Tryb Dark: całkowite ściemnienie ekranu. Jasność wyświetlacza zostanie ponownie przywrócona po naciśnięciu przycisków MAIN, TEL, SOS, CONNECT, itp., albo po otrzymaniu rozmowy telefonicznej.
18 - AUDIO	Aktywacja trybu Audio.	Wyłączenie radia
19 - TEL	Aktywacja trybu Telefon.	Deaktywacja funkcji telefonu.

Oznaczenie	Krótkie naciśniecie przycisku (poniżej 1 sekundy)	Dłuższe naciśnięcie przycisku (powyżej 1 sekundy)	
20 - NAV	Aktywacja funkcji nawigacji.	Pominięcie komunikatów głosowych nawigatora (funkcja NAV /MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych.	
21 - TRIP	Aktywacja trybu Trip	-	
22	Wybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła).	_	
23 - ESC	Wyjście z wybranego wykazu lub przejście do menu wynikającego z menu wyższego.	_	
24 - RPT	Powtórzenie ostatniej instrukcji głosowej.	_	
25 - C ®	Wyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance. W konfiguracji NAVIGATOR telefon nie jest zamontowany. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlany jest komunikat "SERVIZIO NON DISPONIBILE, CONTATTATE IL VOSTRO RIVENDITORE" (USŁUGA NIEDOSTĘPNA, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WASZYM OPERATOREM)	_	
26 - 🔺	Wysunięcie CD-ROM nawigacji i CD audio.	-	
27	Miejsce dla karty telefonicznej SIM. –		
28	Miejsce dla CD	_	
29	Czujnik jasności ekranu.	_	

STEROWNIE W KIEROWNICY (gdzie przewidziano) (rys. 2)

W kole kierownicy również znajdują się przyciski dla głównych funkcji CONNECT, które ułatwiają nad nim kontrolę.

1. Przycisk zwiększania głośności.

2. Przycisk zmniejszania głośności.

3. Przycisk Mute (wyciszanie głośności).

4. Przycisk rozpoznania głosu:

aktywacja /deaktywacja rozpoznania komunikatu głosowego (krótkie naciśnięcie);

– zapamiętywanie komunikatów głosowych (dłuższe naciśnięcie).

5. Przycisk wyboru zakresu fal (FM1, FM2, LW, MW) i dostępnych źródeł dźwięku (Radio - CD - CD Changer, jeżeli jest zamontowany).

6. Przycisk wielofunkcyjny:

- Radio: włączenie następnej stacji;

 Czytnik CD: wybranie następnego nagrania;

– CD-Changer: wybranie następnego nagrania aktualnie słuchanej płyty CD. 7. Przycisk wielofunkcyjny:

– Radio: włączenie poprzedniej stacji;

 Czytnik CD: wybranie poprzedniego nagrania;

 CD-Changer: wybranie poprzedniego nagrania aktualnie słuchanej płyty CD.

8. Przycisk telefonu:

– Akceptacja nadchodzących połączeń (krótkie naciśnięcie);

 Aktywacja ostatniego numeru połączenia (krótkie naciśnięcie);

 Aktywacja ostatniego numeru połączenia, wybranego w zespole przycisków telefonu (dłuższe naciśnięcie);

 Odmowa odebrania nadchodzącego połączenia (dłuższe naciśnięcie);

– Zakończenie przeprowadzanej rozmowy (krótkie naciśnięcie).

Przyciski regulacji głośności odtwarzania (1) i (2)

Przyciski regulacji głośności (1) i (2) zmieniają głośność aktywnego źródła audio z chwilą wykonania regulacji.

Przycisk Mute (3)

Przycisk (**3**) cyklicznie włącza /wyłącza funkcję Mute (**3**), która powoduje wyciszenie głośności aktywnego źródła audio.

Przycisk rozpoznania głosu (4)

Przycisk (**4**) uaktywnia funkcję rozpoznania głosu w następujący sposób:

krótkie naciśnięcie przycisku: włączenie /wyłączenie rozpoznawania głosu;

 – dłuższe naciśnięcie przycisku: zapamiętywanie komunikatu głosowego.



rys. 2

Przycisk wyboru zakresu fal (5)

Aby cyklicznie zmieniać zakres fal i dostępne źródła sygnału, należy nacisnąć krótko i kilkakrotnie przycisk SRC **(5)**.

funkcjonowania są: FM1, FM2, FM3, LW, MW, CD, CDC (*)

(*) Tylko, gdy CD-Changer jest zainstalowany.

Przyciski wielofunkcyjne (6) i (7)

Użycie przycisków wielofunkcyjnych (**6**) i (**7**) umożliwia włączenie wstępnie ustawionych stacji radia w żądanym zakresie fal i wybranie następnego lub poprzedniego nagrania podczas odtwarzania CD (*) lub CD Changer (**).

Nacisnąć przycisk **(6)**, aby wybrać następną stację lub słuchać następnego nagrania z CD (*) lub z CD w CD Changer (**).

Nacisnąć przycisk (**7**), aby wybrać poprzednią stację lub słuchać poprzedniego nagrania z CD (*) lub z CD w CD Changer (**).

(*) Tylko, gdy włożona jest CD audio.

(**) Tylko, gdy CD Changer jest zainstalowany.

Przycisk telefonu (8)

Przycisk (**8**) służy do aktywacji głównych funkcji telefonu w zależności od aktywnych warunków w momencie naciśnięcia przycisku i od czasu naciśnięcia przycisku (krótkie lub długie).

Krótkie naciśnięcie przycisku:

- akceptacja przychodzącej rozmowy;

 połączenie z ostatnim numerem wybranym poprzednio;

 połączenie z numerem wybranym w zespole przycisków telefonu.

Dłuższe naciśnięcie przycisku:

– odmowa przyjęcia połączenia nadchodzącego.

INFORMACJE OGÓLNE

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE

CONNECT składający się z radia /telefonu /nawigatora /komputera pokładowego umożliwia łatwe kontrolowanie głównych funkcji samochodu.

Aby uniknąć powstania niebezpiecznych sytuacji dla siebie i innych użytkowników systemu, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące ostrzeżenia:

 CONNECT powinien być używany tylko w przypadku pełnej kontroli nad samochodem.
 W przypadku wątpliwości konieczne jest zatrzymanie samochodu i wykonanie różnych operacji;

 użycie telefonu komórkowego jest zabronione, gdy samochód znajduje się w pobliżu materiałów wybuchowych. System nawigacji umożliwia osiągnięcie docelowego punktu podróży poprzez pokazywanie każdej zmiany trasy, zapamiętanej na CD-ROM. W rzeczywistości przy obliczaniu trasy system bierze pod uwagę wszystkie zapamiętane informacje dotyczące trasy i wybiera optymalną. Jednakże nie bierze pod uwagę ruchu drogowego, nagłych zmian kierunku ruchu spowodowanego przez objazdy i inne niedogodności. Każdy manewr powinien być wykonywany zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, niezależnie od poleceń podawanych przez system nawigacji. Po opuszczeniu zalecanej trasy, system obliczy ponownie nową trasę i zasugeruje ją kierowcy.

WŁĄCZENIE SYSTEMU

System CONNECT można włączać na dwa różne sposoby:

- Włączenie automatyczne, po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR (tzw. Key on).
- Włączenie ręczne, przez naciśnięcie pokrętła (16-rys.1).

WŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie **MAR**, system CONNECT włączy się automatycznie, zachowując aktywne lub aktywując wszystkie funkcje opisane w tej instrukcji.



UWAGA

System nawigacji pomaga kierowcy podczas jazdy, informując graficznie i akustycznie o wybraniu optymalnej trasy jaką należy pokonać, aby osiggnąć ustalony, docelowy punkt podróży. Informacje podawane przez system nawigacji nie zwalniają kierowcy od pełnej odpowiedzialności za manewry jakie wykonuje przy kierowaniu samochodem, za przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, jak również innych dyspozycji w zakresie ruchu drogowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze ponosi zawsze kierujący samochodem.

WŁĄCZANIE RĘCZNE

Gdy kluczyk znajduje się w wyłączniku zapłonu w położeniu **STOP** (tzw. Key off), system CONNECT można włączyć przez naciśnięcie pokrętła (**16-rys. 1**) lub przycisku (**25-rys. 1**). Uzyskuje się dostęp do następujących elementów systemu:

- MAIN;
- AUDIO;
- NAV;
- TEL.

OSTRZEŻENIE W tym trybie funkcjonowania moduły SETUP i TRIP są aktywne. Jednak nie można wykonać żadnej operacji zmiany parametrów, zmiany języka i każdego, innego typu regulacji przewidzianej dla systemu CONNECT. Ograniczenia te są normalne, gdy włącza się system przy pomocy pokrętła (16-rys. 1) ponieważ, gdy silnik jest wyłączony (kluczyk w położeniu STOP), urządzenia przesyłania danych znajdujące się w samochodzie nie są operacyjne.

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie **MAR** system staje się ponownie aktywny.

WYŁĄCZENIE SYSTEMU

System CONNECT można wyłączać na dwa różne sposoby:

- niezależnie od kluczyka w wyłączniku zapłonu;
- zależnie od kluczyka w wyłączniku zapłonu.

Aby wybrać sposób wyłączenia, należy dostać się do menu SETUP w podmenu POWER OFF.

WYŁĄCZENIE NIEZALEŻNIE OD KLUCZYKA W WYŁĄCZNIKU ZAPŁONU

Gdy funkcja ta jest aktywna, system CON-NECT można wyłączyć przez naciśnięcie pokrętła (**16-rys. 1**).

Na wyświetlaczu ukaże się komunikat "PROCEDURA DI SPEGNIMENTO IN CORSO, ATTENDERE ALCUNI ISTANTI" (PROCEDURA WYŁĄCZANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA, POCZEKAJ KILKA SEKUND).

WYŁĄCZENIE ZALEŻNIE OD KLUCZYKA W WYŁĄCZNIKU ZAPŁONU

Gdy funkcja ta jest aktywna system CON-NECT można wyłączyć obracając kluczyk w wyłączniku zapłonu w położenie **STOP**.

Przy pracującym silniku i włączonym zestawie wskaźników system można wyłączyć przez naciśnięcie pokrętła (**16-rys. 1**).

OSTRZEŻENIE Wyłączenie może być opóźnione o 20 minut jeżeli system posiada ustawiony docelowy punkt podróży lub jeżeli przeprowadzana jest rozmowa telefoniczna.

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

PROCEDURA AKTYWACJI Z ROZPOZNANIEM KODU

System CONNECT zabezpieczony jest przed kradzieżą przy pomocy "procedury rozpoznania".

Ten typ weryfikacji obejmuje również inne urządzenia zamontowane w samochodzie, między innymi Body Computer, który wykorzystuje wymianę informacji z siecią telematyczną samochodu i jest aktywowany przy każdym włączaniu systemu.

Procedura nie jest aktywna, gdy system CONNECT zostanie włączony przy pomocy pokrętła (**16-rys. 1**) lub przycisku **©**) (**25rys. 1**) i jeżeli kluczyk znajduje się w wyłączniku zapłonu w położeniu **STOP**. W tym przypadku system CONNECT funkcjonuje normalnie, bez wykonywania procedury rozpoznania. Gdy kluczyk znajduje się w wyłączniku zapłonu w położeniu **MAR** i jeżeli procedura rozpoznania da wynik pozytywny, system zażąda od użytkownika wprowadzenia "Master Code" 4-cyfrowego, aby umożliwić uzyskanie dostępu do funkcji standardowych.

Master code jest kodem jedynym, innym dla każdego systemu CONNECT. Jest zapamiętywany w pamięci systemu i nie można go skasować.

Aby wprowadzić kod, należy uzyskać dostęp do ekranu (**rys. 3**), którego pole jest analogiczne z polem żądania wprowadzania kodu PIN telefonu, ale okienko dla dialogu tego kodu wyświetlone jest na ekranie całkowicie ściemnionym.

Aktywne są tylko przyciski numeryczne dla wprowadzenia kodu i pokrętło (**16-rys. 1**).

Po wprowadzeniu kodu, drugi ekran informuje użytkownika, że procedura rozpoznania jest w trakcie wykonywania (**rys. 4**).

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu system jest aktywny; natomiast jeżeli wprowadzony kod jest nieprawidłowy, ekran zostaje skasowany i wyświetlony jest poprzedni ekran z napisem:

"Il codice introdotto e errato. Inserire il "master code" o spegnere il sistema con il pulsante ON" (Wprowadzony kod jest błędny. Wprowadzić "master code" lub wyłączyć system przyciskiem ON).

Nie występuje ograniczenie ilości błędnych kodów, które mogą być wprowadzone.

A	0A2000I		A0A2001I
Richiesta Master Code		ATTENZIONE Procedura di autenticazione in corso	
		m.e. /	

rys. 3

EKRAN GŁÓWNY MAIN

Funkcja Main jest aktywna po naciśnięciu przycisku "MAIN" (**17-rys. 1**) umieszczonego na panelu przednim.

Z funkcji MAIN można wejść do menu Setup.

Aby wejść do menu Setup, należy wyświetlić stronę MAIN, a następnie nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**). Uzyskuje się w ten sposób dostęp do funkcji Setup (patrz rozdział Setup).

Nacisnąć kilkakrotnie "ESC" (**23-rys. 1**), aby powrócić do ekranu MAIN.

Na wyświetlaczu ukazują się informacje odnoszące się do głównych modułów systemu:

- AUDIO;

- TELEFON;
- NAWIGATOR.



Ukazują się trzy pola informacji (rys. 5):

 Nawigacja: aktualne położenie (ulica i miasto), symbol najbliższego zakrętu i odległości, albo dane lokalizacji jeżeli nie jest włożona CD nawigacji.

– Telefon: operator sieci (provider) GSM (jeżeli nie ma żadnego operatora sieci na wyświetlaczu ukaże się napis "RICERA" (SZUKAJ) jeżeli telefon jest wyłączony wyświetlane jest "TEL OFF" (rys. 6), ikona w postaci strzałki, która oznacza przeprowadzaną rozmowę telefoniczną, ikona w postaci koperty, która oznacza nie odczytaną wiadomość SMS, kreska podająca natężenie pola.

– Sposób funkcjonowania Audio: pasek RDS, stacja dostrojona i częstotliwość lub ścieżka odtwarzania CD.

NFF

VIALE C. EMANUELE II

VENARIA REALE

XXXXX

TFI

FUNKCJA "SETUP"

Funkcja SETUP umożliwia ustawienie parametrów i sposobu funkcjonowania systemu.

Aby wejść do funkcji SETUP, należy nacisnąć przycisk MAIN, a następnie nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**). Ukaże się pasek CONNECT.

CONNECT

Aby otworzyć odpowiednią stronę ustawienia, należy wybrać prawym pokrętłem (**22rys. 1**) pasek "CONNECT" i potwierdzić, naciskając pokrętło.

Na wyświetlaczu ukaże się następujące podmenu:

- Video;

A0A2003

FMST

- Power Off.

CONNECT Nav

Video

Po wybraniu paska "Video", obróceniu prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji przez naciśnięcie pokrętła, uzyskuje się dostęp do następujących regulacji:

 "Luminosita giorno" (Jaskrawość podczas dnia): reguluje natężenie oświetlenia wyświetlacza dla warunków dziennych. Aby wyregulować jaskrawość należy wybrać odpowiednią funkcję przez obrót prawego pokrętła (22-rys. 1) i jego naciśnięcie w celu potwierdzenia operacji. Obrócić prawe pokrętło (22-rys. 1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć jaskrawość i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.

2) "Contrasto giorno" (Kontrast podczas dnia): reguluje kontrast wyświetlacza dla warunków dziennych. Aby wyregulować kontrast należy wybrać odpowiednią funkcję przez obrót prawego pokrętła (22-rys. 1) i jego naciśnięcie w celu potwierdzenia operacji. Obrócić prawe pokrętło (22-rys. 1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć kontrast i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć. "Luminosita notte" (Jaskrawość podczas nocy): reguluje natężenie oświetlenia wyświetlacza podczas nocy. Aby wyregulować jaskrawość należy wybrać odpowiednią funkcję przez obrót prawego pokrętła (22rys. 1) i jego naciśnięcie w celu potwierdzenia operacji. Obrócić prawe pokrętło (22rys. 1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć jasność i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.

4) "Contrasto notte" (Kontrast podczas nocy): reguluje natężenie kontrastu podczas nocy. Aby wyregulować kontrast należy wybrać odpowiednią funkcję przez obrót prawego pokrętła (22-rys. 1) i jego naciśnięcie w celu potwierdzenia operacji. Obrócić prawe pokrętło (22-rys. 1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć kontrast i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć. 5) "Modo Luminosita /Contrasto" (Tryb jaskrawości /kontrastu": po wybraniu tej funkcji przez obrót prawego pokrętła (22rys. 1) i potwierdzeniu operacji przez jego naciśnięcie, uzyskuje się dostęp do następujących ustawień:

a) "Automatico" (Automatyczny): umożliwia automatyczne przełączanie ustawienia (dzień /noc) w zależności od włączenia /wyłączenia świateł samochodu.

b) "Giorno" (Podczas dnia): uruchamia tryb oświetlania podczas dnia.

c) "Notce" (Podczas nocy): uruchamia tryb oświetlania podczas nocy.

Po wybraniu wymaganego ustawienia, należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby potwierdzić operację.

Jeżeli został wybrany tryb automatyczny "Giorno" (Podczas dnia), wykonywana jest operacja tylko dla regulacji dziennych i wyłączone są operacje dla regulacji nocnych.

Jeżeli został wybrany tryb automatyczny "Notte" (Podczas nocy), wykonywana jest operacja tylko dla regulacji nocnych i wyłączone są operacje dla regulacji dziennych.

Power OFF

Po wybraniu paska "Power OFF", obróceniu prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji przez naciśnięcie pokrętła, uzyskuje się dostęp do regulacji określającej, czy wyłączenie systemu CONNECT zależy (lub nie zależy) od kluczyka w wyłączniku zapłonu.

Możliwe do wykonania regulacje tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu **MAR**, są następujące:

 – "Wyłączenie zależne od kluczyka w wyłączniku zapłonu";

– "Wyłączenie niezależne od kluczyka w wyłączniku zapłonu".

Aktualne położenie jest wskazane jest na wyświetlaczu.

Wybrać żądane ustawienie przez obrót prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciskając pokrętło.

PROCEDURA ZMIANY JĘZYKA

Procedurę zmiany języka uruchamia się przy pomocy odpowiednich sterowań, znajdujących się w zestawie wskaźników. W tym celu należy zapoznać się ze szczegółowym opisem podanym w odpowiedniej instrukcji.

Poniżej zostały opisane charakterystyki i tryb wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem urządzenia CONNECT podczas procedury zmiany języka.

Użytkownik może ustawić żądany język, wybierając go spośród następujących języków: włoski, francuski, angielski, niemiecki, hiszpański i holenderski.

OSTRZEŻENIE Zmianę języka wykonywać tylko przy włączonym CONNECT.

Wybór języka jest przydatny tak dla tekstu wyświetlanego na wyświetlaczu jak i dla rozpoznania głosu (gdzie przewidziano) oraz dla jakiejkolwiek informacji głosowe podawanej przez system. Nowy, wybrany język ustawiany jest dla pisemnego tekstu, po czym potwierdzany jest z zestawu wskaźników.

Dla wykonania ustawienia języka rozpoznania głosu, system zażąda od użytkownika włożenia płyty CD setup.

OSTRZEŻENIE Przed uruchomieniem procedury uaktualnienia języka zaleca się sprawdzić, czy płyta CD setup (dostarczana razem z samochodem) jest dostępna i gotowa do żytku. Kluczyk w wyłączniku zapłonu powinien znajdować się w położeniu **MAR**.

OSTRZEŻENIE Jeżeli płyta CD setup nie została włożona ustawienie nowego wybranego języka odnosić się będzie tylko do tekstu pisemnego. Natomiast rozpoznanie głosu (i informacje głosowe przesyłane przez system) podawane będą w języku ustawionym poprzednio.

Na wyświetlaczu ukaże się następujący komunikat:

"Inserire il cd di setup per il cambio lingua dei messaggi e comandi vocali. Premere ESC per abbandonare" (Włożyć CD setup dla zmiany języka komunikatów i komend głosowych. Nacisnąć ESC, aby wyjść). Jeżeli CD setup została włożona, ukaże się jest następujący, stały komunikat:

"Il sistema non sara e disponibile per alcuni minuti e le chiamate in corso verranno terminate. Premere ENTER per continuare o ESC per abbandonare" (System nie będzie dostępny przez kilka minut i przeprowadzane rozmowy telefoniczne będą zakończone. Nacisnąć ENTER, aby kontynuować i ESC, aby wyjść).

Po naciśnięciu prawego pokrętła (22rys. 1) ukaże się następujący, stały komunikat:

"Cambio lingua dei messaggi e comandi vocali in corso. Attendere prego" (Zmiana języka komunikatów i komend głosowych w trakcie wykonywania. Prosimy odczekać). Po zakończeniu procedury ukaże się następujący komunikat:

"Cambio lingua dei messaggi e comandi vocali concluso correttamente" (Zmiana języka komunikatów i komend głosowych zakończona prawidłowo).

Jeżeli zmiana języka została wykonana błędnie, ukaże się następujący komunikat:

"Cambio lingua fallito. Si prega di ripetere la procedura" (Zmiana języka nie udała się. Proszę powtórzyć procedurę).

Komunikat ten zażąda od użytkownika powtórzenia wyżej opisanej procedury. Za każdym razem, gdy system jest włączony przez obrócenie kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie **MAR**, wykonywany jest test funkcji języka. Jeżeli system rozpozna uszkodzenie, ukaże się następujący komunikat:

"I comandi e i messaggi vocali non sono disponibili. Si prega di effettuare la procedura di cambio lingua" (Komendy i komunikaty głosowe nie są dostępne. Należy wykonać procedurę zmiany języka).

Komunikat ten zażąda od użytkownika powtórzenia procedury zmiany języka.

Użytkownik powinien ustawić ponownie wymagany język zgodnie z uprzednio opisaną procedurą.

AUDIO

Po krótkim naciśnięciu przycisku "AUDIO" (**18-rys. 1**), uaktywni się system audio z dostępem do głównych funkcji radio.

Naciskając dłużej przycisk "AUDIO" (18rys. 1), przy włączonym systemie audio i w jakimkolwiek aktywnym sposobie funkcjonowania wchodzi się do trybu "stand by": w tym przypadku włączy się radio i na wyświetlaczu pojawi się napis "AUDIO OFF" (rys. 7). Aby radio włączyć ponownie należy nacisnąć krótko przycisk "AUDIO" (18rys. 1); uruchomi się funkcja audio z odpowiednim ekranem. System audio w CONNECT umożliwia zarządzanie:

- radiem z RDS w zakresach fal FM /AM;
- czytnikiem CD;
- CD-Changer (jeżeli jest zainstalowany);

 – equalizerem (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE);

- czytnikiem MP3.

ELEMENTY EKRANU I FUNKCJE

Po kilkakrotnym naciśnięciu przycisku "SRC" (**15-rys. 1**) ukazują się w sposób cykliczny funkcje audio:

- Radio (FM1, FM2, FM3, MW, LW).

 CD / NO (NIE) CD (jeżeli jest lub nie jest włożona płyta CD).

– CD-Changer (jeżeli jest zainstalowany).

Źródło sygnału audio zmienia się automatycznie w jednym z niżej wymienionych przypadków:

 – nadawania informacji o ruchu na drogach, jeżeli aktywna jest funkcja TA i dostrojona stacja (TP);

- rozmowy telefonicznej;
- odebrania rozmowy telefonicznej;
- aktywacji funkcji rozpoznania głosu (gdzie przewidziano).

Po zakończeniu zostaje przywrócony tryb funkcjonowania audio, poprzednio wybrany.



RADIO FM

Jeżeli aktywnym źródło sygnału jest radio FM (FM1/2/3), na wyświetlaczu ukaże się aktualny stan radia (**rys. 8**):

- Aktywny zakres fal FM: FM1, FM2, FM3.
- Częstotliwość dostrojonej stacji.
- Jednostka miary częstotliwości (MHz).

– Numer zapamiętanej stacji i nazwę kanału RDS.

 Na linii pionowej lewego panelu: kod ewentualnie wybranego programu PTY, AF, czułość dostrojenia podczas odbioru (LOC dla "lokale" (niska czułość), DX dla "distanza" (wysoka czułość)), odtwarzanie MONO / STEREO, TA. Na lewej stronie przedniego panelu znajduje się 12 podświetlonych przycisków:

 1...6 (krótkie naciśnięcie): umożliwiają wybranie zapamiętanej stacji; dostępnych jest 6 pamięci dla każdego zakresu fal (FM1/2/3, LW, MW).

 1...6 (dłuższe naciśnięcie): służą do zapamiętywania stacji chwilowo aktywnej w wybranym zakresie fal.

Po naciśnięciu prawego pokrętła (22rys. 1) uzyskuje się dostęp do następującego menu (rys. 9):

– TA-Traff. Ann.: uaktywnienie/deaktywacja funkcji informacji o ruchu na drogach.

 AF-Alt. Frez.: uaktywnienie/deaktywacja funkcji częstotliwości alternatywnej.

- RDS: włączenie /wyłączenie funkcji RDS.

PTY (Prog. Type): umożliwia wybranie żądanego kodu PTY (filtr kanału) ze spisu 32 możliwych kodów.

 Autostore: umożliwienie automatycznego zapamiętywania sześciu stacji (o najmocniejszym sygnale) w aktualnie aktywnym zakresie fal.

 Band scan: odbiór przez 10 sekund wszystkich stacji dostrojonych aktualnie wybranym zakresie fal.

 Preset scan: odbiór przez 10 sekund wszystkich stacji zapamiętanych w aktualnie wybranym zakresie fal.

 Lista stacji: spis stacji radiowych poprzednio zapamiętanych w aktualnym zakresie fal, ze spisem kodów RDS i częstotliwości (rys. 10).



- Radio Setup: przywołanie menu ustawień radia z podziałem na funkcje (**rys. 11**):

 LOC /DX: zmiana czułości dostrajania, podczas przeszukiwania zakresu fal (LOC dla czułości niskiej, DX dla czułości wysokiej).

Mono /Stereo: wyłączenie lub włączenie odbioru stereo.

– Regional: uaktywnienie/deaktywacja funkcji RDS REGIONAL.

 NEWS: uaktywnienie/deaktywacja funkcji PTY NEWS (dostępne tylko w zakresie fal FM).

 Audio setup: przywołanie ustawienia menu audio. Na panelu przednim znajdują się następujące przyciski:

 - ◄◀ i ►► (krótkie naciśnięcie): aktywują wyszukiwanie stacji w kierunku niższych i wyższych częstotliwości z krokiem 50 kHz, zaczynając od aktualnie dostrojonej częstotliwości;

- ◄ ◄ i ▶ ▶ (dłuższe naciśnięcie): aktywują wyszukiwanie stacji dostrojonej poprzednio lub następnej w zależności od aktywnych funkcji (TA, PTY). Podczas wyszukiwania kod RDS zastąpiony zostaje paskiem "SEEK".

DOSTRAJANIE RĘCZNE

Funkcja ta umożliwia ręczne przeszukiwanie stacji w wybranym zakresie fal.

Należy wykonać następujące operacje:

 wybrać zakres fal (FM1, FM2, FM3, MW, LW), naciskając kilkakrotnie przycisk "SRC" (15-rys. 1);

nacisnąć kilkakrotnie przycisk "◄◄" (11-rys. 1) lub przycisk "▶▶" (12-rys. 1), aby ręcznie dostroić żądaną stację w kierunku niższych / wyższych częstotliwości.



DOSTRAJANIE AUTOMATYCZNE

Funkcja ta umożliwia automatyczne wyszukiwanie stacji w wybranym zakresie fal.

Należy wykonać następujące operacje:

wybrać zakres fal (FM1, FM2, FM3, MW, LW), naciskając kilkakrotnie przycisk "SRC" (15-rys. 1);

nacisnąć kilkakrotnie przycisk "◄◄" (11-rys. 1) lub przycisk "▶▶" (12-rys. 1), aby automatycznie została dostrojona stacja poprzednia lub następna, której odbiór jest możliwy.

Jeżeli funkcja "TA" jest aktywna (informacje o ruchu na drogach), wyszukiwane będą tylko te stacje, które nadają informacje o ruchu na drogach.

Jeżeli funkcja "PTY" jest aktywna, wyszukiwane będą tylko stacje PTY.

RĘCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI

Słuchaną stację można zapamiętać w wybranym zakresie fal pod przyciskami w zespole przycisków (**rys. 1**), ponumerowanymi od "1" do "6", znajdującymi się po lewej stronie przedniego panelu.

Przytrzymać naciśnięty jeden z przycisków do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się numer przycisku, pod którym stacja zostanie zapamiętana.

SŁUCHANIE ZAPAMIĘTANYCH STACJI

Wykonać następujące operacje:

wybrać żądany zakres fal (FM1, FM2, FM3, MW lub LW), naciskając kilkakrotnie przycisk "SRC" (15-rys. 1);

 nacisnąć krótko jeden z przycisków zapamiętywania stacji, w zespole przycisków (rys. 1), ponumerowanych od "1" do "6" znajdujących się na dolnej części ekranu głównego.

W zakresie fal FM1, FM2, FM3 jeżeli sygnał stacji nadawczej jest słaby i funkcja "AF-Alt. freq." (wyszukiwanie częstotliwości alternatywnej) jest aktywna, odbierana zostanie automatycznie stacja nadająca ten sam program i posiadająca najmocniejszy sygnał.

FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO)

Parametry audio aktywuje się i reguluje w ten sam sposób dla wszystkich źródeł audio (radio, CD, CD-Changer, MP3).

Procedura regulacji została opisana w rozdziale "USTAWIENIA AUDIO".

FUNKCJA "TA-TRAFF. ANN." (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)

Niektóre stacje w zakresie fal FM (FM1, FM2 i FM3) nadają informacje o ruchu na drogach. W tym przypadku na wyświetlaczu pojawia się symbol "TP".

Aby uaktywnić /deaktywować funkcję TA (Traffic Announcement) informacji o ruchu na drogach, należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**) z głównego menu audio. Obrócić prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby wybrać funkcję "TA-TRAFF. ANN." i nacisnąć pokrętło. Następnie wybrać "ATTIVATO" (WŁĄ-CZONA) lub "DISATTIVATO" (WYŁĄCZONA) i ponownie nacisnąć prawe pokrętło.

Gdy funkcja TA jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się symbol "TA" w dolnej, prawej części ekranu głównego.

Warunki słuchania i odpowiednie informacje pokazywane na wyświetlaczu są następujące:

 TA i TP: gdy dostroi się do stacji nadającej informacje o ruchu na drogach i gdy funkcja ta jest aktywna; – TP: gdy dostroi się do stacji nadającej informacje o ruchu na drogach, ale funkcja ta nie jest aktywna

 TA: gdy funkcja informacji o ruchu na drogach jest aktywna, ale radio dostrojone jest do stacji, która nie nadaje tych informacji;

 TA i TP nie ukazują się na wyświetlaczu i wtedy, gdy radio dostrojone jest do stacji nie nadającej informacji o ruchu na drogach i funkcja ta nie jest aktywna.

Przy pomocy aktywnej funkcji TA można:

1) wybrać tylko stacje nadające w zakresie fal FM informacje o ruchu na drogach

2) odbierać informacje o ruchu na drogach także wtedy, gdy włączony jest czytnik CD/CDC/MP3;

3) odbierać informacje o ruchu na drogach przy ustawionym, minimalnym poziomie głośności również wtedy, gdy głośność radia ściszona jest do zera. Poniżej podajemy wskazówki dla wykonania operacji opisanych w trzech wskazanych przypadkach:

1) Aby odbierać stacje nadające informacje o ruchu na drogach, należy:

- wybrać zakres fal FM1, FM2 lub FM3;

 — włączyć funkcję TA do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu "TA";

— rozpocząć wyszukiwanie częstotliwości.

2) Aby odbierać informacje o ruchu na drogach podczas odtwarzania CD, przed włożeniem CD należy dostroić się do stacji nadającej informacje o ruchu na drogach (TP) i włączyć funkcję TA. Jeżeli podczas odtwarzania płyty CD, nadawane będą przez tę stację informacje o ruchu na drogach, odtwarzanie CD będzie chwilowo przerwane. Po zakończeniu nadawania informacji, odtwarzanie zostanie automatycznie przywrócone. Jeżeli czytnik CD funkcjonuje i jeżeli chcemy w tym czasie słuchać informacji o ruchu na drogach, należy uaktywnić funkcję TA. Radio dostroi się do ostatniej stacji odbieranej w zakresie FM i nadawane będą informacje o ruchu na drogach. Jeżeli wybrana stacja nie nadaje informacji o ruchu na drogach, radio wyszuka automatycznie inną stację nadającą te informacje.

Aby przerwać słuchanie informacji o ruchu na drogach, należy wyłączyć funkcję TA podczas nadawania tych komunikatów.

Jeżeli dostrojona stacja należy do grupy EON (ENHANCED OTHER NETWORK) na wyświetlaczu pojawi się symbol "EON". Odebrane połączenie telefoniczne posiada priorytet w stosunku do informacji o ruchu na drogach.

OSTRZEŻENIE W niektórych krajach są stacje, które pomimo aktywnej funkcji TP (na wyświetlaczu wyświetlony jest symbol "TP") nie nadają informacji o ruchu na drogach. Jeżeli radio ustawione jest w zakresie fal AM, po wybraniu zakresu FM dostroi się do ostatnio słuchanej stacji. Jeżeli wybrana stacja nie nadaje informacji o ruchu na drogach (symbol "TP" nie pojawia się na wyświetlaczu) radio rozpoczyna automatycznie poszukiwanie stacji nadającej te informacje.

Jeżeli zmieni się głośność podczas nadawania informacji o ruchu na drogach, wartość głośności nie będzie wyświetlona i nowa wartość utrzymywana będzie tylko podczas nadawania tych informacji.

OSTRZEŻENIE Jeżeli funkcja TA jest aktywna i wybrana stacja nie nadaje informacji o ruchu na drogach lub nie może nadawać tych informacji (na wyświetlaczu nie pojawi się symbol "TP") to po około 1 minucie od wystąpienia tego stanu:

 jest odtwarzana płyta CD radio wyszuka automatycznie inną stację nadającą informacje o ruchu na drogach;

FUNKCJA "AF-ALT.FREQ." (WYSZUKIWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI ALTERNATYWNYCH)

W środowisku systemu RDS radio może funkcjonować na dwa różne sposoby:

 AF ON: wyszukiwanie częstotliwości alternatywnych aktywne;

– AF OFF: wyszukiwanie częstotliwości alternatywnych deaktywne.

Gdy słabnie sygnał dostrojonej stacji RDS, mogą wystąpić dwa przypadki:

— W trybie działania AF ON system RDS powoduje (przy stacjach działających w tym systemie) automatyczne dostrojenie optymalnej częstotliwości odbieranej stacji i dlatego radio dostroi automatycznie stację o sygnale najmocniejszym, która nadaje ten sam program. Podczas podróży będzie można w ten sposób kontynuować słuchanie wybranej stacji, bez konieczności zmiany częstotliwości, w przypadku zmiany strefy. Naturalnie stacja ta powinna być słuchana w tej strefie, w której aktualnie znajduje się samochód. W trybie działania AF OFF radio nie wykonuje automatycznego dostrajania do stacji o najmocniejszym sygnale i stację tę należy wyszukać ręcznie przy pomocy przycisków.

Aby włączyć /wyłączyć tę funkcję, należy wybrać przy pomocy prawego pokrętła (**22rys. 1**) "AF-ALT.FREQ.", następnie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybranie. Wybrać "ABILITATO" (WŁĄCZONA lub "DISABILITA-TO" (WYŁĄCZONA), przy pomocy prawego pokrętła (**22-rys. 1**), następnie nacisnąć pokrętło.

Gdy funkcja AF jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się symbol "AF" na spisie pionowym głównego ekranu audio.

Na wyświetlaczu ukaże się nazwa RDS (jeżeli stacja nadająca ją posiada).

FUNKCJA "RDS"

Funkcja "RDS" umożliwia aktywację /deaktywację wskazań paska RDS podającego nazwę dostrojonej stacji.

Aby uaktywnić/deaktywować tę funkcję, należy wybrać prawym pokrętłem (**22rys. 1**) "RDS", następnie nacisnąć pokrętło wybierając "SI" (TAK) lub "NO" (NIE).

Gdy funkcja "RDS" jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się pasek podający nazwę dostrojonej stacji.
FUNKCJA "PTY-PROG.TYPE" (WYBÓR TYPU PROGRAMU)

Funkcja "PTY" (Program Type), jeżeli jest, daje priorytet stacjom nadającym programy sklasyfikowane jako programy typu PTY. Są to informacje o zagrożeniach lub różne inne (na przykład muzyczne, wiadomości itp.). Aby uzyskać dostęp do listy programu PTY, należy wybrać prawym pokretłem (22rys. 1) przycisk graficzny "PTY-PROG.TY-PE" i potwierdzić, naciskając pokretło. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z listą programów PTY i typ programu nadawanego przez ostatnio słuchaną stację (na przykład "NEWS"). Aby przesuwać się po liście programów PTY, należy obracać prawym pokrętłem (22-rys. 1). Aby wybrać typ programu, należy nacisnąć prawe pokretło (22-rys. 1) na programie wybranym z listy.

OSTRZEŻENIE Aby aktywować funkcję PTY należy wybrać zakres fal FM. Typy programów są następujące:

- NO PTY (brak PTY);
- NEWS (wiadomości i aktualności);
- AFFAIRS (polityka i wydarzenia);
- INFO (informacje);
- SPORT;
- EDUCATE (edukacja);
- DRAMA (słuchowiska radiowe);
- CULTURE (wiadomości kulturalne);
- SCIENCE (wiedza);
- VARIED (różne);
- POP M (muzyka POP);
- ROCK M (muzyka rockowa);
- EASY M (muzyka łatwa);
- LIGHT M (muzyka lekka);
- CLASSICS (muzyka klasyczna);
- OTHER M (inna muzyka);
- WEATHER (pogoda);
- FINANCE (finanse);
- CHILDREN (programy dla dzieci);
- SOCIAL (socjalne);
- RELIGION (religia);

- PHONE IN (telefon);
- TRAVEL (podróże);
- LEISURE (rozrywka);
- JAZZ;
- COUNTRY;
- NATION M (muzyka ludowa);
- OLDIES (złote przeboje);
- FOLK M (muzyka ludowa);
- DOCUMENT (programy dokumentalne);
- TEST;
- ALARM.

Aby zapamiętać aktualny typ programu, pod jednym z 6 przycisków programowania należy nacisnąć dłużej (ponad 2 sekundy) ten przycisk.

Aby wyszukać stacje nadające te programy wyoknać instrukcje podane w rozdziale "Dostrajanie automatyczne".

Jeżeli z tym typem programu żadna stacja nie jest dostępna, włączy się stacja odbierana poprzednio i na wyświetlaczu pojawi się na 2 sekundy napis "NO PTY".

Jeżeli nie chcemy ustawić żadnego programu, należy wybrać "NO PTY".

FUNKCJA "AUTOSTORE" (AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI)

Aby uaktywnić funkcję "AUTOSTORE" (automatyczne zapamiętywanie stacji), należy wybrać prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) "AU-TOSTORE", następnie nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby potwierdzić wybór.

Gdy funkcja ta jest aktywna, radio zapamiętuje automatycznie kolejno stacje, począwszy od stacji o sygnale najmocniejszym do stacji o sygnale najsłabszym w zakresie fal:

– 6 stacji FM dla każdego z 3 zakresów, albo

– 6 stacji AM.

Podczas fazy automatycznego zapamiętywania na wyświetlaczu pojawia się napis "STORE". Pod przyciskami od "1" do "6" (**rys. 1**) zostaną automatycznie zapamiętane stacje, które posiadają najmocniejszy sygnał w momencie dostrajania w wybranym zakresie fal. Po zapamiętaniu stacji, radio się automatycznie dostroi do pierwszej stacji w zakresie fal, odpowiadającej zapamiętanej częstotliwości pod przyciskiem "1" (**rys. 1**).

Każda stacja zostaje zapamiętana tylko jeden raz, za wyjątkiem stacji regionalnych, które w pewnych przypadkach mogą być zapamiętane dwa razy.

Funkcjonowanie radia podczas aktywnej funkcji Autostore jest następujące:

 po naciśnięciu jednego z przycisków funkcji radia od "1" do "6" automatyczne zapamiętywanie zostaje przerwane i zostaje przywołana stacja zapamiętana pod tym przyciskiem. po wybraniu i aktywowaniu funkcji radio (np. PTY) automatyczne zapamiętywanie zostaje przerwane i włączona zostaje stacja ostatnio słuchana przed włączeniem funkcji "Autostore"i wykonywana jest funkcja odpowiednia dla naciśniętego przycisku.

 w przypadku zmiany źródła audio (Radio, CD, CD-Changer) podczas automatycznego procesu zapamiętywania, funkcja Autostore zostaje przerwana.

OSTRZEŻENIE Może się zdarzyć, że funkcja Autostore nie wyszuka 6 stacji o silnym sygnale. W tym przypadku zostaną zapamiętane tylko stacje odszukane.

OSTRZEŻENIE Uaktywnienie funkcji "AUTOSTORE" powoduje skasowanie stacji poprzednio zapamiętanych.

FUNKCJA "BAND SCAN"

Funkcja "BAND SCAN" uruchamia skanowanie stacji w wybranym zakresie fal. Częstotliwość każdej stacji będzie wyświetlana na wyświetlaczu przez około 10 sekund.

Aby uaktywnić tę funkcję, należy wybrać prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) "Band scan" następnie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybranie.

Podczas wyszukiwania na wyświetlaczu pojawia się napis "BAND SCAN".

FUNKCJA "PRESET SCAN"

Funkcja "PRESET SCAN" aktywuje skanowanie stacji zapamiętanych w wybranym zakresie fal. Każda wybrana stacja nadaje przez około 10 sekund.

Aby włączyć tę funkcję, należy wybrać prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) "Preset scan", a następnie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybranie.

Podczas wyszukiwania na wyświetlaczu pojawia się napis "PRES. SCAN".

FUNKCJA "RADIO SET-UP"

Aby uaktywnić tę funkcję, należy wybrać prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) "RADIO SET-UP", a następnie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybranie. Funkcja ta umożliwia dostęp do następnego okna dla wyregulowania ustawień radia. Wewnątrz tego okna nie ma możliwości zmiany źródła audio. Ukazują są następujące funkcje:

- LOC /DX;
- Mono /Stereo;
- Regional;
- NEWS.

FUNKCJA "LOC /DX" (REGULACJA CZUŁOŚCI DOSTRAJANIA)

Za pomocą tej funkcji możliwa jest zmiana automatycznego dostrajania podczas wyszukiwania stacji. Gdy ustawiona jest niska czułość "LOC", dostrojone zostaną tylko stacje o najmocniejszym sygnale nadawania; gdy ustawiona jest wysoka czułość "DX" dostrojone zostaną wszystkie stacje. Natomiast, gdy znajdujemy się na obszarze z dużą ilością stacji nadawczych i aby dostroić stację o najmocniejszym sygnale, należy wybrać niską czułość "LOC".

Aby wybrać jeden z dwóch poziomów czułości odbioru, należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu funkcji "LOC /DX tym pokrętłem. Na wyświetlaczu ukaże się symbol ustawionej czułości:

LOC = czułość niska;

– DX = czułość wysoka.

Wybrać żądaną czułość i nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby potwierdzić wybór.

FUNKCJA "MONO /STEREO"

Aby aktywować /deaktywować funkcję Stereo (odbiór stereofoniczny stacji), należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu funkcji "MONO /STEREO". Wybrać "STEREO" lub "MONO" obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając to pokrętło. Funkcję tę można włączyć tylko w zakresie fal FM.

Gdy sygnał dostrojonej stacji jest słaby, aby polepszyć jakość odbioru zaleca się włączyć funkcję "MONO".

FUNKCJA "REGIONAL"

Przy pomocy tej funkcji aktywuje się /deaktywuje się stacje RDS nadające programy regionalne.

Aby uaktywnić/deaktywować funkcję "RE-GIONAL", należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu tej funkcji. Wybrać "ATTIVATO" (AKTYWNA) lub "DISATTI-VATO" (NIEAKTYWNA), obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając to pokrętło. Funkcję tę można uaktywnić tylko w zakresie fal FM. Na wyświetlaczu wyświetlany jest napis:

- "DISABILITATO" (WYŁĄCZONA)

albo

– "ABILITATO" (WŁĄCZONA).

FUNKCJA "NEWS" (WIADOMOŚCI)

Funkcja ta umożliwia szybkie ustawienie PTY News.

Aby uaktywnić /deaktywować funkcję "NEWS", należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu funkcji "NEWS". Wybrać "ATTIVATO" (AKTYWNA) lub "DISAT-TIVATO" (NIEAKTYWNA), obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając to pokrętło. Funkcję tę można włączyć tylko w zakresie fal FM. Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

- "DISABILITATO" (WYŁĄCZONA);
- "ABILITATO" (WŁĄCZONA).

RADIO AM

Gdy aktywnym trybem funkcjonowania jest zakres fal AM, na wyświetlaczu pojawia się ekran podobny do wyświetlania zakresu fal FM (patrz, **rys. 8**), ale z następującymi różnicami (**rys. 12-13**):

- Funkcje TA, AF, RDS i PTY są niedostępne.

 Niektóre informacje przyporządkowane stacji (sygnał stereo, kod TP, EON, TMC, PTY) są niedostępne.

– Jednostką miary częstotliwości jest kHz, zamiast MHz.

CZYTNIK CD

Aby zapewnić optymalne odtwarzanie płyt CD zaleca się używać oryginalnych płyt CD. W przypadku użycia CD R /RW, zaleca się stosować nośników dobrej jakości nagranych z możliwie najmniejszą krotnością.

OSTRZEŻENIE Nie używać nośników CD Audio lub CD MP3 o średnicy 8 cm, nawet przy pomocy specjalnego adaptera. Użycie tego formatu uszkadza system.

Po wybraniu przyciskiem "SRC" (**15-rys. 1**) czytnika CD jako źródła sygnału pojawia się ekran, na którym ukazują się następujące informacje (**rys. 14**):

- Aktywna funkcja: CD.
- Nazwa CD (jeżeli została nadana).



– "TA", jeżeli jest aktywna funkcja nadawania informacji o ruchu na drogach.

- Nagranie i czas odtwarzanego nagrania.

– Stan aktualny sterowania CD (play, pauza, stop).

 Informacje o czasie odtwarzania. Jeżeli płyta CD nie jest włożona, pojawia się informacja "NO CD" (PŁYTA CD NIE WŁOŻONA) i wszystkie funkcje CD są wytączone.

– Wskazanie SCAN, jeżeli funkcja SCAN jest aktywna.

– Wskazanie SFL, jeżeli funkcja SHUFFLE (losowe odtwarzanie) jest aktywna.

 Wskazanie REPEAT ONE /REPEAT ALL powtórzenie jednej /powtórzenie wszystkich płyt jeżeli odpowiednie funkcje są aktywne.

Po naciśnięciu prawego pokrętła (**22-rys. 1**), dostępne są następujące funkcje:

- CD SHUFFLE;

- CD-TA;
- CD REPEAT;
- CD PROG.;
- CD SCAN;
- CD COMPRESSION;
- CD SETUP;
- AUDIO SETUP.

FUNKCJA "CD SHUFFLE" (LOSOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ)

Aby uaktywnić /deaktywować funkcję "SHUFFLE", należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu tej funkcji. Wybrać "SI" (TAK) lub "NO" (NIE), obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając to pokrętło. Gdy funkcja Shuffle jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się napis "SFL" Jeżeli funkcja ta jest włączona, nagrania CD zostaną odtworzone w przypadkowej kolejności. Aby wyłączyć tę funkcję należy wybrać "NO" przy pomocy takiej samej procedury jak opisana powyżej.

FUNKCJA "CD-TA TRAFF. ANN." (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)

Aby uaktywnić /deaktywować funkcję TA (Traffic Announcement) informacji o ruchu na drogach podczas słuchania CD, wybrać "CD-TA TRAFF. ANN." i nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby potwierdzić wybranie.

Gdy funkcja TA jest aktywna na ekranie głównym pojawia się symbol TA.

Odnośnie opisu funkcji, patrz odpowiedni rozdział "RADIO FM".

FUNKCJA "CD REPEAT" (CD POWTÓRZENIE)

Funkcję "CD REPEAT" aktywuje się naciskając prawe pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu tej funkcji. Na wyświetlaczu ukażą się trzy przyciski z napisami "NO REPEAT" (BEZ POWTÓRZENIA), "REPEAT ONE" (PO-WTÓRZENIE JEDNEGO NAGRANIA) i "REPE-AT ALL" (POWTÓRZENIE WSZYSTKICH NA-GRAŃ).

 – "NO REPEAT": deaktywuje funkcję repeat.

 – "REPEAT ONE": powtórzenie słuchanego nagrania z CD.

– "REPEAT ALL": powtórzenie wszystkich słuchanych nagrań z CD.

FUNKCJA "CD PROG"

Funkcję "CD PROG" aktywuje się /deaktywuje obracając prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i naciskając pokrętło po wybraniu tej funkcji.

Funkcja ta aktywuje /deaktywuje odtwarzanie nagrań według uprzednio zapamiętanej kolejności (patrz, funkcje "CD setup").

Funkcja "CD PROG" jest wyłączona jeżeli nie została zapamiętana kolejność odtwarzania w postaci listy.

FUNKCJA "CD SCAN" (KRÓTKIE ODTWARZANIE NAGRAŃ)

Aby uaktywnić /deaktywować funkcję, wybrać "SCAN" prawym pokręttem (**22rys. 1**) i nacisnąć pokrętto, aby potwierdzić wybranie.

Gdy ta funkcja jest aktywna wszystkie nagrania z CD zostaną odtworzone przez około 10 sekund w kolejności, w jakiej się znajdują na CD.

FUNKCJA "CD COMPRESSION"

Funkcja ta aktywuje dynamiczną kompresję wyjścia dźwięku podczas odtwarzania CD w samochodzie.

Funkcję tę aktywuje się /deaktywuje się wybierając "COMPRESSION" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i naciskając pokrętło, aby potwierdzić wybranie. Na ekranie pojawiają się przyciski z napisem "SI" (TAK) / "NO" (NIE), służące do aktywacji lub deaktywacji tej funkcji.

MENU "CD SETUP"

Po wybraniu prawym pokrętłem (**22rys. 1**) "CD SETUP" i naciśnięciu pokrętła uzyskuje się dostęp do następującego menu (**rys. 15**):

- CD TIME MODE;

- CD PROG;
- CD NAME;
- CD INFO;
- OK.

Funkcja "CD TIME MODE"

Funkcja "CD TIME MODE" określa informacje o czasie skanowania płyty CD, który ukazuje się na wyświetlaczu:

 "TRACK ELAPSED TIME" (czas mijający od początku odtwarzania nagrania);

 – (*) "TOTAL ELAPSED TIME" (czas całkowity, jaki upłynął od początku odtwarzania płyty CD);

 – (*) "TOTAL REMAINING TIME" (czas całkowity pozostający do zakończenia odtwarzania płyty CD).

(*) Opcja niedostępna, gdy włączona jest funkcja "Shuffle".

Funkcja "CD PROG"

Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) "CD PROG" i naciśnięciu pokrętła, uzyskuje się dostęp do przycisków numerycznych rys. 16.

UWAGA:

Funkcja "CD PROG" jest aktywna tylko wtedy, gdy wstrzymane jest odtwarzanie CD ("Stop").

Przy pomocy prawego pokrętła (**22-rys. 1**) można wybrać numer nagrania, które chce się dołączyć do programowanej kolejności. Należy obracać pokrętłem, aby wyświetlić wymagany numer i następnie nacisnąć pokrętło, aby wybrać.

"Canc" umożliwia skasowanie ostatniego nagrania wprowadzonego podczas zapamiętywania.





Funkcji tej nie można wybrać, jeżeli kolejność graficzna nie jest jeszcze zapełniona.

Aby uaktywnić tę funkcję należy wybrać przycisk z napisem "Canc", obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając pokrętło.

"CAN" umożliwia skasowanie wybranej całej kolejności odtwarzania.

Funkcji tej nie można wybrać jeżeli kolejność graficzna jest jeszcze pusta.

Aby uaktywnić tę funkcję, należy wybrać przycisk z napisem "Can", obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając pokrętło.

"Scroll" umożliwia wybranie nagrań nie wyświetlonych w zespole przycisków.

Aby uaktywnić tę funkcję, należy wybrać "Scroll", obracając prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzić naciskając pokrętło. Gdy funkcja jest aktywna, obrócić prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby wyświetlić listę nagrań. Aby deaktywować tę funkcję, należy ponownie nacisnąć prawe pokrętło (**22rys. 1**).

Aby potwierdzić kolejność programowania, należy wybrać prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) "OK" i potwierdzić naciskając pokrętło.

Funkcja "CD NAME"

Jeżeli CD posiada już nazwę, pojawia się ona na wyświetlaczu.

Funkcja "CD NAME" umożliwia nadanie nazwy maksymalnie 20 płytom CD, o długości nazwy z maksymalnie 20 literami. Po wybraniu funkcji "CD NAME" obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i naciskając go uzyskuje się dostęp do następującego Menu (**rys. 17**):

- NOME CD (NAZWA CD);
- SEQUENZA (KOLEJNOŚĆ);
- CANCELLA (SKASUJ);
- CANCELLA NOME (SKASUJ NAZWĘ);

– OK.

OSTRZEŻENIE

Funkcja "CD NAME" jest aktywna tylko wtedy, gdy wyłączone jest odtwarzanie CD ("Stop").



"NOME CD"

Wybrać prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) "Nome CD" i potwierdzić wybranie, naciskając pokrętło. Uzyskuje się dostęp do ekranu podającego kolejność alfanumeryczną do wykorzystania dla utworzenia nazwy CD włożonej do czytnika (**rys. 18**).

Należy wykonać następujące operacje:

wybrać pierwszą literę, obracając prawe pokrętło (22-rys. 1);

potwierdzić wybraną literę, naciskając prawe pokrętło (22-rys. 1);

 postąpić analogicznie, aby utworzyć całą nazwę;

 potwierdzić nazwę CD wybierając i naciskając "OK." Po potwierdzeniu nazwy płyty CD, powraca się automatycznie do poprzedniego okna ekranu.

Nazwa CD zostaje automatycznie przyporządkowana numerowi nagrania CD i całkowitemu czasowi odtwarzania CD.

"SEQUENZA" (KOLEJNOŚĆ)

Po wybraniu "SEQUENZA" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i naciśnięciu pokrętła uzyskuje się dostęp do Menu, które umożliwia nadanie nazwy z ustaloną kolejnością odtwarzania.

Wykonać analogiczne operacje, jak opisano poprzednio.

"CANCELLA" (SKASUJ)

Funkcja "CANCELLA" umożliwia skasowanie nazwy i kolejności odtwarzania określonej płyty CD.

Aby uaktywnić tę funkcję, należy wybrać przycisk z napisem "Cancella", obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając pokrętło. Przed skasowaniem system zażąda potwierdzenia, na wyświetlaczu ukaże się następujące zapytanie "Cancellazione Programmazione CD? Premere ENTER per confermare ESC per annullare" (Czy skasować zapamiętane nagrania z CD?) Nacisnąć ENTER, aby potwierdzić, ESC aby anulować.

"CANCELLA NOME" (SKASUJ NAZWĘ)

Funkcja "CANCELLA NOME" umożliwia skasowanie nazwy przyporządkowanej do kolejności odtwarzania, zapamiętaną rogramowanej poprzednio.

Funkcja ta umożliwia skasowanie programowania CD także wtedy, gdy w czytniku znajduje się inna płyta CD.

									AC	A2015
CD NAME										
DONOU_										
A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	L	Μ
Edit		Can	CanC		Ok	Spazio		Shift		

Po wybraniu "CANCELLA NOME" (SKASUJ NAZWĘ), obracając prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i naciśnięciu pokrętła uzyskuje się dostęp do spisu wszystkich zapamiętanych CD. Po wybraniu prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzeniu nim nazwy CD wykonuje się kasowanie płyty CD, co powinno być potwierdzone przyciskiem z napisem "OK".

"OK"

Aby potwierdzić ustawienia, należy wybrać "OK" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając pokrętło. W ten sposób zostaje zapamiętana lub skasowana nadana nazwa i kolejność.

OSTRZEŻENIE W przypadku niewystarczającej pojemności pamięci, na wyświetlaczu pojawi się sygnalizacja "ATTENZIONE, MEMORIA COMPLETA" (UWAGA, PAMIĘĆ PEŁNA-WARNING, FULL MEMORY); należy skasować niektóre nazwy CD zapamiętane poprzednio.

FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO)

Aby dostać się do menu regulacji audio podczas słuchania CD, wybrać "AUDIO SE-TUP", obracając prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzić wybranie naciskając pokrętło.

Odnośnie spisu różnych funkcji dostępnych w menu, patrz rozdział "USTAWIENIA AU-DIO".

CZYTNIK CD-CHANGER

(jeżeli jest zainstalowany)

Aby zapewnić optymalne odtwarzanie zaleca się używać oryginalnych płyt CD. W przypadku użycia CD R /RW zaleca się stosować wsporniki dobrej jakości i z możliwie najmniejszą prędkością.

OSTRZEŻENIE Nie używać nośników CD Audio lub CD MP3 O średnicy 8 cm nawet przy pomocy specjalnego adaptera; użycie tego formatu uszkadza system.

Jeżeli zainstalowany jest wielofunkcyjny czytnik CD, po wybraniu CDC (CD-Changer) za pomocą przycisku "SRC" (**15-rys. 1**) ukażą się następujące funkcje:

- CDC SHUFFLE;
- CDC TA-TRF.ANN.;
- CDC PROG.;
- CDC SCAN;
- CDC COMPRESSION;
- CDC SETUP;
- CDC AUDIO SETUP.

Przewidziano połączenie z CD Changerem z 10 płytami CD.

Po wybraniu CD-Changer rozpocznie się automatycznie odtwarzanie od pierwszego nagrania pierwszej płyty CD. Po zakończeniu odtwarzania pierwszej płyty CD, rozpocznie się automatycznie odtwarzanie następnej płyty, znajdującej się w magazynku (jeżeli z magazynku nie ma innych CD, zostaje wznowione odtwarzanie aktualnej płyty CD).

Aby zmienić odtwarzaną płytę CD (wyłącznie przy uruchomionym Play aktualnej CD), należy użyć przycisków z zespołu przycisków od numeru 7 do numeru 9, odpowiednio w celu zwiększenia lub zmniejszenia położenia wybranej CD. Aby odtwarzać nagranie poprzednie lub następne aktualnie słuchanej CD, należy nacisnąć odpowiednio przyciski "◀ ◀" (11-rys. 1) lub "► ►" (12rys. 1).

Aby przerwać odtwarzanie CD należy krótko nacisnąć przycisk "II ▶" (10-rys. 1). Aby wznowić odtwarzanie CD, należy ponownie krótko nacisnąć przycisk "II ▶" (10rys. 1). Aby zatrzymać (pauza) odtwarzanie należy nacisnąć dłużej przycisk "II ▶" (10-rys. 1). W stanie "arresto CD" lub "pausa CD" informacje odnoszące się do odtwarzania CD (czas odtwarzania, nazwa CD...) nie są wyświetlone i przyciski "♥" (**7-rys. 1**) "▲" (**9-rys. 1**) nie są aktywne. Podczas następnego żądania wznowienia odtwarzania (Play) mogą wystąpić następujące sytuacje:

 po sytuacji "arresto CD" "zatrzymanie CD" (jeżeli CD znajduje się jeszcze w czytniku w tym samym położeniu i nie została, nawet chwilowo wyjęta) odtwarzanie zacznie się od pierwszego nagrania CD;

 po sytuacji "pausa CD" (jeżeli CD znajduje się jeszcze w czytniku w tym samym położeniu i nie została, nawet chwilowo wyjęta) odtwarzanie zacznie się od miejsca, w którym było zatrzymane; po sytuacji "arresto CD lub "pausa CD" rozpocznie się odtwarzanie pierwszego nagrania CD default (*) w przypadku, gdy została wyjęta (nawet tylko chwilowo) CD odtwarzana poprzednio;

 po sytuacji "arresto" lub po "pausa CD"
nie zostaje uruchomione odtwarzanie żadnej płyty CD i pojawia się napis "NO CD"
(BRAK PŁYTY), jeżeli wszystkie CD zostały
wyjęte z czytnika wielofunkcyjnego.

(*) Jako CD default uwzględniona jest pierwsza, dostępna płyta CD (w rosnącej kolejności numerycznej) po płycie odtwarzanej poprzednio.

FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO)

Aby dostać się do menu regulacji audio podczas odtwarzania CD, wybrać "AUDIO SETUP", obracając prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzić wybranie naciskając pokrętło.

Odnośnie spisu różnych funkcji dostępnych w menu, patrz rozdział "USTAWIENIA AU-DIO".

FUNKCJA "CD SHUFFLE" (LOSOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ)

Funkcję "SHUFFLE" aktywuje się /deaktywuje się obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i naciskając pokrętło (**22rys. 1**) po wybraniu tej funkcji.

Gdy funkcja Shuffle jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się napis "SFL" na ekranie głównym. Jeżeli funkcja ta jest aktywna, nagrania CD zostaną odtworzone w przypadkowej kolejności. (tylko nagrania znajdujące się na odtwarzanej płycie CD). Aby wyłączyć tę funkcję należy postąpić w ten sam sposób wybierając "NO" (NIE). Funkcja "Shuffle" zostaje automatycznie wyłączona kiedy zmieni się płytę CD.

FUNKCJA "CDC TA-TRAFF. ANN." (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)

Aby aktywować /deaktywować funkcję TA (Traffic Announcement) informacji o ruchu na drogach podczas słuchania CDC, wybrać "CDC--TA TRAFF. ANN." i nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby potwierdzić wybranie.

Odnośnie opisu funkcji, patrz odpowiedni rozdział "RADIO".

FUNKCJA "CDC PROG"

Funkcję "CDC PROG" uaktywnia się /wyłącza obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i naciskając pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu tej funkcji.

Funkcja ta aktywuje /deaktywuje odtwarzanie nagrań zgodnie z kolejnością poprzednio zapamiętaną (patrz funkcje "CDC setup").

Funkcja "CDC PROG" jest nie aktywna, jeżeli nie została zapamiętana żadna lista.

FUNKCJA "CDC SCAN" (KRÓTKIE ODTWARZANIE NAGRAŃ)

Funkcję "CDC SCAN" aktywuje się /deaktywuje się wybierając odpowiednią funkcję prawym pokrętłem (**22-rys. 1**)i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybranie.

Gdy ta funkcja jest włączona wszystkie nagrania CD zostaną odtworzone przez około 10 sekund w kolejności, w jakiej się znajdują na CD.

Aby deaktywować tę funkcję, należy wykonać taką samą procedurę wybierając "NO" (NIE).

FUNKCJA "CDC COMPRESSION"

Funkcja ta kompensuje dynamicznie wyjście dźwięku podczas odtwarzania CDC w samochodzie.

Funkcję tę aktywuje się /deaktywuje się wybierając "CDC COMPRESSION" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciskając pokrętło.

MENU "CDC SETUP"

Po wybraniu prawym pokrętłem (**22rys. 1**) "CDC SETUP" i naciśnięciu pokrętła uzyskuje się dostęp do menu funkcji CDC **rys. 19**:

- CD PROG;

- CD INFO;

– OK.

Funkcja "CD PROG"

Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) "CD PROG" i naciśnięciu pokrętła, uzyskuje się dostęp do menu funkcji Prog CDC (rys. 20):

- Scroll;

- Can;
- Canc;

- OK.



Przy pomocy prawego pokrętła (**22-rys. 1**) można wybrać numer nagrania, które chce się włączyć do programowanej kolejności. Należy obracać pokrętłem, aby wyświetlić wymagany numer i następnie nacisnąć pokrętło, aby go wybrać.

"Scroll"

Funkcja "Scroll" umożliwia wybranie nagrań nie wyświetlonych w zespole przycisków.

Aby uaktywnić tę funkcję należy wybrać "Scroll" obracając prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzić naciskając to pokrętło. Gdy funkcja ta jest aktywna obrót prawego pokrętła (22-rys. 1) umożliwia wyświetlenie pozostałej listy nagrań, ponowne naciśnięcie prawego pokrętła (22-rys. 1) deaktywuje tę funkcję.

"Can C" (KASOWANIE)

Funkcja "Canc" umożliwia skasowanie ostatniego nagrania, wprowadzonego w fazie zapamiętywania.

Funkcja ta jest wyłączona gdy kolejność graficzna jest jeszcze pusta.

Aby włączyć tę funkcję należy wybrać "Canc" obracając prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzić naciskając to pokrętło.

"Can" (KASOWANIE CAŁOŚCI)

Funkcja "Can" umożliwia skasowanie całej, wybranej, odtwarzanej kolejności.

Funkcji tej nie można wybrać gdy kolejność graficzna jest jeszcze pusta.

Aby włączyć tę funkcję należy wybrać "Can" obracając prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzić naciskając to pokrętło.

"OK"

Aby potwierdzić wybrane opcje, należy wybrać "OK" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i nacisnąć pokrętło.

Po wyjęciu płyt Compact Disco z wielofunkcyjnego czytnika lub po zmianie kolejności jakiejkolwiek płyty CD, należy wykonać nowe programowanie kolejności odtwarzania.

Funkcja "CD NAME"

Jeżeli płyta CD posiada już nazwę, pojawia się ona na wyświetlaczu.

Funkcja "CD NAME" umożliwia nadanie nazwy maksymalnie 30 płytom CD o długości nazwy z maksymalnie 20 literami.

Odnośnie opisu funkcji, patrz rozdział "Czytnik CD".

USTAWIENIA AUDIO

Opisane w tym rozdziale parametry audio można aktywować i regulować w wszystkich źródłach audio (radio, CD, CD-Changer).

Wybrać przy pomocy prawego pokrętła (22-rys. 1) funkcję "Audio setup" z głównego menu źródła audio i potwierdzić ją naciskając pokrętło. W ten sposób uzyskuje się dostęp do menu pierwszego poziomu.

Dostępnymi regulacjami są (rys. 21):

- INFO;
- BASS:
- TREBLE:

- LOUDNESS (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE):

- EQUALIZZATORE (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE);

- EQUALIZ. MANUALE (z wvigtkiem wersji z systemem HI-FI BOSE);

- REG. AUTOM. VOL.:
- BALANCE /FADER:
- AUTOCLIPT DETECT;
- MAX. VOL. AT ON;
- OK.

INFO

A0A2019

SI 🔺

OFF

Funkcja ta umożliwia ukazanie spisu wybranvch parametrów audio (rvs. 22).

REGULACJA TONÓW NISKICH (BASS)

Wykonać następujące operacje:

– wybrać funkcję "BASS", obracając prawym pokrętłem (22-rys. 1);

 potwierdzić wybranie naciskając prawe pokretło (22-rvs. 1):

- obrócić pokrętło (22-rys. 1) w prawo, aby wzmocnić tony basowe lub w lewo, aby je zmniejszyć.

Po zakończeniu ustawiania nacisnąć prawe pokretło (22-rys. 1), aby potwierdzić je i kontynuować regulację innych parametrów.



REGULACJA TONÓW WYSOKICH (TREBLE) (rys. 23)

Wykonać następujące operacje:

wybrać funkcję "TREBLE", obracając prawym pokrętłem (22-rys. 1);

potwierdzić wybranie naciskając prawe pokrętło (22-rys. 1);

 obrócić pokrętło (22-rys. 1) w prawo, aby wzmocnić tony wysokie lub w lewo, aby je zmniejszyć.

Po zakończeniu ustawiania nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby potwierdzić je i kontynuować regulację innych parametrów.

FUNKCJA "LOUDESS" (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE)

Funkcja "LOUDNESS" wzmacnia tony basowe i wysokie przy niskim poziomie głośności, polepszając jakość dźwięku.

Aby aktywować /deaktywować tę funkcję, należy wybrać ją przy pomocy prawego pokrętła (**22-rys. 1**), następnie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.

FUNKCJA "EQUALIZER" (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE)

Za pomocą tej funkcji możliwy jest wybór ustawień equalizera najbardziej odpowiednich dla słuchanej stacji.

Wstępnymi ustawieniami są:

- EQUALIZER OFF = ustawienie standardowe;

 BEST = ustawienie optymalne dla słuchania w samochodzie;

 ROCK = ustawienie dla muzyki rockowej;

 CLASSIC = ustawienie dla muzyki klasycznej;

- JAZZ = ustawienie dla muzyki jazzowej;



 MANUAL = ustawienie ręczne otrzymane przy pomocy "EQUALIZ. MANUALE".

Aby aktywować wybór ustawień, należy wykonać następujące operacje:

 wybrać i potwierdzić funkcję "EQUALI-ZER", obracając i naciskając prawe pokrętło (**22-rys. 1**);

 obrócić ponownie prawym pokrętłem
(22-rys. 1), aby wybrać żądane ustawienie i potwierdzić je naciśnięciem pokrętła.

Zmieniając ustawienie tonów wysokich i basowych (Treble /Bass) wyłączona zostaje wybrana equalizacja.

FUNKCJA "EUQALIZ. MANUALE" (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE)

Funkcja ta, zależy od odpowiedniego wyboru z menu "EQUALIZER (MANUAL)" umożliwia ręczne ustawienie 5 zakresów częstotliwości equalizera i deaktywację ustawień tonów wysokich i basowych (Treble /Bass).

Wykonać następujące operacje (rys. 24):

wybrać i potwierdzić funkcję "EQUALIZ.
MANUALE", obracając i naciskając prawe pokrętło (22-rys. 1);

 obrócić ponownie pokrętłem (22-rys. 1), aby wybrać "regolatore a scorrimento" (regulację zakresu częstotliwości) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła; ustawić wybrany zakres częstotliwości obracając prawym pokrętłem (22-rys. 1), a następnie potwierdzić ustawienie naciśnięciem prawego pokrętła (22-rys. 1) i przejść do następnego zakresu;

 po ustawieniu wszystkich zakresów częstotliwości wybrać i potwierdzić "OK" prawym pokrętłem (22-rys. 1), aby powrócić do poprzedniego ekranu. Po naciśnięciu przycisku "ESC" (23-rys. 1) powraca się do poprzedniego ekranu przy pozostawieniu aktywnych regulacji ustawionych poprzednio.





FUNKCJA "REG. AUTOM. VOL." (ZMIANA GŁOŚNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI SAMOCHODU)

Funkcja "REG. AUTOM. VOL." umożliwia automatyczne dostosowanie poziomu głośności radioodtwarzacza do prędkości samochodu. Powoduje zwiększenie poziomu głośności radioodtwarzacza ze wzrostem prędkości samochodu tak, aby utrzymać stały stosunek głośności radioodtwarzacza do poziomu głośności wewnątrz samochodu.

Dostępne poziomy głośności to:

- OFF (funkcja wyłączona);
- 1 (MIN) (minimalny poziom głośności);
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 (MAX) (maksymalny poziom głośności).

Aby aktywować /deaktywować tę funkcję lub włączyć wybrane ustawienie, należy wykonać następujące czynności:

 wybrać i potwierdzić funkcję "REG. AU-TOM. VOL." obracając i naciskając prawe pokrętło (22-rys. 1);

 obrócić ponownie prawym pokrętłem (22-rys. 1), aby wybrać jedno z ustawień lub wyłączyć tę funkcję, następnie nacisnąć pokrętło.

FUNKCJA "BALANCE/FADER" (ROZDZIAŁ GŁOŚNOŚCI)

Funkcja "BALANCE / FADER" ukazuje prezentację schematyczną pozycji głośników w samochodzie (lewe /prawe i przednie /tylne). Rozdział ustawionej głośności przedstawiony jest za pomocą małego kursora w kształcie kwadratu koloru czerwonego.

Aby wyregulować rozdział głośności, wykonać następujące czynności (**rys. 25**):

 wybrać funkcję "BALANCE /FADER", obracając prawym pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzić wybranie naciskając pokrętło;



 obrócić ponownie prawym pokrętłem
(22-rys. 1), aby wybrać funkcję "BALAN-CE", która umożliwia rozdział głośności pomiędzy głośnikami prawymi /lewymi w samochodzie, następnie nacisnąć pokrętło;

 obrócić prawym pokrętłem (22-rys. 1), aby zmienić rozdział głośności w samochodzie pomiędzy głośnikami prawymi i lewymi (przesunięcie kursora na osi poziomej) i potwierdzić ustawienie naciśnięciem pokrętła.

W ten sposób wybrać i potwierdzić funkcję "FADER", aby zmienić rozdział głośności pomiędzy głośnikami przednimi i tylnymi (przesunięcie kursora na osi pionowej).

Po wyregulowaniu wybrać prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) "OK" i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić ustawienie i powrócić do poprzedniego ekranu. Po naciśnięciu przycisku "ESC" (**23-rys. 1**) powraca się do poprzedniego ekranu przy pozostawieniu aktywnych regulacji ustawionych poprzednio.

FUNKCJA "AUTOCLIP DETECT" (OGRANICZNIK DYNAMICZNY ODKSZTAŁCEŃ)

Funkcja "AUTOCLIP DETECT" zmniejsza automatycznie poziom wyjścia radia, gdy zostanie rozpoznany za wysoki poziom odkształceń, które mogą uszkodzić głośniki.

Aby aktywować /deaktywować tę funkcję, należy wybrać ją przy pomocy prawego pokrętła (**22-rys. 1**), następnie nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić. Stan funkcji (włączona lub wyłączona) pokazywany jest na ekranie przy pomocy napisu "SI" (TAK) lub "NO" (NIE).

FUNKCJA "MAX. VOL. AT ON"

Funkcja "MAX. VOL. AT ON" powoduje ograniczenie maksymalnej głośności radia z chwilą włączenia (wartość 10). Uaktywniając tę funkcję, jeżeli radio zostało wyłączone, przy ustawionym poziomie głośności powyżej wartości 10, z chwilą włączenia radia poziom głośności ustawiony jest w ustalonych granicach.

Aby aktywować /deaktywować tę funkcję, należy wybrać ją przy pomocy prawego pokrętła (**22-rys. 1**), następnie nacisnąć pokrętło aby potwierdzić.

MP3

System CONNECT jest w stanie rozpoznać typ włożonej płyty CD.

W fazie rozpoznania na wyświetlaczu pojawia się napis "Esplorazione MP3 in corso.." (Wyszukiwanie MP3 w trakcie wykonywania..).

OSTRZEŻENIE Nie używać nośników CD Audio lub CD MP3 o średnicy 8, nawet przy pomocy specjalnego adaptera. Użycie tego formatu uszkadza system.

OSTRZEŻENIE System tworzy pliki znajdujące się wewnątrz CD MP3 dla katalogów, tworząc kolejne listy wszystkich katalogów, które zawierają nagrania mp3 (do maksymalnie pięciu poziomów katalogów /podkatalogów). Nazwy katalogów i plików nie powinny przekraczać 20 znaków.

Nazwy nagrań nie powinny zawierać następujących znaków: spacje, ' (apostrofy), (i) (nawias otwarty i zamknięty). Podczas tworzenia CD MP3 sprawdzić, czy nazwy plików nie zawierają tych znaków. Jeżeli zawierają system nie będzie odtwarzał odpowiednich nagrań.

Ponieważ CD MP3 mógłby zawierać tysiące plików MP3, ustalono maksymalną granicę 999 nagrań muzycznych. Jeżeli użytkownik włączy CD MP3, który zawiera więcej niż 999 nagrań (plików), system uwzględni tylko pierwszych 999 plików i na wyświetlaczu pojawi się na około 7 sekund następująca informacja (**rys. 26**) "ATTEN-ZIONE SOLO I PRIMI 999 BRANI DEL CD MP3 INSERITO VERRANNO GESTII DAL SI-STEMA" (UWAGA, JEDYNIE PIERWSZE 999 NAGRAŃ WŁOŻONEJ PŁYTY CD MP3 BĘDĄ ZARZĄDZANE PRZEZ SYSTEM). Aby wcześniej przerwać komunikat, nacisnąć przycisk "ESC" (**23-rys. 1**). Dla każdej płyty CD MP3 można utworzyć tylko jedną listę odtwarzania nagrań (Playlist); utworzenie drugiej listy powoduje automatycznie zapis kasujący poprzednią listę.

System CONNECT umożliwia zapamiętanie maksymalnie 10 list odtwarzania (odpowiadających 10 różnym CD). Po uzyskaniu maksymalnej liczby (gdy chcemy zapamiętać Playlist jedenastego CD MP3) zostanie skasowana lista najstarsza. Na wyświetlaczu pojawi się następująca informacja: "Sono gia state memorizzate 10 Playlist, si vuole sovrascrivere la piu vecchia?" (Zostało już zapamiętanych 10 Playlist, czy chcesz skasować najstarszą?).



rys. 26

Z chwilą włożenia CD MP3 system CON-NECT sprawdza czy jest lub nie ma listy odtwarzania nagrań przyporządkowanej tej płycie CD.

Jeżeli jest lista, zostaje automatycznie włączone odtwarzanie zgodnie z ustaloną kolejnością. Jeżeli nie ma żadnej listy przyporządkowanej włożonej płycie CD MP3, odtwarzanie zacznie się od pierwszego pliku, znajdującego się na CD. **OSTRZEŻENIE** Charakterystyki i warunki funkcjonowania dla odtwarzania plików MP3:

 częstotliwości wzorcowe odtwarzania są następujące: 44,1 kHz, stereo (od 96 do 320 kbit /s) - 22,05 kHz mono lub stereo (od 32 do 80 kbit /s);

 możliwe jest odtwarzanie nagrań ze zmienną bit-rate (szybkością transmisji bitów);

 zgodność z płytą CD wielosesyjną , w tym przypadku czytana jest tylko pierwsza sesja;

– zgodność odczytu z CD-RW;

 CD MP3 mogą być tworzone tylko w formacie ISO 9660;

- niezgodność z formatem ID3TAG-2;

 niezgodność z CD wpisanych przy pomocy packet writing (DirectCDTM lub INCDTM);

 nie jest możliwe odtwarzanie plików w formacie WMA™ lub Astra3™ tak zwanych z rozszerzeniem mp3. – Jeżeli nagranie CD MP3 nie zostało wzorcowane z prawidłową częstotliwością, odtwarzanie zostaje natychmiast zatrzymane i wyświetlacz sygnalizuje to napisem "BRA-NO CAMPIONATO CON FORMATO NON COM-PATIBILE" (NAGRANIE WZORCOWANE W NIEZGODNYM FORMACIE) (rys. 27).

OSTRZEŻENIE Aby ułatwić korzystanie z nagrań znajdujących się na CD MP3, zaleca się organizować CD w licznych podkatalogach. Mogą być one przeglądane przez dłuższe naciśnięcie przycisków (**11, 12- rys. 1**).

ATTENZIONE BRANO CAMPIONATO CON FORMATO NON COMPATIBILE

A0A2024I

rvs. 27

OPCJE EKRANU GŁÓWNEGO I FUNKCJE

Na ekranie głównym ukazuje się wskazania (**rys. 28**):

- źródło audio (MP3);

 – nazwę pliku lub nazwę utworu muzycznego;

- autor (jeżeli jest);

 – symbol TA, SFL, RPT …jeżeli została włączona odpowiednia funkcja;

- numer odtwarzanego nagrania;

 aktualny stan sposobu funkcjonowania
CD MP3 (odtwarzanie, przerwa (pauza), zatrzymanie);

- czas odtwarzania;

Po naciśnięciu prawego pokrętła (22rys. 1), ukażą się następujące funkcje (rys. 29):

- AUDIO SETUP;

- DEFINIZIONE PLAYLIST (USTALENIE PLAYLIST);

- PLAYLIST;
- MOSTRA PLAYLIST (POKAŻ PLAYLIST);
- COMPRESSION;
- TA-TRAF ANNOUN.;
- SCAN;
- SHUFFLE;
- REPEAT (rys. 30).

Aby przerwać odtwarzanie CD MP3, należy krótko nacisnąć przycisk "II ▶ " (10-rys. 1). Aby przywrócić odtwarzanie CD MP3, należy ponownie krótko nacisnąć przycisk "II ▶ " (10-rys. 1). Aby wstrzymać chwilowo (pausa) odtwarzanie CD MP3, należy nacisnąć dłużej przycisk "II ▶ " (10-rys. 1). Polecenia "stop" i "pausa" zatrzymują odtwarzanie nagrań, utrzymując aktywny ekran główny z podaniem informacji o ostatnim, odtwarzanym nagraniu muzycznym.

Aby wyjąć CD MP3 z gniazda (**28-rys. 1**), należy nacisnąć przycisk **▲** (**26-rys. 1**).



FUNKCJA "SETUP" (REGULACJA AUDIO)

Aby uzyskać dostęp do menu regulacji audio podczas słuchania CD MP3, należy wybrać "SETUP", obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić wybranie naciskając pokrętło.

Odnośnie spisu różnych funkcji dostępnych w menu, patrz rozdział "USTAWIENIA AU-DIO".

FUNKCJA "DEFINIZIONE PLAYLIST" (USTALENIE PLAYLIST)

Funkcja "DEFINIZIONE PLAYLIST" (USTA-LENIE PLAYLIST) zarządza ustaleniem kolejności odtwarzania nagrań znajdujących się na CD MP3 (maksymalnie 100 nagrań). Określone okna umożliwiają wybór nagrań dołączenie lub kasowanie. Można dołączyć pojedyncze nagranie lub cały katalog. Funkcja ta jest opisana szczegółowo w specjalnym rozdziale w dalszej części instrukcji.

Funkcja "USTALENIE PLAYLIST" zostaje wyłączona podczas odtwarzania CD MP3, natomiast aktywuje się po zatrzymaniu odtwarzania tej CD.

FUNKCJA "PAYLIST"

Aby aktywować /deaktywować funkcję "PLAYLIST", która umożliwia lub nie odtwarzanie nagrań uprzednio zapamiętanych w liście nagrań przez użytkownika, należy wybrać odpowiedni przycisk graficzny przy pomocy prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybranie.

Kiedy funkcja "PLAYLIST" jest aktywna, pojawia się napis "PROG."

Wybranie jest nieaktywne podczas odtwarzania CD MP3 niezależnie, czy jest aktywuje /deaktywuje się funkcja "PLAYLIST". Po zatrzymaniu odtwarzania można ponownie przeprowadzić zmiany.

FUNKCJA "COMPRESSION"

Funkcja ta optymalizuje jakość dźwięku podczas odtwarzania CD MP3 w samochodzie.

Aby aktywować /deaktywować tę funkcję, należy wybrać "COMPRESSION" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybranie.

FUNKCJA "TA-TRAFF. ANN." (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)

Aby uaktywnić /deaktywować funkcję TA (Traffic Announcement) "Informacji o ruchu na drogach" podczas słuchania CD MP3, wybrać "CD-TA TRAFF. ANN." i nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby potwierdzić wybranie.

Odnośnie opisu tej funkcji, patrz rozdział "RADIO FM".

FUNKCJA "SCAN" (KRÓTKIE ODTWARZANIE NAGRAŃ)

Funkcję tę uaktywnia się /deaktywuje wybierając "SCAN" prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i naciskając pokrętło, aby potwierdzić wybranie.

Gdy funkcja Scan jest aktywna na wyświetlaczu pojawia się napis "SCAN".

Po aktywacji tej funkcji każde nagranie z płyty CD MP3 jest odtwarzane przez około 10 sekund w kolejności, w jakiej się znajdują na CD MP3, albo są odtwarzane nagrania znajdujące się w playlist (w zależności od polecenia włączenia/wyłączenia "Playlist").

Aby deaktywować tę funkcję, należy ponownie nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**).

FUNKCJA "SHUFFLE" (LOSOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ)

Funkcję "SHUFFLE" uaktywnia się /deaktywuje się obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i naciskając pokrętło po wybraniu tej funkcji.

Gdy funkcja Shuffle jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się napis "SFL".

Po uaktywnieniu tej funkcji, nagrania CD MP3 będą odtwarzane w przypadkowej kolejności, albo będą odtwarzane w przypadkowej kolejności nagrania znajdujące się w playlist (w zależności od wydanego polecenia włączenia /wyłączenia "Playlist").

Aby deaktywować tę funkcję należy ponownie nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**).

ODTWARZANIE PLAYLIST

Po włożeniu do czytnika CD MP3, do której została przyporządkowana poprzednio playlist, rozpocznie się automatycznie włączone odtwarzanie w zależności od ustalonej kolejności.

Funkcje "DEFINIZIONE PLAYLIST" (USTA-LENIE PLAYLIST), "PLAYLIST" i "MOSTRA PLAYLIST" (POKAZ PLAYLIST) są aktywne tylko, gdy zatrzymane jest odtwarzanie CD MP3 ("Stop"). Zaczynając od stanu "Stop" (zatrzymanie odtwarzania przez naciśnięcie przycisku "II ▶" (10-rys. 1), użytkownik może zmieniać playlist przy pomocy funkcji "DEFINIZIONE PLAYLIST" (USTALENIE PLAY-LIST) lub ustawić kolejność odtwarzania. Możliwe jest teraz odtwarzanie CD MP3, naciskając ponownie przycisk "II ▶" (10-rys. 1) (polecenie "Play").

ODTWARZANIE CD MP3

Po włożeniu do czytnika CD MP3, do którei nie została wcześniej przyporzadkowana playlist, system CONNECT wyświetla na wyświetlaczu przez 5 sekund nazwe pierwszego katalogu "nie pustego". Odtwarzanie zacznie sie automatycznie od pierwszego nagrania katalogu znajdującego się na CD MP3 i będzie kontynuowane zgodnie z ustaloną koleinościa. Kiedy zostana odtworzone wszystkie nagrania znajdujące się w katalogu, kontynuowane jest odtwarzanie naarań znaidujących się w następnym katalogu CD MP3. Przed odtwarzaniem pierwszego nagrania nowego katalogu, na wyświetlaczu pojawia się przez 5 sekund nazwa nowego katalogu.

Na ekranie głównym dostępne są następujące wskazania (**rys. 28**):

– źródło sygnału audio (MP3);

– jeżeli jest, nazwisko autora i tytuł nagrania, albo nazwa pliku;

- numer aktualnie odtwarzanego nagrania;

– aktualny stan źródło sygnału CD MP3 (odtwarzanie, pauza, zatrzymanie);

– czas odtwarzania;

– symbol TA, SFL, RPT...jeżeli została włączona odpowiednia funkcja. Funkcje "DEFINIZIONE PLAYLIST" (USTA-LENIE PLAYLIST) i "PLAYLIST" będą aktywne dopiero po zatrzymaniu odtwarzania CD MP3 ("Stop"). Podczas odtwarzania CD MP3 przyciski "◀◀" (11-rys. 1) i "▶▶" (12-rys. 1), znajdujące się po lewej stronie panelu sterowania systemu CONNECT, pełnig następujące funkcje:

 krótkie naciśnięcie przycisków powoduje przejście do nagrania poprzedniego /następnego (znajdującego się na playlist, jeżeli jest), przejście z jednej sekcji CD do następnej powoduje wyświetlenie przez 5 sekund nazwy nowego katalogu;

 – dłuższe naciśnięcie przycisków powoduje przejście do katalogu (directory) CD MP3 poprzedniego /następnego (pod warunkiem, że sekcja zawiera nagrania).Podczas tej operacji wyświetlana jest przez 5 sekund nazwa nowego, wybranego katalogu.

USTALENIE PLAYLIST

Funkcja "Definizione playlist" (Ustalenie playlist) umożliwia utworzenie kolejności odtwarzania nagrań (playlist) (**rys. 31**).

Wybrać, obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) funkcję "DEFINOZIONE PLAY-LIST" na ekranie głównym i potwierdzić wybór naciskając pokrętło.

Aby ustalić playlist należy:

AUDIO: DEFINI

<mark>XXXX</mark> XX XXX

Ô

 obracać prawym pokrętłem (22-rys. 1), aby przesuwać dostępne pozycje i wybrać żądane nagranie (lub katalog nagrań).

- potwierdzić wybór naciskając prawe pokrętło (**22-rys. 1**).

Wykonać analogiczne operacje dla wszystkich nagrań (lub katalogów nagrań), które zamierza się umieścić w playlist. UWAGA Wybranie katalogu (oznaczonego symbolem i umieszczonym po lewej stronie) podczas ustalania playlist równoważne jest wybraniu wszystkich nagrań, znajdujących się w playlist.

Gdy zostanie osiągnięta maksymalna granica 100 wpisanych nagrań, na wyświetlaczu pojawi się informacja "La playlist e completa. Deselezionare almeno brano per inserite quello corrente" (Playlist jest kompletna). Wybrać co najmniej jedno nagranie, aby wpisać nagranie aktualne (**rys. 32**).

Aby zapamiętać wybrane ustawienia, należy nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**).

Po naciśnięciu przycisku "ESC" (**23-rys. 1**) pojawia się ekran z zapytaniem, czy wykonane zmiany mają zostać zachowane. Po tej operacji powraca się do poprzedniego ekranu (MP3 menu) w MP3. Jeżeli zmieni się sposób funkcjonowania, bez pominięcia menu "Definizione playlist" (Usta-

A0A2028I	A0A2029I
ZIONE PLAYLIST	ATTENZIONE
XXX	LA PLAYLIST E' COMPLETA.
<xx< th=""><th>ELIMINARE ALMENO UN BRANO</th></xx<>	ELIMINARE ALMENO UN BRANO
×××× 👻 👻	V PER INSERIRE QUELLO
	rys. 32



lenie playlist), na części ekranu przeznaczonej do wyświetlenia informacji o module AU-DIO pojawia się napis "MP3 DEF".

PLAYLIST

Funkcja ta umożliwia aktywację lub deaktywację odtwarzania listy (**rys. 33**).

Z chwilą włączenia MP3 CD, funkcja "PLAY-LIST" zostaje automatycznie włączona, gdy zostanie rozpoznana, przyporządkowana lista nagrań, albo jest deaktywna, gdy nie występuje żadna, przyporządkowana lista.

POKAZANIE PLAYLIST

Po wybraniu "MOSTRA PLAYLIST" za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu wyboru przez naciśnięcie pokrętła pojawia się ekran, który zawiera początkową funkcję kasowania całości "CANCELLA TUTTO" (SKASUJ WSZYSTKO) oraz nazwy zapamiętanych plików listy odtwarzania, podanych wg kolejności wprowadzania (**rys. 34**). Po wybraniu nazwy pliku za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu przez naciśnięcie pokrętła, plik (nagranie) playlist zostaje skasowany. Po naciśnięciu przycisku "ESC" (**23-rys. 1**) pojawia się sygnalizacja, która pyta czy należy ochronić lub nie wykonane zmiany, po czy powraca się do ekranu głównego MP3.

Po wybraniu "CANCELLA TUTTO" (SKASUJ WSZYSTKO) za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu wyboru przez naciśnięcie pokrętła, można skasować całą listę. W ten sposób jest nieaktywna funkcja menu playlist.





CONNECT Nav

telefon komórkowy

System CONNECT wyposażony jest w dwuzakresowy telefon komórkowy GSM Dual Band z zestawem głośnomówiącym.

Standardowy GSM (Global System for Mobile Communication) dostępny jest obecnie w wielu krajach i strefa odbiorcza obejmuje bardzo duży zasięg. W sprawie informacji o obszarze zasięgu sieci GSM i jego przyszłym rozszerzeniu, należy kontaktować się z operatorem sieci.

OPIS OGÓLNY

Telefon komórkowy posiada następujące funkcje:

 kod PIN (Personal Identyfication Number), aby zapobiec korzystaniu z telefonu przez niepowołane osoby;

– modyfikacja PIN (zmiana kodu PIN);

 aktywacja i deaktywacja kodu PIN dla żądania dostępu;

 akceptowanie i odmowa przychodzących połączeń telefonicznych;

- rozpoczęcie rozmowy telefonicznej;

przywołanie awaryjne (nawet bez karty SIM i bez wprowadzania kodu PIN);

 – odczytywanie numerów telefonicznych zapamiętanych na karcie SIM; wprowadzanie nowego numeru telefonu na kartę SIM;

- kasowanie numeru telefonu z karty SIM;

- informacja o stanie karty SIM (prawidłowe lub nieprawidłowe wprowadzenie);

 dostęp do listy ostatnich 10 wybranych numerów, aby ułatwić częste ich używanie;

 dostęp do listy ostatnich 10 odebranych połączeń;

 – zarządzanie wiadomościami SMS (Short Message Srevice); funkcja ta umożliwia odbieranie i wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych;

 aktywacja i deaktywacja dostępu do karty telefonicznej SIM;

 dostęp i zmiana listy najczęściej używanych numerów i spisu telefonów - ręczne wybieranie numerów;

 ustawienia DTMF (Dual Tone Multi Frequency), powtórzyć wybranie numeru i zablokowanie własnego numeru identyfikacyjnego;

- wybór operatora sieci;

 ustawienie głośności telefonu i dzwonka;

 – ukazanie kredytu pozostającego w przypadku karty SIM zapłaconej (jeżeli przewidziano przez operatora sieci);

 – ukazanie natężenia pola sygnału i innych informacji o stanie sieci za pomocą odpowiednich symboli i napisów.

OPERACJE WSTĘPNE

WEJŚCIE - WYJŚCIE Z FUNKCJI TELEFON

Aby wybrać funkcję telefon należy wykonać następujące operacje:

nacisnąć krótko (impuls) przycisk "TEL"
(19-rys. 1) na panelu przednim.

(Jeżeli system CONNECT jest wyłączony, należy najpierw go włączyć, obracając kluczyk w położenie **MAR** i nacisnąć lewe pokrętło **16-rys. 1**).

Po włożeniu karty SIM i wpisaniu kodu cyfrowego PIN, na wyświetlaczu ukaże "ekran główny" (**rys. 35**), odpowiedni dla telefonu z następującymi informacjami:

 Symbol waluty i pozostający kredyt (jeżeli usługa ta oferowana jest przez operatora sieci).

 Rubryka dla wpisania numeru telefonicznego.

 Natężenie pola GSM. Jeżeli telefon jest wyłączony ukaże się napis "TEL OFF". Natężenie pola sygnału GSM wyświetlane jest także, gdy karta SIM nie jest włożona. Aktywny operator sieci (provider). Jeżeli karta SIM jest włożona i wprowadzony jest ważny kod PIN, a nie jest dostępny żaden operator sieci (provider), na wyświetlaczu pojawi się napis "RICERCA..." (SZUKANIE...).

– Symbol w postaci koperty, który oznacza nadesłaną i nieodczytaną wiadomość SMS.

– Symbol w postaci strzałki, który oznacza aktywację przesłania rozmowy telefonicznej.

- Okno dla wprowadzenia numeru telefonu z napisem "digit. Num." (wybierz numer).

CREDITO RESIDUO

X XXXXXXX



1

📱 📶

DIGIT. NUM:

Przy aktywnym ekranie głównym telefonu, naciśnięcie prawego pokrętła (**22-rys. 1**) powoduje uzyskanie dostępu do następującego menu:

- NUMERI FREQUENTI (NUMERY CZĘSTO UŻYWANE);
- ULTIMI N.RI. RICEVUTI (NUME-RY OSTATNIO ODEBRANE);
- ULTIMI N. RI CHIAMATI (NUME-RY OSTATNIO WYBIERANE);
- AGENDA (SPIS TELEFONÓW);
- WAP;
- VOICE NEMO (PAMIĘĆ GŁOSO-WA);
- SMS;
- OPZIONI TEL (OPCJE TELEFONU);
- IMPOSTAZIONI TEL (USTAWIE-NIA TELEFONU).

Aby powrócić do głównego ekranu telefonu, należy nacisnąć przycisk "ESC" (23rys. 1).

Ponadto występuje również inny, następujący sposób wybrania trybu funkcjonowania telefonu, przy włączonym systemie CONNECT (na przykład, gdy aktywna jest funkcja audio):

 nacisnąć krótko (impuls) przycisk (13-rys. 1) na wyświetlaczu ukaże się przez kilka sekund ostatni numer telefonu wybrany poprzednio;

– aby połączyć się z tym numerem, należy nacisnąć ponownie przycisk Δ (**13-rys. 1**).

Podczas rozmowy telefonicznej na wyświetlaczu ukaże się stan pokazany na (**rys. 36**):

– Stan telefonu (rozmowa telefoniczna w trakcie przeprowadzania).

- Czas przeprowadzanej rozmowy.

 Numer telefonu wybranego lub wybierającego rozmówcy (jeżeli jest dostępny u operatora sieci)

 Dane znajdujące się ewentualnie w spisie telefonów, przyporządkowane temu numerowi.

 Numery wpisane podczas rozmowy, kiedy żąda się od operatora sieci wykonania usługi i wpisywane są żądane informacje, jak karta kredytowa lub godzina przyjazdu pociągu itd...



Za pomocą dłuższego naciśniecia przycisku "TEL" (19-rys. 1), można deaktywować funkcionowanie telefonu (TEL OFF) (rys. 37) (operacji tej towarzyszy wyświetlenie klepsvdrv). Aby ponownie właczyć telefon, należy krótko nacisnąć ten przycisk.

WPROWADZENIE KARTY **TELEFONICZNEJ**

Jeżeli włożona karta SIM jest nieważna, podczas wykonywania połączenia telefonicznego na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

Włożenie ważnej karty telefonicznej SIM umożliwia wykonywanie rozmów telefonicznych i dostęp do funkcji telefonu. Kartę telefoniczna należy włożyć do specialnej szczeliny (27-rys. 1) tak, aby zintegrowany chip znajdował się z przodu po prawej stronie, odpowiednio do kierunku jazdy samochodu.

OSTRZEŻENIE Jeżeli okaże sie to konieczne, należy użyć tylko adaptera karty SIM dostarczonego z samochodem. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zakupu innego adaptera, należy skontaktować się z ASO Alfa Romeo.

Prawidłowe włożenie karty potwierdzone zostaje zaproszeniem do wprowadzenia kodu PIN karty (rys. 38).

Aby wyjąć karte SIM, należy nacisnać lekko gniazdo karty, a następnie zwolnić je; karta wysunie się trochę i będzie można ją wyjąć.

OSTRZEŻENIE Wyjęcie karty SIM przy włączonym telefonie może spowodować chwilowe, nieprawidłowe funkcjonowanie. Przed wyjęciem karty SIM użytkownik powinien wyłączyć telefon za pomocą dłuższego naciśniecia przycisku "TEL" (19-rys. 1) lub wyłączyć system CONNECT za pomocą lewego pokrętła (16-rys. 1). W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania, spowodowanego wyjęciem karty SIM podczas funkcjonowania telefonu, normalne operacje zostang przywrócone po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika





WPROWADZENIE KODU PIN

OSTRZEŻENIE Kod PIN (Personal Identification Numer) zapobiega korzystaniu z telefonu przez osoby niepowołane.

System CONNECT żąda wprowadzenia kodu PIN w następujących przypadkach:

 – Gdy system zostaje włączony przy karcie SIM włożonej do czytnika i aktywna jest blokada PIN na karcie.

 – Gdy karta SIM zostaje włożona do czytnika przy włączonym systemie i aktywna jest blokada PIN na karcie.

– Gdy po wyłączeniu telefonu (TEL OFF) zostaje on ponownie włączony przy pomocy przycisku "TEL" (**19-rys. 1**), karta SIM włożona jest do czytnika, blokada PIN na karcie jest aktywna i kod PIN nie został wcześniej wprowadzony.

 – Gdy użytkownik próbuje uzyskać połączenie telefoniczne (nie awaryjne) przy karcie SIM włożonej do czytnika, aktywnej blokadzie PIN na karcie, ale kod PIN nie został wcześniej wprowadzony.

Kod PIN składający się z cyfr od 4 do 8 można wprowadzić przyciskami znajdującymi się na panelu przednim, umieszczonymi po lewej stronie panelu i potwierdza się go naciśnięciem prawego pokrętła (**22-rys. 1**). Wprowadzenie cyfr potwierdzone jest gwiazdkami wyświetlanymi na wyświetlaczu. Jeżeli trzeba skorygować cyfrę kodu PIN, należy nacisnąć przycisk "ESC" (**23-rys. 1**), którym kasuje się wprowadzane znaki.

OSTRZEŻENIE Jeżeli użytkownik nie wprowadzi kodu PIN na wyświetlaczu pojawi się rubryka dialogu informującą, że funkcje telefonu nie będą dostępne do chwili wprowadzenia prawidłowego kodu PIN. Będzie zawsze możliwe uzyskanie połączeń awaryjnych (z policją, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną itp...); w tym przypadku na wyświetlaczu pojawi się jedynie rubryka dla wprowadzenia kodu.

OSTRZEŻENIE Wprowadzenie z potwierdzeniem maksymalnej, określonej liczby błędnych kodów PIN blokuje kartę. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić zarówno kod PUK (Pin Unblocking Key) jak i nowy PIN.

Po wprowadzeniu kodu PIN nastąpi wyszukiwanie sygnału sieci i na wyświetlaczu ukaże się główna strona funkcji telefon. Po połączeniu na wyświetlaczu ukaże się nazwa operatora sieci.

POŁĄCZENIA NADCHODZĄCE

W każdym sposobie funkcjonowania systemu CONNECT, gdy otrzyma się nadchodzące połączenie telefoniczne, na wyświetlaczu ukaże się rubryka dla dialogu (**rys. 39**) z następującymi informacjami:

- połączenie telefoniczne od:

 nazwisko rozmówcy (jeżeli zostało zapamiętane w spisie);

 numer telefonu rozmówcy, jeżeli usługa ta udostępniona jest przez operatora sieci;

Aby zaakceptować połączenie, wykonać następujące operacje:

 nacisnąć krótko (impuls) przycisk (13-rys. 1); rubryka dla dialogu zniknie, dzwonek telefonu wyłączy się, a na wyświetlaczu ukaże się napis "chiamata in corso" (rozmowa telefoniczna w toku).



Aby zakończyć rozmowę, wykonać następujące operacje:

 nacisnąć przycisk
 [△] (13-rys. 1); system powróci automatycznie do sposobu funkcjonowania sprzed zaakceptowania połączenia telefonicznego i na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni stan.

Aby odrzucić połączenie, wykonać następujące operacje:

 nacisnąć (dłużej) przycisk △ (13-rys. 1); rubryka dla dialogu zniknie, dzwonek telefonu wyłączy się. W tym przypadku wyświetlacz pozostanie w aktualnym stanie funkcjonowania.

OSTRZEŻENIE Rubryka dla dialogu zniknie i dzwonek telefonu wyłączy się również wtedy, gdy przypadkowo zaniknie sygnał sieci.

Nadchodzące połączenie, gdy przeprowadzana jest rozmowa telefoniczna pokazywane jest na wyświetlaczu z podaniem nazwiska rozmówcy (jeżeli znajduje się w spisie telefonów) telefonów numer telefonu (jeżeli jest dostępny) z opcjami "Accetta" (Akceptacja) lub "Rifiuta" (Odrzucenie). Aby wybrać i potwierdzić opcję, należy użyć pokrętła (**22-rys. 1**).

Jeżeli nowe połączenie będzie zaakceptowane, poprzednie będzie czekać na zakończenie nowej rozmowy lub do momentu, gdy pierwszy rozmówca włączy go ponownie.

Jeżeli nowe, nadchodzące połączenie będzie odrzucone, komunikat zniknie z wyświetlacza i przeprowadzaną, pierwszą rozmowę telefoniczną będzie można kontynuować bez zakłóceń.

POŁĄCZENIA WYCHODZĄCE

Aby wykonać połączenie telefoniczne, należy wykonać następujące operacje:

 wybrać funkcję telefonu w sposób opisany poprzednio;

 wybrać numer telefonu rozmówcy za pomocą 12 przycisków w zespole przycisków, umieszczonym po lewej stronie panelu przedniego;

 jeżeli należy wybrać prefiks (kod) międzynarodowy ("+"), należy nacisnąć dłużej przycisk "0".

Na wyświetlaczu ukaże się wybrany numer w odpowiedniej rubryce, przeznaczonej dla tego celu. Można wprowadzić maksymalnie 20 cyfr, a w przypadku gdy nie ma wystarczającego pola, interfejs nie przedłuży go z lewej strony;

Przy wprowadzaniu numeru telefonu należy przestrzegać następujących instrukcji:

Przez krótkie naciśnięcie jednego z 12 przycisków telefonu wprowadza się odpowiednią cyfrę lub znak;

W szczególności można używać przycisków "*" i "#".

Naciskać dłużej przycisk "0 / +" podczas wprowadzania numeru telefonu, aby wprowadzić prefiks (kod) międzynarodowy;

Naciskać dłużej przyciski o numerach 1 / 9, aby wybrać numer telefonu często używany, zapamiętanych w spisie często używanych numerów telefonicznych (patrz, rozdział "Numeri frequenti" (Numery często używane);

Nacisnąć krótko przycisk "ESC" (**23-rys. 1**), aby skasować ostatnią, wprowadzoną cyfrę;

Nacisnąć dłużej przycisk "ESC" (**23-rys. 1**), aby skasować wszystkie, wprowadzone cyfry;

POŁĄCZENIE Z NUMEREM SERWISOWYM

Przestrzegając instrukcji podanych w poprzednim rozdziale użytkownik może wybrać numery usług (na przykład: ← # xxxxx ←) zgodnie z normą ETUI GSM 02.30.

FUNKCJA "NUMERI FREQUENTI" (NUMERY CZĘSTO UŻYWANE)

Funkcja "NUMERI FREQUENTI" umożliwia utworzenie i szybki dostęp do listy 9 numerów telefonów używanych bardzo czesto. Wybór abonenta, którego numer znajduje się na liście często używanych numerów telefonicznych nastąpi po wybraniu, obracając prawym pokretłem (22-rys. 1) i po potwierdzeniu tym pokrętłem funkcji "NUME-RI FREQUENTI". na stronie ałównych funkcji telefonu. W ten sposób uzyskuje się dostęp do podmenu funkcji "SELEZIONA" (WY-BRANIE), "NOVA VOCE" (NOWA POZYCJA) i "ORDINA" (KOLEJNOŚĆ) (**rys. 40**). Z tego ekranu można kontynuować wybranie numeru za pośrednictwem nastepnych menu. albo gdy zna się kolejność numeru wybrać bezpośrednio żądany numer przy pomocy przycisków 1 - 9.

"SELEZIONA" (WYBRANIE)

Za pomocą funkcji "SELEZIONA" uzyskuje się dostęp do listy zapamiętanych numerów, używanych bardzo często, wyświetlając pozycję i numer telefoniczny (**rys. 41**).

Po wybraniu prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) wybranej pozycji uruchomić połączenie telefoniczne naciskając przycisk **△**(**13-rys. 1**).

Po naciśnięciu prawego pokrętła (22rys. 1) na wyświetlaczu ukażą się funkcje "CHIAMA" (POŁĄCZ), "CANCELLA" (SKA-SUJ), "INFO" (rys. 42).

CHIAMA: Po wybraniu przycisku graficznego "CHIAMA", za pomocą obrotu prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i po naciśnięciu tego pokrętła zostanie wysłane wywołanie telefoniczne. **CANCELLA**: Wybrać za pomocą obrotu prawego pokrętła (**22-rys. 1**) funkcję "CANCELLA" (SKASUJ). Przed wykonaniem skasowania system zażąda potwierdzenia (**rys. 43**), naciskając prawe pokrętło (**22rys. 1**) potwierdza się kasowanie i numery znajdujące się za numerem skasowanym przesuwają się automatycznie o jedną pozycję w górę. Aby anulować operację, należy nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**).

OSTRZEŻENIE Skasowanie jednej pozycji jest niezbędne, gdy lista 9 często używanych numerów "Numeri frequenti" jest pełna, a chce się wprowadzić nowy numer.



INFO: Po wybraniu "Info" obracając prawe pokrętło (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu tej funkcji przez naciśnięcie pokrętła, na wyświetlaczu ukaże się nowy ekran z informacjami podającymi nazwisko abonenta i numer telefonu.

"NOVA VOCE" (NOWA POZYCJA)

Po wybraniu "NUOVA VOCE", obracając prawe pokrętło (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu tej funkcji przez naciśnięcie pokrętła, można skopiować numer ze spisu telefonów do spisu bardzo często używanych numerów.

Jeżeli spis tych numerów jest pełny, funkcja ta nie jest obecna. Gdy włączy się tę funkcję, na wyświetlaczu ukaże się zespół przycisków alfa numerycznych (**rys. 44**), albo spis w funkcji numeru pozycji w spisie telefonów, aby umożliwić wyszukanie nazwiska.

Należy wybrać lub wyszukana liście za pomocą wyboru początkowe litery nazwiska, wybierając je za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzić wybór naciśnięciem pokrętła.

"ORDINA" (KOLEJNOŚĆ)

Funkcja "ORDINA" umożliwia zgodnie z własnym żądaniem, zmianę kolejności numerów telefonów na liście "Numeri frequenti".

Na przykład, aby przesunąć numer telefonu z pozycji "3" na pozycję "1", należy wykonać następujące operacje:

 wybrać "Ordina" obracając prawe pokrętło (22-rys. 1), następnie potwierdzić naciskając pokrętło;

 wybrać numer umieszczony na pozycji "3" obracając prawe pokrętło (22-rys. 1), następnie potwierdzić naciskając pokrętło;

przesunąć wybrany numer z pozycji "3" na pozycję "1" obracając prawe pokrętło (22-rys. 1), następnie nacisnąć pokrętło, aby zapamiętać nową pozycję.


FUNKCJA "ULTIMI N.RI. RICEVUTI" (NUMERY OSTATNIO OTRZYMANE)

Funkcja "ULTIMI N.RI. RICEVUTI" umożliwia uzyskanie dostępu do listy ostatnich 10 otrzymanych połączeń telefonicznych. Każda pozycja na liście zawiera nazwisko osoby telefonującej (jeżeli jest zapamiętane w spisie telefonów) i odpowiedni numer telefonu (**rys. 45**).

Lista jest automatycznie zarządzana i uaktualniana przez system. Aby połączyć się bezpośrednio z jednym z numerów znajdujących się na liście, należy wykonać następujące operacje:

 wybrać żądaną pozycję, obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**);

- nacisnąć przycisk $\buildrel 2$ (13-rys. 1), aby połączyć się z tym numerem.



Po wybraniu żądanej pozycji i naciśnięciu prawego pokrętła (**22-rys. 1**), na wyświetlaczu pojawią się następujące przyciski graficzne: "CHIAMA" (POŁĄCZ SIĘ), "REGISTRA IN AGENDA" (ZAPISZ W SPISIE TELEFO-NÓW), "INFO".

 po wybraniu za pomocą prawego pokrętła (22-rys. 1) funkcji "CHIAMA" i potwierdzeniu jej naciśnięciem pokrętła, system wykona połączenie z numerem wskazanym na wyświetlaczu;

 po wybraniu za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) funkcji "REGISTRA IN AGEN-DA" i potwierdzeniu jej naciśnięciem pokrętła, system zapamięta pozycję w spisie telefonów.

Jeżeli pozycja znajduje się już w spisie telefonów, system wyłączy funkcję "REGISTRA IN AGENDA".

 po wybraniu za pomocą prawego pokrętła (22-rys. 1) funkcji "INFO" i potwierdzeniu jej naciśnięciem pokrętła, na wyświetlaczu ukaże się ekran z informacjami zawierającymi nazwisko i numer telefonu.

FUNKCJA "ULTIMI N.RI CHIAMATI" (NUMERY OSTATNIO WYBIERANE)

Po włączeniu funkcji "ULTIMI N.RI. CHIA-MATI" uzyskuje się dostęp do listy ostatnich 10 wybranych numerów. Każda pozycja na liście zawiera nazwisko osoby, która została połączona (jeżeli jest zapamiętane w spisie telefonów) i odpowiedni numer telefonu.

Lista jest automatycznie zarządzana i uaktualniana przez system.

Aby połączyć się bezpośrednio z jednym z numerów znajdujących się na liście, należy wykonać następujące operacje:

– wybrać żądaną pozycję, obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**);

nacisnąć przycisk → (13-rys. 1), aby połączyć się z tym numerem.

Po wybraniu żądanej pozycji i naciśnięciu prawego pokrętła (**22-rys. 1**), na wyświetlaczu pojawią się następujące przyciski graficzne: "CHIAMA" (POŁĄCZ SIĘ), "REGISTRA IN AGENDA" (ZAPISZ W SPISIE TELEFO-NÓW), "INFO".

- po wybraniu za pomocą prawego pokretła (22-rys. 1) funkcji "CHIAMA" i potwierdzeniu jej naciśnieciem pokretła, system wykona połączenie z numerem wskazanym na wyświetlaczu:

 po wybraniu za pomocą prawego pokrętła (22-rys. 1) funkcji "REGISTRA IN AGEN-DA" i potwierdzeniu jej naciśnieciem pokretła, system zapamięta pozycję w spisie telefonów

Jeżeli pozycja znajduje się już w spisie telefonów, system wyłączy funkcję "REGISTRA IN AGENDA".

- po wybraniu za pomocą prawego pokretła (22-rys. 1) funkcji "INFO" i potwierdzeniu jej naciśnięciem pokrętła, na wyświetlaczu ukaże się ekran z informacjami zawierającymi nazwisko i numer telefonu.

FUNKCJA "AGENDA" (SPIS TELEFONÓW)

Funkcja "AGENDA" umożliwia uzyskanie dostępu do elektronicznego spisu numerów telefonów i nazwisk osób.

- za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) wybrać funkcję "AGENDA" i potwierdzić operacie naciśnieciem pokretła; na wyświetlaczu ukaże się stan pokazany na rys. 46 umożliwiając dostęp do przycisków graficznych: "SELEZIONA" (WYBIERZ), "IMMETTE" (WPROWADŹ), "ASCOLTA AG. VOC." (SŁU-CHAJ SPISU GŁOSÓW), "CANC. AG. VOC." (SKASUJ GŁOSY ZE SPISU GŁOSÓW).

"SELEZIONA" (WYBIERZ)

Za pomocą funkcji "SELEZIONA" można wybrać numer zapamietany w spisie telefonów.

Za pomocą prawego pokretła (22-rys. 1) wybrać funkcję "SELEZIONA" i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła; na wyświetlaczu ukaże się zespół przycisków graficznych i rubrykę editing (rys. 47).

Zespół przycisków graficznych oferuje następujące opcje:

- znaki alfa numervczne (razem ze spaciami):

- kasowanie ostatniej litery lub całego wybranego paska:



– spis aktywny: po wpisaniu litery wybranej za pomocą prawego pokrętła (22rys. 1) i potwierdzeniu tej operacji naciśnięciem pokrętła, system wyszukuje i automatycznie wyświetla pierwszą, zapamiętaną pozycję w odpowiednim banku danych, która zaczyna się na tę samą literę. Przy kontynuowaniu pisania w rubryce editing, system natychmiast określi pozycję znajdującą się w banku danych; możliwe wybranie będzie wykonywane automatycznie z listy spisu telefonów. Potwierdzić operację naciskając prawe pokrętło (22-rys. 1); Klawiatura graficzna posiada następujące znaki i litery:

A B C D E G H J K L N O P Q R S T U V X Y Z O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ç Ø Æ ′ ° ~ . . _ () Image: A B C Ø <thØ

Aby napisać litery À Á Â Ã Ä Å È É Ê Ë Ì Î Î Î Ò Ó Ô Õ Ö Ù Ú Û Ü _ Ÿ Ñ i należy użyć następujących znaków * * * *

Przykład: po wpisaniu **E**, następnie ⁻⁻ znaki będą zastąpione jedna literą **E**.

Spacja i symbole , - _ ' () służą do oddzielania słów.

Po wybraniu funkcji "LISTA" za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem tego pokrętła (**22-rys. 1**): klawiatura graficzna znika i można teraz wybrać pozycję z listy (rys. 48). Jeżeli liczba elementów listy jest większa od możliwych do wyświetlenia, po lewej stronie pojawi się pasek przesuwu dla wskazania pozycji dotyczącej wybrania z listy;

 po uzyskaniu żądanej pozycji, aby wykonać połączenie telefoniczne, należy nacisnąć przycisk ¹ (13-rys. 1);

 po naciśnięciu prawego pokrętła (22rys. 1), na wyświetlaczu pojawią się funkcje "CHIAMA" (POŁĄCZ), "MODIFICA" (ZMIEN) "CANCELLA" (SKASUJ), "REGISTRA IN NUME-RI FREQUENTI" (WPISZ DO LISTY NUMERÓW CZĘSTO UŻYWANYCH) i "INFO" (rys. 49).









OSTRZEŻENIE Nie jest możliwe przyłączenie przykładu głosu do elementu zapamiętanego na karcie SIM.

"CHIAMA" (POŁĄCZ): po wybraniu tej funkcji za pomocą prawego pokrętła (**22rys. 1**) i potwierdzeniu jej naciśnięciem tego pokrętła, wykonywane jest połączenie telefoniczne z wybranym numerem. Wyświetlacz powróci do ekranu "chiamata in corso" (rozmowa telefoniczna w toku).

"MODIFICA" (ZMIEŃ): po wybraniu tej funkcji za pomocą prawego pokrętła (**22rys. 1**) i potwierdzeniu jej naciśnięciem tego pokrętła, możliwa jest zmiana nazwiska, numeru telefonu, przykładu głosu (tylko w spisie głosów), skopiowanie pozycji ze spisu telefonów na kartę SIM i odwrotnie, ale nie jest możliwa zmiana funkcji "locazione" (lokalizacja) (**rys. 50**).



Aby skopiować wybraną pozycję ze spisu telefonów na kartę SIM i odwrotnie, należy wykonać następujące operacje:

– aby skopiować pozycję ze spisu telefonów na kartę SIM należy: za pomocą prawego pokrętła wybrać funkcję "COPIA IN SIM" (SKOPIUJ NA KARTĘ SIM) i potwierdzić ją naciśnięciem pokrętła. System sprawdzi, czy nie występuje pozycja z tym samym nazwiskiem na karcie SIM (jeżeli występuje na wyświetlaczu ukaże się informacja "Nome gia prezente in karta SIM" (Nazwisko już jest na karcie SIM) i następnie skopiuje pozycję, wpisując ją na kartę SIM;

– aby skopiować pozycję z karty SIM do spisu telefonów należy: za pomocą prawego pokrętła wybrać funkcję "COPIA IN AGEN-DA" (SKOPIUJ DO SPISU TELEFONÓW) i potwierdzić ją naciśnięciem pokrętła. System sprawdzi, czy nie występuje pozycja z tym samym nazwiskiem w spisie telefonów (jeżeli występuje na wyświetlaczu ukaże się informacja "Nome gia prezente in agenda" (Nazwisko już jest w spisie telefonów) i następnie skopiuje pozycję, wpisując ją do spisu telefonów. Na liście pozycji ikona podaje lokalizację tej pozycji:

LOGO LIBRO (LOKALIZACJA WOLNA) = pozycja pochodząca ze spisu telefonów;

LOGO SCHEDA SIM (LOKALIZACJA NA KAR-CIE SIM) = pozycja pochodząca z karty SIM.

"CANCELLA": umożliwia skasowanie pozycji ze spisu telefonów.

 wybrać prawym pokrętłem (22-rys. 1) funkcję "CANCELLA" (SKASUJ); przed skasowanie wybranej pozycji system zażąda potwierdzenia (rys. 51).

 nacisnąć prawe pokrętło (22-rys. 1), aby skasować; "ESC", aby anulować operację.

A0A2048I

INFORMAZIONI UTENTE

CONFERMA CANCELLAZIONE REGISTRAZIONE PREMERE ENTER PER CONFERMARE ESC PER ANNULLARE "REGISTRA IN NUMERI FREQUENTI" (WPISZ DO LISTY NUMERÓW CZĘSTO UŻY-WANYCH): po wybraniu tej funkcji prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu jej przez naciśnięcie tego pokrętła można wpisać wybraną pozycję do listy "NUMERI FRE-QUENTI" (jeżeli lista jest pełna, funkcja nie jest aktywna).

"INFO": po wybraniu tego, graficznego przycisku za pomocą prawego pokrętła (**22rys. 1**) i potwierdzeniu przez naciśnięcie tego pokrętła, można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pozycji w spisie telefonów: nazwisko, numer telefonu i symbol oznaczający, czy w spisie jest przykład głosu przyporządkowany danej pozycji.

"IMMETTE" (WPROWADŹ)

Za pomocą funkcji "IMMETTE" można wprowadzić nową pozycję na listę spisu telefonów.

Po wybraniu funkcji "Immette" i za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu przez naciśnięcie tego pokrętła, na wyświetlaczu ukaże się stan pokazany na (**rys. 52**); w ten sposób uzyskuje się dostęp do następujących przycisków graficznych: "NOME" (NAZWISKO), "NUMERO" (NUMER), "LO-CAZIONE" (MIEJSCE), "RICO. VOC." (ROZ-POZNANIE GŁOSU), "OK".

"NOME" (NAZWISKO): umożliwia prowadzenie nazwiska i imienia dla nowej pozycji, którą zamierza się wprowadzić; należy wykonać następujące operacje:

OSTRZEŻENIE W wyborze pola "NOME" (NAZWISKO), nie występuje możliwość dołączenia użytego już nazwiska i imienia do spisu telefonów funkcji Nawigatora. obrócić pokrętłem (22-rys. 1), aby wybrać funkcję "NOME" i potwierdzić operację, naciskając pokrętło. Na wyświetlaczu ukaże się rubryka editing dla wprowadzenia.

 napisać nazwisko i imię, wybierając literę za pomocą prawego pokrętła (22-rys. 1) i potwierdzić naciskając pokrętło. Wykonać identyczne operacje, aby napisać całe nazwisko i imię;

obrócić pokrętłem (22-rys. 1), aby wybrać funkcję "OK" i potwierdzić operację, naciskając pokrętło; wyświetlacz powróci do wyświetlenia ekranu pokazanego na rys. 52.

A0A20491	A0A2050I
SALVA IN AGENDA	SALVA IN AGENDA
NOME	NUMERO TELEFONO
NUMERO	MARIO ROSSI
LOCAZIONE	XXXXX_
rys. 52	rys. 53

"NUMERO"(NUMER): umożliwia wpisanie numeru telefonicznego dla nowej pozvcji. którą zamierza się wprowadzić. Należy wykonać następujące operacje (rys. 53):

– Obrócić pokretłem (**22-rys. 1**), wybrać funkcję "NUMERO" i potwierdzić operację, naciskając pokrętło. Na wyświetlaczu ukaże sie rubryka dla wpisania.

 Numer należy wpisać przy użyciu przycisków umieszczonych po lewej stronie panelu przedniego i potwierdzić naciśnięciem prawego pokrętła (22-rys. 1). Wyświetlacz powróci do wyświetlenia ekranu pokazanego na rys. 52.

"LOCAZIONE" (LOKALIZACJA): umożliwia zapamiętanie nowej pozycji na karcie SIM lub w spisie telefonów aparatu, w zależności od wybranej opcji rys. 54. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN, wszystkie numery karty SIM stają się automatycznie dostepne dla spisu telefonów. Po wyjęciu karty SIM numery te zostaja automatycznie skasowane.

"RICON. VOC." (ROZPOZNANIE GŁOSU): umożliwia zarządzaniem przykładu związanego z nazwiskiem / numerem zapisanym w pamieci.

"OK": umożliwia aktywację wykonanych operacji.

OSTRZEŽENIE Jeżeli w spisie telefonów znajduje się już pozycja zapamiętana z tym samym nazwiskiem, wyświetlacz poinformuje użytkownika, że nazwisko znajduje się już w spisie telefonów.

Rozpoznanie głosu (gdzie przewidziano)

Funkcja jest aktywna tylko, gdy wybrana została funkcja Agenga (Spis telefonów), jako miejsce zapamietanej danej. Aby wejść w ten tryb, należy wykonać następujące operacje:

- Obrócić pokretło (22-rys. 1), wybrać funkcję "RICO. VOC." (ROZPOZNANIE GŁO-SU), następnie potwierdzić operację naciskając pokrętło. Na wyświetlaczu ukaże się stan pokazany na **rys. 55**, umożliwiając dostęp do funkcji: "NUOVO COM. VOC." (NOWA KOMENDA GŁOSOWA), "CANC. COM. VOC." (SKASOWANIE KOMENDY GŁOSO-WEJ), "ASCOLTA COM. VOC." (POSŁUCHAJ KOMENDY GŁOSOWEJ), "OK";





 ____NUOVO COM. VOC." (NOWA KOMEN-DA GŁOSOWA): umożliwia nagranie przykładu nowego głosu. Obrócić pokrętło (22rys. 1), wybrać funkcję "Nuovo com. Voc.", następnie nacisną pokrętło;

 abonent kierowany jest do nagrywania za pomocą odpowiednich komunikatów, które proszą o wymówienie dwa razy nazwiska dla nagrania;

"CANC. COM. VOC.": umożliwia skasowanie przykładu głosu nagranego poprzednio.

obrócić prawe pokrętło (22-rys. 1), wybrać funkcję "CANC. COM. VOC." (SKASO-WANIE KOMENDY GŁOSOWEJ), następnie nacisnąć pokrętło.

Przed skasowaniem wybranego głosu użytkownik zażąda potwierdzenia, na wyświetlaczu ukaże się następująca informacja: "Premere ENTER per conferare, ESC per annullare" (Naciśnij Enter, aby potwierdzić, ESC aby anulować).

 po naciśnięciu przycisku "ESC" (23rys. 1) wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu i skanowanie przykładu głosu nie zostanie wykonane. **OSTRZEŻENIE** Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy w spisie telefonów przyporządkowany jest przykład głosu do odpowiedniej pozycji, jak opisano poprzednio.

"ASCOLTA COM. VOC." (SŁUCHAJ KOMEN-DY GŁOSOWEJ): umożliwia słuchanie przykładu głosu przyporządkowanego pozycji w spisie telefonów.

 - obrócić prawe pokrętło (22-rys. 1), wybrać funkcję "ASCOLTA COM. VOC." (SŁU-CHAJ KOMENDY GŁOSOWEJ), następnie nacisnąć pokrętło, system odtwarza wybrany przykład głosu. **OSTRZEŻENIE** Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy w spisie telefonów przyporządkowany jest przykład głosu do odpowiedniej pozycji, jak opisano poprzednio.

"OK": umożliwia przyjęcie zmian i zapamiętanie ich w spisie telefonów.

OSTRZEŻENIE Jeżeli użytkownik zakończy operacje bez wybrania funkcji "OK" i potwierdzenia prawym pokrętłem (**22-rys. 1**), nowe ustawienia nie zostaną zapamiętane w spisie telefonów.

"ASCOLTA AG. VOC." (SŁUCHAJ GŁOSU ZE SPISU TELEFONÓW)

Funkcja ta (ascolta agenda vocale) umożliwia odtwarzanie wszystkich przykładów głosów nagranych poprzednio i gromadzenie ich w spisie telefonów, aby umożliwić systemowi zarządzanie przykładami głosów.

Obrócić pokrętło (**22-rys. 1**), aby wybrać funkcję "ASCOLTA AG. VOC.", następnie potwierdzić operację naciskając pokrętło; system odtworzy zapamiętane przykłady.

"CANC. AG. VOC." (KASOWANIE GŁOSÓW ZE SPISU TELEFONÓW)

Funkcja ta (cancella agenda vocale) umożliwia skasowanie wszystkich przykładów głosów nagranych poprzednio.

– Obrócić pokrętło (22-rys. 1), aby wybrać funkcję "CANC. AG. VOC.", następnie potwierdzić operację naciskając pokrętło. Przed skasowaniem przykładów głosów system zażąda potwierdzenia, wyświetlając na wyświetlaczu następująca informację: "Premere "ENT" per conferare, "ESC" per annullare" (Naciśnij Enter, aby potwierdzić, ESC, aby anulować).

 po naciśnięciu prawego pokrętła (22rys. 1) system zaczyna kasowanie przykładów głosu.

 po naciśnięciu "ESC" (23-rys. 1) wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu i nie jest wykonywane kasowanie głosów ze spisu telefonów.

FUNKCJA "WAP"

Funkcja "WAP" umożliwia uzyskanie połączenia za pośrednictwem GSM z operatorem sieci (provider), łącząc się wstępnie z miejscem "home". Dostęp do miejscowości WAP automatycznie wprowadza do pamięci odpowiedni "deck"; na wyświetlaczu ukażą się pierwsza card deck.

 – Ekran główny WAP składa się z następujących elementów (rys. 56);

– Tytuł card, umieszczony w środkowej części górnego słupka.

– "menu" dla wyświetlenia komend i funkcji WAP.

– Tekst card z links, możliwe wybrania i pola wprowadzania danych.



Jeżeli ekran nie jest wystarczający, aby wyświetlić całą zawartość card, obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) można przesunąć się na pozostałą część, w tym przypadku na wyświetlaczu ukaże się strzałka "▼" lub "▲" w zależności od kierunku wyszukiwania.

Po wybraniu funkcji "MENU" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła, uzyskuje się dostęp do następującego menu (**rys. 57**):

 – "VAI": wyświetlacz pokazuje ekran dla wprowadzenia adresu (dostęp bezpośredni lub wyświetlenie "bookmark");

 – "INDIETRO": wyświetla card pokazaną poprzednio;

___INTERROMPI": zatrzymuje ładowanie aktualnego deck;

 – "HOME": podaje dostęp do określonego adresu;

 "AGGIORNA": stosowana do doładowania aktualnego deck; "CARD ACTION" keys" ("Opzioni", "Prev", "Help"): wyświetla listę specjalnych funkcji aktualnej card; obecność, liczba i zadanie tych action keys zależą od zawartości card;

– "CARD LIST" (lista card): podaje tytuł lub liczbę ID wszystkich, przeglądniętych kart, tącznie z deck aktualnie ładowanym. Funkcja ta zostaje wyłączona, gdy wyświetlony deck zostaje uznany jako "No bookmark-able" (rys. 58);

 _,OPZIONI WAP" (OPCJE WAP): aby ustawić miejscowość, home i inne opcje WAP;

 – "IN RUBRICA" (W SPISIE TELEFONÓW): stosowana dla zapamiętywania w spisie telefonów aktualnego adresu, maksymalnie 10 adresów; – "ESCI" (WYJDŹ): dla wyświetlenia strony z tekstem card.

Obracając prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) można wybrać funkcje; po wybraniu żądanej funkcji należy potwierdzić operację naciskając prawe pokrętło (**22-rys. 1**). Na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni ekran.

Funkcje są aktywowane przez system, kiedy jest to konieczne, na przykład strzałki "▼" i "▲" są aktywne tylko, gdy wielkość okna nie jest wystarczająca, aby wyświetlić całą zawartość card.

Podczas operacji ładowania (wprowadzania) na wyświetlaczu ukaże się klepsydra.



"**VAI**"

 Funkcja ta wybrana prawym pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła, umożliwia połączenie się ze specyficznym adresem sieci (jeżeli operator sieci umożliwia taką operację).

Menu wprowadzenia umożliwia dostęp do następujących funkcji (**rys. 59**):

– "INDIRIZZO" (ADRES);

 – "SELEZ. DA RUBRICA SITI" (WYBIERZ ZE SPISU MIEJSCOWOŚCI);

– "OK".

Aby połączyć się ze specjalnym adresem sieci, należy wykonać następujące operacje:

 wybrać prawym pokrętłem (22-rys. 1) funkcję "INDIRIZZO" (ADRES) i potwierdzić operację, naciskając pokrętło. Na wyświetlaczu pojawią się przyciski graficzne (rys. 60), które umożliwiają wpisanie adresu żądanej sieci; albo, w przypadku gdy adres został poprzednio zapamiętany w spisie telefonów:

 wybrać prawym pokrętłem (22-rys. 1) funkcję "SEL. DA RUBRICA" (WYBIERZ ZE SPI-SU TELEFONÓW) i potwierdzić operację, naciskając pokrętło. Na wyświetlaczu ukaże się lista zapamiętanych miejscowości (rys. 61);

 wybrać prawym pokrętłem (22-rys. 1) żądany adres i potwierdzić operację, naciskając pokrętło.



"IN RUBRICA" (W SPISIE)

Funkcja ta, wybrana prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła umożliwia zapamiętanie adresu miejscowości aktualnie wyświetlonej w "AGENDA SITI" (SPIS MIEJSCOWOŚCI) (maksymalnie 10 adresów); należy wykonać następujące operacje:

 wybrać prawym pokrętłem (22-rys. 1) adres i potwierdzić operację, naciskając pokrętło.

Po zapamiętaniu 10 adresów na wyświetlaczu ukaże się okienko dialogowe, które poinformuje użytkownika, że spis jest pełny. Przy pełnym spisie funkcja "IN AGENDA" zostaje wyłączona. Aby zapamiętać następne adresy, należy uprzednio skasować stare adresy. W celu ułatwienia określenia można przyporządkować nazwisko osoby do każdego, zapamiętanego adresu; w tym celu wykonać następujące operacje:

 wybrać prawym pokrętłem (22-rys. 1) "NOME" (NAZWISKO) i za pomocą przycisków wybrać żądane nazwisko.

"OPZIONI WAP" (OPCJE WAP)

Funkcja ta, wybrana prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła umożliwia zarządzanie (setup) następującymi opcjami WAP: adres miejscowości "HOME", spis preferowanych miejscowości, sposób połączenia z siecią.

Na wyświetlaczu ukażą się dostępne następujące funkcje (**rys. 63**):

- "HOME SETUP";
- "RUBRICA SITI" (SPIS MIEJSCOWOŚCI);
- "IMPOSTAZIONI" (USTAWIENIA).



"HOME SETUP"

 Funkcja ta, wybrana prawym pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła umożliwia określenie adresu miejscowości home. Na wyświetlaczu ukażą się dostępne następujące funkcje:

- "INTERRIZZO" (ADRES);

– "SEL. DA RUBRICA SITI" (WYBRANIE ZE SPISU MIEJSCOWOŚCI).

Po wybraniu funkcji "INTERRIZZO" (ADRES) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła, na wyświetlaczu ukaże się klawiatura graficzna i rubryka editing dla wybrania żądanego adresu; Po wybraniu funkcji "SEL. DA RUBRICA SI-TI" (WYBRANIE ZE SPISU MIEJSCOWOŚCI) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła, na wyświetlaczu ukaże się lista zapamiętanych miejscowości (**rys. 64**). Wybrać żądaną miejscowość prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.

"RUBRICA SITI" (SPIS MIEJSCOWOŚCI)

Funkcja ta, wybrana prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- "SELEZIONA" (WYBIERZ);

- "INSERISCI" (WPISZ).

"SELEZIONA" (WYBIERZ)

Funkcja ta, **rys. 65**, wybrana prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła umożliwia wybranie adresu poprzednio zapamiętanego. Uzyskuje się dostęp do następujących funkcji: "MO-DIFICA" (ZMIEŃ), "CANCELLA" (SKASUJ).



Funkcja "MODIFICA" (**rys. 66**), wybrana prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła, umożliwia zmianę adresu i /lub nazwiska przyporządkowanemu temu adresowi; na wyświetlaczu ukażą się w tym celu przyciski graficzne i rubryka editing; dla wybrania żądanego adresu, wykonać to następująco:

 wybranie "INDIRIZZO" (ADRES) umożliwia zmianę adresu za pomocą przycisków graficznych;

 wybranie "NOME" (NAZWISKO) umożliwia zmianę nazwiska za pomocą przycisków graficznych;

– po wybraniu "OK" zmiany zostaną zapamiętane. Funkcja "CANCELLA", wybrana prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła, umożliwia skasowanie żądanego adresu, wykonać to następująco:

 wybrać adres prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.

"INSERISCI" (WPISZ)

Funkcja ta, wybrana prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła, umożliwia wpisanie żądanego adresu, wykonać to następująco:

- wybrać "INTERRIZZO" (ADRES) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła. Na wyświetlaczu ukażą się przyciski graficzne i rubryka editing dla wybrania żądanego adresu;

- wybrać "NOME " (NAZWISKO) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła. Na wyświetlaczu ukażą się przyciski graficzne i rubryka editing dla napisania żądanego adresu;

 wybrać "OK" prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła, aby zapamiętać wpisanie.



85

"IMPOSTAZIONI" (USTAWIENIA)

Funkcja ta, wybrana prawym pokretłem (22-rys. 1) i potwierdzona naciśnięciem pokretła umożliwia:

- wprowadzenie numeru telefonu operatora sieci (provider) za pomocą wybrania numeru przyciskiem graficznym "NUM. TEL. PROVIDER" (NUMER TELEFONU OPERATO-RA SIECI) (rys. 67);

 wpisanie typu sieci telefonicznej poprzez wybranie analogowej funkcji "TIPO CON-NESSIONE" lub ISDN:

- wpisanie adresu IP, poprzez wybranie funkcii "INDIRIZZO IP":

- wpisanie portalu IP, poprzez wybranie funkcji "PORTA IP";

- wprowadzenie nazwiska abonenta (Login), poprzez wybranie funkcji "NOME UTENTE" (rys. 68);

- wprowadzenie hasła (password), aby uzyskać dostęp do usług WAP, poprzez wybranie przycisku graficznego "PASSWORD":

- Każde z tych wyborów aktywuje przyciski graficzne, które umożliwiają wpisanie żądanvch danvch.

FUNKCJA "VOICE MEMO" (qdzie przewidziano)

Funkcja o nazwie "VOICE MEMO" umożliwia zarządzanie wiadomościami nagranymi w skrzvnce ałosowei.

Funkcję tę aktywuje się dłuższym naciśnięciem przycisku •)) (14-rys. 1) na panelu przednim.

Sygnał akustyczny i wyświetlanie na wyświetlaczu (rys. 69) informuje o rozpoczeciu nagrywania. Maksymalny czas nagrywania przykładu głosu wynosi 3 minuty, z możliwością sesji wielokrotnego nagrywania.

	A0A20	41	A0A20651		A0A2066I
	TEL: IMPOSTAZIONI		TEL: NOME UTENTE	TEL: VOICE MEMO	
	NUM. TEL. PROVIDER		ANDREA	REGISTRAZIONE IN CORSO	
	TIPO CONNESSIONE		BCDEFGHIJKLMNOPQR	PREMERE IL TASTO VR	
Ŧ	INDIRIZZO IP 🔫		Can CanC Edit Ok Spazio Shift	PER INTERROMPERE	
rvs. 67			rvs. 68	rvs. 69	

Ponowne przyciśnięcie przycisku (rys.) (**14-rys. 1**) wyłącza nagrywanie. Nagrywanie następnych przykładów głosów nastąpi po poprzednich. Po uzyskaniu maksymalnego czasu (3 minuty) nagrywanie zostanie przerwane i na wyświetlaczu ukaże się informacja pokazana na (**rys. 70**). Po wybraniu funkcji "VOICE MEMO" z menu głównego telefonu prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła, uzyskuje się dostęp na stanu pokazanego na **rys. 71**, gdzie wyświetlony jest zajęty obszar pamięci i obszar jeszcze dostępny, a także numer aktywnej wiadomości, odnoszący się do całkowitej liczby zapamiętanych wiadomości. Ponowne naciśnięcie prawego pokrętła powoduje wyświetlenie jednego, specjalnego menu zarządzania voice memo. Aby użyć funkcji wyświetlonych na wyświetlaczu, należy wybrać je prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła. Funkcje są następujące (**rys. 72**):

Play	odtwarza aktywną wiado- mość;
Stop	zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie wiadomości;
Skip >>	wybranie wiadomości na- stępnej;
Skip <	wybranie wiadomości po- przedniej;
Rekord	rozpoczęcie nagrywania;
Cancella	kasowanie wszystkich, na- granych wiadomości.



WIADOMOŚCI

SMS (Short Message Sernice)

Funkcja "SMS" umożliwia odczytanie i wysłanie krótkich wiadomości (o długości maksymalnie 160 liter) za pośrednictwem telefonu GSM

Wiadomości odczytane i wysłane gromadzone są odpowiednio w dwóch osobnych rubrykach, które jednak posiadają część wspólnej pamieci. Suma zgromadzonych wiadomości wysłanych i odczytanych nie powinna przekroczyć maksymalnej ilości dopuszczalnej przez system (w relacji z kartą SIM).

W przypadku pełnej pamięci, system zatrzyma wysyłanie nowych wiadomości i funkcia "Componi" (Napisz) bedzie nieaktywna.

W tym przypadku na wyświetlaczu ukaże się okienko dialogowe z następującym komunikatem: "Ulteriori messaggi SMS non poranno essere memorizzati ricevuti" - Dalsze wiadomości SMS nie będą mogły być zapamietane lub otrzymane.

Po wybraniu prawym pokretłem (22-rvs. 1) i potwierdzeniu naciśnieciem pokretła przycisku graficznego "SMS", na wyświetlaczu ukaże się ekran pokazany na (rys. 73), na którym dostępne są następujące przyciski graficzne:

"COMPONI" (NAPISZ): aby napisać wiadomość:

- "SELEZIONA" (WYBIERZ): aby wybrać wiadomość;

- "NUMERO CENTRO" (NUMER CEN-TRUM): aby określić numer telefonu centrum serwisowego, zapamiętany na karcie SIM.



"COMPONI" (NAPISZ)

Po wybraniu funkcji "COMPONI" (NAPISZ) prawym pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzeniu naciśnieciem pokretła, na wyświetlaczu ukaże się stan pokazany na (rys. 74), który umożliwia dostęp za pośrednictwem odpowiednich przycisków graficznych, do nastepujących funkcji:

- "TESTO" (TEST): umożliwia wyświetlenie trzech przycisków graficznych (**rys. 75**):

– "IMMETTE" (WPROWADŹ): umożliwia wpisanie nowej wiadomości przy pomocy menų przesuwnego: licznik wyświetli ilość liter i znaków, jaką można jeszcze wprowadzić (**rys. 76**);

"VISUALIZZA MESSAGGIO" (WYŚWIETL WIADOMOŚCI): umożliwia wyświetlenie tekstu wiadomości (rys. 77);

"OK": aby potwierdzić wybór;

COMPONI	
TESTO	
NUMERO TELEFONO	
MEMORIZZA	

 ___NUMERO TELEFONO" (NUMER TELE-FONU): umożliwia wyświetlenie dwóch przycisków graficznych:

 – "INPUT MANUALE" (WEJŚCIE RĘCZNE) (rys. 78): umożliwia wprowadzenie numeru telefonu przy pomocy przycisków alfanumerycznych;

	A0A2072
COMPONI	
IMMETTE	
VISUALIZZA MESSAGGIO	
OK	

 "INPUT DI AGENDA" (WEJŚCIE DO SPI-SU TELEFONÓW): umożliwia użycie numeru zapamiętanego w spisie telefonów, aby nie wybierać go bezpośrednio (odnośnie szczegółowego opisu, patrz rozdział "Spis telefonów");

– MEMORIZZA" (ZAPAMIĘTAJ) (funkcja ta jest aktywna tylko, gdy napisana jest wiadomość tekstowa): umożliwia zapamiętanie wiadomości, w celu jej późniejszego wysłania. Jeżeli pamięć SMS jest pełna na wyświetlaczu ukaże się okienko dialogowe z następującym komunikatem: "Ulteriori messaggi SMS non poranno essere memorizzati ricevuti" (Dalsze wiadomości SMS nie będą mogły być zapamiętane lub otrzymane). – "INVIA" (WYŚLIJ) (funkcja aktywna tylko w obecności numeru telefonu): Umożliwia gromadzenie i wysyłanie wiadomości. Na wyświetlaczu ukaże się okienko dialogowe "INFORMAZIONE UTENTE - attendeer prego..." (INFORMACJE OPERATORA SIECI proszę poczekać...).

 Po wysłaniu wiadomości na wyświetlaczu ukaże się okienko dialogowe "SMS inviato" (SMS wysłany). Gdy wysłanie wiadomości jest niemożliwe, na wyświetlaczu ukaże się okienko dialogowe: "INVIO MESSAG-GIO - ERRORE INVIANDO SMS" (WYSŁANIE WIADOMOŚCI - BŁĄD W WYSYŁANIU SMS).



rys. 75

"SELEZIONA" (WYBIERZ)

Po wybraniu prawym pokretłem (22-rys. 1) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "SELEZIONA" (WYBIERZ) na wyświetlaczu ukaże się spis wszystkich typów wiadomości (**rvs. 79**):

1) wiadomość zapamiętana, ale nie wysłana:

2) wiadomość zapamiętana i wysłana;

3) wiadomość otrzymana, ale nie odczytana

4) wiadomość otrzymana i odczytana.

Po wybraniu wiadomości typ 1 lub 2 z powyższego wykazu, na wyświetlaczu ukaże się ekran pokazany na (rys. 80) z następującymi przyciskami graficznymi:

– "VISUALIZZA MESSAGGIO" (WYŚWIETL WIADOMOŚĆ);

- "CANCELLA" (SKASUJ);

– "INVIA" (WYŚLIJ).

Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzeniu naciśnieciem pokretła przycisku graficznego "VISUALIZZA MES-SAGGIO", aktywuje się wyświetlenie wybranej wiadomości.

Po wybraniu prawym pokretłem (22rys. 1) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "CANCELLA", aktywuje się kasowanie wybranej wiadomości. System przed skasowaniem wiadomości zażąda potwierdzenia; po naciśnieciu prawego pokretła (22-rys. 1) system skasuje wiadomość z karty SIM.

Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "INVIA", (aktywny tylko w obecności numeru telefonu) aktvwne jest wysłanie wiadomości do wybranego numeru.

Nacisnąć przycisk "ESC" (23-rys. 1), aby nie wysyłać wiadomości i aby powrócić do menu poprzedniego.



Po wybraniu wiadomości typu **3** lub **4** z powyższego wykazu, na wyświetlaczu ukaże się ekran pokazany na (**rys. 81**) z następującymi przyciskami graficznymi:

– "VISUALIZZA MESSAGGIO" (WYŚWIETL WIADOMOŚĆ);

- "CANCELLA" (SKASUJ);
- "CHIAMA" (ZADZWOŃ);
- "RISPONDI" (ODPOWIEDZ).

Po wybraniu prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "VISUALIZZA MESSAG-GIO", uaktywnia się wybrana wiadomość.



Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "CANCELLA", aktywuje się kasowanie wybranej wiadomości. System przed skasowaniem wiadomości zażąda potwierdzenia; po naciśnięciu prawego pokrętła (22-rys. 1) system skasuje wiadomość z karty SIM.

Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "CHIAMA" uruchomione zostaje połączenie z numerem telefonu osoby, która wysłała wiadomość. Wyświetlacz pokaże "Chiamata In corso" (Rozmowa telefoniczna w toku).

Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "RISPONDI" można odpowiedzieć osobie, która wysłała wiadomość, wysyłając nowy SMS. Aby wyjść z tego stanu, należy nacisnąć przycisk "ESC" (23-rys. 1); wyświetlacz powróci do ekranu (rys. 81).

"NUMERO CENTRO" (NUMER CENTRUM)

Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "NUMERO CEN-TRO" (numer centrum serwisowego operatora sieci) i używając zespołu przycisków (przyciski od 0 - 9, + (long 0), *, #), można określić numer centrum serwisowego operatora sieci.

FUNKCJA "OPZIONI" (OPCJE)

Po wybraniu prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "OPZIONI TEL" na wyświetlaczu ukaże się ekran pokazany na (**rys. 82**) z następującymi przyciskami graficznymi:

 "OPERATORE DI RETE" (OPERATOR SIE-CI): umożliwia zarządzeniem operatora sieci (provider);

- "PIN": użycie i określenie kodu PIN;

 – "INFORMAZIONI" (INFORMACJE): umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących modułu GSM (nazwa operatora sieci, kod, IMEI, itp...);

 – "INCOGNITO" (NIEZNANY): funkcja ta umożliwia ukrycie swojego numeru telefonu przed wywołanym rozmówcą.

"OPERATORE RETE" (OPERATOR SIECI)

Funkcja "OPERATORE DI RETE" wybrana prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzona naciśnięciem pokrętła umożliwia zarządzanie wyborem operatorów sieci (providers). Na wyświetlaczu ukaże się ekran z następującymi przyciskami graficznymi (**rys. 83**):

 - :SELEZIONA" (WYBIERZ): aby wyświetlić sposób wyboru operatora sieci;

 "OPERATORE" (OPERATOR): aby ręcznie wybrać operatora sieci (jeżeli jest to możliwe);

 – "OK": aby potwierdzić i zapamiętać ustawienia.

"SELEZIONA" - OPERATORE" (WYBIERZ - OPERATOR)

Po wybraniu tego przycisku użytkownik posiada trzy możlowości wyboru operatora sieci:

• Wybór "Automatica" (Automatyczny): system automatycznie wybiera operatora sieci. Jeżeli wybrany operator nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego natężenia pola GSM, system wyszuka innego operatora. W tym przypadku funkcja "Operatore" nie będzie aktywna.

• Wybór "Manuale" (Ręczny): wybór operatora sieci powinien być wykonany w sposób ręczny. W tym przypadku przycisk "Operatore" jest aktywny. W przypadku, gdy wybrany operator nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego natężenia pola GSM, funkcje telefoniczne nie będą dostępne.



• Wybór "Preferenziale" (Preferowany): wybór operatora sieci powinien być wykonany w sposób ręczny. W tym przypadku funkcja "Operatore" jest aktywna. Jeżeli wybrany operator nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego natężenia pola GSM, system wyszuka automatycznie innego, dostępnego operatora.

"OK"

Funkcja "OK" jest aktywna we wszystkich trybach funkcjonowania ("automatyczny", "ręczny", "preferowany") po wybraniu ważnego operatora. Po wybraniu i potwierdzeniu tego przycisku, system akceptuje i zapamiętuje poprzednie ustawienia.

"PIN"

Kod "PIN" po wybraniu i potwierdzeniu umożliwia uzyskanie dostępu do odpowiedniego menu zarządzania. Na wyświetlaczu ukażą się następujące przyciski graficzne (**rys. 85**):

"CAMBIA PIN" - ZMIEŃ KOD PIN

Funkcja "CAMBIA PIN" umożliwia wprowadzenie nowego kodu PIN (**rys. 86**); należy wykonać następującą operację:

 wprowadzić aktualny kod PIN. System zażąda dwukrotnego wprowadzenia nowego kodu PIN i jego potwierdzenia. W przypadku błędnego wprowadzenia kodu, po wybraniu nowego kodu PIN po raz drugi, na wyświetlaczu ukaże się przez 5 sekund napis "Attenzione: i due pin inseriti sono diversi! Riperete l'operazione" (Uwaga: obydwa wprowadzone kody PIN są różne! Powtórzyć operację). W tym przypadku należy ponownie wykonać procedurę wprowadzania kodu PIN.

"ABILIT. RICHIESTA PIN" (AKTYWACJA ŻĄ-DANEGO KODU PIN): funkcja ta służy do aktywacji /deaktywacji sprawdzenia PIN na włożonej karcie SIM. Ustawienie to jest chronione w pamięci karty SIM. Gdy ustawienie "ABILIT. RICHIESTA PIN" jest aktywne i gdy ustawienie "RICORDA ULTIMO PIN" (ZAPA-MIĘTANIE OSTATNIEGO KODU PIN) jest wyłączone, przy każdym włożeniu karty SIM na wyświetlaczu ukaże się napis, RICHIESTA PIN" (ŻĄDANIE KODU PIN). "RICORDA ULTIMO PIN" (ZAPAMIĘTANIE OSTATNIEGO KODU PIN): umożliwia zapamiętanie pierwszego, wprowadzonego kodu PIN, przesyłając go automatycznie w razie potrzeby na kartę SIM. Ustawienie to jest chronione w ustawieniach systemu, każdym włożeniu karty SIM (Sim Card) wyświetlacz nie wyświetli "RICHIESTA PIN" (ŻĄDANIE KODU PIN).

"OK": aby potwierdzić i zapamiętać ustawienia.



"INFORMAZIONI" -INFORMACJE

Funkcja "INFORMAZIONI" umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących operatora sieci GSM. Aby wyjść z funkcji "Informazioni", należy nacisnąć przycisk "ESC" (23rys. 1).

	A0A200-
	INFORMAZIONI
RETE:	X XXX
PROPRIO N.:	
IMEI :	********

FUNKCJA "IMPOSTAZIONI" (USTAWIENIA)

Po wybraniu prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisku graficznego "IMPOSTAZIONI" na wyświetlaczu ukaże się ekran pokazany na **rys. 88**, z następującymi przyciskami graficznymi:

 – "VOLUME SUONERIA" (GŁOŚNOŚĆ DZWONKA TELEFONU): umożliwia ustawienie żądanego poziomu głośności dzwonka telefonu;

 – "RIPETIZ. SELEZIONE" (POWTÓRZENIE WYBORU): W przypadku zajęcia linii telefonicznej powtarza automatycznie numer telefonu (dla numeru wstępnie ustalonego przez system);

 "TRASF. DI CHIAMATA" (PRZENIESIENIE ROZMOWY): aktywuje lub deaktywuje przeniesienie rozmowy telefonicznej;

 NUM. TRASF. CHIAM." (NUMER DLA PRZENIESIENIA ROZMOWY): umożliwia wprowadzenie numeru telefonu, do którego rozmowa powinna być przeniesiona. "ABILIT. AVV. CHIAM." (AKTYWACJA AWIZOWANIA POŁĄCZENIA): aktywuje lub deaktywuje awizowania nadchodzącego połączenia;

 "OK": aby potwierdzić i zapamiętać ustawienia.

Gdy zmieni się ustawienia dotyczące przeniesienia rozmowy, na wyświetlaczu ukaże się okienko dialogowe "Attenzione! Operazione In corso: attendere prego..." (Uwaga! Operacja w toku: proszę poczekać).

Jeżeli zmiana ustawień nie jest możliwa do wykonania, na wyświetlaczu ukaże się okienko dialogowe: "Trasferimento di chiamata - Operazione non effettuata" (Przeniesienie rozmowy - Operacja niewykonana).



NAWIGATOR (NAV)

INFORMACJE OGÓLNE

Zintegrowany system nawigacji umożliwia kierowcy osiągnięcie wybranego, docelowego punktu podróży, za pomocą instrukcji graficznych i akustycznych. Użycie systemu nawigacji jest proste, szybkie, bezpieczne, a przede wszystkim wygodne, ponieważ umożliwia łatwe osiągnięcie docelowego punktu podróży lub punktów odniesienia, takich jak hotele, stacje paliw, pomniki, i inne elementy odniesienia lub ASO Alfa Romeo.

Położenie samochodu określone jest za pomocą systemu GPS (Global Positioning System), zamontowanego w samochodzie. System GPS wyposażony jest w antenę i zintegrowany z systemem telematycznym moduł odbioru. Tak skonfigurowany system przetwarza dynamicznie sygnały satelitarne i sygnały przesyłane z instalacji samochodu, integrując je z aktualnym położeniem, umożliwiając określenie "szacunkowego położenia samochodu". System nawigacji pomaga kierowcy podczas jazdy, informując graficznie i akustycznie o wybraniu optymalnej trasy jaką należy pokonać, aby osiągnąć ustalony wcześniej cel podróży.

Sugestia podawana przez system nawigacji nie zwalniają kierowcy od pełnej odpowiedzialności za manewry, jakie wykonuje przy kierowaniu samochodem, za przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, jak również innych dyspozycji w zakresie ruchu drogowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze ponosi zawsze kierujący samochodem.

OSTRZEŻENIA

 Odbiór GPS może zostać zakłócony przez drzewa, wysokie budynki, na parkingach wielopiętrowych, w tunelach oraz we wszystkich innych miejscach, w których odbiór anteny satelitarnej zostanie zakłócony,

 Aby uaktywnić system GPS po wymontowaniu akumulatora z samochodu i po ponownym jego zamontowaniu, konieczne jest odczekanie około 15 minut.

 System GPS potrzebuje kilku minut dla określenia nowego położenia samochodu, jeżeli silnik został wyłączony i samochód został przemieszczony z wyłączonym systemem (np. przy transporcie na promie)

 Antena satelitarna nie powinna być zasłonięta żadnymi przedmiotami metalowymi lub mokrymi.

Chwilowe położenie samochodu zidentyfikowane na CD-ROM nawigacji, pokazywane jest na wyświetlaczu razem z charakterystykami topograficznymi strefy zapamiętanej na CD-ROM. Dostęp do danych na CD-ROM wymaga kilku chwil odczekania przed wyświetleniem map.

OSTRZEŻENIA

 System posiada funkcje autoregulacji, która wymaga przejechania samochodem około 100 km od momentu wykonania przeglądu technicznego lub w przypadku wymiany opon; podczas tej fazy obliczone położenie samochodu nie zostanie odczytane z maksymalną dokładnością.

 W warunkach ciągłego braku przyczepności kół (np. podczas jazdy na śniegu lub lodzie) system odczytuje chwilowe, nieprawidłowe położenie samochodu. System nawigacji jest całkowicie zarządzany przez system telematyczny, dlatego jedyną operacją jaką należy wykonać jest wymiana CD-ROM nawigacji dla umieszczenia mapy z innym obszarem lub z uaktualnioną mapą.

Aby zobaczyć stronę głównych funkcji nawigacji, należy nacisnąć krótko przycisk "NAV" (**20-rys. 1**).

Po przytrzymaniu naciśniętego dłużej przycisku "NAV" (**20-rys. 1**) włączona zostaje funkcja NAV MUTE systemu nawigacji co spowoduje, że nie będą przekazywane instrukcje głosowe. Aby wyłączyć funkcję NAV MUTE, należy nacisnąć ponownie dłużej przycisk "NAV" (**20-rys. 1**). Po każdym wyłączeniu silnika, przed wybraniem funkcji nawigacji na wyświetlaczu ukażą się uwagi, których należy przestrzegać podczas stosowania systemu. Wyświetlony tekst jest następujący:

"Il sistema di navigazione Alfa Romeo guida nel traffico e facilita il raggiunaimento della meta. Le norme stradali di ogni Paese devono essere rispettate. Esse hanno priorita sulle manovre indicate dal sistema di navigazione. Il conducente E il solo responsabile della guida del veicolo e del pieno rispetto delle norme stradali" (System nawigacji Alfa Romeo prowadzi w ruchu drogowym i pomaga w osiggnięciu docelowego punktu podróży. Należy przestrzegać przepisów o ruchu drogowym każdego Kraju. Posiadają one priorytet nad manewrami, sugerowanymi przez system nawigacji. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze, za przestrzeganie przepisów kodeksu drogoweao ponosi zawsze kierujący samochodem).

Aby wyjść z tego przypadku, należy nacisnąć przycisk (**22-rys. 1**).

Ekran ten z ostrzeżeniem nie pojawi się ponownie, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu będzie w położeniu **MAR**.

96

CZYTNIK CD-ROM NAWIGACJI

Czytnik CD-ROM nawigacji (28-rys. 1) znajduje się w przednim panelu systemu telematycznego i jest również używany jako czytnik CD audio. Nie jest więc możliwe używanie jednocześnie czytnika dla audio CD i dla CD-ROM nawigacji; jednakże system nawigacji może działać częściowo nawet bez włożonego CD-ROM. W tym przypadku po naciśnięciu przycisku ▲ (26-rys. 1) dla wyjęcia CD-ROM z aktywną funkcją nawigacji (aby włożyć CD audio) mogą wystąpić dwa przypadki:

 aktualnie system nie może obliczyć żadnej trasy: na mapie wyświetlone jest tylko położenie samochodu; trasa obliczona przed wyjęciem CD-ROM jest wciąż aktualna, dlatego wszystkie informacje dotyczące jazdy tą trasą są cały czas przekazywane kierowcy.

W pierwszym przypadku ukaże się tylko położenie samochodu i zaproszenie do włożenia CD-ROM nawigacji (**rys. 89**) podczas, gdy w drugim przypadku system jest w stanie nadal dostarczać instrukcji dla osiągnięcia docelowego punktu podróży i równocześnie system zapyta użytkownika, czy ma zamiar lub nie, utrzymać funkcję prowadzenia do punktu docelowego (**rys. 90**).

Jeżeli użytkownik naciśnie "ESC" (23rys. 1) system będzie kontynuował odtwarzanie i zachowa się jak w pierwszym przypadku (ukaże się tylko położenie samochodu) i wysunie CD nawigacji, natomiast po naciśnięciu prawego pokrętła (**22-rys. 1**) system pozostawi w pamięci tylko część odpowiedniej mapy. Operacja ta potrwa kilka sekund i na wyświetlaczu ukaże się komunikat, aby poczekać (**rys. 91**).

Po załadowaniu CD-ROM zostanie wysunięty i system włączy ponownie funkcję nawigacji. W tych warunkach system nawigacji będzie posiadał dalsze ograniczenia i dlatego niektóre funkcje i komendy nie będą dostępne.

Gdy system nawigacji nie będzie w stanie dłużej kontynuować prowadzenia do celu podróży lub samochód znajdzie się poza zapamiętaną częścią mapy, na wyświetlaczu ukaże się zaproszenie do włożenia CD-ROM nawigacji (**rys. 92**).

A0A2124I	A0A2125I	A0A2126i
ATTENZIONE	WARNING	ATTENZIONE
FUNZIONE DISPONIBILE SOLO CON CD DI NAVIGAZIONE INSERITO	NAVIGATION CD REMOVED. DO YOU WANT TO MAINTAIN ROUTE GUIDANCE? PRESS ENTER TO CONFIRM 🚽	PREGO ATTENDERE ALCUNI MINUTI PER CARICAMENTO DATI
rys. 89	rys. 90	rys. 91

Jeżeli użytkownik nie włoży CD-ROM, system zaadaptuje warunki operacyjne, jak przewidziano w pierwszym przypadku opisanym powyżej, co oznacza wyłączenie wszystkich informacii na mapie i bedzie kontynuował podawanie informacji GPS (pokazanie położenia samochodu i ilości dostępnych satelitów).

OSTRZEŻENIA

Kierowca ponosi zawsze odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Ewentualne manewry podawane w oparciu o nieprawidłowe dane z mapy nie dozwolone NIE powinny być wykonane.

EKRAN GŁÓWNY NAWIGACJI

Na ekran głównym nawigacji (rys. 93) ukaują się następujące informacje:

- Odległość do docelowego punktu podróży i godzina przyjazdu.

 Informacja o nawigacji: najbliższy zakręt /typ skrzyżowania i odległość, aktualne położenie samochodu (miasto, ulica).

- Sygnał GPS i sygnał GSM (nateżenie pola).

Po naciśnieciu prawego pokretła (22rys. 1), po włączeniu sposobu funkcjonowania nawigacji, dostępne są następujące funkcie:

- SELEZIONE INDIRIZZO (WYBRANIE AD-RESU): umożliwia wybranie punktu geograficznego (za pomocą adresu, interesującego punktu podróży, spisu telefonów.....)

- ATTIVA RG (WŁĄCZ RG): włącza /wyłącza prowadzenie na trasie. Gdy RG jest wyłączony instrukcje głosowe, piktogramy skrzyżowań nie sa dostepne. Jeżeli trasa iest aktywna przy wyłączonym RG, prowadzenie jest nadal aktywne, natomiast nie jest aktywne nowe, ponowne obliczanie automatyczne.

- VOLUME (GŁOŚNOŚĆ): umożliwia regulację głośności instrukcji nawigacji podawanych przez system.



– HOME 1 /HOME 2: funkcje te uruchamiają obliczanie trasy do jednego z dwóch docelowych punktów podróży zwykle używanych lub ustalonych. Jeżeli nie został określony żaden punkt jako "Home 1" lub "Home 2" funkcji tych nie będzie można wybrać.

 – INFO: wyświetla informacje dotyczące położenia GPS i na ustalonej trasie.

 DETOUR: umożliwia aktywację trasy alternatywnej.

 IMPORT. PERCORSO (USTAWIENIE TRA-SY): określa parametry dla obliczania trasy i umożliwia aktywację zoom skrzyżowania.

DESTINAZ. E PERCORSO (DOCELOWY PUNKT PODRÓŻY): zarządza docelowym punktem podróży i umożliwia aktywację obliczania trasy.

AGENDA VOCALE: zarządza spisem instrukcji akustycznych nawigacji.

WYBRANIE ADRESU

Po wybraniu "SELEZIONE PUNTO" (WY-BRANIE PUNKTU) prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzeniu wyboru naciśnięciem pokrętła, aktywowana jest określona funkcja, która umożliwia precyzyjne określenie punktu geograficznego (dla celów nawigacji) lub usługi dla uzyskania informacji o tej funkcji (**rys. 94**). Dostępne są następujące funkcje:

- INTERRIZZO (ADRES);

– PUNTI INTERESSE (INTERESUJĄCE PUNKTY);

 ULTIME DESTINAZIONI (OSTATNIE, DO-CELOWE PUNKTY PODRÓŻY);

- AGENDA (SPIS);

- RDS-TCM;

- HOME 1;
- HOME 2.



WYBRANIE ADRESU: "INDIRIZZO"

Wybrać funkcję "INDIRIZZO" (ADRES) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła. Zostaje wyświetlone podmenu z następującymi opcjami: "LOCALITA" (MIASTO), "VIA" (ULICA), "NUMERO CIVICO" (NUMER DOMU), "2^a VIA" (DRUGA ULICA), "OK" (**rys. 95**).

"Localita" (Miasto)

Nazwę miasta (miasto docelowe) wprowadza się po wybraniu prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła opcji "LOCALITA" w podmenu funkcji "INDI-RIZZO" (ADRES), co spowoduje wyświetlenie ekranu dla wprowadzenia nazwy (**rys. 96**).

Aby wpisać litery należy wybrać je prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła. Wybranie funkcji "Lista" umożliwia wyświetlenie wszystkich miast, których nazwa zaczyna się od wprowadzonych już liter. Wybranie funkcji "Can." I "CanC" umożliwia skasowanie odpowiednio całego słowa lub ostatniej wpisanej litery.

Po wprowadzeniu nazwy wybranego miasta, potwierdzić ją naciśnięciem prawego pokrętła (**22-rys. 1**)i kontynuować otwarcie następnej strony ekranu, dla wprowadzenia nazwy ulicy. Nacisnąć przycisk "ESC" (**23-**



rys. 1), aby powrócić do poprzedniej strony ekranu bez wprowadzenia nazwy nowego miasta.

"Via" (Ulica)

Nazwę ulicy docelowego punktu podróży wprowadza się po wprowadzeniu nazwy miasta. Należy wybrać opcję "VIA" (ULICA) w podmenu funkcji "INDIRIZZO" (ADRES) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.

Aby wprowadzić nazwę ulicy docelowego miast, należy wpisać litery wybierając je prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła.

Jeżeli wprowadzi się zamiast nazwy ulicy symbol ⊙ jako docelowy punkt podróży zostanie wybrane centrum miasta i pola "NU-MERO CIVICO" (NUMER DOMU) i "2ª VIA" (DRUGA ULICA) nie będą wypełnione.

System nawigacji będzie zawsze prowadził samochód do centrum w przypadku małych miast.

Po wprowadzeniu nazwy ulicy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby ją potwierdzić i kontynuować otwarcie następnej strony ekranu dla wprowadzenia numeru domu. Nacisnąć przycisk "ESC" (**23-rys. 1**), aby powrócić do poprzedniej strony ekranu bez wprowadzenia nazwy ulicy.

"Numero civico" (Numer domu)

Numer domu przy ulicy docelowego punktu podróży, wprowadza się po wprowadzeniu nazwy ulicy. Należy wybrać opcję "N.RO CIVICO" (NUMER DOMU) w podmenu funkcji "Indirizzo" (Adres) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła. Aby wprowadzić numery, należy wybrać je prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić je naciśnięciem pokrętła.

"2^a via" (druga ulica)

Wybór tej opcji umożliwia wprowadzenie nazwy drugiej ulicy, która krzyżuje się z pierwszą, wprowadzoną ulicą tak, że wybrany punkt docelowy będzie skrzyżowaniem tych dwóch ulic. Nazwę drugiej ulicy wprowadza się po wprowadzeniu nazwy miasta i nazwy pierwszej ulicy. Należy wybrać opcję "2ª VIA" (Druga ulica), w podmenu funkcji "INDIRIZZO" (ADRES) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła. Aby wprowadzić nazwę drugiej ulicy, należy wpisać litery wybierając je prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.

"OK"

Po wprowadzeniu nazwy miasta, ulicy i numeru domu wybrać "OK" przy pomocy prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła. Uzyskuje się w ten sposób dostęp do nowego ekranu z funkcjami: "DESTIONAZIONE" (DOCELOWY PUNKT PO-DRÓŻY), "AGENDA" (SPIS), "HOME 1", "HO-ME 2", "LOCALIZZA" (ZLOKALIZUJ) (**rys. 97**).

Nacisnąć przycisk "ESC" (**23-rys. 1**), aby powrócić do poprzedniej strony ekranu bez zapamiętywania nowych ustawień.



"Destinazione" (Docelowy punkt podróży)

Po wybraniu funkcji "DESTINAZIONE" prawym pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzeniu naciśnieciem pokretła aktywuje się obliczanie trasy. Jeżeli jest już aktywna funkcja jazdy trasa, po ponownym wybraniu "DESTINAZIONE" na wyświetlaczu ukaże się napis "CALCOLO DEL PERCORSO VERSO LA NUOVA DESTINA-ZIONE PREMERE ENTER PER CONFERMARE. ESC PER ANNULLARE" (OBLICZANIE TRASY DO NOWEGO. DOCELOWEGO PUNKTU, NACISNAĆ ENTER ABY POTWIERDZIĆ, ESC ABY ANULO-WAĆ). Po naciśnieciu ESC (23-rys. 1) pozostaje aktywna, aktualna trasa i przerwane zostaje obliczanie nowej trasy, która bedzie wprowadzona do listy "docelowych punktów podróży" (rys. 98), jako drugi punkt docelowy. W przeciwnym wypadku po naciśnięciu prawego pokretła (22-rys. 1) obliczona bedzie nowa trasa i na drugiej pozycji znajdzie się trasa, która była wprowadzona.

Jeżeli wprowadzonych jest kilka docelowych punktów podróży, po osiągnięciu pierwszego docelowego punktu na wyświetlaczu ukaże się napis "CALCOLO DEL PERCORSO VER-SO LA NUOVA DESTINAZIONE PREMERE EN-TER PER CONFERMARE, ESC PER ANNULLA-RE" (OBLICZANIE TRASY DO NOWEGO, DO-CELOWEGO PUNKTU, NACISNĄĆ ENTER ABY POTWIERDZIĆ, ESC ABY ANULOWAĆ).

Po naciśnięciu prawego pokrętła (**22rys. 1**) obliczona będzie nowa trasa do następnego, docelowego punktu podróży.

"Agenda" - Spis

Funkcja ta umożliwia zapamiętanie adresu z nazwą i przykładem głosu (np. "Casa" (Dom) przyporządkowanym zapamiętanemu, docelowemu punktowi podróży, aby umożliwić ich rozpoznanie i łatwe, ponowne ich wyświetlenie (**rys. 99**). Aby wprowadzić nazwę przyporządkowaną docelowemu punktowi podróży, należy wybrać pozycję "NOME" (NAZWA) w podmenu funkcji "AGENDA" (SPIS) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.

OSTRZEŻENIE W wyborze pola "NOME" (NAZWA) nie jest możliwe przyporządkowanie nazwy znajdującej się w spisie funkcji telefon.

Aby wprowadzić znaki i litery, należy wybrać je prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła.

Po wprowadzeniu nazwy potwierdzić przy pomocy "OK".



Rozpoznanie głosu (gdzie przewidziano)

"RICONOSCIMENTO VOCALE" (ROZPOZNA-NIE GŁOSU) zarządza wprowadzeniem przykładu głosu przyporządkowanego aktualnej pozycji w spisie głosów. Po wybraniu tej funkcji prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła, uzyskuje się dostęp do następujących funkcji (**rys. 100**):

"AGENDA NUOVO COM. VOC." (LISTA Z NOWĄ KOMENDĄ GŁOSOWĄ): włącza nagrywanie nowego przykładu głosu. Kierowca jest prowadzony za pomocą odpowiednich komunikatów i powinien dwukrotnie powiedzieć nazwisko, aby je nagrać. Podczas nagrywania przykładu głosu pojawia się standardowa sygnalizacja (patrz, odpowiedni opis w rozdziale rozpoznania głosu).

"AGENDA CANC. COM. VOC." (KASOWANIE KOMENDY GŁOSOWEJ ZE SPISU): umożliwia skasowanie przykładu głosu nagranego

RICONOSCIMENTO VOCALE

AGENDA NUOVO COM. VOC.

AGENDA CANC COM. VOC. AGENDA ASCOLTA COM. VOC. poprzednio. W przypadku braku głosu przycisk ten niej jest aktywny.

"AGENDA ASCOLTA COM. VOC." (SŁUCHAJ NOWEJ KOMENDY GŁOSOWEJ ZE SPISU GŁO-SÓW): odtwarza przykład głosu nagranego poprzednio. Jeżeli nie ma żadnego przykładu głosu , przycisk ten nie jest aktywny.

"AGENDA ASCOLTA. COM. VOC." (SŁUCHA-NIE KOMENDY GŁOSOWEJ ZE SPISU): umożliwia odtworzenie przykładu głosu nagranego poprzednio. W przypadku braku głosu przycisk ten niej jest aktywny.

"OK": umożliwia potwierdzenie wykonanej operacji.

Aby wybrać żądaną funkcję obracać prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.

HOME 1 i HOME 2

A0A2093

Funkcje "Home 1" i "Home 2" umożliwiają zapamiętanie wybranego punktu w pamięciach home 1 lub home 2. Gdy został określony poprzednio inny punkt jako 1/2, kierowca jest poinformowany i jest proszony o potwierdzenie zmiany.

LOCALIZZA (ZLOKALIZUJ)

Funkcje "Localizza" umożliwia zlokalizowanie samochodu w położeniu określonym przez punkt geograficzny, uprzednio wprowadzony.

WYBRANIE ADRESU: INTERESUJĄCE PUNKTY PODRÓŻY

Funkcje ta umożliwia pokazanie plików zawierających informacje o punktach ogólnego zainteresowania i ich zlokalizowaniu, takich jak np. restauracje, muzea, stacje kolejowe, z podziałem na kategorie. Po wybraniu funkcji "PUNTI INTERESSE" (INTE-RESUJĄCE PUNKTY) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła uzyskuje się dostęp do podmenu z następującymi kryteriami wyboru żądanej usługi (**rys. 101**):

- VICINI AUTO (w pobliżu samochodu);

 VICINI DESTINAZIONE (w pobliżu docelowego punktu podróży);

- VICINI INDIRIZZO (w pobliżu adresu);

- NOME (nazwa).



rys. 101

"Vicini auto" (W pobliżu samochodu)

Opcja "VICINI AUTO" umożliwia użytkownikowi wyszukanie interesujących usług w pobliżu aktualnego położenia samochodu, w następującej kolejności:

– "CATEGORIA" (KATEGORIA): umożliwia wybranie kategorii usług (hotele, restauracje...). Kiedy użytkownik wpisze przy użyciu zespołu przycisków wartości, pasek ten zostaje automatycznie porównany z zapisami znajdującymi się w banku danych usług.

 "ELENCO SERVIZI" (LISTA USŁUG): umożliwia uzyskanie listy dostępnych usług, dla określonej kategorii. Listę można przeglądnąć, obracając prawym pokrętłem (22rys. 1), aby potwierdzić wybraną pozycję należy nacisnąć to pokrętło. Wyświetlana jest nazwa usługi, odległość i ikona z kierunkiem.

 – "INFO": dla otrzymania informacji o usłudze w odniesieniu do wybranego, interesującego punktu podróży.

– "OK": aby potwierdzić interesujący punkt podróży.

"Vicini destinazione" (W pobliżu docelowego punktu podróży)

Umożliwia identyfikację usług znajdujących się blisko zapamiętanego, docelowego punktu podróży. Dostępnymi opcjami są w kolejności: "DESTINAZIONE" (DOCELOWY PUNKT PODRÓŻY), "CATEGORIA" (KATEGO-RIA), i "ELENCO SERVIZI" (LISTA USŁUG) **rys. 102**. Jeżeli żaden punkt nie został zidentyfikowany, funkcji tej nie można wybrać. Po wybraniu docelowego punktu podróży (**rys. 103**) i żądanej usługi, uzyskuje się dostęp do informacji o tej usłudze wybierając "INFO".

"OK": aby potwierdzić wybór interesującego punktu.



"Vinci indirizzo" (W pobliżu adresu)

Umożliwia identyfikację żądanej usługi w pobliżu zapamiętanego adresu. Dostępnymi opcjami są w kolejności "CATEGORIA" (KA-TEGORIA), "LOCALITA" (LOKALIZACJA), "VIA" (ULICA), N.RO. CIVICO" (NUMER DO-MU) i "ELENCO SERVIZI" (LISTA USŁUG) (**rys. 104**).

Po zapamiętaniu wybranej usługi uzyskuje się dostęp do odpowiednich informacji, wybierając funkcję "info".

"OK": aby potwierdzić interesujący punkt podróży.

"Nome" (Nazwa)

Wybór usługi przy pomocy funkcji "NOME" umożliwia ustawienie jako docelowego punktu podróży, znanej usługi po wybraniu "CATEGORIA" (KATEGORIA), "LOCALITA" (LOKALIZACJA), i "NOME SERVIZIO" (NA-ZWA USŁUGI) **rys. 105**. Po potwierdzeniu żądanej usługi uzyskuje się dostęp do odpowiednich informacji, wybierając funkcję "INFO".

"OK": aby potwierdzić wybór interesującego punktu podróży.

WYBRANIE ADRESU: ULTIME DESTINAZIONI (OSTATNIE DOCELOWE PUNKTY PODRÓŻY)

Podmenu "ULTIME DESTINAZIONI" służy do wybrania adresu z listy wprowadzonych, ostatnich docelowych punktów podróży (maksymalnie 10) za każdym razem, gdy obliczana jest trasa. Określony, docelowy punkt podróży zostaje wprowadzony do listy podmenu "DESTINAZ.E PERCORSO" (DO-CELOWY PUNKT PODRÓŻY I TRASA) i z chwilą dojechania do tego punktu zostaje on skasowany z listy. Docelowy punkt podróży wybiera się z listy podmenu za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i potwierdza naciśnięciem tego pokrętła (**rys. 106**).



AGENDA (SPIS)

Opcja "AGENDA" umożliwia wybranie litery z liter zapamiętanych w spisie nawigacji. Dla każdej wybranej litery, wprowadzony pasek jest porównywany z paskiem w banku danych: dostępne są tylko nazwy, które odpowiadają najbliższym możliwym literom alfabetu (**rys. 107**). Jeżeli lista wyborów jest sformatowana z liczby pozycji, które mogą być ukazane w całości na ekranie, albo gdy użytkownik naciśnie przycisk "Lista", zniknie klawiatura, ukaże się lista nazw (**rys. 108**), z której można wybrać interesującą pozycję. Jeżeli pozycję wybiera się z banku danych, pojawia się ekran jak na **rys. 109**. Każdej pozycji w spisie (gdzie przewidziano) przyporządkowany jest pasek pamięciowy z opisem punktu geograficznego. Jeżeli dostępny jest przykład głosu, pojawia się symbol • II).

Po wybraniu żądanej pozycji za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) i naciśnięciu tego pokrętła, uzyskuje się dostęp do następujących funkcji:

 – "INFO": umożliwia wyświetlenie adresu przyporządkowanego wybranej nazwie lub nazwisku (**rys. 109**).



"DESTINAZIONE" (DOCELOWY PUNKT PO-DRÓŻY): umożliwia wybranie pozycji w sposób opisany powyżej.

"CANCELLA" (SKASUJ): kasuje pozycję.

"MODIFICA" (ZMIEŃ): zmienia pasek (Nazwa) przyporządkowany punktowi i umożliwia wprowadzenie / zmianę / skasowanie wzorca głosu, przyporządkowanego pozycji (**rys. 110 - 111**).



WYBRANIE ADRESU: RDS - TMC (usługa dostępna tam, gdzie przewidziano)

Aby uaktywnić tę funkcję, należy wybrać ją prawym pokretłem (22-rys. 1) i potwierdzić wybór naciśnięciem pokrętła. Opcja "RDS - TCM" umożliwia użytkownikowi wybranie punktu geograficznego, do którego odnoszą się informacje RDS - TCM. Informacjami RDS - TCM sg: korki na drogach, wypadki, niebezpieczeństwo, prace drogowe, zamknięta ulica /zwężenie jezdni /nieprzeiezdna /śliska, lód /śniea, mała, wiatr, pochód, niebezpieczeństwo wybuchu, ograniczenie prędkości, uszkodzenie sygnalizacji świateł ulicznych, parkingi. Prognozy TCM nie należy stosować do identyfikacji docelowego punktu podróży. Informacje powyższe zaklasyfikowane są do trzech kategorii:

Traffico - Ruch na drogach: informacje te dotyczą ruchu na drogach i stanu dróg.

Meteo: informacje te dotyczą warunków atmosferycznych.

Info: informacje ogólne.

Gdy funkcja RDS - TCM (**rys. 112**)jest aktywna system identyfikuje zdarzenia w pobliżu samochodu, albo w pobliżu określonego adresu. Aby użyć jednej z tych opcji, należy wybrać jedną z dwóch pozycji " VICINI AUTO" (W POBLIŻU SAMOCHODU) lub "VI-CINI INDIRIZZO" (W POBLIŻU ADRESU) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.



106 rys. 111

107

RDS - TCM: VICINI AUTO (W POBLIŻU SAMOCHODU)

Opcja "VICINI AUTO" umożliwia uzyskanie informacji o zdarzeniach w pobliżu aktualnego położenia samochodu.

Menu (**rys. 113**) posiada następujące przyciski:

 ____CATEGORIA" (KATEGORIA): używany do wybrania kategorii zdarzeń { __TRAFFICO"
(RUCH NA DROGACH), __METEO" (WARUN-KI ATMOSFERYCZNE), __GENERALE" (INFOR-MACJE OGÓLNE), __TUTTE" (WSZYSTKIE) }.

 – "EVENTI" (ZDARZENIA): aby otworzyć listę zdarzeń i wybrać żądaną informację.

 – "INFO" - aby uzyskać informacje o wybranym zdarzeniu.

 – "OK": przyciskiem tym powraca się do głównego ekranu nawigacji.

Aby wybrać żądaną funkcję należy obrócić

RDS - TMC CATEGORIA EVENTI INFO prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.

RDS - TCM: VICINI INDIRIZZO (W POBLIŻU ADRESU)

Opcja "VICINI INDIRIZZO" umożliwia uzyskanie informacji o zdarzeniach w pobliżu określonego miasta.

Dostępnymi funkcjami są:

 "CATEGORIA" (KATEGORIA): oznacza kategorię zdarzenia: "TRAFFICO" (RUCH NA DROGACH), "METEO" (INFORMACJE METE-OROLOGICZNE), "GENERALE" (INFORMACJE OGÓLNE), "TUTTE" (WSZYSTKIE) (rys. 114).

 __LOCALITA" (MIASTO), __VIA" (ULICA), __N.RO CIVICO" (NUMER DOMU): wprowadza adres miasta.

 – "EVENTI" (ZDARZENIA): otwiera listę zdarzeń i wybiera żądaną informację dotyczącą zdarzenia.

	RDS - TMC	
	TRAFFICO	
چر	METEO	· - .
	GENERALE	

rvs. 114

 – "INFO": umożliwia uzyskanie informacji o żądanym zdarzeniu (**rys. 115 - 116**).

 – "OK.": przyciskiem tym powraca się do głównego ekranu nawigacji.

Aby wybrać żądaną funkcję, należy obrócić prawym pokręttem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętta.

A0A21081 A4 - XXX A21 - XXXX A4 - XXXX A4 - XXXX A4 - XXXX A4 - XXXX A0A21091 NAU: RDS TMC
NAU: RDS TMC A4 - XXX A21 - XXXX A4 - XXXX A4 - XXXX YS. 115 A0A21091
NAU: RDS TMC A4 - XXX A21 - XXXX A4 - XXXX A4 - XXXX A4 - XXXX A4 - XXXX
A4 - XXX A21 - XXXX A4 - XXXX rys. 115 NAU: RDS TMC
A21 - XXXX A4 - XXXX rys. 115 NAU: RDS TMC
• A4 - XXXX • • • • • • • • • • • • • • • •
rys. 115 A0A2109
rys. 115 A0A2109
NAU: RDS TMC
NAU: RDS TMC
NAV: RDS TMC
A21 - XXXX XX
XXXX XXX
XX XXX

rys. 113
WYBRANIE ADRESU: HOME 1 -HOME 2

Po wybraniu prawym pokrętłem (**22rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła przycisków graficznych "HOME 1" lub "HOME 2" uzyskuje się dostęp do następujących funkcji (**rys. 117**):

"INFO": dokładny adres punktu.

 "DESTINAZIONE" (DOCELOWY PUNKT PODRÓŻY): aby wybrać punkt, jako docelowy punkt podróży.

- "CANCELLA" (SKASUJ): kasuje punkt home 1 / 2.

Aby wybrać żądaną funkcję, należy obrócić prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić operację.

INFO

Po wybraniu "INFO" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu wyboru naciśnięciem pokrętła, można wybrać jedną z trzech następujących informacji: "INFO GPS", "INFO PERCORSO" (INFORMACJE O TRASIE), "INFO autostrada".

INFO GPS

Po wybraniu funkcji "INFO GPS" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła, zostają wyświetlone informacje o geograficznym położeniu samochodu, rozpoznanym przez GPS (szerokość, długość, wysokość geograficzna) oraz ilość odbieranych satelitów (**rys. 118 - 119**).



CONNECT Nav

INFO PERCORSO (INFORMACJE O TRASIE)

Po wybraniu funkcji "INFO PERCORSO" (IN-FORMACJE O TRASIE) prawym pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzeniu operacji naciśnieciem pokretła, zostają wyświetlone docelowy punkt podróży (ulica, miasto), orientacyjna godzina przyjazdu i odległość od docelowego punktu podróży (rys. 120 - 122).

Funkcia ta jest dostepna tvlko po obliczeniu trasy przez system.

INFO AUTOSTRADA (INFORMACJA O AUTOSTRADZIE)

Po wybraniu funkcji "INFO AUTOSTRADA" prawym pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła, zostaje wyświetlona informacja o odległości od dwóch najbliższych stacji paliw, znajdujących się przy autostradzie oraz serwisach naprawczych (**rys. 123 - 124 - 125**).

Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy samochód jedzie po autostradzie oraz gdy ta trasa została uprzednio obliczona.



DETOUR (TRASA ALTERNATYWNA)

Po wybraniu funkcji "DETOUR" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła, system umożliwi użytkownikowi zidentyfikowanie (jeżeli jest to możliwe) trasy alternatywnej dla osiągnięcia docelowego punktu podróży (spośród ustalonych odległości: 500 m, 1 km, 2 km, 5 km) z pominięciem określonego odcinka trasy aktualnie obliczonej (**rys. 126**).



Po zakończeniu obliczania trasy na wyświetlaczu ukaże się nowa odległość i czas niezbędny do osiągnięcia docelowego punktu podróży (**rys. 127**). Użytkownik za pomocą prawego pokrętła (**22-rys. 1**) lub przez naciśnięcie przycisku "ESC" (**23-rys. 1**) może zaakceptować lub odrzucić nową trasę. Jeżeli nie ma żadnej, alternatywnej trasy, na wyświetlaczu ukaże się napis "PERCORSO ALTERNATIVO NON ESISTENTE" (TRASA AL-TERNATYWNA NIE ISTNIEJE) (**rys. 128**).

OPCJE TRASY

Funkcja "IMPOSTAZIONI PERCORSO" (OPCJE TRASY) umożliwia określenie parametrów dla obliczenia trasy. Po wybraniu tej funkcji prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła, uzyskuje się dostęp do następujących funkcji (**rys. 129**):

– "INFO": wyświetla optymalną opcję trasy.

 ____TIPO PERCORSO" (TYP TRASY): umożliwia wybranie kryterium "MINOR TEMPO" (NAJKRÓTSZY CZAS) lub "MINOR DISTAN-ZA" (NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ) dla obliczania trasy.

 "AUTOSTRADA": umożliwia ustalenie, czy trasa będzie obejmować odcinki autostrady (SI - TAK) lub (NO - NIE).



– "ZOOM INCROCIO" (POWIĘKSZENIE SKRZYŻOWANIA): włącza (SI - TAK) lub wyłącza (NO - NIE) funkcję cross - zoom, która umożliwia powiększenie wyświetlonych skrzyżowań z obliczoną trasą, kiedy samochód zbliża się do skrzyżowania.

Na ekranie wyświetlane są:

 mapa z przedstawionymi tylko autostradami;

 słupek pionowy, który podaje malejącą odległość od skrzyżowania; każdy segment słupka oznacza 50 m.

 piktogram pokazujący najbliższy manewr do wykonania (uzupełniony wskazaniem odległości od zakrętu);

 piktogram pokazujący następny manewr (uzupełniony wskazaniem odległości od zakrętu);

– "OK", aby uaktywnić opcje.

Aby wybrać żądaną funkcję, należy obrócić prawym pokręttem (**22-rys. 1**) i potwierdzić wybór naciśnięciem pokrętta.

"DESTINAZIONE E PERCORSO" (DOCELOWY PUNKT PODRÓŻY I TRASA)

Po wybraniu opcji "DESTINAZIONE E PER-CORSO" (DOCELOWY PUNKT PODRÓŻY I TRASA) prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i naciśnięciem pokrętła, aby potwierdzić opcję, uzyskuje się dostęp do następujących funkcji (**rys. 130**):

 – "VISUALIZZA" (WYŚWIETL): funkcja ta używana jest do wyświetlania całej listy docelowych punktów podróży, jakie są jeszcze do osiągnięcia (maksymalnie 10).

– "CANCELLA" (SKASUJ): kasuje pozycję z listy.

– "CANCELLA TUTTO" (SKASUJ WSZYST-KO): kasuje całą listę.

Aby wybrać żądaną funkcję, należy obrócić prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła.



AGENDA VOCALE (SPIS GŁOSÓW) (gdzie przewidziano)

Aby wybrać funkcję "AGENDA VOCALE - SPIS GŁOSÓW", należy obrócić prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić operację naciśnięciem pokrętła. Funkcja ta umożliwia sterowanie spisem głosów systemu nawigacji.

Dostępne są dwie funkcje:

 "ASCOLTA AG. VOC." (SŁUCHAJ GŁOSU ZE SPISU GŁOSÓW): umożliwia odtwarzanie wszystkich przykładów głosów uprzednio nagranych i zapamiętanych.

Podczas odtwarzania na wyświetlaczu ukaże się następujący komunikat: "PREMERE ESC PER INTERROMPERE" (NACIŚNIJ ESC ABY PRZERWAĆ).

 "CANC. AG. VOC." (SKASUJ GŁOSY ZE SPISU GŁOSÓW): umożliwia skasowanie wszystkich przykładów głosów uprzednio nagranych. Naciśnięciem prawego pokrętła (22-rys. 1) potwierdza się skasowanie; nacisnąć przycisk "ESC" (23-rys. 1), aby wyjść z menu.



KOMPUTER POKŁADOWY (TRIP)

Komputer pokładowy dostarcza szereg pomocniczych danych odnoszących się do jazdy (na przykład czas, odległość, zużycie paliwa). Niektóre z tych informacji zależą od ewentualnie ustawionej trasy nawigacji.

OSTRZEŻENIE Niektóre informacje /operacje opisane poniżej są możliwe /dostępne tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu ustawiony jest w położeniu MAR.

Aby uzyskać dostęp do ekranu komputera pokładowego, należy nacisnąć przycisk "TRIP" (**21-rys. 1**) na przednim panelu. Pojawi się następujący wykaz informacji:

- AUTONOMIA (ZASIĘG);
- DISTANZA PERCORSA (PRZEBYTA ODLE-GŁOŚĆ);
- CONSUMO MEDIO (ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA);
- CONSUMO ISTANTANEO (AKTUALNE ZU-ŻYCIE PALIWA);
- VELOCITA MEDIA (ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ);
- TEMPO DI VIAGGIO (CZAS PODRÓŻY);
- ORA DI ARRIVO (GODZINA PRZYBYCIA DO DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY);
- DISTANZA ALLA META (ODLEGŁOŚĆ DO DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY).

	A0A2146I
IRIF GENERHLE	
DISTANZA PERCORSA	50 km
CONSUMO MEDIO	
CONSUMO ISTANTANEO	' ₩'

"Autonomia" (Zasięg)

Pokazuje odległość obliczoną na podstawie średniego zużycia paliwa, otrzymanego przy pomocy rachunku dedykowanego, którą samochód może przejechać na benzynie znajdującej się w zbiorniku. Wartość ta jest identyczna tak dla TRIP GŁÓWNEGO jak i dla TRIP B. Wartość wyrażana jest w km (kilometry) z wyjątkiem innego ustawienia.

"Distanza percorsa" (Przebyta odległość)

Pokazuje odległość samochodu w kilometrach przebytą od ostatniego ręcznego lub automatycznego zerowania komputera pokładowego. Wartość ta wyrażana jest w "km" (kilometry) (z wyjątkiem innego ustawienia). Aby zmienić to ustawienie, patrz Instrukcja Obsługi zestawu Wskaźników.

Jeżeli trasa nie została określona pojawia się symbol "__".



"Consumo medio" (Średnie zużycie paliwa)

Pokazuje średnie zużycia paliwa przez samochód, obliczone od ostatniego wyzerowania ręcznego lub automatycznego komputera pokładowego. Wartość ta jest wyrażona w I/100km (litry na sto kilometrów) z wyjątkiem innego ustawienia.

"Consumo istantaneo" (Chwilowe zużycie paliwa)

Pokazuje zużycie paliwa podczas jazdy samochodem i jest użyteczne dla poznania zużycia paliwa w zależności od stylu jazdy. Wartość ta jest identyczna tak dla TRIP GŁÓWNEGO jak i dla TRIP B. Wartość ta jest wyrażona w I /100km (litry na sto kilometrów) z wyjątkiem innego ustawienia. Aby zmienić to ustawienie, patrz Instrukcja obsługi zestawu wskaźników.

"Velocita media" (Średnia prędkość)

Pokazuje średnią prędkość samochodu obliczoną od ostatniego wyzerowania ręcznego lub automatycznego komputera pokładowego. Wartość wyrażana jest w km /h (kilometry na godzinę) z wyjątkiem innego ustawienia Aby zmienić to ustawienie, patrz Instrukcja obsługi zestawu wskaźników.

Jeżeli trasa nie została określona, pojawia się symbol "__".

"Tempo viaggio" (Czas podróży)

Pokazuje czas jaki upłynął od ostatniego wyzerowania ręcznego lub automatycznego komputera pokładowego. Wartość ta wyrażana jest w "hh : mm" (godziny i minuty).

Jeżeli trasa nie została określona, pojawia się symbol "__".

"Ora di arrivo" (Godzina przybycia do celu podróży)

Informacja ta występuje tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja nawigacji. Pokazuje przewidywany czas przybycia do zapamiętanego, docelowego punktu podróży. Wartość ta wyrażana jest w "hh : mm" (godziny i minuty).

Jeżeli trasa nie została określona, pojawia się symbol "__".

"Distanza alla meta" (Odległość do celu podróży)

Informacja ta występuje tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja nawigacji. Pokazuje odległość (w kilometrach) pomiędzy aktualnym położeniem samochodu i zapamiętanym, docelowym punktem podróży.

Jeżeli trasa nie została określona, pojawia się symbol "__".

114

PODMENU TRIP

Aby dostać się do podmenu trip komputera, nacisnąć przycisk "TRIP" (**21-rys. 1**), następnie po wyświetleniu listy z informacjami powyżej opisanymi, nacisnąć przycisk "ENTER" (**22-rys. 1**).

Na wyświetlaczu ukaże się następujące menu (**rys. 132**):

- TRIP GENERALE (TRIP GŁÓWNY);

– TRIP B.

Aby wybrać żądane menu, należy obrócić prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.

		A0A2147I
	TRIP	
	TRIP GENERALE	
· پ .		·#*
	TRIP B	
rvs. 132		

Po wybraniu prawym pokrętłem (22rys. 1) paska "TRIP GENERAL" i naciśnięciu pokrętła, aby potwierdzić ukaże się menu z następującymi, określonymi wartościami:

- AUTONOMIA (ZASIĘG SAMOCHODU),
- DISTANZA PERCORSA (*) (PRZEBYTA OD-LEGŁOŚĆ);
- CONSUMO MEDIO (*) (PRZEBYTA ODLE-GŁOŚĆ);
- CONSUMO ISTANTANEO (CHWILOWE ZUŻYCIE PALIWA)
- VELOCITA MEDIA (*) (ŚREDNIA PRĘD-KOŚĆ);
- TEMPO DI VIAGGIO (*) (CZAS PODRÓŻY);
- ORA DI ARRIVO (GODZINA PRZYBYCIA);
- DISTANZA ALLA META (ODLEGŁOŚĆ DO DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY).

Dane oznaczone (*) mogą być zerowane przy użyciu funkcji "RESET TRIP GENERALE".

Ustawienie to włącza się za pomocą sterowań wyświetlacza zestawu wskaźników (patrz, Instrukcja Obsługi).

TRIP B

Po wybraniu prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) paska "TRIP B" i naciśnięciu pokrętła, aby potwierdzić ukaże się menu z następującymi, określonymi wartościami:

- AUTONOMIA (ZASIĘG SAMOCHODU);
- DISTANZA PERCORSA (*) (PRZEBYTA OD-LEGŁOŚĆ);
- CONSUMO MEDIO (*) (PRZEBYTA ODLE-GŁOŚĆ);
- COŅSUMO ISTANTANEO (CHWILOWE ZUŻYCIE PALIWA);
- VELOCITA MEDIA (*) (ŚREDNIA PRĘD-KOŚĆ);
- TEMPO DI VIAGGIO (*) (CZAS PODRÓŻY);
- ORA DI ARRIVO (GODZINA PRZYBYCIA);
- DISTANZA ALLA META (ODLEGŁOŚĆ DO DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY).

Dane oznaczone (*) mogą być zerowane przy użyciu funkcji "RESET TRIP GENERALE" lub "RESET TRIP B"

Dane zostaną zresetowane 2 godziny po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie **STOP**. Ustawienie to wykonuje się za pomocą sterowań wyświetlacza zestawu wskaźników (patrz, Instrukcja Obsługi).

ROZPOZNANIE GŁOSU (GDZIE PRZEWIDZIANO))

OPIS OGÓLNY

Funkcja ta umożliwia zarządzanie głosem funkcjami systemu. Za pomocą "rozpoznania głosu" użytkownik może wydawać komendy do systemu za pośrednictwem mikrofonu: krótkie naciśnięcie przycisku •))) (**14-rys. 1**), znajdującego się na przednim panelu lub przycisku •)) (**4-rys. 2**), znajdującego się na kierownicy powoduje włączenie interpretacji komend głosowych. W ten sposób system pomaga głosowo, kierując użytkownika do żądanej funkcji.

Ponowne naciśnięcie przycisku •))) (14rys. 1) lub •))) (4-rys. 2) zatrzymuje procedurę. Komendy wydawane przez użytkownika do systemu dzielą się na dwie grupy:

 komendy głosowe bez identyfikacji głosu;

– komendy głosowe z identyfikacją głosu.

Komendy głosowe **bez identyfikacji** głosu umożliwiają uaktywnienia głównych trybów funkcjonowania systemu (TEL, RA-DIO, CD itp.).

Komendy głosowe **z identyfikacją gło**su umożliwiają wprowadzeni /wybranie nazwisk w spisie telefonów i /lub adresów nawigacji.

Gdy używa się komend głosowych bez identyfikacji głosu system rozpoznaje niezależnie od płci, tonu i akcentu osoby wymawiającej komendy. Aby wykonać te komendy system nie potrzebuje żadnych, wstępnych operacji; wystarczy wykonywać instrukcje dostarczane każdorazowo przez system.

Gdy używa się komend głosowych z identyfikacją głosu, system jest w stanie rozpoznać głos poprzez porównanie głosu podanej komendy z przykładem głosu zapamiętanego uprzednio przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE Operacja rozpoznania głosu i zapamiętania komunikatów zostaje natychmiast przerwana w przypadku nadchodzącego połączenia telefonicznego. W tym przypadku po zakończeniu rozmowy cała operacja musi być powtórzona. Natomiast nadchodzące wiadomości SMS nie przerywają tej operacji.

KOMENDY GŁOSOWE

(gdzie przewidziano)

Funkcja "Memo"

Komendy głosowe rozpoznawane są przez system określane jako "parole chiave" (słowa kluczowe), które zorganizowane w skali hierarchicznej w czterech poziomach; poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4. Polecenia poziomu 1 aktywują następujące funkcje główne systemu: Rejestracja komunikatów; Radio; Czytnik CD; Nawigator, Telefon. Po wprowadzeniu komendy poziomu 1, system umożliwia dostęp do komend poziomu 2; po wprowadzeniu komendy poziomu 2, system umożliwia dostęp do komend poziomu 3, po wprowadzeniu komendy poziomu 3, system umożliwia dostęp do komend poziomu 4. Po wprowadzeniu komendy poziomu 1 uaktywnia się odpowiednie podmenu do chwili gdy zostanie wprowadzona inna komenda tego poziomu; ta sama reguła stosowana jest do komend poziomów niższych (2, 3 i 4).

System sygnalizuje za pomocą sygnału dźwiękowego (BEEP) otrzymanie i rozpoznanie każdego komunikatu; użytkownik przed wydaniem komunikatu następnego poziomu powinien poczekać, aż usłyszy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli przekroczony zostanie czas pomiędzy wprowadzeniem komendy wyższego poziomu i wprowadzeniem następnej dla poziomu niższego system zaprosi użytkownika do kontynuowania operacji za pomocą komunikatu głosowego "Prego?" (Proszę?). Komendy głosowe 1 poziomu są następujące:

- Memo (Pamięć);
- Radio;
- Lettore CD (Czytnik CD);
- Navigatore (Nawigator);
- Chiama (Połącz);
- Componi (Utwórz);
- Richiama (Połącz ponownie);
- Codice PIN (Kod PIN);
- Rubrica (Spis);
- Interrompi (Przerwij).

PAROLE CHIAVE - SŁOWO KLUCZOWE - zestawienie zbiorcze

W poniższej tabeli podano wykaz z podziałem na funkcje komend głosowych ("słowo kluczowe"), które mogą być przekazywane do systemu.

WIMAWIANIE KOMEND GEOSOWICH - SEOWA REGEZOWE				
POZIOM 4	FUNKCJA ŻĄDANA			
	Komunikaty zarejestrowane (funkcja Voice memo)			
	Słuchanie zapamiętanych komunikatów			
	Kasowanie wszystkich komunikatów			
	Wybór komunikatu następnego			
	Wybór komunikatu poprzedniego			
	Rejestracja komunikatów w memo			
	POZIOM 4			

WYMAWIANIE KOMEND GŁOSOWYCH - SŁOWA KLUCZOWE

WYMAWIANIE KOMEND GŁOSOWYCH - SŁOWA KLUCZOWE

POZIOM 1	POZIOM 2	POZIOM 3	POZIOM 4	FUNKCJA ŻĄDANA
Radio				Dostrojenie radia
	Avanti - w przód			Wyszukiwanie stacji w przód
	Indietro - w tył			Wyszukiwanie stacji w tył
	FM			Wybór zakresu FM
		(1 3)		
	MW / Onde medie			Wybór zakresu MW
	LW / Onde lunghe			Wybór zakresu LW
	Stazione/Memoria			Stacja zapamiętana w zakresie fal
		(1 6)		
	Autostore			Jeżeli stacja FM jest dostrojona: wybrany zostanie zakres FMAST. Jeżeli stacja LW lub MW jest dostrojona: wybrany zostanie zakres AMAST.
	Ricerca			Występuje tylko gdy wybranym zakresem jest FMAST lub AMAST: aktywacja funkcji autostore.
	Frequenza (*)			Dostrojenie do częstotliwości specyficznej
		(0 9) "Punto" (Kropka) Annulla (Anuluj) Cancella (Kasuj) Interrompi (Przerwij) Ripeti (Powtórz) Invia (Wyślij)		

Po wydaniu komendy głosowej "parole chiavi" - słowa kluczowe poziomu 2 i wszystkie poziomu 1 pozostaną dostępne dla wykonania dalszych komend. (*) Po tej komendzie system zapyta: "la frequenza prego?" - częstotliwość proszę?

WYMAWIANIE KOMEND GŁOSOWYCH - SŁOWA KLUCZOWE

				•
POZIOM 1	POZIOM 2	POZIOM 3	POZIOM 4	FUNKCJA ZĄDANA
Czytnik CD				Czytnik CD zintegrowany
	Ferma / Stop			Stop
	Parti / Play			Play
	Pausa			Pausa
	Indietro			Wybór nagrania poprzedniego
	Avanti			Wybór nagrania następnego
	Traccia / Brano / Numero			Wybór nagrania za pomocą wyboru bezpośredniego (*)
		(1 20)		
	Random			Aktywacja funkcji Random

Po wydaniu komendy głosowej "parole chiavi" (słowa kluczowe) poziomu 2 i wszystkie poziomu 1 pozostaną dostępne dla wykonania dalszych komend. (*) Sterowanie wyboru bezpośredniego nagrania nie jest dostępne dla CD MP3

CONNECT Nav

|--|

LIVELLO 1	POZIOM 2	POZIOM 3	POZIOM 4	FUNKCJA ŻĄDANA
Caricatore CD				Czytnik CD (CD Changer)
	Ferma / Stop			Stop
	Parti / Play			Play
	Pausa			Pauza
	Indietro			Wybieranie nagrania poprzedniego
	Avanti			Wybieranie nagrania następnego
	Random			Aktywacja funkcji Random
	Disco			
		(1 10)		Bezpośrednie wybieranie CD
		Indietro		Wybieranie CD poprzedniej
		Avanti		Wybieranie CD następnej

Po wydaniu komendy głosowej "parole chiavi" (słowa kluczowe) poziomu 2 i wszystkie poziomu 1 pozostaną dostępne dla wykonania dalszych komend.

Funkcja "Navigatore" - Nawigator

WYMAWIANIE KOMEND GŁOSOWYCH - SŁOWA KLUCZOWE

POZIOM 1	POZIOM 2	POZIOM 3	POZIOM 4	FUNKCJA ŻĄDANA
Navigator				Nawigacja
	Destinazione (*)			Wybór celu podróży (tylko w trybie "z identyfikacją głosu")
	Lista destinazioni			
		Leggi		Słuchanie listy zapamiętanych celów podróży z polem głosowym " z identyfikacją głosu"
		Cancella		
			Destinazione (*)	Kasowanie jednego celu podróży (tylko w trybie "z identyfikacją głosu")
			Tutto	Kasowanie wszystkich powiązań odpowiednich komend głosowych, we wszystkich pozycjach zapamiętanych w spisie

Po wydaniu komendy głosowej "parole chiavi" (słowa kluczowe) poziomu 2 i wszystkie poziomu 1 pozostaną dostępne dla wykonania dalszych komend. (*) Po tej komendzie system zapyta: "la destinazione prego?" Cel podróży proszę ?).

Funkcja "Telefono" - Telefon WYMAWIANIE KOMEND GŁOSOWYCH - SŁOWA KLUCZOWE

POZIOM 1	POZIOM 2	POZIOM 3	POZIOM 4	FUNKCJA ŻĄDANA
Chiama (*)				Połączenie z numerem ze spisu (tylko w trybie "z identyfikacją głosu")
Componi (**)				Połączenie z numerem
	(0 9) Più Annulla Cancella Interrompi Ripeti Invia			
Richiama				Ponowne połączenie
Codice PIN (***)				Wprowadzenie kodu PIN
	(0 9) Annulla Cancella Interrompi Ripeti Invia			
Rubrica				
	Leggi			Słuchanie pozycji ze spisu zapamiętanej z po- lem głosowym w trybie "z identyfikacją głosu"
	Cancella			
		Nome (*)		Kasowanie nazwy ze spisu (tylko w trybie "z identyfikacją głosu")
		Tutto		Kasowanie wszystkich połączeń powiązanych z komendami głosowymi

Po wydaniu komendy głosowej, "parole chiavi" (słowa kluczowe) poziomu 2 i wszystkie poziomu 1 pozostaną dostępne dla wykonania dalszych komend. (*) Po tej komendzie system zapyta: "il nome prego?" (imię proszę). (**) Po tej komendzie system zapyta: "il numero prego?" (Numer proszę). (***) Po tej komendzie system zapyta: "il codice PIN prego?" (kod PIN proszę).

Funkcja "Interruzione dialogo" (Przerwanie dialogu)

KOMENDY GŁOSOWE - SŁOWA KLUCZOWE

POZIOM 1	POZIOM 2	POZIOM 3	POZIOM 4	FUNKCJA ŻĄDANA
Interrompi				Przerwanie dialogu

Sterowanie dialogami

Podczas "konwersacji" przy aktywnym rozpoznaniu głosu przez system, użytkownik może zmodyfikować kontynuowanie konwersacji, przy użyciu "stów kluczowych" podanych w poniższej tabeli:

KOMENDY GŁOSOWE DLA WPROWADZENIA SŁÓW KLUCZOWYCH	FUNKCJA ŻĄDANA
Interrompi	Operacja w toku została przerwana
Cancella	System anuluje ostatnią komendę przekazaną przez użytkownika
Annulla	System anuluje wszystkie komendy przekazane przez użytkownika
Ripeti	System powtarza przekazane przez użytkownika
Invia	System wykonuje żądaną funkcję
No	Anulowanie operacji
Si	Potwierdzenie operacji

PRZYKŁADY (komendy głosowe)

Dostrojenie do stacji radiowej

Po wprowadzeniu komendy głosowej poziomu 1 "Radio" i następnie poziomu 2 "Frequenza" (Częstotliwość), otwiera się możliwość dialogu z dostępem do następujących komend głosowych:

- Cifre da 0 a 9 (Cyfry od 0 do 9);
- Punto (Kropka);
- Annulla (Anuluj);
- Cancella (Kasuj);
- Interrompi (Przerwij);
- Ripeti (Powtórz);
- Invia (Wyślij).

Przykład 1:

Użytkownik: CONNECT: Użytkownik: CONNECT: Użytkownik: CONNECT: Radio - Frequenza La frequenza, prego? 1-0-5-Punto-5 1-0-5-Punto-5 Invia La frequenza viene sintonizzata.

Przykład 2:

Użytkownik:	Radio - Frequenza
CONNECT:	La frequenza, prego?
Użytkownik:	9-6
CONNECT:	9-6
Użytkownik:	Punto-5-0
CONNECT:	Punto-5-0
Użytkownik:	Invia
CONNECT:	La frequenza viene sin- tonizzata.

Przykład 3:

Użytkownik: Radio - Frequenza CONNECT La frequenza, prego? Użvtkownik: 1-0-6 CONNECT 1 - 0 - 6Użytkownik : Punto-7 CONNECT: Punto-7 Użvtkownik : Cancella CONNECT 1-0-6 Użytkownik : Punto-6 CONNECT: Punto-6 Użytkownik : Ripeti CONNECT: 1-0-6-Punto-6 Użytkownik : Invia CONNECT: La frequenza viene sintonizzata

Wprowadzenie numeru telefonu

Po wprowadzeniu komendy głosowej poziomu 1 "Componi" (Utwórz), otwiera się możliwość dialogu z dostępem do następujących komend głosowych:

- Cifre da 0 a 9 (Cyfry od 0 do 9);
- Punto (Kropka);
- Annulla (Anuluj);
- Cancella (Kasuj);
- Interrompi (Przerwij);
- Ripeti (Powtórz);
- Invia (Wyślij);
- Componi (Wprowadź).

Przykład 1

Użytkownik :	Componi
CONNECT:	ll numero, prego?
Użytkownik :	0-1-1
CONNECT:	0-1-1
Użytkownik :	1-2-3
CONNECT:	1-2-3
Użytkownik :	4-5-6
CONNECT:	4-5-6
Użytkownik :	7-8
CONNECT:	7-8
Użytkownik :	Invia
CONNECT:	II numero viene compo- sto. (Numer został wpro- wadzony)

Przykład 2

Użytkownik :	Componi
CONNECT:	Il numero, prego?
Użytkownik :	0-1-1-1-2-3
CONNECT:	0-1-1-1-2-3
Użytkownik :	4-5-6-7-8
CONNECT:	4-5-6-7-8

Użytkownik :	Ripeti
CONNECT:	0-1-1-2-3-4-5-6-7-8
Użytkownik :	Invia
CONNECT:	II numero viene compo- sto. (Numer został wpro- wadzony)
Przykład 3	
Użytkownik :	Componi
CONNECT:	ll numero, prego?
Użytkownik :	0-1-1-2-3
CONNECT:	0-1-1-1-2-3
Użytkownik :	4-5-6-7-8
CONNECT:	4-5-6-7-7
Użytkownik :	Ripeti
CONNECT:	0-1-1-2-3-4-5-6-7-7
Użytkownik :	Cancella
CONNECT:	0-1-1-2-3
Użytkownik :	4-5-6-7-8
CONNECT:	4-5-6-7-8
Użytkownik :	Invia
CONNECT:	II numero viene compo- sto. (Numer został wpro- wadzony)

Wprowadzenie kodu PIN

Po wprowadzeniu komendy głosowej poziomu 1 "Codice PIN" otwiera się możliwość dialogu z dostępem do następujących komend głosowych:

- Cifre da 0 a 9 (Cyfry od 0 do 9);
- Annulla (Anuluj);
- Cancella (Kasuj);
- Interrompi (Przerwij);
- Ripeti (Powtórz);
- Invia (Wyślij).

Przykład 1:

Użytkownik : CONNECT: Użytkownik : CONNECT: Użytkownik : CONNECT: posto.

Przykład 2:

Użytkownik :	Codice PIN
CONNECT:	Il codice PIN, prego?
Użytkownik :	1-2
CONNECT:	1-2
Użytkownik :	3-4
CONNECT:	3-4
Użytkownik :	Invia
CONNECT:	II codice PIN viene com- posto.

Codice PIN

1-2-3-4

1-2-3-4

Invia

Il codice PIN, prego?

Il codice PIN viene com-

Przykład 3:

Użytkownik :	Codice PIN
CONNECT:	Il codice PIN, prego?
Użytkownik :	1-2
CONNECT:	1-2
Użytkownik :	3-4
CONNECT:	3-8
Użytkownik :	Cancella
CONNECT:	1-2
Użytkownik :	3-4
CONNECT:	3-4
Użytkownik :	Ripeti
CONNECT:	1-2-3-4
Użytkownik :	Invia
CONNECT:	II codice PIN viene com- posto.

Zapamiętanie głosu w spisie telefonów (lista) z identyfikacją głosu

Użytkownik może połączyć numer zapamiętany w spisie telefonów z polem głosowym, co umożliwia bezpośrednie wybranie numeru (tylko w trybie z identyfikacją głosu).

Faza rejestracji nie jest sterowana za pomocą komend głosowych (dla dalszych szczegółów patrz "Telefon komórkowy ze sterowaniami głosem" w rozdziale "Funkcja Spis telefonów-Rozpoznanie głosu").

W fazie rejestracji użytkownik może przerwać dialog tylko po naciśnięciu przycisku •)) **14-rys. 1** znajdującego się na panelu przednim lub przycisku •))) **3-rys. 2** znajdującego się na kierownicy.

Przykład 1 :

CONNECT:	ll nome, prego?
Użytkownik :	Barbara
CONNECT:	Prego, ripetere il nome
Użytkownik :	Barbara
CONNECT:	ll nome e stato memo- rizzato

Przykład 2:

CONNECT: II n Użytkownik : Fra CONNECT: Pre Użytkownik : Ma CONNECT: II n me II n Użytkownik : Fra CONNECT: Pre Użytkownik : Fra CONNECT: II n

Il nome, prego? Francesca Prego, ripetere il nome Maria Il nome non e stato memorizzato. Il nome, prego? Francesca Prego, ripetere il nome Francesca Il nome e stato memorizzato.

Wybieranie pozycji ze spisu telefonów z rozpoznaniem głosu

Po wprowadzeniu komendy głosowej poziomu 1 "Chiama" (Połączenie) otwiera się możliwość dialogu z dostępem do następujących komend głosowych:

- Annulla (Anuluj);
- Cancella (Kasuj);
- Interrompi (Przerwij);
- Ripeti (Powtórz);
- Invia (Wyślij).

Przykład 1:

Użytkownik :	Chiama
CONNECT:	Il nome, prego?
Użytkownik :	Paola
CONNECT:	Paola
Użytkownik :	Invia
CONNECT:	Il numero viene compo sto.

Przykład 2:

Użytkownik : CONNECT: Chiama La lista dei nomi e vuota.

brica - Cancella -No- e		
nome, prego?		
nna		
sidera 1na)?	cancellare	
peti		
sidera 1na)?	cancellare	
I		
erruzione		

Przykład 2:

La rubrica e vuota.-Spis

spisu głosów Użytkownik : Ru Po wprowadzeniu komendy głosowej poziome ? mu 1 " Rubrica" (Spis) i następnie komen-CONNECT: ll r dy głosowej "Cancella" (Skasować) i "Nome" (Imię), otwiera się możliwość dialogu Użytkownik : Va z dostępem do następujących komend gło-CONNECT: De sowych: (Ar Si (Tak); _ Użytkownik : Rip No (Nie); _ CONNECT: De compo-Annulla (Anuluj); (Ar _ Cancella (Kasuj); Użvtkownik : No _ Interrompi (Przerwij); CONNECT: Int _ Ripeti (Powtórz); rego? Invia (Wyślij). _ Przykład 3: Przykład 1: Rubrica - Cancella - No-Użytkownik : me Użytkownik : Rubrica - Cancella - Nome CONNECT: jest pusty. CONNECT: Il nome, prego? Barbara Użytkownik : rego? CONNECT: Desidera cancellare (Barbara)? Si Użytkownik : CONNECT: Il nome e stato canceliene compolato. STO.

Kasowanie pola głosowego ze

Przykład 3:

Użytkownik :	Chiama
CONNECT:	ll nome, prego
Użytkownik :	Paoletta
CONNECT:	Prego?
Użytkownik :	Paola
CONNECT:	Paola
Użytkownik :	Invia
CONNECT:	II numero viene sto.

Przykład 4:

Użytkownik :	Chiama
CONNECT:	II nome, pr
Użytkownik :	Anna
CONNECT:	Vanna
Użytkownik :	Ripeti
CONNECT:	Vanna
Użytkownik :	Annulla
CONNECT:	II nome, pr
Użytkownik :	Anna
CONNECT:	Anna
Użytkownik :	Invia
CONNECT:	II numero v

127

Przykład 4:		Zapamiętanie cel	
Użytkownik :	Rubrica - Cancella - Nome	sie celów podróży rozpoznaniem gło	
CONNECT:	II nome, prego?	Użytkownik może wp wigatora pole ałosow	
Użytkownik :	Paola	resem zapamiętanym	
CONNECT:	Desidera cancellare (Paola)?	Funkcjonowania nie pomocą komendy gło	
Użytkownik :	Annulla	Użytkownik może pr	
CONNECT:	Il nome, prego?	naciśnięciu przycisku dującego się na na	
Użytkownik :	Elena	przycisku •)) (3-rys. 2	
CONNECT:	Desidera cancellare	kierownicy.	
	(Elena)?	– La destinazione (C	
Użytkownik :	Si	 La destinazione e s 	
CONNECT:	Il nome e stato cancel-	podrózy został zapam	
	lato.	Przykład 1.	

lu podróży w spiγz osu

prowadzić do spisu nave w połączeniu z adw spisie.

można aktywować za osowej.

rzerwać dialog tylko po •)) (**14-rys. 1**) znaj-anelu przednim lub 2) znajdującego się na

Cel podróży);

stata memorizzata (Cel niętany)

Przykład I:

CONNECT:	La destinazione, prego?
Użytkownik :	Casa
CONNECT	Prego, ripetere la de- stinazione.
Użytkownik :	Casa.
CONNECT:	La destinazione e stata memorizzata.

Przykład 2:

CONNECT:	La destinazione, prego?	
Użytkownik :	Ufficio Milano.	
CONNECT	Prego, ripetere la desti- nazione.	
Użytkownik :	Milano Ufficio.	
CONNECT:	La destinazione non e stata memorizzata. La destinazione, prego.	
Użytkownik :	Ufficio Milano.	
CONNECT:	Prego, ripetere la desti- nazione.	
Użytkownik :	Ufficio Milano.	
CONNECT:	La destinazione e stata memorizzata.	

Wybranie celu podróży w spisie celów podróży z rozpoznaniem głosu.

Po wydaniu komendy ałosowej poziomu 1 "Navigatore" i następnie komendy poziomu 2 " Destinazione" (Cel podróży), otwiera się możliwość dialogu z dostępem do następujących komend głosowych:

- Annulla (Anuluj);
- Cancella (Kasuj);
- Interrompi (Przerwij);
- Ripeti (Powtórz);
- Invia (Wyślij).

Przykład 1:

Użytkownik :

CONNECT: Użvtkownik : CONNECT: Użytkownik : CONNECT

Przykład 2:

Użytkownik : CONNECT:

Przykład 3:

Użytkownik : CONNECT Użytkownik : CONNECT: Użvtkownik : CONNECT: Użytkownik : CONNECT inserita.

Navigatore -Destinazione La destinazione, prego? Ufficio Ufficio Invia La destinazione viene inserita.

Naviaatore -Destinazione La lista delle destinazioni vuota.

Navigatore -Destinazione La destinazione? Ufficio Milano Prego? Milano Ufficio Milano Ufficio Invia La destinazione viene

Przykład 4:

Użytkownik :

CONNECT: Użytkownik : CONNECT: Użytkownik : CONNECT: Użytkownik : CONNECT:

CONNECT:

CONNECT:

La destinazione, prego? Anna casa Vanna casa Ripeti Vanna casa Cancellare La destinazione, prego? Użvtkownik : Anna casa Anna casa Użytkownik : Invia La destinazione viene inserita

Navigatore -

Destingzione

Skasowanie celu podróży ze spisu celów podróży

Po wydaniu komendy głosowej poziomu 1 "Navigatore" i następnie komend głosowych "Lista destinazioni, Cancella, Destinazione" (Lista celów podróży, Kasowanie celów podróży) otwiera się możliwość dialogu z dostępem do następujących komend głosowych:

- Si (Tak);
- No (Nie);
- Annulla (Anuluj);
- Cancella (Kasuj);
- Interrompi (Przerwij);
- Ripeti (Powtórz);
- Invia (Wyślij).

Przykład 1:

Użytkownik :	Navigatore - Lista desti- nazioni - Cancella - De- stinazione.
CONNECT:	La destinazione, prego?
Użytkownik :	Casa
CONNECT:	Desidera cancellare (Ca- sa)?
Użytkownik :	Si
CONNECT:	La destinazione e stata cancellata.

Przykład 2:

Użytkownik :	Navigatore - Lista desti- nazioni - Cancella - De- stinazione.	
CONNECT:	La destinazione, prego?	
Użytkownik :	Torino	
CONNECT:	Desidera cancellare (To- irano)?	
Użytkownik :	Ripeti	
CONNECT:	Desidera cancellare (To- irano)?	
Użytkownik :	No	
CONNECT:	Interruzione.	
Przykład 3:		
Użytkownik :	Navigatore - Lista desti-	

CONNECT:

nazioni - Cancella - Destinazione. La lista delle destinazio-

ni e vuota.

130

CONNECT Nav

Przykład 4

Użytkownik :	Navigatore - Lista desti- nazioni - Cancella - De- stinazione.
CONNECT:	La destinazione, prego?
Użytkownik :	Ufficio Milano
CONNECT:	Desidera cancellare (Uf- ficio Milano)?
Użytkownik :	Annulla
CONNECT:	La destinazione, prego?
Użytkownik :	Paola casa
CONNECT:	Desidera cancellare (Pa- ola casa)?
Użytkownik :	Si
CONNECT:	La destinazione e stata cancellata.

Przerwanie dialogu

Aby przerwać dialog należy wydać komendę głosową "Interrompi" - Przerwij. Komendy głosowe wprowadzone poprzednio przed wydaniem komendy głosowej "Interrompi", zostaną skasowane.

Komenda głosowa "Interrompi" (Przerwij) zostanie rozpoznana przez system tylko w sposobie funkcjonowania "riconoscimento vocale senza identificazione della voce" (rozpoznanie głosu bez identyfikacji głosu).

rzykład I:	
CONNECT:	La destinazione, prego?
Użytkownik :	Ufficio
CONNECT:	Ufficio
Użytkownik :	Interrompi
CONNECT	Interruzione (Przerwanie)

Ρ

INFORMACJE I USŁUGI SERWISOWE ASSISTANCE

Gdy przycisk **C**⁽¹⁾ (**25-rys. 1**) zostanie naciśnięty uzyskuje się dostęp do usług serwisowych assistance i informacji **Targasys** (jeżeli są aktywne) oraz do telefonu awaryjnego 112, niezależnie od strony wyświetlanej poprzednio na wyświetlaczu.

Jeżeli usługi **Targasys** nie są dostępne, na wyświetlaczu ukaże się stan pokazany na (**rys. 133**).

OSTRZEŻENIE

– "112" jest telefonem awaryjnym dla serwisu we wszystkich krajach, w których ta usługa jest dostępna. Numer "Emergenza 112" jest zawsze aktywny, nawet jeżeli karta telefoniczna nie jest włożona do szczeliny.

OSTRZEŻENIE

 Dostępność do usług bazuje na połączeniu telefonicznym pomiędzy samochodem i centralą Usług.

 Jeżeli nie została włożona ważna karta SIM, umożliwiająca uzyskanie tych usług, nie będą one aktywne. Przy zamawianiu usług podane będą procedury aktywacji i deaktywacji Usług Telematycznych oferowanych przez Targasys. Jeżeli kod PIN nie został wprowadzony, w przypadku żądania usług użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN.

Aktywacja rozmów dla uzyskania usług zależy czy telefon komórkowy działa i czy jest prawidłowo podłączony elektrycznie. Dlatego po wypadku lub uszkodzeniu samochodu, numery telefoniczne mogą być niedostępne. Po naciśnięciu przycisku **C**[®] (**25-rys. 1**) wyświetlane zostaną następujące funkcje:

 INFOMOBILITY (INFORMACIE) (funkcja ta będzie w pełni operacyjna tylko, gdy Usługi **Targasys** będą aktywne. Przy zamawianiu tej usługi podane będą procedury aktywacji i deaktywacji Usług Telematycznych, oferowanych przez **Targasys**).

A0A2128

ATTENZIONE

I SERVIZI IN ABBONAMENTO NON SONO ABILITATI. CONSULENZA MEDICA (POMOC MEDYCZ-NA) (funkcja ta będzie dostępna tylko wtedy, gdy usługi **Targasys** będą aktywne. Przy zamawianiu tej usługi podane będą procedury aktywacji i deaktywacji Usług Telematycznych, oferowanych przez **Targasys**).

 ASSISTENZ STRADALE (POMOC DROGO-WA) (funkcja ta będzie dostępna tylko wtedy, gdy usługi Targasys będą aktywne. Przy zamawianiu tej usługi dostarczone będą procedury aktywacji i deaktywacji Usług Telematycznych, oferowanych przez Targasys).

 NUMERO PERSONALE (NUMER PERSO-NALNY) (funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy telefon jest włączony i włożona jest karta SIM z prowadzonym kodem PIN).

- EMERGENZA 112 (TELEFON AWARYJNY 112). Funkcja ta umożliwia aktywację połączenia telefonicznego z numerem 112, bez konieczności aktywacji menu telefonu i wybierania numeru. "112" jest telefonem awaryjnym dla serwisu we wszystkich krajach, w których ta usługa jest dostępna. Numer "Emergenza 112" jest zawsze aktywny, nawet jeżeli karta telefoniczna nie jest włożona do szczeliny.

– IMPOSTAZIONI (USTAWIENIA) Funkcja ta umożliwia prawidłowe wprowadzenie niektórych sposobów funkcjonowania (patrz, odpowiedni rozdział).

CONSULENZA MEDICA (POMOC MEDYCZNA)

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usługi Targasys będą aktywne. Przy zamawianiu tej usługi podane będą procedury aktywacji i deaktywacji Usług Telematycznych, oferowanych przez Targasys). Po wybraniu tej funkcji i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętta oraz po odczekaniu około 10 sekund zostanie wysłany komunikat wezwania pomocy medycznej wraz z określeniem położenia samochodu, aby umożliwić operatorowi **Targasys** zlokalizowanie samochodu. Aktywując automatycznie wezwanie pomocy medycznej za pomocą funkcji "Impostazioni" (Ustawienia), przedstawionej poniżej, dla przesłania komunikatu wystarczy jedynie nacisnąć przycisk (?) (25-rys. 1), bez konieczności wybierania odpowiedniej funkcji.

Gdy aktywne jest automatyczne połączenie z pomocą drogową dla uniknięcia przypadkowej pomytki przez użytkownika przewidziano okres około 25 sekund od naciśnięciu przycisku **C**[®] (**25-rys. 1**) na zablokowanie połączenia. Aby zablokować połączenie, nacisnąć przycisk "ESC" (**23-rys. 1**).

OSTRZEŻENIE Numer centrum pomocy medycznej nie może być wprowadzony przez użytkownika.

ASSISTENZA STRADALE (POMOC DROGOWA)

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usługi **Targasys** będą aktywne.

Przy zamawianiu tej usługi dostarczone będą procedury aktywacji i deaktywacji Usług Telematycznych, oferowanych przez **Targasys**.

Po wybraniu tej funkcji i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła oraz po odczekaniu okoto 10 sekund zostanie wysłany komunikat wezwania pomocy drogowej wraz z określeniem położenia samochodu, aby umożliwić operatorowi Targasys zlokalizowanie samochodu. Aby przerwać połączenie, należy nacisnąć przycisk "ESC" (**23-rys. 1**). **OSTRZEŻENIE** Numer pomocy drogowej nie może być wprowadzony przez użytkownika.

Zarówno dla żądania pomocy medycznej jak i drogowej, gdy nie nastąpi połączenie za pomocą systemu telematycznego, przewidziane jest automatyczne wybranie zielonej linii odpowiednio dla żądanej usługi, aby umożliwić w każdym przypadku zasygnalizowanie konieczności pomocy (połączenie nastąpi tylko wtedy, gdy samochód znajduje się w zasięgu sieci GSM).

NUMERO PERSONALE (NUMER PERSONALNY)

Po wybraniu tej funkcji prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) na stronie głównej menu i potwierdzeniu wyboru naciśnięciem pokrętła, nastąpi automatyczne połączenie telefoniczne z numerem wprowadzonym poprzednio przez użytkownika.

Procedura wprowadzania tego numeru jest opisana w rozdziale "Impostazioni" (Ustawienia).

EMERGENZA 112 (TELEFON AWARYJNY 112)

Po wybraniu tej funkcji prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) na stronie głównej menu i potwierdzeniu wyboru naciśnięciem pokrętła, nastąpi bezpośrednie połączenie telefoniczne ze służbami publiczne interwencji.

OSTRZEŻENIE "112" jest telefonem awaryjnym dla serwisu we wszystkich krajach, w których ta usługa jest dostępna. Numer "Emergenza 112" jest zawsze aktywny, nawet jeżeli karta telefoniczna nie jest włożona do szczeliny (**27-rys. 1**).

IMPOSTAZIONI (USTAWIENIA)

Po wybraniu tej funkcji prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) na stronie głównej menu i potwierdzeniu wyboru naciśnięciem pokrętła uzyskuje się dostęp do nowego ekranu z funkcjami "CODICE CONNECT" (KOD NAWI-GATORA CONNECT), "NUMERO PERSONALE" (NUMER PERSONALNY) i "CONSULENZA ME-DICA" (POMOC MEDYCZNA) (**rys. 134**).

Consulenza medica (Pomoc medyczna)

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usługi Targasys będą aktywne. Przy zamawianiu tej usługi dostarczone będą procedury aktywacji i deaktywacji Usług Telematycznych, oferowanych przez Targasys. Funkcja "CONSULENZA MEDICA" (POMOC MEDYCZ-NA) umożliwia aktywację lub deaktywację automatycznego połączenia się z pogotowiem ratunkowym {"CHIAMATA AUTOMA-TICA" (POŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE) lub "CHIAMATA MANUALE" (POŁĄCZENIE RĘCZ-NE) } (**rys. 135**).



Numero personale (Numer personalny)

Po wybraniu tej funkcji prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) na stronie głównej menu i potwierdzeniu wyboru naciśnięciem pokrętła, można wprowadzić numer telefonu, który zostanie automatycznie połączony po włączeniu aktywacji funkcji "N.RO PERSONALE (NR PERSONALNY) dla telefonowania awaryjnego.

Aby wprowadzić numer telefonu, należy użyć przycisków z zespołu przycisków (**rys. 136**).

Codice CONNECT (Kod nawigatora CONNECT)

Umożliwia wyświetlenie kodu identyfikacyjnego terminalu systemu (**rys. 137**): kod ten należy podać centrali **Targasys** w fazie aktywacji usług. Przy zamawianiu tej usługi podane będą procedury aktywacji i deaktywacji Usług Telematycznych oferowanych prze **Targasys**.

WEZWANIE POMOCY MEDYCZNEJ LUB POMOCY DROGOWEJ

Podczas przesyłania wezwania pomocy medycznej lub drogowej do centrali, przerwane zostang wszystkie ewentualne inne, aktywne operacje i wyciszona zostanie głośność wszystkich źródeł audio (audio wyjątkiem telefonu). Te warunki zostana utrzvmane dopóki funkcja wzywania pomocy jest aktywna oraz wyświetlone zostanie na wyświetlaczu odpowiednie menu. Jeżeli podczas wezwania pomocy nadejdzie połączenie telefoniczne, odpowiednia informacja nie zostanie wyświetlona na wyświetlaczu, ale bedzie słyszalny dzwonek telefonu. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odebranie rozmowy i naciśnie krótko przycisk telefonu. ekran wzywania pomocy zniknie.



OSTRZEŻENIE Wzywanie pomocy pozostaje zawsze aktywne. Jednak w przypadku, gdy użytkownik odbierze nadchodzące połączenie, operator Targasys bedzie miał trudności w skontaktowaniu się z nim, gdyż numer bedzie zajęty. Gdy przesyłanie wezwania pomocy zakończy się, na wyświetlaczu ukaże się na około 4 sekundy odpowiedni komunikat o wykonaniu przesyłania. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wezwanie pomocy nie będzie mogło być wysłane, na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni komunikat i następnie pytanie do użytkownika, czy pragnie jednak połączyć się z centralą, która wykonuje żądaną usługę, ponieważ w przeciwnym wypadku centrala nie będzie mogła więcej zlokalizować jego samochodu.

"INFOMOBILITY" (INFORMACJE)

Wybór funkcji "INFOMOBILITY" umożliwia żądanie usług i informacji, które są płatne. Dostępnymi podfunkcjami są (**rys. 138**):

- CONNECT;

– SELEZIONA (WYBÓR).

CONNECT

Usługi te są dostępne tylko za dopłatą abonamentową. Jeżeli użytkownik nie uiścił opłaty abonamentowej, lub abonament **Targasys** się wyczerpał, podfunkcja "CON-NECT" jest dostępna, ale nie można jej wybrać. Użytkownik może połączyć się telefonicznie z operatorem, aby uzyskać informację o stanie swojego abonamentu i w razie potrzeby ponownie aktywować usługę. Jeżeli abonament **Targasys** wyczerpał się, zawsze można skorzystać z zapamiętanych informacji.



SELEZIONA (WYBÓR)

Wszystkie otrzymane informacje, jeżeli nie zostaną skasowane, zostaną zapamiętane. Można zapamiętać maksymalnie 10 komunikatów: nadchodzące, następne komunikaty skasują te najstarsze. Aby uzyskać dostęp do pojedynczego komunikatu, który może zawierać informację o ruchu na drogach, interesujących punktach lub informacje meteorologiczne., należy wybrać funkcję "Seleziona" prawym pokręttem (**22-rys. 1**) i potwierdzić wybór naciśnięciem pokrętta, a następnie przewijać listę komunikatów (także niewidoczną jej część), obracając prawym pokręttem (**22-rys. 1**). Po podświetleniu komunikatu, który chcemy przeczytać, należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby go wyświetlić na wyświetlaczu.

Każdy komunikat identyfikowany jest ikoną, podającą jego typ (\mathbf{T} = ruch na drogach, \mathbf{I} = informacje, interesujący punkt) i kopertą, która oznacza, że komunikat został przeczytany (koperta otwarta = komunikat przeczytany) lub nie przeczytany (koperta zamknięta = komunikat nie przeczytany). Informacje o ruchu na drogach.

Ikona "**T**" oznacza komunikaty o ruchu na drogach (np. o wypadkach) (**rys. 140**).

Gdy komunikat zawiera informacje geograficzne dla zlokalizowania miejsca zdarzenia, po wyświetleniu na wyświetlaczu należy nacisnąć prawe pokrętło (**22-rys. 1**), aby uzyskać dostęp do opcji "Cancella" (Skasuj) i "Utilizza punto" (Określ punkt) (**rys. 141**).



Po wybraniu i potwierdzeniu prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) "Cancella" (Skasuj) definitywnie zostanie wyeliminowany komunikat z listy, natomiast za pomocą "Utilizza punto" można określić położenie punktu za pośrednictwem pojemności nawigacji standardowej (docelowy punkt podróży, spis).

Informacje o interesujących punktach

Ikona z "i" oznacza informacje o interesujących punktach lub informacje ogólne (**rys.** 142). Gdy komunikat jest wyświetlany na wyświetlaczu, należy nacisnąć prawe pokrętło (22-rys. 1), aby uzyskać dostęp do opcji "Cancella" (Skasuj), "Utilizza punto" (Określ punkt) i "Chiama" (Połącz) (**rys. 143**). Po wybraniu i potwierdzeniu "Cancella" (Skasuj), prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) kasuje się definitywnie komunikat z listy, natomiast za pomocą "Utilizza punto" (Określ punkt) można określić położenie punktu za pośrednictwem pojemności nawigacji standardowej (docelowy punkt podróży, spis). Za pomocą przycisku "Chiama" (Połącz) jeżeli jest, można połączyć się bezpośrednio z numerem telefonu podanym w komunikacie.

Informacje ogólne

Ikona z "i" oznacz także komunikaty ogólne (warunki meteorologiczne, zjawiska atmosferyczne, itp.) (**rys. 144**).



Gdy jeden z tych komunikatów nie zawiera informacji geograficznych dla zlokalizowania, wyświetlony jest na ekranie. Wówczas dostępna jest tylko opcja "Cancella", która umożliwia definitywna skasowanie go z listy (**rys. 145**).

CONNECT

Po wybraniu tej funkcji prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła, system wyśle żądanie informacji. Po otrzymaniu żądania Targasys aktywuje połączenie telefoniczne. Kiedy połączenie zostanie aktywowane, użytkownik może poprosić operatora o żądaną informację. Jeżeli nie jest możliwe aktywowanie połączenia telematycznego, na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni komunikat ostrzegawczy. W każdym przypadku system telematyczny będzie próbował połączyć się ponownie z serwisem informacyjnym Targasys.

Niektóre informacje beda przekazywane głosowo przez operatora, natomiast inne będa moąły być wysyłane także jako wiadomości SMS (rys. 146), które będą otrzymywane niezależnie od aktywnei funkcii (MAIN, AUDIO, itp.). Komunikat pojawi sie w tym momencie bezpośrednio nad aktywnym ekranem (obracać prawym pokretłem). aby w razie potrzeby przewijać cały tekst. Po naciśnieciu prawego pokretła (22-rys. 1) otworzy się następne menu z funkcjami "Salva" (Zachowaj), "Cancella" (Skasuj), "Utilizza unto" (Określ punkt) (jeżeli komunikat zawiera wskazówki geograficzne), "Chiama" (Połącz) (jeżeli występuje numer telefonu) (rys. 147).



Po wybraniu opcji "Salva" -prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła, komunikat zostanie zapamiętany, natomiast po wybraniu "Cancella" zostanie skasowany z ekranu i z pamięci. Po wybraniu "Utilizza Punto" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła, będą mogły być użyte współrzędne geograficzne dla ustawienia nawigacji tego punktu lub wprowadzone do listy nawigacji (**rys. 148**). W tym przypadku komunikat również zostanie zapamiętany automatycznie. Po wybraniu "Chiama" -prawym pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu operacji naciśnięciem pokrętła, zostanie automatycznie wybrany numer telefonu, podany w komunikacie i komunikat zostanie zapamiętany. Jeżeli zostaną otrzymane kolejno komunikaty, każdy komunikat zostanie wyświetlony i dla każdego z nich będzie można wykonać operacje zapamiętania, kasowania, określenia punktu lub połączenia z numerem telefonu.







PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU

System CONNECT jest w stanie rozpoznawać i rozwiązywać problemy dotyczące nienormalnego funkcjonowania systemu jak i problemy związane z przegrzewaniem się.

NIEDOGODNOŚCI W FUNKCJONOWANIU

Jeżeli została rozpoznana wewnętrzna usterka określonego modułu (audio, telefonu itp...), system "zamrozi" ostatni, dostępny ekran i rozpocznie wykonywanie diagnostyki. System skontroluje w określonym czasie odpowiedni moduł w celu rozpoznania występującej usterki. Jeżeli po określonym czasie rozpoznania usterka występuje nadal, zostanie zastosowane działanie korekcyjne (na przykład reset hardware odpowiedniego modułu). Jeżeli system nadal nie reaguje na polecenia, można go uruchomić ręcznie, naciskając kolejno 4-krotnie przycisk TRIP (**21-rys. 1**) w ciągu 3 sekund.

PROBLEMY SPOWODOWANE PRZEGRZANIEM

Jeżeli temperatura modułu hardware systemu (audio, telefon, czytnik CD, itp...) przekroczy maksymalną, dopuszczalną wartość, moduł ten zasygnalizuje rozpoznanie za wysokiej temperatury. Na wyświetlaczu ukaże się komunikat ostrzegawczy. Funkcjonowanie odpowiedniego modułu zostanie automatycznie ograniczone lub wyłączone. W ekstremalnych przypadkach system wyłączy się automatycznie do momentu przywrócenia normalnej temperatury. Na wyświetlaczu ukaże się stan pokazany na (**rys. 149**).



Aby wyjść z okna dialogowego, należy nacisnąć przycisk "ESC" **(23-rys. 1**); odpowiedni moduł będzie miał ograniczone funkcjonowanie, jak podano w poniższej tabeli:

Moduł hardware	Zastosowanie	Wyświetlany komunikat
Audio	Audio (Radio, CD) Telefon (głos) Nawigacja (głos) Rozpoznanie głosu (głos)	Głośność audio ograniczona
Czytnik	Audio (tylko przy funkcjono- waniu odpowiedniego CD) Nawigacja	Wyłączenie czytnika CD
Telefon	Telefon komórkowy, SOS	Wyłączenie telefonu (TEL OFF)
CONNECT	Wszystkie	Wyłączenie całego systemu

Przegrzanie modułu "Audio"

W przypadku przegrzania modułu "Audio" zostaje automatycznie ograniczona głośność, niezależnie od aktywnego źródła audio (radio, CD, CD Changer). Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
Przegrzanie się modułu "Czytnik CD"

W przypadku przegrzania się modułu "Czytnik CD" żaden typ płyty CD nie będzie mógł być odtwarzany: ani audio, ani CD MP3. Nie będzie również funkcjonował system nawigacji(chyba, że został uprzednio aktywowany bez CD). Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Przegrzanie się modułu "Telefon"

W przypadku przegrzania się modułu "Telefon" moduł ten zostanie wyłączony (TEL OFF) i zostaną zablokowane funkcje informacji i usług (SOS). Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Automatyczne wyłączenie się systemu

W przypadku wysokiej temperatury zewnętrznej odpowiedni komunikat poinformuje użytkownika, że została uruchomiona procedura automatycznego wyłączenia się systemu. Po przywróceniu normalnych warunków termicznych funkcjonowania, użytkownik będzie mógł ponownie włączyć system.

CONNECT Nav+

SZYBKIE POZNANIE	147
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SYSTEMU	147
ŚCIEMNIANIE EKRANU	148
WYBÓR I AKTYWACJA FUNKCJI MENU	148
REGULACIA GŁOŚNOŚCI	148
EKRAN GŁÓWNY (MAIN)	149
EKRAN RADIO	150
EKRAN TELEFON	153
NAGRYWANIE INFORMACJI GŁOSOWYCH	154
NAWIGACJA	154
KOMPUTER POKŁADOWY (TRIP)	156
INFORMACJE I USŁUGI SERWISOWE ASSISTANCE (TARGASYS)	157
ZALECENIA, STEROWANIE I INFORMACJE OGÓLNE	158
ZALECENIA	158
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE	158
WARUNKI ODBIORU	158
OBSŁUGA I KONSERWACJAm	158
UAKTUALNIENIE SOFTWARE SYSTEMU	159
COMPACT DISCO	159
STEROWANIE	162
OPIS PRZYCISKÓW I POKRĘTEŁ STERUJĄCYCH NA PANELU PRZEDNIM	163
STEROWANIE W KIEROWNICY	165
INFORMACJE OGÓLNE	166
WAZNE UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE.	166
OPIS	167
WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY	167
WŁĄCZANIE /WYŁĄCZANIE SYSTEMU I STAND-BY	167
WYBÓR SPOSOBU DZIAŁANIA	168
WYBÓR FUNKCJI MENU	169

REGULACIA GŁOŚNOŚCI	. 169
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	. 170
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM	. 171
EKRAN GŁÓWNY (MAIN)	. 172
RADIO	. 172
CZYTNIK COMPACT DISC	. 173
TELEFON	. 173
ZEGAR	. 174
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA	. 174
UKRYTE MENU	. 174
FUNKCJA "MEM. VOCE"	. 175
FUNKCIA "SETUP"	. 175
RADIO Z CZYTNIKIEM CD (AUDIO)	. 177
ELEMENTY EKRANU I FUNKCJE	. 177
FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO)	. 178
REGULACIA TONÓW WYSOKICH (TREBLE)	. 178
REGULACIA TONÓW NISKICH (BASS)	. 178
FUNKCIA "LOUDNESS"	. 178
FUNKCJA "EQUALIZER"	. 179
FUNKCJA "EQUAL. MAN."	. 179
FUNKCJA "SDV" (ZMIANA GŁOŚNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI	
SAMOCHODU)	. 180
FUNKCJA "BAL /FADER" (ROZDZIAŁ GŁOŚNOŚCI)	. 180
RADIO	. 181
FUNKCJA "FREQUENZA"	. 181
FUNKCIA "AUDIO SETUP" (REGULACIE AUDIO)	. 182
FUNKCIA "TA" (INFORMACIE O RUCHU NA DROGACH)	. 182
FUNKCJA "AF" (WYSZUKIWANIE CZĘSTOŢLIWOŚCI ALTERNATYWNYCH)	. 184
FUNKCJA "LOC /DX" REGULACJA CZUŁOŚCI DOSTRAJANIA)	. 185
FUNKCJA "PTY" (WYBÓR TYPU PROGRAMU)	. 185

_
т.
•
-
~
_
-
•
111
~
z
-
~
•
Ő.
•

FUNKCIA "EON"	186
FUNKCJA "AUTOSTORE" (AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI)	187
FUNKCJA "ST /MONO"	188
CZYTNIK CD	188
FUNKCJA "TA" (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)	189
FUNKCJA "SCAN" (KRÓTKIE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	189
FUNKCJA "SHUFFLE" (PRZYPADKOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	189
MENU "CD SETUP"	189
FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJA AUDIO)	190
CZYTNIK CD - CHANGER	190
FUNKCJA "TA" (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)	191
FUNKCJA "SCAN" (KRÓTKIE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	191
FUNKCJA "SHUFFLE" (LOSOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ)	191
MENU "CDC SETUP"	191
FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO)	192
TELEFON KOMÓRKOWY STEROWANY GŁOSEM	193
OPIS OGÓLNY	193
OPERACJE WSTĘPNE	194
ELEMENTY EKRANU	196
POŁĄCZENIA NADCHODZĄCE	196
POŁĄCZENIA WYCHODZĄCE	197
FUNKCJE W MENU GŁÓWNYM	198
FUNKCJA "N.RI FREQUENTI" (NUMERY CZĘSTO UZYWANE)	198
FUNKCJA "RUBRICA" (SPIS TELEFONÓW)	199
FUNKCJA "ULTIMI RICEVUTI" (NUMERY OSTATNIO OTRZYMANE)	201
FUNKCJA "ULTIMI CHIAMATI" (NUMERY OSTATNIO WYBIERANE)	201
FUNKCJA "MESSAGGI" (WIADOMOŚCI)	201
FUNKCJA "OPERATORE DI RETI" (OPERATOR SIECI)	202
FUNKCJA "PIN"	203
FUNKCJA "IMPOSTAZIONI" (USTAWIENIA)	204
FUNKCJA "INFORMAZIONI" (INFORMACJE)	205
KOMENDY GŁOSOWE	205
ROZPOZNANIE GŁOSU Z IDENTYFIKACJĄ GŁOSU	206
ROZPOZNANIE GŁOSU BEZ IDENTYFIKACJI GŁOSU	208

KOMENDY GŁOSOWE	208
KOMUNIKATY GŁOSOWE	213
NAWIGATOR	214
INFORMACJE OGÓLNE	214
ELEMENTY EKRANU I FUNKCJE	216
INSTRUKCJE GRAFICZNE	216
INSTRUKCJE AKUSTYCZNE	217
CZYTNIK CD-ROM NAWIGACJI	217
MENU SYSTEMU NAWIGACJI	218
ADRES - WPROWADZENIE DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY	219
INTERESUJĄCE PUNKTY - USŁUGI UŻYTECZNE ZARCHIWIZOWANE	224
OSTATNIE DOCELOWE PUNKTY PODRÓŻY	225
SPIS DOCELOWYCH PUNKTÓW PODRÓŻY	226
RDS TMC - INFORMACJE O INTERESUJĄCYCH PUNKTACH	226
ATLAS - WPROWADZENIE DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY NA MAPĘ	229
ZMIANA EKRANU - INFORMACJE NA WYŚWIETLACZU	230
TRASA ALTERNATYWNA	231
KASOWANIE DOCELOWYCH PUNKTÓW PODRÓŻY	231
AKTYWACJA OBLICZENIA TRASY	231
PREFERENCIE MAPY	232
PREFERENCIE TRASY	233
KOMPUTER POKŁADOWY (TRIP)	234
INFORMACJE I USŁUGI SERWISOWE ASSISTANCE	236
INFOMOBILITY - INFORMACIE	237
POMOC MEDYCZNA	239
POMOC DROGOWA	240
NUMER PERSONALNY	240
TELEFON AWARYJNY 112	241
USTAWIENIA	241
WEZWANIE POMOCY MEDYCZNEJ LUB POMOCY DROGOWEJ	242
PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU	243
NIEDOGODNOŚCI W FUNKCJONOWANIU	243
PROBLEMY SPOWODOWANE PRZEGRZANIEM	243

SZYBKIE POZNANIE

CONNECT Nav + posiada bardzo prosty i użyteczny interface. Poznanie krótkich instrukcji podanych w tym rozdziale wystarczy, aby szybko skorzystać z głównych funkcji systemu.

Zaleca się jednak przeczytanie całej instrukcji, aby nauczyć się używać funkcji CONNECT Nav + oraz zapoznać się z odpowiednimi uwagami i zaleceniami.

Podczas używania systemu postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na różnych stronach menu, które pokazywane są na wyświetlaczu po aktywacji głównej strony funkcji wyświetlacza, po krótkim naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Elementy nie wybieralne są zawsze pokazywane na szarym tle. Funkcje główne CONNECT Nav + uaktywnia się po naciśnięciu następujących przycisków:

- EKRAN GŁÓWNY = przycisk MAIN;
- RADIO Z ODTWARZACZEM CD = przycisk AUDIO;
- TELEFON = przycisk TEL;
- GŁOSOWE KOMENDY TELEFONU (*) = przycisk •)));
- NAGRYWANIE KOMUNIKATÓW GŁOSO-WYCH = przycisk • J));
- NAWIGATOR = przycisk NAV;
- KOMPUTER POKŁADOWY = przycisk TRIP;
- INFORMACIE I USŁUGI SERWISOWE AS-SISTACE (**) = przycisk 🕑.

(*) Aby użyć komend głosowych, należy odnieść się do odpowiedniego rozdziału tej instrukcji. Aby natychmiast użyć systemu, należy posłużyć się ręcznym sterowaniem CONNECT Nav +.

(**) Aktywacja przywołania usług serwisowych zależy od sieci w jakiej działa telefon komórkowy oraz od jego zasilania elektrycznego. Dlatego w przypadku incydentu lub uszkodzeniu samochodu usługa może być niedostępna.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SYSTEMU

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE: przy uruchamianiu silnika (kluczyk w MAR).

RĘCZNE WŁĄCZANIE: nacisnąć lewe pokrętło.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE: obrócić kluczyk w położenie STOP (wyłączenie silnika). Wyłączenie jest opóźnione o 20 minut, jeżeli system ma wprowadzony docelowy punkt podróży lub znajduje się w trakcie przeprowadzanej rozmowy telefonicznej.

RĘCZNE WYŁĄCZANIE: nacisnąć lewe pokrętło.

ŚCIEMNIANIE EKRANU

ŚCIEMNIANIE MONITORA: nacisnąć dłużej przycisk MAIN.

POWRÓT EKRANU DO USTAWIENIA PO-PRZEDNIEGO: nacisnąć krótko przycisk MAIN.

REGULACJA JASNOŚCI EKRANU: wyświetlić stronę główną (przycisk MAIN), nacisnąć prawe pokrętło i wybrać funkcję "Setup".

WYBÓR I AKTYWACJA FUNKCJI MENU

WYBRANIE FUNKCJI: obrócić prawe pokrętło.

POTWIERDZENIE WYBRANEJ FUNKCJI: nacisnąć prawe pokrętło.

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO EKRANU ZA-CHOWUJĄC NOWE USTAWIENIA: wybrać i potwierdzić "OK".

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO EKRANU ZA-CHOWUJĄC POPRZEDNIE USTAWIENIA: nacisnąć przycisk ESC.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI: obrócić lewe pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI: obrócić lewe pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

WYŁĄCZENIE RADIA: nacisnąć dłużej przycisk AUDIO.

WŁĄCZENIE RADIA: nacisnąć krótko przycisk AUDIO.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI TELEFONU: obrócić lewe pokrętło podczas rozmowy telefonicznej.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI INFORMACJI NA-WIGATORA: obracać lewym pokrętłem podczas informacji głosowych i w razie potrzeby nacisnąć przycisk RPT, aby powtórzyć informację głosową i wyregulować głośność.

POMINIĘCIE INFORMACJI NAWIGATORA (NAV MUTE): nacisnąć dłużej przycisk NAV.

PRZYWRÓCENIE INFORMACJI NAWIGATO-RA: nacisnąć dłużej przycisk NAV.

EKRAN GŁÓWNY (MAIN)

AKTYWACJA STRONY: nacisnąć krótko przycisk MAIN.

WIZUALNE INFORMACJE OGÓLNE Zegar - Temperatura zewnętrzna:

WIZUALNE INFORMACJE RADIA:

RADIO

– Wybór zakresu fal i stacji.

– Nazwa lub częstotliwość stacji nadawczej.

- "TA": aktywacja informacji o ruchu na drogach.

– "AF": aktywacja funkcji szukania częstotliwości alternatywnych.

– "LOC": niska czułość dostrajania.

– "DX": wysoka czułość dostrajania.

– "NEWS, itp.": typ programu PTY (jeżeli jest nadawany przez stacje radiowe).

- "STEREO": odbiór stereofoniczny.

– "MONO": odbiór monofoniczny.

- "TP": stacja nadająca informacje o ruchu na drogach.

 "EON": stacja nadająca informacje o ruchu na drogach, należąca do grupy stacji nadających te informacje.

ODTWARZACZ CD

 Numer aktualnie odtwarzanego nagrania.

– Czas od początku nagrania lub CD.

CD CHANGER

– Numer odtwarzanej płyty CD.

- Numer odtwarzanego nagrania.

Czas upływający od początku nagrania lub CD.

TELEFON

- Rozpoznanie natężenia pola odbioru.

 Nazwa operatora dostępu do sieci telefonów.

 Awizo o braku operatora dostępu do sieci telefonów.

– Awizo o deaktywacji telefonu (nie włożona karta SIM).

– Następna rozmowa on/off.

– Obecność i numer wiadomości SMS otrzymanych i nie odczytanych.

– Awizo o przeprowadzonej rozmowie awaryjnej.

– Dostępny kredyt w przypadku przepełnienia karty SIM.

 Nazwisko rozmówcy (jeżeli znajduje się w pamięci spisu telefonów) lub numery telefonów dla połączeń otrzymanych, jeżeli są dostępne, (nie są zastrzeżone).

 Numer telefonu rozmówcy (jeżeli jest dostępny u operatora sieci).

– Czas upływający od początku przeprowadzonej rozmowy (w sekundach).

NAWIGATOR

– Wskazanie następnych dwóch manew-rów.

 Odległość od punktu wykonania podanych manewrów.

- Wskazanie kierunku jazdy.

EKRAN RADIO (AUDIO)

AKTYWACJA STRONY: nacisnąć krótko przycisk AUDIO.

WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU AUDIO (FM1, FM2, FM3, LW, MW,CD - jeżeli jest włożona, CD - Changer, jeżeli jest zamontowany): nacisnąć kilkakrotnie przycisk SRC.

REGULACIA PARAMETRÓW AUDIO: funkcja "Audio setup".

- Treble = tony wysokie;
- Bass = tony niskie;

Loudness = podbicie tonów przy niskiej głośności;

 Equalizer = wstępnie ustalone parametryczne ustawienia dźwięków;

 Equal. Man = ustawienie parametrów audio zgodnie z żądaniem słuchacza;

SDV = szybkie zwiększenie głośności;

 Bal /Fad. = rozdział dźwięków na głośniki.

RADIO

WYBÓR ZAKRESU FAL: nacisnąć kilkakrotnie przycisk SRC.

RĘCZNE SZUKANIE STACII: funkcja "Frequenza" (Częstotliwość). Obrócić prawym pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uruchomić ręczne przeszukiwanie stacji w kierunku odpowiednio niższej lub wyższej częstotliwości.

AUTOMATYCZNE SZUKANIE STACJI: funkcja "Frequenza" (Częstotliwość). Nacisnąć dłużej przyciski * lub # w zespole przycisków telefonu, aby rozpocząć automatyczne przeszukiwanie następnej stacji odpowiednio o częstotliwości rosnącej lub malejącej.

AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI: funkcja "Autostore".

RĘCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI: przytrzymać naciśnięty jeden z przycisków ponumerowanych od "1" do "6".

WYBÓR ZAPAMIĘTYWANYCH STACJI: nacisnąć krótko jeden z przycisków ponumerowanych od "1" do "6".

ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH: funkcja "TA /AF". Nacisnąć kilkakrotnie prawe pokrętło, do momentu wyświetlenia symbolu "TA" na wyświetlaczu.

AUTOMATYCZNE POSZUKIWANIE NAJMOC-NIEJSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI AKTUALNIE SŁU-CHANEJ STACII: funkcja "TA /AF". Nacisnąć kilkakrotnie prawe pokrętło, do momentu wyświetlenia symbolu "AF" na wyświetlaczu.

PRZESZUKIWANIE WSZYSTKICH STACJI: funkcja "LOC /DX". Nacisnąć kilkakrotnie prawe pokrętło, do momentu wyświetlenia symbolu "DX" na wyświetlaczu.

POSZUKIWANIE STACJI O NAJMOCNIEJ-SZYM SYGNALE: funkcja "LOC/DX". Nacisnąć kilkakrotnie prawe pokrętło, do momentu wyświetlenia symbolu "LOC" na wyświetlaczu. WYSZUKIWANIE STACJI ZAKLASYFIKOWA-NYCH DLA TYPU PROGRAMU PTY: funkcja "PTY".

ODBIÓR STEREO: funkcja "St / Mono". Nacisnąć kilkakrotnie prawe pokrętło, do momentu wyświetlenia "STEREO" na wyświetlaczu.

ODBIÓR MONO (STACJE O SŁABYM SYGNA-LE NADAWANIA): funkcja "St/Mono". Nacisnąć kilkakrotnie prawe pokrętło, do momentu wyświetlenia "MONO" na wyświetlaczu.

CZYTNIK PŁYT CD

WYBÓR ŹRÓDŁA CD (jeżeli włożona jest CD audio): nacisnąć kilkakrotnie przycisk SRC.

WYBÓR POPRZEDNIEGO NAGRANIA: nacisnąć krótko przycisk * w zespole przycisków telefonu.

WYBÓR NASTĘPNEGO NAGRANIA: nacisnąć krótko przycisk # w zespole przycisków telefonu.

ODTWARZANIE/ZATRZYMANIE ODTWARZA-NIA CD: nacisnąć krótko przycisk "O" w zespole przycisków telefonu.

PAUZA PODCZAS ODTWARZANIA CD: nacisnąć dłużej przycisk "O" w zespole przycisków telefonu.

ODTWARZANIE PIERWSZYCH 10 SEKUND WSZYSTKICH NAGRAŃ: funkcja "Scan".

PRZYPADKOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ: funkcja "Shuffle".

WYBÓR WIZUALNYCH INFORMACJI: wybrać najpierw funkcję "CD setup", a następnie funkcję "Visualizzazione" (Wyświetlenie). Dostępne opcje:

 – czas upływający od początku nagrania ("Tempo trascorso brano")

 – czas całkowity pozostający do końca CD ("Tempo restante brano") - (*) czas całkowity, upływający od początku odtwarzania CD ("Tempo trascorso totale")

 - (*) czas całkowity pozostający do końca CD ("Tempo restante totale")

(*) Opcja niedostępna, gdy aktywna jest funkcja "Shuffle".

CIĄGŁE ODTWARZANIE NAGRANIA: wybrać najpierw funkcję "CD setup", a następnie funkcję "Repeat", następnie opcję "Singolo".

CIĄGŁE ODTWARZANIE CAŁEJ PŁYTY CD: wybrać najpierw funkcję "CD setup", a następnie funkcję "Repeat", potem opcję "Completo".

WYSUNIĘCIE PŁYTY CD: nacisnąć przycisk **▲**.

CD-CHANGER (gdzie przewidziano)

WYBÓR ŹRÓDŁA CDC: nacisnąć kilkakrotnie przycisk SRC.

WYBÓR POPRZEDNIEJ PŁYTY CD: nacisnąć krótko przycisk "7" w zespole przycisków telefonu.

WYBÓR NASTĘPNEJ PŁYTY CD: nacisnąć krótko przycisk "9" w zespole przycisków telefonu.

WYBÓR POPRZEDNIEGO NAGRANIA: nacisnąć krótko przycisk * w zespole przycisków telefonu.

WYBÓR NASTĘPNEGO NAGRANIA: nacisnąć krótko przycisk # w zespole przycisków telefonu. ODTWARZANIE/ZATRZYMYWANIE ODTWA-RZANIA CD: nacisnąć krótko przycisk "O" w zespole przycisków telefonu.

PAUZA PODCZAS ODTWARZANIA CD: nacisnąć dłużej przycisk "O" w zespole przycisków telefonu.

ODTWARZANIE PIERWSZYCH 10 SEKUND WSZYSTKICH NAGRAŃ: funkcja "Scan".

PRZYPADKOWE ODTWARZANIE NAGRAŃ SŁUCHANEJ PŁYTY CD: funkcja "Shuffle".

WYBÓR WIZUALNYCH INFORMACJI: wybrać najpierw funkcję "CDC setup", a następnie funkcję "Vizualizzazione" (Wyświetlenie). Dostępne opcje:

– czas upływający od początku nagrania ("Tempo trascorso brano")

– czas pozostający do końca nagrania ("Tempo restante brano")

 – (*) całkowity czas upływający od początku odtwarzania CD ("Tempo trscorso totalne")

 – (*) całkowity czas pozostający do końca CD ("Tempo restante totalne")

(*) Opcja niedostępna, gdy aktywna jest funkcja "Shuffle". CIĄGŁE ODTWARZANIE NAGRANIA: wybrać najpierw funkcję "CDC setup", a następnie funkcję "Repeat", potem opcję "Singolo".

CIĄGŁE ODTWARZANIE CAŁEJ AKTUALNIE SŁUCHANEJ PŁYTY CD: wybrać najpierw funkcję "CD setup", a następnie funkcję "Repeat", potem opcję "CD.

CIĄGŁE ODTWARZANIE WSZYSTKICH PŁYT CD ZNAJDUJĄCYCH SIĘ w MAGAZYNKU: wybrać najpierw funkcję "CDC setup", a następnie funkcję "Repeat", potem opcję "Completo".

EKRAN TELEFONU (TEL)

AKTYWACJA STRONY: nacisnąć krótko przycisk TEL.

WŁOŻENIE KARTY SIM: wsunąć kartę w odpowiednią szczelinę w taki sposób, aby zintegrowany chip znajdował się z przodu po prawej stronie, odpowiednio do kierunku jazdy samochodu.

OSTRZEŻENIE Jeżeli to konieczne, należy używać wyłącznie adaptera karty SIM dostarczanego z samochodem. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zamówienia nowych adapterów, należy zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

OSTRZEŻENIE Zaleca się przed wyjęciem lub włożeniem karty SIM wyłączyć telefon przez dłuższe naciśnięcie przycisku "TEL" (19-rys.1) lub wyłączyć system przez naciśnięcie pokrętła (16-rys.1). WYJĘCIE KARTY SIM: wcisnąć kartę do gniazda i zwolnić ją.

WPROWADZENIE KODU PIN: wprowadzić kod za pomocą przycisków telefonu i potwierdzić naciśnięciem prawego pokrętła.

WYBIERANIE NUMERU TELEFONICZNEGO: nacisnąć krótko przyciski w zespole przycisków telefonu.

WPROWADZENIE PREFIKSU MIĘDZYNARO-DOWEGO: nacisnąć dłużej przycisk "O".

WYBIERANIE ZAPAMIĘTANYCH NUMERÓW (często używanych): nacisnąć dłużej jeden z przycisków ponumerowanych od "1" do "9".

WYBIERANIE POŁĄCZENIA NUMERU TELE-FONICZNEGO: nacisnąć krótko przycisk <u></u>

ABY PRZERWAĆ WYBIERANIE NUMERU: nacisnąć przycisk ESC.

ZAKOŃCZENIE ROZMOWY: nacisnąć krótko przycisk **>**.

ODEBRANIE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE-GO: nacisnąć krótko przycisk <u></u>.

NIEODEBRANIE POŁĄCZENIA TELEFONICZ-NEGO: nacisnąć dłużej przycisk <u></u>. LISTA 9 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH NUME-RÓW: funkcja "Numeri frequenti".

SPIS TELEFONÓW: funkcja "Rubrica".

LISTA 10 OSTATNICH ODEBRANYCH POŁĄ-CZEŃ: funkcja "Ultimi N.ri ricevuti".

LISTA 10 OSTATNICH POŁĄCZEŃ WYCHO-DZĄCYCH: funkcja "Ultimi n.ri chiamati".

USŁUGA KRÓTKIE WIADOMOŚCI TEKSTO-WE (SMS): funkcja "Messaggi".

WYBÓR OPERATORA SIECI: wybrać funkcję "Operatore di rete" i jedną z podanych poniżej opcji:

– Wybór, (aby określić kryteria wyboru operatora).

 Operator, (aby wybrać, jeżeli jest to możliwe określonego operatora). USTAWIENIE PARAMETRÓW TELEFONU: wybrać funkcję "Impostazioni", a następnie jedną z opcji:

– Głośność dzwonienia (głośność sygnału telefonicznego);

 Powtórzenie wybrania (automatyczne powtórzenie wybranego numeru, jeżeli jest zajęty);

 Nieznany (umożliwia lub nie, rozpoznanie numeru telefonu przez odbierającego rozmowę);

– Zamawianie połączeń (rozpoznanie przychodzących połączeń);

Zamawianie numerów połączeń (numer, z którym będzie uzyskane połączenie);

– Umożliwienie zamawiania połączeń (aktywacja ustawień zamawiania połączeń).

INFORMACIE O OPERATORZE SIECI: funkcja "Informazioni".

REJESTRACJA INFORMACJI GŁOSOWYCH (MAKSYMALNIE PRZEZ 30 SEKUND)

ZAPAMIĘTANIE INFORMACJI: nacisnąć dłużej przycisk • 1)).

ODSŁUCHANIE ZAREJESTROWANEJ INFOR-MACJI: wyświetlić stronę główną (przycisk MAIN), nacisnąć prawe pokrętło i wybrać najpierw funkcję "Mem. Voce", a następnie funkcję "Ascolta".

KASOWANIE ZAREJESTROWANEJ INFOR-MACJI: wyświetlić stronę główną (przycisk MAIN), nacisnąć prawe pokrętło i wybrać najpierw funkcję "Mem. Voce", a następnie funkcję "Cancella".

NAWIGACJA (Nav)

AKTYWACJA: włożyć CD-ROM nawigacji do szczeliny w panelu przednim. Jeżeli płyta CD-ROM jest już włożona, nacisnąć krótko przycisk NAV.

WYŚWIETLENIE PIERWSZEJ STRONY ME-NU: przy wyświetlonej stronie funkcji nawigacji, nacisnąć prawe pokrętło.

WYŚWIETLENIE INNYCH STRON MENU: wybrać "Altri menu" na każdej stronie menu.

WPROWADZENIE DOCELOWYCH PUNKTÓW PODRÓŻY: na pierwszej stronie menu wybrać funkcje "Indirizzo" (Adres), a następnie "Localita" (Miejscowość), "Via" (Ulica), "N.ro civico" (Numer domu), "2ª via" (Druga ulica), "Mappa" (Mapa).

WYBÓR INTERESUJĄCYCH PUNKTÓW PO-DRÓŻY: na pierwszej stronie menu wybrać funkcję "Punti interesse", następnie wybrać jedno z podanych poniżej kryteriów wyboru: "Vicini auto" (W pobliżu samochodu), "Vicini destinazione" (W pobliżu docelowego punktu), "Vicini indirizzo" (W pobliżu adresu) lub "Nome" (Nazwę). LISTA ZAPAMIĘTANYCH 10 OSTATNICH DO-CELOWYCH PUNKTÓW PODRÓŻY: na pierwszej stronie menu wybrać funkcję "Ultime destinazioni" (Ostatnie docelowe punkty podróży).

ZAPAMIĘTANIE DOCELOWYCH PUNKTÓW PODRÓŻY W SPISIE: na pierwszej stronie menu wybrać funkcję "Agenda" (Spis) i przyporządkować "Nome" (Nazwę) do punktu docelowego.

W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O INTE-RESUJĄCYCH PUNKTACH: na pierwszej stronie menu wybrać funkcję "RDS TMC", a następnie jedną z opcji "Vicini auto" (W pobliżu samochodu) i "Vicini indirizzo" (W pobliżu adresu).

WYBÓR DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY, BEZPOŚREDNIO NA MAPIE: wybrać funkcję "Atlante" (Atlas), na drugiej stronie menu nawigacji, a nastepnie określić docelowy punkt podróży za pomocą opcji " — — " (przesunięcie poziome), " — — " (przesunięcie pionowe) i "Scala" (Skala). WYBÓR WYŚWIETLANYCH INFORMACJI: wybrać funkcję "Cambio videata" (Zmień ekran) na stronie menu i określić informacje, które zostaną wyświetlone na ekranie:

– Mappa (mapa z najbliższymi dwoma manewrami)

– Percorso intero (mapa z całą trasą)

 Info GPS (położenie geograficzne samochodu i ilość odbieranych satelitów GPS)

 Info autostrada (nazwa i odległość od dwóch najbliższych zjazdów z autostrady i stacji serwisowych (odległość od aktualnego położenia).

ŻĄDANIE TRASY INNEJ NIŻ TRASA OBLICZO-NA: wybrać funkcję "Percorso alternat". (Trasa alternatywna) na drugiej stronie menu.

KASOWANIE ZAPAMIĘTANYCH DOCELO-WYCH PUNKTÓW PODRÓŻY: wybrać funkcję "Cancella destinaz." (Skasuj docelowe punkty) na drugiej stronie menu. AKTYWACJA OBLICZANIA USTALONEJ TRA-SY: uaktywnić funkcję "Abilit. Calc. percorso" na trzeciej stronie menu.

WYBÓR USTAWIEŃ GEOGRAFICZNYCH: wybrać funkcję "Preferenze mappa" na trzeciej stronie menu i zmienić ustawienia:

- Disegno mappa (orientowanie mapy);

 Zoom incrocio (powiększenie skrzyżowań);

 Disegno icone (przedstawienie na mapie za pomocą ikon wybranych, interesujących punktów);

Disegno scritte (nazwy miejscowości na mapie);

 Disegno RDS-TMC (przedstawienie na mapie za pomocą ikon kategorii zdarzeń RDS-TMC);

 Disegno aree (przedstawienie mapy z powierzchniami dwu lub trójwymiarowymi). WYBÓR NAJKRÓTSZEJ TRASY: wybrać najpierw na trzeciej stronie menu funkcję "Preferenze percorso" (Najlepsza trasa), a następnie funkcję "Minor distanza" (Najkrótsza odległość).

WYBÓR NAJSZYBSZEJ TRASY: wybrać najpierw na trzeciej stronie menu funkcję "Preferenze percorso" (Najlepsza trasa), a następnie funkcję "Tipo percorso" (Typ trasy). Ustawić opcję "Minor tempo" (Najkrótszy czas).

ABY UNIKNĄĆ AUTOSTRAD: wybrać najpierw na trzeciej stronie menu funkcję "Preferenze percorso" (Najlepsza trasa), a następnie funkcję "Autostrada". Ustawić opcję "NO" (NIE).

WYŁĄCZENIE INSTRUKCJI GŁOSOWYCH (NAV MUTE); nacisnąć dłużej przycisk NAV.

PRZYWRÓCENIE INSTRUKCJI GŁOSOWYCH: nacisnąć dłużej przycisk NAV.

KOMPUTER POKŁADOWY (TRIP)

AKTYWACJA STRONY: nacisnąć krótko przycisk TRIP.

POWRÓT DO EKRANU GŁÓWNEGO: nacisnąć przycisk ESC.

ODCZYTANIE DANYCH PRZED OSTATNIM, RĘCZNYM ZRESETOWANIEM: wybrać funkcję trip "Da reset"

ODCZYTANIE DANYCH PRZED OSTATNIM, RĘCZNYM LUB AUTOMATYCZNYM ZRESETO-WANIEM: wybrać funkcję trip "B z hh : mm".

OBLICZANE PARAMETRY:

– Chwilowe zużycie paliwa.

 Średnie zużycie paliwa (obliczane od ostatniego ręcznego lub automatycznego zresetowania).

 Odległość do napełniania paliwa (kilometry pozostałe do przejechania przed napełnieniem zbiornika). – Średnia prędkość (w km/h, obliczona od ostatniego ręcznego lub automatycznego zresetowania).

 Przebyta odległość (w km, obliczona od ostatniego ręcznego lub automatycznego zresetowania).

 Czas podróży (w godzinach i minutach obliczony od ostatniego ręcznego lub automatycznego zresetowania).

 Odległość do przejechania (odległość w km pomiędzy samochodem i docelowym punktem podróży).

 Czas przyjazdu (orientacyjny czas przyjazdu do docelowego punktu podróży, w godzinach i minutach).

OSTRZEŻENIE Należy przeczytać również rozdział "Trip computer" w Instrukcji obsługi samochodu.

INFORMACJE I USŁUGI SERWISOWE (TARGASYS)

Menu funkcji "Servizi di Informazione ed Assistenza" wyświetlone zostaje po naciśnięciu przycisku **(**)).

OSTRZEŻENIE Aktywacja przywołania usługi zależy od telefonu komórkowego oraz od jego zasilania elektrycznego. Dlatego w przypadku incydentu lub uszkodzeniu samochodu usługa może być niedostępna.

UŻYCIE USŁUG INFOMOBILITY: wybrać funkcję "Infomobility" i potwierdzić żądanie przy kursorze ustawionym w pozycji funkcji "Connect". Operator **Targasys** połączy użytkownika z wykonawcą usługi.

ODCZYTANIE KOMUNIKATÓW I LOKALIZA-CJA INTERESUJĄCYCH PUNKTÓW: komunikaty wysyłane przez **Targasys** będą zawierać informacje o żądanych, interesujących punktach podróży, umożliwiając w szybki sposób:

 ukazanie punktu na mapie geograficznej i wpisanie tego punktu jako docelowego punktu nawigacji "Mappa"); automatyczne wybieranie numeru telefonu znajdującego się ewentualnie w komunikacie ("Chiama");

- skasowanie komunikatu (Cancella).

ŻĄDANIE INTERWENCJI POLICJI: nacisnąć przycisk **C**) w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "Emergenza 112" (Telefon awaryjny 112).

OSTRZEŻENIE Numer 112 jest telefonem awaryjnym we wszystkich krajach, w których ta usługa jest dostępna.

AUTOMATYCZNE POŁĄCZENIE Z POGOTO-WIEM RATUNKOWYM (*) (gdy automatyczne zamawianie połączeń jest aktywne): nacisnąć przycisk () w każdych aktywnych warunkach (odczekać około 20 sekund).

POŁĄCZENIE Z POGOTOWIEM RATUNKO-WYM (*) (gdy ręczny sposób zamawiania połączeń jest aktywny): nacisnąć przycisk ©) w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "Consul. Medica" (pogotowie ratunkowe).

POŁĄCZENIE Z POMOCĄ DROGOWĄ (*): nacisnąć przycisk (*) w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "Assist. Stradale" (Pomoc drogowa). POŁĄCZENIE Z NUMEREM PERSONALNYM: nacisnąć przycisk 🕑 w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "N.ro personale" (Numer personalny).

ABY UAKTYWNIĆ AUTOMATYCZNE POŁĄ-CZENIE Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM (*): nacisnąć przycisk 🕲 w każdych aktywnych warunkach, następnie wybrać i potwierdzić opcję "Impostazioni" (Ustawienia). Wybrać funkcję "Consulenza medica Automatica" (Automatyczne połączenie z pogotowiem ratunkowym) i potwierdzić przyciskiem "OK".

ABY DEZAKTYWOWAĆ AUTOMATYCZNE PO-ŁĄCZENIE Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM (*): nacisnąć przycisk (*) w każdych aktywnych warunkach, nacisnąć przycisk w ciągu 10 sekund, aby przerwać aktywację połączenia, a następnie wybrać funkcję "Impostazioni" (Ustawienia). Wybrać funkcję "Consulenza medica Manuale" (Ręczne połączenie z pogotowiem ratunkowym) i potwierdzić przyciskiem "OK".

(*) Funkcja opisana jest w rozdziale Targasys.

ZALEGENIA, STEROWANIE I INFORMACJE OGÓLNE

ZALECENIA

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

Przed rozpoczęciem jazdy zaleca się dokładnie zapoznać z różnymi funkcjami CONNECT Nav +, w szczególności radioodtwarzacza (np. zapamiętywanie stacji).

UWAGA

Zbyt wysoko ustawiona głośność podczas jazdy stanowi poważne niebezpieczeństwo dla kierowcy i dla innych osób na drodze. Dlatego głośność należy ustawić na poziomie gwarantującym słyszalność zewnętrznych sygnałów ostrzegawczych (np. karetek pogotowia, policji i innych pojazdów).

WARUNKI ODBIORU

Warunki odbioru zmieniają się ciągle podczas jazdy samochodu. Odbiór może zostać zakłócony przez góry, budynki lub mosty, zwłaszcza w dużej odległości od stacji nadawczej.

OSTRZEŻENIE Podczas odbioru informacji o ruchu na drogach może wystąpić zwiększenie głośności w stosunku do odbioru normalnego.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Budowa systemu CONNECT gwarantuje jego długie funkcjonowanie bez specjalnej obsługi i konserwacji. W przypadku uszkodzenia należy zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

Należy jednak przestrzegać niektórych zaleceń, aby zapewnić długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie systemu:

 ekran monitora jest czuły na porysowania, płynne detergenty i promienie UV;

 do czyszczenia nie używać detergentów, gdyż mogą wniknąć do wnętrza i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie.

Panel przedni i wyświetlacz czyścić tylko miękką szmatką antystatyczną. Nie używać detergentów i środków nabłyszczających, gdyż mogą uszkodzić powierzchnię.



Czyścić ostrożnie ekran wyświetlacza. Użycie ostrych przedmiotów może spowoporysowanie lub uszkodze-

dować porysowanie lub uszkodzenie ekranu. Unikać dotykania ekranu palcami i nie naciskać wyświetlacza podczas czyszczenia.

OSTRZEŻENIA

– W przypadku uszkodzenia systemu, należy sprawdzić jego działanie i naprawić wyłącznie w ASO Alfa Romeo.

 W przypadku szczególnie niskich temperatur uzyskanie optymalnej jasności wyświetlacza będzie wymagało dłuższego czasu.

 W przypadku przedłużonego parkowania samochodu w wysokich temperaturach zewnętrznych, automatyczne termiczne zabezpieczenie systemu może spowodować wyłączenie jego funkcjonowania, gdy temperatura wewnątrz samochodu przekroczy dopuszczalny poziom.

UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Gdy nowe wersje software modułu nawigacji CONNECT Nav + będą dostępne, system będzie mógł zostać uaktualniony, aby zmodyfikować jego niektóre funkcje sterujące.

Uaktualnione software będą dostępne w sieci ASO Alfa Romeo.

PŁYTA KOMPAKTOWA (CD)

Jeżeli używa się czytnika płyt kompaktowych Compact Disc Audio, należy pamiętać, że płyta zanieczyszczona lub porysowana może spowodować pomijanie nagrań podczas odtwarzania i złą jakość dźwięku. Również płyta pogięta może być przyczyną złej jakości odtwarzania. **OSTRZEŻENIE** Nie używać nośników CD Audio lub CD MP3 o średnicy 8 cm, nawet za pośrednictwem odpowiedniego adaptera. Użycie tego formatu spowoduje uszkodzenie systemu.

Dla zapewnienia optymalnych warunków odtwarzania, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

– Używać Compact Disc Audio tylko ze znakiem firmowym:



Nie dotykać powierzchni płyty palcami.
Płytę należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki. Trzymać płytę za krawędzie i czyścić ją, przesuwając się od środka w kierunku krawędzi.

 Nie używać absolutnie do czyszczenia płyty środków chemicznych (np. sprayów, substancji antystatycznych lub rozpuszczalników) ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię Compact Disc. – Po zakończeniu odtwarzania włożyć Compact Disc do odpowiedniego pojemnika, aby zabezpieczyć płytę przed porysowaniem i w konsekwencji pomijaniem nagrań podczas odtwarzania.

 Chronić płyty CD przed działaniem ciepła, promieni słonecznych i wilgoci, aby zapobiec odkształceniu.

– Nie nalepiać naklejek, ani nie pisać po powierzchni płyty.

Aby wyjąć Compact Disc z pudełka, należy nacisnąć część środkową pudełka i wyjąć płytę, trzymając ją ostrożnie za krawędź zewnętrzną.



Sposób trzymania płyty kompaktowej



Przytrzymywać Compact Disc zawsze za krawędź zewnętrzną. Nie dotykać palcami powierzchni płyty. Płytę należy oczyścić z odcisków palców lub kurzu przy pomocy miękkiej szmatki, przesuwając się od środka w kierunku krawędzi.



Nowe płyty mogą posiadać ostre krawędzie. Jeżeli używa się takich płyt, czytnik może nie funkcjonować lub może zanikać dźwięk. Aby wyrównać krawędzie płyty, należy użyć długopisu itp.



OSTRZEŻENIE Nie używać osłon zabezpieczających CD, znajdujących się w handlu lub płyt wyposażonych w osłony stabilizujące, itp., ponieważ mogą zablokować się w wewnętrznym mechanizmie i uszkodzić płytę.

Uwagi dotyczące Compact Disc

Nie naklejać naklejek na powierzchnie płyty CD oraz nie pisać na powierzchni ołówkiem lub piórem.



Nie używać rozpuszczalników np. do wywabiania plam, sprayów antystatycznych lub rozcieńczalników, do czyszczenia Compact Disc.



Nie używać Compact Disc porysowanych, odkształconych itp. Używanie takich płyt spowoduje złe funkcjonowanie lub uszkodzenie czytnika.



Chronić CD przed działaniem ciepła i promieni słonecznych.



OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć piracką produkcję kopii CD z muzyką, producenci płyt CD wdrożyli różne technologie chronigce przed kopiowaniem (do chwili obecnej znanvch jest co najmnjej sjedem technologij). które uniemożliwiają odtwarzanie przy pomocy PC. Wdrożenie tych technologii wymuszone zostało produkcją CD muzycznych NIE "zgodnych" ze standardem CD-Audio, nie posiadających logo CD Audio. W konsekwencji odtwarzanie takich płyt nie jest możliwe tak przy pomocy PC jak i innych czytników.

W zależności od użytego mechanizmu CD występują różne zakłócenia w odtwarzaniu płyty pirackiej:

- brak odtwarzania audio:

- brak rozpoznania CD (wyświetlenie komunikatu błędu na wyświetlaczu);

- chwilowe i /lub częściowe zablokowanie systemu (przywrócenie funkcjonowania wykonuje się przez włączenie i wyłączenie systemu).

STEROWANIA



A0A2149I

162 rys. 1

OPIS POKRĘTEŁ I PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH NA PANELU PRZEDNIM

Niektóre przyciski i pokrętła spełniają wiele funkcji w zależności od tego, który system operacyjny jest aktywny. Wybór funkcji w niektórych przypadkach zależy od sposobu naciśnięcia (krótkie lub przedłużone), jak pokazano w poniższej tabeli:

Oznaczenie	Krótkie naciśniecie przycisku (poniżej 1 sekundy)	Dłuższe naciśnięcie przycisku (powyżej 1 sekundy)
1-2-3- 4-5-6	Numery przycisków "1", "2", "3", "4", "5", "6" w zespole przycisków telefonu. Przywołanie zapamiętanych stacji.	Zapamiętywanie stacji pod numerami przycisków 1-2-3-4-5-6
7	Numer przycisku "7" w zespole przycisków telefonu. Wybór poprzedniej płyty CD z CD-Changer (gdzie przewidziano)	-
8	Numer przycisku "8" w zespole przycisków telefonu.	_
9	Numer przycisku "9" w zespole przycisków telefonu. Wybór następnej płyty CD z CD-Changer (gdzie przewidziano)	
10	Odtwarzanie /zatrzymanie CD/CDC. Numer przycisku "O" w zespole przycisków telefonu.	Pauza przy odtwarzaniu CD/CDC.
11 - *	Symbol * w zespole przycisków telefonu. Radio: dostrojenie do pierwszej stacji radiowej z niższą częstotliwością CD: wybór poprzedniego nagrania.	_
12 - #	Symbol # w zespole przycisków telefonu. Radio: dostrojenie do pierwszej stacji radiowej z wyższą częstotliwością CD: wybór następnego nagrania.	_
13 - 그	Zamawianie rozmów telefonicznych. Akceptacja nadchodzącego połączenia telefonicznego. Zakończenie przeprowadzanej rozmowy telefonicznej.	Odmowa nadchodzącego połączenia telefonicznego;

14 - • • • •)) Aktywacja /deaktywacja komunikatów głosowych. Aktywacja /deaktywacja Voice Memo. 15 - SRC Wybór trybu funkcjonowania: FM1 - FM 2 - FM3 - LW - MW - CD - CDC (gdzie przewidziano) - 16 Włączenie / wyłączenie systemu (naciśnięcie pokrętło). Regulacja głośności (dbrół pokrętła). - 17 - MAIN / DARK Wybór ekranu głównego. Ściemnienie ekranu (stand-by) 18 - AUDIO / OFF Wybór ekranu radiootwarzacza. Włączenie radiootwarzacza Wyłączenie radia 19 - TEL / OFF Wybór ekranu telefonu. Aktywacja funkcji telefonu Deaktywacja funkcji telefonu. 20 - NAV / MUTE Wybór funkcji nawigacji. Pominięcie komunikatów głosowych. awi gacji (funkcja NAV /MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych. 21 - TRIP Wybór funkcji (obrócenie pokrętło). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji) - 23 - ESC Wyjście z wybranego ekranu. Powrół do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej. - 24 - RPT Powtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora. - 26 - A Wyswietlenie menu Informacji i Usług Assistance. - 27 Miejsce dla karty telefonicznej SIM. - 28 Miejsce dla CD-ROM nawigacji Lub CD audio. - <	Oznaczenie	Krótkie naciśniecie przycisku (poniżej 1 sekundy)	Dłuższe naciśnięcie przycisku (powyżej 1 sekundy)
15 - SRC Wybór trybu funkcjonowania: FM1 - FM 2 - FM3 - LW - MW - CD - CDC (gdzie przewidziano) - 16 ON / OFF VOL Włączenie / wyłączenie systemu (naciśnięcie pokrętła). - 17 - MAIN / DARK Wybór ekranu głównego. Ściemnienie ekranu (stand-by) 18 - AUDIO / OFF Wybór ekranu radiootwarzacza. Włączenie radiootwarzacza Wyłączenie radia 19 - TEL / OFF Wybór ekranu telefonu. Aktywacja funkcji telefonu Deaktywacja funkcji telefonu. 20 - NAV / MUTE Wybór funkcji nawigacji. Pominięcie komunikatów głosowych nawi gacji (funkcja NAV /MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych. 21 - TRIP Wybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji) - 23 - ESC Wyjście z wybranego ekranu. Powrół do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji neotwierdzonej. - 24 - RPT Powtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora. - 26 - A Wyswietlenie menu Informacji i Usług Assistance. - 27 Miejsce dla karty telefonicznej SIM. - 28 Miejsce dla karty telefonicznej SIM. - 29 Czujnik jasności ekranu. - -	14 - •)))	Aktywacja /deaktywacja komunikatów głosowych.	Aktywacja /deaktywacja Voice Memo.
16 ON / OFF VOLWłączenie / wyłączenie systemu (naciśnięcie pokrętła). Regulacja głośności (obrót pokrętła)17 - MAIN / DARKWybór ekranu głównego.Ściemnienie ekranu (stand-by)18 - AUDIO / OFFWybór ekranu radiootwarzacza. Włączenie radiootwarzaczaWyłączenie radia19 - TEL / OFFWybór ekranu telefonu. Aktywacja funkcji telefonuDeaktywacja funkcji telefonu.20 - NAV / MUTEWybór funkcji nawigacji.Pominięcie komunikatów głosowych nawi gacji (funkcja NAV /MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych.21 - TRIPWybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji)-23 - ESCWyjście z wybranego ekranu. Powrół do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora25 - ©WWyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	15 - SRC	Wybór trybu funkcjonowania: FM1 - FM 2 - FM3 - LW - MW - CD - CDC (gdzie przewidziano)	-
17 - MAIN / DARKWybór ekranu głównego.Ściemnienie ekranu (stand-by)18 - AUDIO / OFFWybór ekranu radiootwarzacza. Włączenie radiootwarzaczaWyłączenie radia19 - TEL / OFFWybór ekranu telefonu. Aktywacja funkcji telefonuDeaktywacja funkcji telefonu.20 - NAV / MUTEWybór funkcji nawigacji.Pominięcie komunikatów głosowych nawi gacji (funkcja NAV / MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych.21 - TRIPWybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji)–23 - ESCWyjście z wybranego ekranu. Powrót do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej.–24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora.–25 - ©NWyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance.–27Miejsce dla karty telefonicznej SIM.–28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio–29Czujnik jasności ekranu.–	16 ON / OFF VOL	Włączenie / wyłączenie systemu (naciśnięcie pokrętła). Regulacja głośności (obrót pokrętła).	-
18 - AUDIO / OFFWybór ekranu radiootwarzacza. Włączenie radiootwarzaczaWyłączenie radia19 - TEL / OFFWybór ekranu telefonu. Aktywacja funkcji telefonuDeaktywacja funkcji telefonu.20 - NAV / MUTEWybór funkcji nawigacji.Pominięcie komunikatów głosowych nawi gacji (funkcja NAV /MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych.21 - TRIPWybór ekranu komputera pokładowego-22- SELWybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji)-23 - ESCWyjście z wybranego ekranu. Powrót do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora26 - AWyswiętlenie menu Informacji i Usług Assistance27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigacja i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	17 - MAIN / DARK	Wybór ekranu głównego.	Ściemnienie ekranu (stand-by)
19 - TEL / OFFWybór ekranu telefonu. Aktywacja funkcji telefonuDeaktywacja funkcji telefonu.20 - NAV / MUTEWybór funkcji nawigacji.Pominięcie komunikatów głosowych nawi gacji (funkcja NAV /MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych.21 - TRIPWybór ekranu komputera pokładowego-22- SELWybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji)-23 - ESCWyjście z wybranego ekranu. Powrót do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora25 - CWyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance26 - AWysunięcie CD - ROM nawigacji lub CD audio27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	18 - AUDIO / OFF	Wybór ekranu radiootwarzacza. Włączenie radiootwarzacza	Wyłączenie radia
20 - NAV / MUTEWybór funkcji nawigacji.Pominięcie komunikatów głosowych nawi gacji (funkcja NAV /MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych.21 - TRIPWybór ekranu komputera pokładowego-22- SELWybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji)-23 - ESCWyjście z wybranego ekranu. Powrót do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora25 - CMWyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance26 - AWysunięcie CD - ROM nawigacji lub CD audio27Miejsce dla karty telefonicznej SIM29Czujnik jasności ekranu	19 - TEL / OFF	Wybór ekranu telefonu. Aktywacja funkcji telefonu	Deaktywacja funkcji telefonu.
21 - TRIPWybór ekranu komputera pokładowego-22- SELWybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji)-23 - ESCWyjście z wybranego ekranu. Powrót do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora25 - CNWyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	20 - NAV / MUTE	Wybór funkcji nawigacji.	Pominięcie komunikatów głosowych nawi gacji (funkcja NAV /MUTE). Przywrócenie komunikatów głosowych.
22- SELWybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji)-23 - ESCWyjście z wybranego ekranu. Powrót do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora25 - ©I)Wyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance26 - ▲Wysunięcie CD - ROM nawigacji lub CD audio27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	21 - TRIP	Wybór ekranu komputera pokładowego	_
23 - ESCWyjście z wybranego ekranu. Powrót do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora25 - ©)Wyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance26 - ▲Wysunięcie CD - ROM nawigacji lub CD audio27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	22- SEL	Wybór funkcji (obrócenie pokrętła). Potwierdzenie wybranej funkcji (naciśnięcie pokrętła). Aktywacja ukrytego menu (naciśnięcie pokrętła, przy włączonym ekranie MAIN lub nawigacji)	_
24 - RPTPowtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora25 - ⓒ)Wyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance26 - ▲Wysunięcie CD - ROM nawigacji lub CD audio27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	23 - ESC	Wyjście z wybranego ekranu. Powrót do wyższego poziomu menu z anulowaniem funkcji nie potwierdzonej.	-
25 - ⓒ)Wyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance26 - ▲Wysunięcie CD - ROM nawigacji lub CD audio27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	24 - RPT	Powtórzenie ostatniej instrukcji głosowej nawigatora.	_
26 - ▲Wysunięcie CD - ROM nawigacji lub CD audio27Miejsce dla karty telefonicznej SIM28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio-29Czujnik jasności ekranu	25 - C))	Wyświetlenie menu Informacji i Usług Assistance.	_
27Miejsce dla karty telefonicznej SIM.–28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio–29Czujnik jasności ekranu.–	26 - 📥	Wysunięcie CD - ROM nawigacji lub CD audio.	_
28Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio–29Czujnik jasności ekranu.–	27	Miejsce dla karty telefonicznej SIM.	-
29 Czujnik jasności ekranu. -	28	Miejsce dla CD-ROM nawigatora i CD Audio	-
	29	Czujnik jasności ekranu.	_

STEROWNIE W KIEROWNICY (gdzie przewidziano) (rys. 2)

W kole kierownicy również znajdują się przyciski dla głównych funkcji CONNECT Nav+, które ułatwiają nad nim kontrolę.

1. Przycisk zwiększania głośności.

2. Przycisk zmniejszania głośności.

3. Przycisk Mute (wyciszanie głośności).

4. Przycisk rozpoznania głosu:

aktywacja /deaktywacja rozpoznania komunikatu głosowego (krótkie naciśnięcie);

– zapamiętywanie komunikatów głosowych (dłuższe naciśnięcie).

5. Przycisk wyboru zakresu fal (FM1, FM2, LW, MW) i dostępnych źródeł dźwięku (Radio - CD - CD Changer, jeżeli jest zamontowany).

6. Przycisk wielofunkcyjny:

- Radio: włączenie następnej stacji;

 Czytnik CD: wybranie następnego nagrania;

– CD-Changer: wybranie następnego nagrania aktualnie słuchanej płyty CD. 7. Przycisk wielofunkcyjny:

– Radio: włączenie poprzedniej stacji;

 Czytnik CD: wybranie poprzedniego nagrania;

 CD-Changer: wybranie poprzedniego nagrania aktualnie słuchanej płyty CD.

8. Przycisk telefonu:

– Akceptacja nadchodzących połączeń (krótkie naciśnięcie);

 Aktywacja ostatniego numeru połączenia (krótkie naciśnięcie);

 Aktywacja ostatniego numeru połączenia, wybranego w zespole przycisków telefonu (dłuższe naciśnięcie);

 Odmowa odebrania nadchodzącego połączenia (dłuższe naciśnięcie);

– Zakończenie przeprowadzanej rozmowy (krótkie naciśnięcie).

Przyciski regulacji głośności odtwarzania (1) i (2)

Przyciski regulacji głośności (1) i (2) zmieniają głośność aktywnego źródła audio z chwilą wykonania regulacji.

Przycisk Mute (3)

Przycisk (**3**) cyklicznie włącza /wyłącza funkcję Mute (**3**), która powoduje wyciszenie głośności aktywnego źródła audio. Gdy funkcja jest aktywna, w górnej części ekranu ukazuje się odpowiedni symbol.

Przycisk rozpoznania głosu (4)

Przycisk (4) uaktywnia funkcję rozpoznania głosu w następujący sposób:

krótkie naciśnięcie przycisku: włączenie /wyłączenie rozpoznawania głosu;

– dłuższe naciśnięcie przycisku: zapamiętywanie komunikatu głosowego.



Przycisk wyboru zakresu fal (5)

Aby cyklicznie zmieniać zakres fal i dostępne źródła sygnału, należy nacisnąć krótko i kilkakrotnie przycisk SRC **(5)**.

funkcjonowania są: FM1, FM2, FM3, LW, MW, CD, CDC (*)

(*) Tylko, gdy CD-Changer jest zainstalowany.

Przyciski wielofunkcyjne (6) i (7)

Użycie przycisków wielofunkcyjnych (**6**) i (**7**) umożliwia włączenie wstępnie ustawionych stacji radia w żądanym zakresie fal i wybranie następnego lub poprzedniego nagrania podczas odtwarzania CD (*) lub CD Changer (**).

Nacisnąć przycisk **(6)**, aby wybrać następną stację lub słuchać następnego nagrania z CD (*) lub z CD w CD Changer (**).

Nacisnąć przycisk (7), aby wybrać poprzednią stację lub słuchać poprzedniego nagrania z CD (*) lub z CD w CD Changer (**).

(*) Tylko, gdy włożona jest CD audio.

(**) Tylko, gdy CD Changer jest zainstalowany.

Przycisk telefonu (8)

Przycisk (**8**) służy do aktywacji głównych funkcji telefonu w zależności od aktywnych warunków w momencie naciśnięcia przycisku i od czasu naciśnięcia przycisku (krótkie lub długie).

Krótkie naciśnięcie przycisku:

- akceptacja przychodzącej rozmowy;

 połączenie z ostatnim numerem wybranym poprzednio;

 połączenie z numerem wybranym w zespole przycisków telefonu.

Dłuższe naciśnięcie przycisku:

 – odmowa przyjęcia połączenia nadchodzącego.

INFORMACJE OGÓLNE

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE

CONNECT składający się z radia /telefonu /nawigatora /komputera pokładowego umożliwia łatwe kontrolowanie głównych funkcji samochodu.

Aby uniknąć powstania niebezpiecznych sytuacji dla siebie i innych użytkowników systemu, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące ostrzeżenia:

 CONNECT Nav+ powinien być używany tylko w przypadku pełnej kontroli nad samochodem. W przypadku wątpliwości konieczne jest zatrzymanie samochodu i wykonanie różnych operacji;

 użycie telefonu komórkowego jest zabronione, gdy samochód znajduje się w pobliżu materiałów wybuchowych. System nawigacji umożliwia osiągnięcie docelowego punktu podróży poprzez pokazywanie każdej zmiany trasy, zapamiętanej na CD-ROM. W rzeczywistości przy obliczaniu trasy system bierze pod uwagę wszystkie zapamiętane informacje dotyczące trasy i wybiera optymalną. Jednakże nie bierze pod uwagę ruchu drogowego, nagłych zmian kierunku ruchu spowodowanego przez objazdy i inne niedogodności.

UWAGA

System nawigacji pomaga kierowcy podczas jazdy, informując graficznie i akustycznie o wybraniu optymalnej trasy jaką należy pokonać, aby osiągnąć ustalony, docelowy punkt podróży. Informacje podawane przez system nawigacji nie zwalniają kierowcy od pełnej odpowiedzialności za manewry jakie wykonuje przy kierowaniu samochodem, za przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, jak również innych dyspozycji w zakresie ruchu drogowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze ponosi zawsze kierujący samochodem.

Każdy manewr powinien być wykonywany zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, niezależnie od poleceń podawanych przez nawigatora. Po opuszczeniu zalecanej trasy, nawigator obliczy ponownie nową trasę i zasugeruje ją kierowcy.

OPIS

CONNECT Nav + kontroluje i dostarcza informacji dla następujących funkcji i systemów:

- radia z czytnikiem CD-ROM i Audio;

– dwuzakresowego telefonu GSM (Dual Band) z komendami głosowymi;

– systemu nawigacji;

- komputera pokładowego;
- Informacji i Usług serwisowych.

Informacje wyświetlane są na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym dla wszystkich zintegrowanych komponentów.

WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY

Kolorowy wyświetlacz składa się z ekranu TFT 5" (około 7,5 x 10,3 cm) i 320 H x 234 V pikseli.

Jasność wyświetlacza może być zmieniana w zależności od warunków otoczenia i od wymagań kierowcy. Zapamiętane są dwie regulacje dla warunków dziennych i dla warunków nocnych. Ponadto można ustawić automatyczną regulację kolorów, zmieniającą się ze zmianą warunków otoczenia i w zależności od włączenia świateł zewnętrznych. Aby ustawić tę funkcję, patrz opis "Funkcja SETUP" w rozdziale "Ukryte menu".

WŁĄCZANIE /WYŁĄCZANIE I STAND-BY SYSTEMU

System może znajdować się w jednym z następujących stanów:

– wyłączony, z wszystkimi funkcjami nie aktywnymi,

– stan normalny, z wszystkimi funkcjami aktywnymi lub dostępnymi,

– stand-by, z funkcjami częściowo aktywnymi i z ekranem ściemnionym.

Włączanie systemu

System włącza się automatycznie po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR. Po włączeniu system znajduje się w warunkach, które były aktywne przed jego wyłączeniem (normalne lub stand-by).

Gdy kluczyk znajduje się w wyłączniku zapłonu w położeniu STOP lub jest wyjęty, system można włączyć przez naciśnięcie pokrętła (**16-rys. 1**) lub przycisku SOS (**25rys. 1**) dla połączenia "Chiamata di assistanza" (aby użyć telefonu, należy wprowadzić kod PIN).

Wyłączenie systemu

System zostaje włączony automatycznie po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie STOP. Warunki i funkcje aktywne przed wyłączeniem systemu zostają zapamiętane i przywrócone po następnym uruchomieniu silnika.

Wyłączenie zostaje opóźnione, jeżeli przeprowadzana jest rozmowa telefoniczna "Chiamata di assistenza" lub gdy następuje zmiana języka komend głosowych. Wystąpi to po około 20 minutach od zakończenia rozmowy. Jeżeli system zostaje włączony przy pomocy pokrętła (**16-rys. 1**) lub przycisku SOS (**25-rys. 1**), przy kluczyku znajdującym się w położeniu STOP lub wyjętym, można go wyłączyć przez ponowne naciśnięcie pokrętła (**16-rys. 1**) lub wyłączy się automatycznie po około 20 minutach, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

Stand-by (Dark)

Podczas jazdy system można ustawić w funkcji stand-by, poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku MAIN (**17-rys. 1**). Ten warunek operacyjny (Dark - ściemnienie) odpowiada ściemnieniu ekranu, wyłączeniu głośności, ale system kontynuuje niewidocznie działanie i telefon jest gotowy do użytku.

Jeżeli podczas stand-by zostanie przekroczony limit funkcji aktywnej, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.

Aby system powrócił do normalnych warunków funkcjonowania, należy nacisnąć krótko przycisk MAIM (**17-rys. 1**) lub przycisk SOS (**25-rys. 1**), dla połączenia awaryjnego "Chiamata di assistenza" (aby użyć telefonu należy wprowadzić kod PIN).

WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA

Wybór trybu działania można wykonać poprzez naciśnięcie jednego z niżej podanych przycisków (**rys. 1**):

przycisk MAIN (17) = EKRAN GŁÓWNY;

przycisk AUDIO (18) = RADIO Z CZYTNIKIEM CD;

- przycisk TEL (19) = TELEFON;

 przycisk (14) = KOMENDY GŁOSOWE DLA TELEFONU;

- przycisk NAV (20) = NAWIGATOR;

 przycisk TRIP (21) = KOMPUTER PO-KŁADOWY;

– przycisk (**25**) = ŻĄDANIE INFORMACJI I USŁUG.

Dla każdego trybu działania odpowiednie menu ukaże się na wyświetlaczu.

WYBÓR FUNKCJI MENU

Różne, tryby funkcjonowania CONNECT Nav + umożliwiają uzyskanie dostępu do różnych menu z funkcjami, które z kolei powodują wyświetlenie na wyświetlaczu innych podmenu, itp.

Tryb wyboru i potwierdzenia funkcji różnych menu i podmenu są praktycznie takie same i są opisane poniżej.

Aby powrócić do ekranu poprzedniego z podmenu lub, aby wyjść z innego trybu funkcjonowania, należy nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**)

Wybór funkcji

Aby wybrać funkcję menu na wyświetlaczu, należy obrócić pokrętłem (**22-rys. 1**) w jedną lub w drugą stronę, do momentu pojawienia się żądanej funkcji.

Potwierdzenie wybranej funkcji

Aby potwierdzić wybraną funkcję, należy nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**).

OSTRZEŻENIE Na stronach menu lub podmenu pokazujących "OK", aby zapamiętać wybrane funkcje, należy wyjść z odpowiedniej strony, wybierając i potwierdzając funkcję "OK". Po wyjściu ze strony menu lub podmenu za pomocą przycisku ESC (**23rys. 1**) przywrócone zostaną poprzednie, zapamiętane funkcje pomimo zmienionych ustawień.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby zwiększyć głośność, należy obrócić pokrętło (**16-rys. 1**) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Aby zmniejszyć głośność, należy obrócić pokrętło (**16-rys. 1**) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Podczas regulacji poziom głośności jest wyświetlany graficznie na wyświetlaczu ten typ wyświetlenia przewidziany jest (tylko w głównym menu źródła audio).

OSTRZEŻENIE Głośność PTY 31 Alarmu /Komunikatów głosowych Traffic (TA) telefonu, dzwonka telefonu i rozpoznania głosu można ustawić oddzielnie.



UWAGA

Zbyt wysoko ustawiona głośność podczas jazdy stanowi poważne niebezpieczeństwo dla kierowcy i innych osób na drodze. Dlatego głośność należy ustawić na poziomie gwarantującym słyszalność zewnętrznych sygnałów ostrzegawczych (np. karetki pogotowia, policji i innych pojazdów).

Automatyczne wyciszanie głośności podczas rozmów telefonicznych

Podczas przeprowadzania rozmowy telefonicznej głośność radia zostaje automatycznie wyciszona, a na wyświetlaczu pojawi się symbol telefonu.

Funkcja MUTE (wyłączenie głośności audio)

Aby wyłączyć głośność systemu audio (Radio, CD, CDC) w każdym trybie funkcjonowania aktywnym (MAIN, NAV, TRIP), należy przytrzymać naciśnięty przycisk (**18-rys. 1**), Radio wyłączy się i na wyświetlaczu pojawi się napis "AUDIO OFF". Aby włączyć radio ponownie, należy krótko nacisnąć przycisk (**18-rys. 1**), uaktywnią się funkcje audio i pojawi się odpowiedni ekran.

Funkcja NAV MUTE (z wyjątkiem komunikatów głosowych nawigatora)

Aby deaktywować głosowe instrukcje nawigatora, należy przytrzymać naciśnięty przycisk NAV (**20-rys. 1**).

Głośność zmniejszy się stopniowo (funkcja Soft Mute) i na wyświetlaczu pojawi się napis "NAV MUTE". Aby deaktywować funkcję NAV MUTE, należy nacisnąć dłużej przycisk NAV (**20-rys. 1**). Głośność zwiększy się stopniowo (funkcja Soft Mute) i powróci do poziomu ustawionego poprzednio. Przy aktywnej funkcji NAV MUTE, wszystkie inne funkcje nawigatora są dostępne i gdy nadawana jest informacja o ruchu na drogach, przy aktywnej funkcji TA lub nadany zostanie alarm ostrzegawczy, komunikat ten zignoruje funkcję MUTE.

Funkcja Soft Mute

Gdy funkcja MUTE (system audio) lub NAV MUTE jest włączona lub wyłączona, głośność stopniowo się zwiększy lub zmniejszy (funkcja Soft Mute). Funkcję Soft Mute można również aktywować poprzez naciśnięcie jednego z sześciu przycisków od "1" do "6", przycisku (**11-rys. 1**)lub przycisku (**12rys. 1**) dostrajania stacji radia.

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

CONNECT Nav + wyposażony jest w zabezpieczenie przed kradzieżą, bazujące na wymianie informacji z centralką elektroniczną (Body Computer) samochodu, w którym został zamontowany, co uniemożliwia jego zastosowanie w innym samochodzie, nawet gdy posiada zamontowany Body Computer. Tego typu system zabezpieczający powoduje, że system telematyczny będzie bezużyteczny, gdy zostanie wymontowany z deski rozdzielczej w przypadku kradzieży.

Procedura "rozpoznania" prowadzona jest przy każdym uruchomieniu silnika.

Zastosowany system gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i uniemożliwia wprowadzenie kodu radionawigatora za każdym razem, gdy system zostanie odłączony od zasilania elektrycznego (wymontowanie akumulatora). W rzeczywistości po każdym, ponownym podłączeniu zasilania system wykonuje automatycznie test kontrolny. Jeżeli kontrola da wynik pozytywny system rozpocznie działanie, natomiast, gdy rozpoznany kod jest niezgodny system wyświetli komunikat domagający się wprowadzenia kodu sekretnego 4-cyfrowego.

Wprowadzenie kodu

Kod sekretny czterocyfrowy, pokazywany czarnymi gwiazdkami należy wprowadzić przy użyciu przycisków telefonu i potwierdzić naciśnięciem pokrętła (**22-rys. 1**). Wprowadzone cyfry pokazywane są czerwonymi gwiazdkami w miejsce czarnych.

Jeżeli wprowadzone cyfry kodu wymagają skorygowania, należy nacisnąć krótko przycisk ESC (**23-rys. 1**), aby skasować nieprawidłowo wprowadzoną cyfrę i ponownie wpisać prawidłową cyfrę. Po naciśnięciu dłużej przycisku ESC (**23-rys. 1**) zostaną skasowane wszystkie cyfry kodu.

Po wprowadzeniu i potwierdzeniu wszystkich cyfr kodu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący kierowcę, że przeprowadzana jest procedura rozpoznania. Jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny, system zacznie normalnie funkcjonować, jeżeli nie pojawi się ponownie ekran dla wprowadzenia kodu. System nie będzie działat dopóki nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod. **OSTRZEŻENIE** Wprowadzenie kodu jest konieczne dla funkcjonowania CONNECT Nav + po pierwszym jego podłączeniu do instalacji elektrycznej samochodu lub do Body Computera innego niż oryginalny lub po naprawach systemu.

Karta kodowa "Code Card"

Jest to dokument własności CONNECT Nav $+.\ Karta kodowa zawiera seryjny numer systemu i kod sekretny.$

OSTRZEŻENIE Kartę kodową należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby przekazać odpowiednim służbom dane dotyczące systemu telematycznego w przypadku jego kradzieży.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Elementy systemu telematycznego zabezpieczone są przed przegrzaniem. Urządzenie to powoduje automatyczne wyłączenie systemu, gdy temperatura odpowiedniego modułu przekroczy określoną wartość.

W tym przypadku funkcja aktywowana przez moduł, który osiągnął graniczną wartość temperatury powoduje jego wyłączenie i na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy dla użytkownika.

Aby przywrócić przerwaną funkcję, użytkownik powinien odczekać, aż temperatura modułu obniży się poniżej granicznej wartości. Stan ten jest sygnalizowany zniknięciem z wyświetlacza komunikatu ostrzegawczego i moduł rozpocznie normalne funkcjonowanie.

Aby wyjść natychmiast z ekranu wyświetlającego komunikat ostrzegawczy i aktywować inną funkcję, należy nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**).

ekran Główny (main)

Na ekranie głównym wyświetlane są najistotniejsze dane systemu bez oferowania elementów wyboru (**rys. 3**).

Ekran główny (MAIN) pokazywany jest po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lub po naciśnięciu przycisku (**17-rys. 1**) i dostarcza dla różnych funkcji aktywnych wskazania przedstawione poniżej.

			A0A1003I
407	11:50		MAIN
	FM1 XXX.XX	MHz AF LOC No PTY STEREO	
rvs. 3			

RADIO

Po włączeniu radia na wyświetlaczu ukazują się:

– zakres częstotliwość i wybrana stacja;

 nazwa lub częstotliwość stacji po dostrojeniu;

 tylko częstotliwość podczas przeszukiwania stacji;

- symbol "TA", gdy jest aktywna funkcja odbioru informacji o ruchu na drogach;

 - symbol "TP", gdy wybrana stacja nadaje informacje o ruchu na drogach;

symbol "EON", w przypadku odbioru informacji EON (Enhanced Other Network);

– symbol "AF", gdy aktywna jest funkcja wyszukiwania częstotliwości alternatywnych;

 symbol "DX/LOC" w zależności od ustawionej czułości przeszukiwania stacji radiowych; – symbol "STEREO /MONO" w zależności od trybu nadawania wybranej stacji;

 nazwa i częstotliwość stacji zapamiętanych pod przyciskami od 1 do 6.

CZYTNIK PŁYT KOMPAKTOWYCH (CD)

Gdy funkcjonuje czytnik CD, na wyświetlaczu ukazują się:

 numer CD (jeżeli zainstalowany jest CD Changer) i numer nagrania (numer aktualnie odtwarzanego nagrania)

– symbol "TA", jeżeli jest aktywna funkcja odbioru informacji o ruchu na drogach.

TELEFON

Gdy telefon działa na wyświetlaczu ukazują się:

 – nazwa operatora dostępu do sieci telefonicznej i natężenie pola sygnału odbioru;

– nazwa lub numer telefonu i czas trwania rozmowy, podczas połączenia telefonicznego;

 pozostały do dyspozycji kredyt karty telefonicznej (jeżeli przewidziany jest przez operatora sieci);

 symbole i napisy odnoszące się do ustawień telefonu:

- deaktywacja awiza akustycznego połączenia telefonicznego,
- aktywna funkcja zamawiania,
- aktywna funkcja wyłączenia,
- telefon aktywny lub brak dostępu do sieci,
- wiadomość SMS otrzymana, ale nie przeczytana.

– ukazanie komunikatu "manca carta" (brak karty) jeżeli karta SIM nie jest włożona; wyświetlenie komunikatu "immetti PIN" (wprowadź PIN) lub "carta difettosa" (karta uszkodzona) lub "ricera rete" (poszukaj sieć) lub "solo emergenza" (tylko rozmowa awaryjna) lub "immetti PUK" (wprowadź PUK) zależnie od przypadku;

 – ukazanie uwagi "selezione interrotta" (połączenie przerwane) w przypadku chwilowego przerwania połączenia;

 – ukazanie uwagi "fine chiamata" (rozmowa zakończona);

 ukazanie uwagi "manca collegamento" (brak połączenia) spowodowany przerwą w sieci;

– ukazanie uwagi "occupato" (zajęty);

– ukazanie uwagi "chiamata non accettanta" (odmowa połączenia).

CONNECT Nav+

ZEGAR

Czas pokazywany jest w systemie 24 godzinnym "hh:mm" ("godz : min").

TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

Temperatura zewnętrzna pokazywana jest w °C, zgodnie z ustawieniem wyświetlacza w samochodzie.

UKRYTE MENU

Po naciśnięciu pokrętła (**22-rys. 1**), gdy na ekranie wyświetlana jest strona główna, pojawia się ukryte menu (**rys. 4**), które zawiera następujące funkcje:

- Mem. Voce (Pamięć głosów);
- Setup.

Aby wyjść z tego menu, należy nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**).



FUNKCJA "MEM. VOCE" (PAMIĘĆ GŁOSÓW)

Za pomocą tej funkcji możliwe jest odsłuchanie i ewentualnie skasowanie komunikatów głosowych, nagranych przez użytkownika. Odnośnie procedury zapamietywania komunikatów głosowych patrz, "Messaggi vocali" (Komunikaty głosowe) w rozdziale "COMANDI VOCALI" (KOMENDY GŁOSOWE).

Po wybraniu i potwierdzeniu "Mem. Voce" pokretłem (22-rys. 1), pojawia się podmenu z następującymi opcjami (rys. 5):

- Ascolta (Odsłuchaj);
- Cancella (Skasuj).

Funkcja "Ascolta" umożliwia kilkakrotne odsłuchanie zapamiętanych komunikatów. Komunikaty odsłuchiwane są po kolei, bez możliwości przeskoczenia komunikatów, zaczyna się zawsze od pierwszego nagranego komunikatu.

Po wybraniu funkcji "Cancella" (Skasuj) i potwierdzeniu jej wyborem "SI" (TAK), wszystkie nagrane komunikaty zostają skasowane

FUNKCJA "Canc. Reg." (Skasvi naaranie)

Funkcia ta umożliwia skasowanie ostatnich danych, wprowadzonych przy pomocy funkcji Telefon i Nawigacji. Po wybraniu i potwierdzeniu "Canc. Reg." Pojawia się menu z następującymi funkcjami (rys. 6):

- Ult. N.ri Chi. (Ostatnie połgczone numery);
- Ult. N.ri Ric. (Ostatnie otrzymane numery);

- Ult. Destin. (Ostatni, docelowy punkt podróży);

które kasuja odpowiednio:

- liste ostatnich, wykonanych połączeń telefonicznych

- listę ostatnich, otrzymanych połączeń telefonicznych

- listę ostatnich ustawionych, docelowych punktów podróży

Aby wrócić do ekranu MAIN, należy nacisngć przycisk ESC (23-rys. 1).





FUNKCJA "SETUP"

Za pomocą funkcji "Setup" z ukrytego menu jest możliwe uzyskanie dostępu do nowego ekranu z następującymi funkcjami regulacji systemu (**rys. 6a**):

- Jaskrawość podczas dnia;
- Jaskrawość podczas nocy;
- Nasycenie kolorów;
- Język komunikatów głosowych.

Funkcja "Luminosita" (Jaskrawość) odpowiednio podczas dnia lub nocy wybrana i potwierdzona za pomocą pokrętła (**22-rys. 1**), zmienia jasność wyświetlacza w przewidzianym zakresie wartości.

Funkcja "Colori" (Nasycenie kolorów) umożliwia wybór ustawień spośród "Giorno" (Podczas dnia), "Notte" (Podczas nocy) i "Automatico" kolorów wyświetlacza.



Ustawienie "Automatico" umożliwia automatyczne przełączanie kolorów podczas dnia i nocy w zależności od włączenia świateł zewnętrznych oraz od jasności otoczenia.

Wybór "Lingua Ric. Voc." (Język komunikatów głosowych) umożliwia ustawienie języka operacyjnego. CONNECT Nav + może pokazywać na ekranie wyświetlane komunikaty głosowe komunikaty w następujących językach, zgodnie z funkcjami zintegrowanego wyświetlacza wielofunkcyjnego:

- WŁOSKI;
- NIEMIECKI;
- ANGIELSKI;
- HISZPAŃSKI;
- FRANCUSKI;
- HOLENDERSKI (*).

(*) Tylko dla komunikatów wyświetlonych na ekranie. Holenderski nie jest dostępny w funkcji rozpoznawania głosu.

Zmianę języka CONNECT Nav+ uzyskuje się poprzez ustawienie żądanego języka i potwierdzenie zmiany przyciskiem "OK". Następnie na ekranie pojawia się komunikat informujący, że należy zaczekać kilka minut, aż zostanie zakończona procedura zmiany języka: działania nawigatora nie można zakłócać podczas wykonywania tej operacji.

Nie uruchamiać silnika i nie odłączać akumulatora do momentu zakończenia operacji zmiany języka.

Może się zdarzyć, że gdy nawigator zostanie włączony po raz pierwszy, na ekranie pojawi się specjalny komunikat, który nie może zostać skasowany przez użytkownika - informujący, że operacja zostanie zakończona po umieszczeniu płyty kompaktowej Compact Disc nawigacji:

"ATTENZIONE: il cambio lingua del riconoscimento vocale e fallito. Per ripristinare il funzionamento di CONNECT Nav+ inserire il disco di Navigazione e attendere qualche minuto per la fine dell'operazione" (UWAGA: zmiana rozpoznania głosu języka jest niemożliwa. Aby przywrócić funkcjonowanie CONNECT Nav+, należy umieścić płytę nawigacji w czytniku i odczekać kilka minut dla zakończenia operacji).

Aby wyjść z ekranu ustawień "Setup", zapamiętując wykonane ustawienia, należy wybrać i potwierdzić "OK" pokrętłem (**22rys. 1**).

RADIO Z CZYTNIKIEM CD (AUDIO)

Po krótkim naciśnięciu przycisku "AUDIO" (**18-rys. 1**), włączy się system audio z dostępem do głównych funkcji radio.

Naciskając dłużej przycisk "AUDIO" (18rys. 1), przy włączonym systemie audio i w jakimkolwiek aktywnym trybie funkcjonowania włączy się funkcja MUTE: w tym przypadku wyłączy się radio i na wyświetlaczu pojawi się napis "AUDIO OFF". Aby radio włączyć ponownie, należy nacisnąć krótko przycisk (18-rys. 1); uruchamia się funkcja audio i na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni ekran. Za pomocą telematycznego systemu audio możliwe jest zarządzanie:

- RDS radia w zakresach fal FM /AM;
- Czytnik CD;
- CD-Changer (jeżeli jest zainstalowany);

– equalizerem (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI BOSE).

ELEMENTY EKRANU I FUNKCJE

Po kilkakrotnym naciśnięciu przycisku "SRC" (**15-rys. 1**) wyświetlane są w sposób cykliczny funkcje audio:

- Radio (FM1, FM2, FM3, MW, LW);
- CD (jeżeli płyta CD jest włożona);
- CD-Changer (jeżeli jest zainstalowany).

Źródło audio zmienia się automatycznie w jednym z niżej wymienionych przypadków:

 włączenia nadawania komunikatów o o ruchu na drogach, jeżeli aktywna jest funkcja TA i dostrojona stacja (TP);

- rozmowy telefonicznej;
- odebrania rozmowy telefonicznej;
- aktywacji funkcji rozpoznania głosu;
- włożenia płyty CD.

	AUA 1007
	AUDIO
FM1 XXX.XX	MHz TA Frequenza
	AF Audio setup
XXXXXXX	
TP EON	STEREO LOC / DX
1, XXXXXX	XXX.XX PTY
2. XXXXX	XX.XX Autostore
4. XXXXXXX	XXXXX St/Mono
5. XXXXX	XXX.XX
(0. ^^^^	

FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO)

Opisane w tym rozdziale parametry mogą być aktywowane i regulowane we wszystkich źródłach audio (Radio, CD, CD-Changer).

Wybrać i potwierdzić funkcję funkcję "Audio setup" w menu głównym dla jednego źródła audio obracając i naciskając pokrętło (**22-rys. 1**).

	A0A1008I
Audio setup	AUDIO
	Treble
	Bass
SI	Loudness
PRESET	Equalizer
	Equal. Man.
MOLTO DEBOLE	SDV
	Bal / Fader
	ОК
0	

Dostępnymi regulacjami są (rys. 8):

- Treble;
- Bass;
- Loudness;
- Equalizer;
- Equal. Man.;
- SVD;
- Bal /Fader.

Wybierając i potwierdzając "OK" powraca się do poprzedniego ekranu, zapamiętując ustawione regulacje. Po naciśnięciu przycisku ESC (**23-rys. 1**) powraca się do poprzedniego ekranu, przywracając regulacje zapamiętane poprzednio.

REGULACJA TONÓW WYSOKICH (TREBLE)

Wykonać następujące operacje:

 wybrać i potwierdzić funkcję "Treble" pokrętłem (22-rys. 1);

 obrócić pokrętło (22-rys. 1) w prawo aby wzmocnić tony wysokie lub w lewo aby je zmniejszyć.

Po zakończeniu ustawiania nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić je i kontynuować regulację innych parametrów.

REGULACJA TONÓW NISKICH (BASS)

Wykonać następujące operacje:

wybrać i potwierdzić funkcję "BASS" za pomocą okrętła (22-rys. 1);

 obrócić pokrętło (22-rys. 1) w prawo aby wzmocnić tony basowe lub w lewo aby je zmniejszyć.

Po zakończeniu ustawiania nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić je i kontynuować regulację innych parametrów.

FUNKCJA "LOUDNESS" (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI Bose)

Funkcja "Loudness" wzmacnia tony basowe i wysokie przy niskim poziomie głośności, polepszając jakość dźwięku.

Aby aktywować /deaktywować tę funkcję, należy wybrać ją przy pomocy pokrętła (**22rys. 1**), następnie nacisnąć pokrętło. Stan funkcji (włączona lub wyłączona)pokazywany jest na wyświetlaczu przy pomocy napisu "SI" (TAK) lub "NO" (NIE).

FUNKCJA "EQUALIZER" (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI Bose)

Za pomocą tej funkcji możliwy jest wybór ustawień equalizera najbardziej odpowiednich dla słuchanej muzyki.

Wstępnymi ustawieniami są (rys. 9):

- PRESET = ustawienie standardowe;

 ROCK = ustawienie dla muzyki rockowej;

- JAZZ = ustawienie dla muzyki jazzowej;

 CLASSIC = ustawienie dla muzyki klasycznej;

- USER = ustawienia ręczne.



Aby uaktywnić wybór ustawień, należy wykonać następujące operacje:

 wybrać i potwierdzić funkcję "Equalizer", obracając i naciskając pokrętto (22-rys. 1);

 obrócić ponownie pokrętłem (22-rys. 1), aby wybrać żądane ustawienie i potwierdzić je naciśnięciem pokrętła.

Ustawienie aktywne equalizera pojawia się na wyświetlaczu.

FUNKCJA "EUQAL. MAN." (z wyjątkiem wersji z systemem HI-FI Bose)

Funkcja ta umożliwia ręczne ustawienie 5 zakresów częstotliwości equalizera i deaktywację ustawień tonów wysokich i basowych (Treble /Bass).

Wykonać następujące operacje (rys. 10):

 wybrać i potwierdzić funkcję "Equal.
Man.", obracając i naciskając pokrętło (22rys. 1);

 obrócić ponownie pokrętłem (22-rys. 1), aby wybrać "regolatore a scorrimento" (regulację zakresu częstotliwości) i potwierdzić naciśnięciem pokrętła; ustawić wybrany zakres częstotliwości obracając pokrętłem (22-rys. 1), a następnie potwierdzić ustawienie naciśnięciem pokrętła i przejść do następnego zakresu;

 po ustawieniu wszystkich zakresów częstotliwości wybrać i potwierdzić "OK." pokrętłem (22-rys. 1), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Po naciśnięciu przycisku "ESC" (**23-rys. 1**) powraca się do poprzedniego ekranu przy pozostawieniu aktywnych regulacji ustawionych poprzednio. Gdy ustawione zostaną zakresy equalizera przez użytkownika, na wyświetlaczu pojawi się napis "USER".


FUNKCJA "SVD" (ZMIANA GŁOŚNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI SAMOCHODU)

Funkcja "SVD" umożliwia automatyczne dostosowanie poziomu głośności radioodtwarzacza do prędkości samochodu. Powoduje zwiększenie poziomu głośności radioodtwarzacza ze wzrostem prędkości samochodu tak, aby utrzymać stały stosunek głośności radioodtwarzacza do poziomu głośności wewnątrz samochodu.

Dostępne poziomy głośności są (rys. 11):

- OFF (funkcja wyłączona);
- MOLTO DEBOLE (bardzo słaby);
- DEBOLE (słaby);
- MEDIO (średni);
- FORTE (mocny);
- MOLTO FORTE (bardzo mocny).



Aby uaktywnić/deaktywować tę funkcję lub włączyć wybrane ustawienie, należy wykonać następujące operacje:

 wybrać i potwierdzić funkcję "SVD" obracając i naciskając pokrętło (22-rys. 1);

 obrócić ponownie pokrętłem (22-rys. 1), aby wybrać jedno z ustawień lub wyłączyć tę funkcję, następnie nacisnąć pokrętło.

Na wyświetlaczu pojawi się aktualny stan funkcji.

FUNKCJA "BAL./FADER" (ROZDZIAŁ GŁOŚNOŚCI)

Funkcja "Bal. /Fader" wyświetla schematycznie na ekranie pozycje głośników w samochodzie (lewe /prawe i przednie /tylne). Rozdział ustawionej głośności przedstawiony jest za pomocą małego kursora w kształcie kwadratu.

Aby wyregulować rozdział głośności, należy wykonać następujące operacje (**rys. 12**):

 wybrać i potwierdzić funkcję "Bal/Fader", obracając i naciskając pokrętło (22rys. 1);

 obrócić ponownie pokrętłem (22-rys. 1), aby wybrać funkcję "Balance", która umożliwia rozdział głośności pomiędzy głośnikami prawymi/lewymi w samochodzie, następnie nacisnąć pokrętło;



 obrócić pokrętłem (22-rys. 1), aby zmienić rozdział głośności w samochodzie pomiędzy głośnikami prawymi i lewymi i potwierdzić ustawienie naciśnięciem pokrętła.

W ten sposób wybrać i potwierdzić funkcję "Fader", aby zmienić rozdział głośności pomiędzy głośnikami przednimi i tylnymi.

Po wyregulowaniu wybrać pokrętłem (22rys. 1) "OK" i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić ustawienie i powrócić do poprzedniego ekranu. Po naciśnięciu przycisku "ESC" (23-rys. 1) powraca się do poprzedniego ekranu przy pozostawieniu aktywnych regulacji ustawionych poprzednio.

RADIO

Po wybraniu źródła Radio za pomocą przycisku SRC (**15-rys. 1**), wyświetlane zostają następujące funkcje (**rys. 13**):

- Frequenza (Częstotliwość);
- Audio setup;
- TA /AF;
- LOC /DX;
- PTY;
- Autostore;
- ST /Mono.

Radio jest zawsze przygotowane do odbioru stacji w trybie RDS (Radio Data System).

FUNKCJA "FREQUENZA" (CZĘSTOTLIWOŚĆ DOSTRAJANIA STACJI)

Dostrajanie ręczne

Funkcja ta umożliwia ręczne wyszukiwanie stacji w wybranym zakresie fal.

Wykonać następujące operacje:

 wybrać zakres fal (FM1, FM2, FM3, LW i MW), naciskając kilkakrotnie przycisk SRC (15-rys. 1);

 obracać pokrętłem (22-rys. 1) w prawo lub w lewo, aby rozpocząć dostrajanie ręczne dla częstotliwości wzrastających lub malejących.

			A0A1013I
407			AUDIO
	FM1 Mł	Ηz	Frequenza
		LOC	Audio setup
	~~~~	No PTY	TA / AF
		STEREO	LOC / DX
	1. XXXXXX	XXX.XX	PTY
	2. XXXXX 3. XXXXX	XX.XX XX.XX	Autostore
	4. XXXXXXX	XXX.XX	St/Mono
	6. XXXXXX 6. XXXXXXX	XXX.XX XXX.XX	
rvs. 13			

# CONNECT Nav+

## Dostrajanie automatyczne

Umożliwia automatyczne przeszukiwanie stacji w wybranym zakresie fal.

Wykonać następujące operacje:

 wybrać zakres fal (FM1, FM2, FM3, MW, LW), naciskając kilkakrotnie przycisk "SRC" (15-rys. 1);

 nacisnąć kilkakrotnie przycisk (11-rys. 1)
lub przycisk (12-rys. 1), aby automatycznie dostroić żądaną stację, którą można odbierać wybierając częstotliwość narastająco lub malejąco.

Jeżeli funkcja "TA" jest aktywna (informacje o ruchu na drogach), tuner dostroi tylko te stacje, które nadają informacje o ruchu na drogach.

Jeżeli funkcja "PTY" jest aktywna, tuner dostroi tylko stacje nadające PTY.

# Ręczne zapamiętywanie stacji

Słuchaną stację można zapamiętać w wybranym zakresie fal pod przyciskami (1), (2), (3), (4), (5) i (6) (rys. 1), ponumerowanymi od "1" do "6".

Przytrzymać naciśnięty jeden z przycisków do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się numer przycisku, pod którym stacja zostanie zapamiętana.

# Słuchanie zapamiętanych stacji

Wykonać następujące operacje:

wybrać żądany zakres fal (FM1, FM2, FM3, MW lub LW), naciskając kilkakrotnie przycisk "SRC" (15-rys. 1);

nacisnąć krótko jeden z przycisków zapamiętywania stacji (1), (2), (3), (4), (5) lub (6) (rys. 1), ponumerowanych od "1" do "6".

W zakresie fal FM1, FM2 i FM3 jeżeli sygnał stacji nadawczej jest słaby i włączona jest funkcja AF, włączona zostanie automatycznie stacja nadająca ten sam program, posiadająca najmocniejszy sygnał.

# FUNKCJA "AUDIO SETUP" (REGULACJE AUDIO)

Parametry audio aktywuje się i reguluje w ten sam sposób dla wszystkich źródeł audio (Radio, CD, CD-Changer).

Procedura regulacji została opisana w odpowiednim rozdziale instrukcji.

# FUNKCJA "TA" (INFORMACJE O RUCHU NA DROGACH)

Niektóre stacje w zakresie fal FM (FM1, FM2 i FM3) nadają informacje o ruchu na drogach. W tym przypadku na wyświetlaczu pojawia się symbol "TP".

Aby uaktywnić/deaktywować funkcję TA (Traffic Announcement) informacji o ruchu na drogach, należy nacisnąć kilkakrotnie pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu funkcji TA/AF.

Cykliczna aktywacja funkcji TA /AF, którą uzyskuje się przez kolejne, krótkie naciskanie pokrętła (**22-rys. 1**) jest następująca: "AF - TA - TA i AF - obie funkcje deaktywne - AF....

Gdy funkcja TA jest aktywna na wyświetlaczu pojawia się symbol "TA". Warunki słuchania i odpowiednie informacje pokazywane na wyświetlaczu są następujące:

 TA i TP: gdy dostroi się do stacji nadającej informacje o ruchu na drogach i gdy funkcja ta jest aktywna

 TP: gdy dostroi się do stacji nadającej informacje o ruchu na drogach, ale funkcja ta nie jest aktywna

 TA: gdy funkcja informacji o ruchu na drogach jest aktywna, ale radio dostrojone jest do stacji, która nie nadaje tych informacji

 TA i TP nie ukazują się na wyświetlaczu i wtedy, gdy radio dostrojone jest do stacji nie nadającej informacji o ruchu na drogach i funkcja ta nie jest aktywna.

Przy pomocy aktywnej funkcji TA można:

 wybrać tylko ze stacji nadającej w zakresie fal FM stacje nadające informacje o ruchu na drogach

2) odbierać informacje o ruchu na drogach także wtedy, gdy włączony jest czytnik CD;

**3**) odbierać informacje o ruchu na drogach przy ustawionym, minimalnym poziomie głośności również wtedy, gdy głośność radia ściszona jest do zera lub gdy system znajduje się w stanie stand-by. Poniżej podajemy wskazówki dla wykonania operacji opisanych w trzech opisanych wyżej punktach:

1) Aby odbierać stacje nadające informacje o ruchu na drogach, należy:

– wybrać zakres fal FM1, FM2 lub FM3;

 włączyć funkcję TA do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu "TA";

– rozpocząć przeszukiwanie częstotliwości.

2) Aby odbierać informacje o ruchu na drogach podczas odtwarzania CD, przed włożeniem CD należy dostroić się do stacji nadającej informacje o ruchu na drogach (TP) i włączyć funkcję TA. Jeżeli podczas odtwarzania płyty CD, nadawane będą przez tę stację informacje o ruchu na drogach, odtwarzanie CD będzie chwilowo przerwane. Po zakończeniu nadawania komunikatu, odtwarzanie zostanie automatycznie przywrócone.

Aby odbierać informacje o ruchu na drogach, jeżeli czytnik CD już działa należy włączyć funkcję TA. Radio dostroi się do ostatniej stacji odbieranej w zakresie FM i nadawane będą komunikaty o ruchu na drogach. Jeżeli wybrana stacja nie nadaje komunikatów o ruchu na drogach, radio wyszuka automatycznie inną stację nadającą te informacje. Aby przerwać słuchanie komunikatów o ruchu na drogach, należy wyłączyć funkcję TA podczas nadawania tych komunikatów.

**3**) Aby odbierać informacje o ruchu na drogach, nie słuchając radia:

 – uaktywnić funkcję TA do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu "TA";

 dostroić się do stacji nadającej komunikaty o ruchu na drogach tak, aby na wyświetlaczu pojawił się napis "TP";

– ustawić system w stanie stand-by naciskając przycisk MAIN (**17-rys. 1**).

Jeżeli te stacje będą nadawać informacje o ruchu na drogach, będą one odbierane z minimalną, wstępnie ustawioną głośnością.

**OSTRZEŻENIE** W niektórych krajach są stacje, które pomimo włączenia funkcji TP (na wyświetlaczu wyświetlony jest symbol "TP") nie nadają komunikatów o ruchu na drogach.

Jeżeli radio ustawione jest w zakresie fal AM, po wybraniu zakresu FM dostroi się do ostatnio słuchanej stacji. Jeżeli wybrana stacja nie nadaje komunikatów o ruchu na drogach (symbol "TP" nie pojawia się na wyświetlaczu) radio rozpoczyna automatycznie poszukiwanie stacji nadającej te informacje. Jeżeli zmieni się głośność podczas nadawania informacji o ruchu na drogach, wartość głośności nie będzie wyświetlona i nowa wartość utrzymywana będzie tylko podczas nadawania tych informacji.

**OSTRZEŻENIE** Jeżeli funkcja TA jest aktywna i wybrana stacja nie nadaje informacji o ruchu na drogach lub nie może nadawać tych informacji (na wyświetlaczu nie pojawi się symbol "TP") to po około 1 minucie od wystąpienia tego stanu:

 jeżeli słucha się CD zostanie wyszukana automatycznie inna stacja nadająca informacje o ruchu na drogach;

 jeżeli jest słuchane radio, zostanie wyemitowany sygnał akustyczny, że nie ma możliwości odbioru informacji o ruchu na drogach. Aby go przerwać, należy dostroić się do innej stacji nadającej informacje o ruchu na drogach, albo wyłączyć funkcję TA.

# FUNKCJA "AF" (WYSZUKIWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI ALTERNATYWNYCH)

W środowisku systemu RDS radio może funkcjonować na dwa różne sposoby:

 AF ON: wyszukiwanie częstotliwości alternatywnych aktywne;

– AF OFF: wyszukiwanie częstotliwości alternatywnych deaktywne.

Kiedy słabnie sygnał dostrojonej stacji RDS, mogą wystąpić dwa przypadki:

— W trybie działania AF ON system RDS powoduje (przy stacjach działających w tym systemie) automatyczne dostrojenie optymalnej częstotliwości odbieranej stacji i dlatego radio dostroi automatycznie stację o sygnale najmocniejszym, która nadaje ten sam program. Podczas podróży będzie można w ten sposób kontynuować słuchanie wybranej stacji, bez konieczności zmiany częstotliwości, w przypadku zmiany strefy. Naturalnie stacja ta powinna być odbierana w tej strefie, w której aktualnie znajduje się samochód.  W trybie działania AF OFF radio nie wykonuje automatycznego dostrajania do stacji o najmocniejszym sygnale i stację tę należy wyszukać ręcznie przy pomocy przycisków.

Aby uaktywnić/deaktywować funkcję AF, należy nacisnąć kilkakrotnie pokrętło (**22rys. 1**), po wybraniu funkcji TA /AF.

Cykliczna aktywacja funkcji TA /AF, którą uzyskuje się po naciśnięciu pokrętła (**22rys. 1**) następuje w podanej kolejności: AF - TA - TA - i AF - obie funkcje deaktywne -AF...itp.

Gdy aktywna jest funkcja AF, na wyświetlaczu pojawia się symbol "AF".

Na wyświetlaczu pokazywana jest również nazwa stacji nadającej w RDS (jeżeli stacja ją posiada).

Jeżeli radio odbiera w zakresie fal AM, to po naciśnięciu przycisku SRC" (**15-rys. 1**) przełącza się na zakres fal FM i ostatnią słuchaną stację.

# FUNKCJA "LOC /DX" (REGULACJA CZUŁOŚCI DOSTRAJANIA)

Za pomocą tej funkcji możliwa jest zmiana automatycznego dostrajania podczas przeszukiwania stacji. Gdy ustawiona jest niska czułość "LOC", dostrojone zostaną tylko stacje o najmocniejszym sygnale nadawania; gdy ustawiona jest wysoka czułość "DX" dostrojone zostaną wszystkie stacje. Natomiast, gdy znajdujemy się na obszarze z dużą ilością stacji nadawczych i chcemy dostroić stację o najmocniejszym sygnale, należy wybrać niską czułość "LOC".

Aby wybrać jeden z dwóch poziomów czułości odbioru, należy nacisnąć pokrętło (**22rys. 1**) po wybraniu funkcji "LOC/DX". Na wyświetlaczu będzie wyświetlony symbol ustawionej czułości:

- LOC = czułość niska;
- DX = czułość wysoka.

# FUNKCJA "PTY" (WYBÓR TYPU PROGRAMU)

Funkcja "PTY" (Program Type), jeżeli jest, daje priorytet stacjom nadającym programy sklasyfikowane jako programy typu PTY. Są to informacje o zagrożeniach lub różne inne(na przykład muzyczne, wiadomości itp.). Aby uzyskać dostęp do listy programu PTY, należy wybrać i potwierdzić pokręttem (**22rys. 1**) funkcję PTY. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z listą programów PTY (**rys. 14**) i typ programu nadawanego przez ostatnio, słuchaną stację (na przykład "NEWS"). Aby przesuwać się po liście programów PTY, należy obracać pokręttem (**22-rys. 1**). Aby wybrać typ programu, należy nacisnąć pokrętto na programie wybranym z listy.



**OSTRZEŻENIE** Aby uaktywnić funkcję PTY należy wybrać zakres fal FM.

Jeżeli stacja nie nadaje w systemie PTY, na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund napis "NO - PTY".

Po dwóch sekundach zostanie wyświetlona nazwa i częstotliwość odbieranej stacji.

Typy różnych programów są następujące:

- No PTY (brak PTY);

- News (Wiadomości i aktualności);
- Magazine (Magazyn);
- Service (Usługi);
- Sport;
- Education (Edukacja);
- Drama (Słuchowiska radiowe);
- Science (Wiedza);
- Misc (Mieszane);
- Pop (Muzyka Pop);
- Rock (Muzyka rockowa)
- Varied (Różne);
- Light classic (Muzyka lekka)
- Classic (Muzyka klasyczna);
- Other music (Inna muzyka);

- Weather (Pogoda);
- Finance (Finanse);
- Children (Program dla dzieci);
- Social (Socjalne);
- Religion (Religia);
- Phone in (Telefon);
- Travel (Podróże);
- Leisure (Rozrywka);
- Jazz;
- Country;
- National (Regionalne)
- Oldies (Złote przeboje)
- Folk (Muzyka ludowa)
- Documentary (Programy dokumentalne);
- Test;
- Alert.

Aby zmienić typ programu PTY, należy nacisnąć przyciski (**11-rys. 1**) lub (**12-rys. 1**) lub jeden z 6 przycisków programowania stacji. Jeżeli na wyświetlaczu wyświetlana jest częstotliwość lub nazwa stacji nadawczej, po naciśnięciu przycisków (**11-rys. 1**) lub (**12-rys. 1**) wyświetlony zostanie aktualny typ programu.

Aby zapamiętać aktualny typ programu, pod jednym z 6 przycisków programowania należy nacisnąć dłużej (ponad 2 sekundy) ten przycisk.

Aby wyszukać stację z tym programem, patrz rozdział "Dostrojenie automatyczne".

Jeżeli nie jest dostępna żadna stacja z tym typem programu, włączy się stacja odbierana poprzednio, a na wyświetlaczu pojawi się na 2 sekundy napis "NO PTY".

Aby wyjść z ekranu listy programów funkcji PTY, należy wybrać typ programu lub "NO PTY", jeżeli nie chcemy ustawić żadnego programu.

# FUNKCJA "EON" (ENHANCED OTHER NETWORK)

W niektórych krajach znajdują się obszary, na których zgrupowanych jest kilka stacji nadających informacje o ruchu na drogach.

W krajach tych słuchanie wybranej stacji zostanie chwilowo przerwane informacjami o ruchu na drogach (tylko przy włączonej funkcji (TA), gdy będą nadawane przez jedną ze stacji znajdującą się na tym obszarze.

Gdy dostrojona stacja należy do sieci EON, na wyświetlaczu pojawi się symbol "EON".

## FUNKCJA "AUTOSTORE" (AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE STACJI)

Aby uaktywnić funkcję Autostore (automatyczne zapamiętywanie stacji), należy nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu tej funkcji.

Gdy funkcja ta jest aktywna, radio zapamiętuje automatycznie kolejno stacje, począwszy od stacji o sygnale najmocniejszym do stacji o sygnale najsłabszym w zakresie fal:

– 6 stacji FM dla każdego z 3 zakresów FM1, FM2, FM3, albo

- 6 stacji MW, albo
- 6 stacji LW.

Jeżeli funkcja TA jest aktywna (informacje o ruchu na drogach) zapamiętane zostaną tylko te stacje, które nadają te informacje. Funkcję tę można także uaktywnić podczas odtwarzania CD.

Podczas fazy automatycznego zapamiętywania na wyświetlaczu ukazuje się napis "Autostore". Aby przerwać automatyczne zapamiętywanie, należy deaktywować funkcję "Autostore" naciśnięciem przycisku ESC (**23-rys. 1**). Radio dostroi się do stacji słuchanej przed uruchomieniem funkcji Autostore. Pod przyciskami od (1), (2), (3), (4), (5), (6) (rys. 1) zostaną automatycznie zapamiętane stacje, które posiadają najmocniejszy sygnał w momencie dostrajania w wybranym zakresie fal. Po zapamiętaniu stacji, radio automatycznie dostroi się do pierwszej stacji w zakresie fal, odpowiadającej zapamiętanej częstotliwości pod przyciskiem "1" (**rys. 1**).

Każda stacja zostaje zapamiętana tylko jeden raz, za wyjątkiem stacji regionalnych, które w pewnych przypadkach mogą być zapamiętane dwa razy.

Funkcjonowanie radia podczas aktywnej funkcji Autostore jest następujące:

 z chwilą uruchomienia funkcji Autostore wszystkie pozostałe funkcje nie są aktywne;

 ewentualna zmiana głośności nie jest wyświetlana na wyświetlaczu;

 po naciśnięciu jednego z przycisków od "1" do "6" automatyczne zapamiętywanie zostaje przerwane i zostaje dostrojona stacja zapamiętana pod tym przyciskiem.  po wybraniu i aktywowaniu jednej z funkcji radia (np. PTY) automatyczne zapamiętywanie zostaje przerwane i dostrojona zostaje ostatnia stacja słuchana przed aktywowaniem funkcji "Autostore" i wykonywana jest funkcja odpowiednia dla naciśniętego przycisku.

 po wybraniu i aktywowaniu jednej z dwóch funkcji TA /AF podczas automatycznego zapamiętywania to ostatnie zostaje przerwane, funkcja TA (informacje o ruchu na drogach) i funkcja AF (częstotliwość alternatywna) zostaje aktywowana/deaktywowana i będzie uruchomiony nowy proces automatycznego zapamiętywania.

– w przypadku zmiany słuchanego źródła (Radio, CD, CD-Changer) podczas automatycznego procesu zapamiętywania, funkcja Autostore nie zostaje przerwana.

**OSTRZEŻENIE** Może się zdarzyć, że funkcja Autostore nie wyszuka 6 stacji o silnym sygnale. W tym przypadku zostaną zapamiętane tylko stacje odszukane.

# FUNKCJA "ST / MONO"

Aby uaktywnić/deaktywować funkcję Stereo (odbiór stereofoniczny stacji), należy nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu funkcji ST /Mono.

Po uaktywnieniu odbioru stereofonicznego na wyświetlaczu pojawia się napis "STEREO" natomiast, gdy obiór nie jest aktywny, pojawia się napis "MONO".

Gdy sygnał dostrojonej stacji jest słaby, aby polepszyć jakość odbioru zaleca się aktywować funkcję "MONO".

# CZYTNIK CD

Aby zapewnić optymalne odtwarzanie płyt CD zaleca się używać oryginalnych płyt CD. W przypadku użycia CD R/RW, zaleca się stosować nośniki dobrej jakości nagrane z możliwie najmniejszą krotnością.

**OSTRZEŻENIE** Nie używać nośników CD Audio lub CD MP3 o średnicy 8 cm, nawet przy pomocy specjalnego adaptera. Użycie tego formatu uszkadza system.

Po wybraniu źródła CD przyciskiem "SRC" (**15-rys. 1**) zostają wyświetlone następujące funkcje (**rys. 15**):

- TA;

- Scan;
- Shuffle;
- CD setup;
- Audio setup.



Jeżeli płyta CD nie została włożona, na wyświetlaczu pojawia się napis "No CD-DA"

Po wybraniu źródła CD i naciśnięciu przycisku (**10-rys. 1**), odtwarzane jest pierwsze nagranie włożonej płyty CD. Aby odtwarzać nagranie następne lub poprzednie CD, należy nacisnąć odpowiednio przyciski (**11** lub **12-rys. 1**).

W górnym rogu wyświetlacza pokazywany jest numer odtwarzanego nagrania, aktywne funkcje i upływający czas (całkowity lub częściowy).

Jeżeli płyta CD jest uszkodzona lub CD audio nie jest włożona, na wyświetlaczu pojawi się napis "CD Error".

W dolnej części wyświetlacza pokazywany jest całkowity czas odtwarzania CD.

Aby przerwać odtwarzanie CD, należy nacisnąć krótko przycisk (**10-rys. 1**). Aby wznowić odtwarzanie, nacisnąć ponownie krótko przycisk (**10-rys. 1**). Aby uruchomić pauzę CD nacisnąć dłużej przycisk (**10-rys. 1**).

Aby wyjąć CD z gniazda (**28-rys. 1**) nacisnąć przycisk (**26-rys. 1**).

# FUNKCJA "TA" (INFORMACJE O **RUCHU NA DROGACH)**

Aby uaktywnić/deaktywować funkcje TA (Traffic Announcement) informacji o ruchu na drogach, podczas słuchania CD nacisnąć pokretło (22-rys. 1) po wybraniu tej funkcji.

Odnośnie opisu tej funkcji, patrz rozdział "RADIO".

# FUNKCJA "SCAN" (KRÓTKIE **ODTWARZANIE NAGRAŃ)**

Aby aktywować /deaktywować funkcje "Scan" należy nacisnąć pokrętło (22-rys. 1) po wybraniu tei funkcii.

Gdy funkcja ta jest aktywna wszystkie nagrania CD zostang odtworzone w kolejności, w jakiej się znajdują na CD po 10 sekund każde

Aby deaktywować funkcje "Scan", należy ponownie nacisnąć pokrętło (22-rys. 1).

Gdy funkcja "Scan" jest aktywna, nie jest możliwe wybranie funkcji "Shuffle".

# FUNKCJA "SHUFFLE" (LOSOWE **ODTWARZANIE NAGRAŃ**)

Aby uaktywnić/deaktywować funkcje "Shuffle", należy nacisnąć pokrętło (22rvs. 1) po wybraniu tei funkcii.

Funkcję tę można uaktywnić tylko po deaktywacji funkcji "Scan".

Jeżeli funkcia ta jest aktywna, nagrania CD zostaną odtworzone w przypadkowej kolejności. Aby deaktywować te funkcje należy ponownie nacisnąć pokrętło (22-rys. 1) Funkcja "Shuffle" deaktywuje się automatycznie, ady aktywna jest funkcja "Scan".

# **MENU "CD SETUP"**

Po wybraniu i aktywowaniu pokretłem (22-rys. 1) "CD setup" uzyskuje się dostęp do menu funkcji CD (rys. 16):

- Visualizzazione (Wyświetlenie);
- Repeat (Powtórzenie);

- OK.



# Funkcja Visualizzazione (Wyświetlenie)

Za pomoca tei funkcii można wybrać typ informacii o funkcionowaniu CD. który zostaje wyświetlony na wyświetlaczu.

Dostępnymi opcjami są (**rys. 17**):

- "Tempo trascorso brano" (czas mijający od początku odtwarzania nagrania)

- "Tempo restante brano" - (czas pozostający do końca odtwarzania nagrania)

- (*) "Tempo trascorso totale" (czas całkowity, upływający od początku odtwarzania płyty CD)

- (*) "Tempo restante totalne" (czas całkowity pozostający do końca odtwarzania CD).

 – (*) Opcja niedostępna, gdy włączona jest funkcja "Shuffle".

		A0A1017I
417	CD setup	AUDIO
	Tempo trascorso brano Tempo restante brano Tempo trascorso totale Tempo restante totale	Visualizzazione Repeat OK
rys. 17		

Aby wybrać tę opcję, należy obrócić i nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu funkcji Visualizzazione (Wyświetlenie).

Aby zapamiętać wybraną opcję, należy wybrać i potwierdzić "OK" za pomocą pokrętła (**22-rys. 1**).

# Funkcja "Repeat" (Powtórzenie)

Za pomocą tej funkcji możliwa jest aktywacja /deaktywacja ciągłego powtarzania aktualnie odtwarzanego nagrania lub całej płyty CD.

Dostępnymi opcjami są (rys. 18):

– Nessuno (funkcja wyłączona

– Singolo (ciągłe powtarzanie aktualnie słuchanego nagrania)

 Completo (ciągłe powtarzanie wszystkich nagrań CD, znajdujących się w magazynku).

	A0A1018I
CD setup	AUDIO
Nessuno Singolo Completo	Visualizzazione Repeat OK
nyc 19	

Aby wybrać tę opcję, należy obrócić i nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu funkcji "Repeat" (Powtórzenie).

Aby zapamiętać wybraną opcję, należy wybrać i potwierdzić "OK" za pomocą pokrętła (**22-rys. 1**).

# MENU "CD SETUP" (REGULACJE AUDIO)

Aby uzyskać dostęp do menu ustawień audio podczas słuchania CD, należy nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**) po wybraniu "Audio setup".

Odnośnie opisu różnych funkcji dostępnych w menu, patrz rozdział "SYSTEM AUDIO".

# CZYTNIK CD-CHANGER

# (gdzie przewidziano)

Aby zapewnić optymalne odtwarzanie zaleca się używać oryginalnych płyt CD. W przypadku użycia CD R /RW zaleca się stosować nośniki dobrej jakości i z możliwie najmniejszą prędkością.

OSTRZEŻENIE Nie używać nośników CD Audio lub CD MP3 o średnicy 8 cm nawet przy pomocy specjalnego adaptera; użycie tego formatu uszkadza system.

Jeżeli zainstalowany jest wielofunkcyjny czytnik CD, po wybraniu CDC (CD-Changer) za pomocą przycisku "SRC" (**15-rys. 1**) wyświetlone zostaną następujące funkcje (**rys. 19**):

– TA;

- Scan;



- Shuffle;
- CDC setup;
- Audio setup.

Po wybraniu CD-Chanaer i naciśnieciu przycisku (10-rys. 1) rozpocznie się odtwarzanie od pierwszego nagrania pierwszej płyty CD, znajdującej się w magazynku. Aby zmienić odtwarzaną płytę CD, należy użyć przycisków (7-rys. 1) lub (9-rys. 1). Aby odtwarzać nagranie poprzednie lub następne aktualnie słuchanej płyty CD, należy nacisnąć odpowiednio przyciski (11-rys. 1) lub (12-rys. 1).

W górnym rogu wyświetlacza pokazywany jest numer płyty i numer odtwarzanego nagrania, aktywne funkcje i upływający czas.

Jeżeli wybrana płyta CD nie została umieszczona w magazynku, na wyświetlaczu wyświetli się napis "NO CD".

Jeżeli płyta CD jest uszkodzona lub nie włączone jest CD audio, na wyświetlaczu pojawi sie napis "CD Error".

Na dolnej części wyświetlacza pokazywana jest ilość płyt znajdujących się w magazynku i odpowiednio całkowity czas odtwarzania.

# FUNKCJA "TA" (INFORMACJE O **RUCHU NA DROGACH)**

Aby uaktywnić/deaktywować funkcje TA (Traffic Announcement) informacji o ruchu na droaach, podczas słuchania CD, należy nacisnać pokretło (22-rys. 1) po wybraniu tej funkcji.

Odnośnie opisu tej funkcji, patrz rozdział "RADIO".

# FUNKCJA "SCAN" (KRÓTKIE **ODTWARZANIE NAGRAŃ)**

Aby uaktywnić/deaktywować funkcję "Scan" należy nacisnąć pokrętło (22-rys. 1) po wybraniu tej funkcji.

Gdy funkcja ta jest włączona wszystkie nagrania na słuchanej CD zostaną odtworzone w kolejności, w jakiej się znajdują na CD po 10 sekund każde. Aby deaktywować funkcje "Scan", należy ponownie nacisnąć pokretło (22-rys. 1). Gdy funkcja "Scan" jest aktywna, nie jest możliwe wybranie funkcji "Shuffle".

# FUNKCJA "SHUFFLE" (LOSOWE **ODTWARZANIE NAGRAŃ)**

Aby uaktywnić/deaktywować funkcję "Shuffle", należy nacisnąć pokretło (22rvs. 1) po wybraniu tej funkcji.

Funkcje te można uaktywnić tylko po deaktywacji funkcji "Scan".

Jeżeli funkcia ta jest aktywna, naarania CD zostana odtworzone w przypadkowej kolejności. Aby deaktywować te funkcje należy ponownie nacisnąć pokrętło (22-rys. 1). Funkcja "Shuffle" deaktywuje się automatycznie, ady deaktywna jest funkcja "Scan".

# MENU "CDC SETUP"

Po wybraniu i uaktywnieniu pokrętłem (22-rys. 1) "CDC setup" uzyskuje się dostep do menu funkcji CD-Changer (rys. 20):

- Visualizzazione (Wvświetlenie):
- Repeat (Powtórzenie);
- OK.



#### Funkcja Visualizzazione (Wyświetlenie)

Za pomoca tei funkcii można wybrać typ informacii o aktualnie słuchanej płycie CD i wyświetlenie ich na ekranie.

Dostępnymi opcjami są (**rys. 21**):

- "Tempo trascorso brano" (czas mijający od początku odtwarzania nagrania)

- "Tempo restante brano" (czas pozostający do końca odtwarzania nagrania)

 – (*) "Tempo trascorso totale" (czas całkowity, upływający od początku odtwarzania płyty CD)

- (*) "Tempo restante totalne" (czas całkowity pozostający do końca odtwarzania CD)

(*) Opcja niedostępna, gdy funkcja "Shuffle" jest aktywna.

Aby wybrać te opcje, należy obrócić i nacisnąć pokrętło (22-rys. 1) po wybraniu funkcji Visualizzazione (Wyświetlenie).

Aby zapamietać wybrana opcie, należy wybrać i potwierdzić "OK" za pomocą pokrętła (22-rys. 1).

# Funkcja "Repeat" (Powtórzenie)

Za pomocą tej funkcji możliwa jest aktywacja /deaktywacja ciągłego powtarzania aktualnie odtwarzanego nagrania lub całej płyty CD lub wszystkich płyt CD, znajdujacych sie w magazynku CD-Changer.

Dostepnymi opciami sa (rvs. 22):

- Nessuno (funkcja deaktywna);
- Singolo (ciggłe powtarzanie aktualnie stuchanego nagrania);

- CD (ciggle odtwarzanie całej płyty CD);

A0A1022 AUDIO

Visualizzazione Repeat OK

- Completo (cigate powtarzanie wszystkich CD znajdujących się w magazynku CD-Changer).

Aby wybrać tę opcję, należy obrócić i nacisnać pokretło (22-rys. 1) po wybraniu funkcji "Repeat" (Powtórzenie). Aby zapamiętać wybraną opcję, należy wybrać i potwierdzić "OK" za pomocą pokrętła (22rys. 1).

# **MENU "AUDIO SETUP"** (REGULACJE AUDIO)

Aby uzyskać dostęp do menu ustawień audio podczas słuchania CD, należy nacisnać pokretło (22-rys. 1) po wybraniu "Audio setup".

Odnośnie opisu różnych funkcji dostępnych w menu, patrz rozdział "SYSTEM AUDIO".

			A0A1021I		
		setup 🛛 🖊	UDIO		CDC setup
	Tempo trascor Tempo restant Tempo trascor Tempo restant	so brano e brano so totale e totale	zione at		Nessuno Singolo CD Completo
2	rys. 21			rys. 22	

# TELEFON KOMÓRKOWY STEROWANY GŁOSEM

CONNECT Nav+ wyposażony jest w dwuzakresowy telefon komórkowy GSM Dual Band z zestawem głośnomówiącym z dodatkową słuchawką dostępną w Lineaccessori Alfa Romeo. Standardowy GSM (Global System for Mobile Communication) dostępny jest obecnie w wielu krajach; dysponuje on dużą strefą odbioru. W sprawie informacji o zasięgu sieci GSM i jej przyszłym rozszerzeniu, należy kontaktować się z operatorem sieci.

Funkcje telefonu komórkowego wyświetlane są po krótkim naciśnięciu przycisku TEL (**19-rys. 1**) lub przycisku **△** (**13-rys. 1**). Po naciśnięciu przycisku → (13-rys. 1) wyświetlany jest ekran telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wywołany numer, ale nie zostanie on wybrany. Aby połączyć się z tym numerem, należy ponownie nacisnąć przycisk → (13-rys. 1). Aby powrócić do głównego ekranu telefonu, nacisnąć przycisk ESC (23-rys. 1).

Aby wyłączyć funkcję Telefon (w tym trybie funkcjonowania nie jest możliwe uzyskanie dostępu do odpowiednich funkcji i wysłanie /otrzymanie połączenia telefonicznego), należy przytrzymać naciśnięty przycisk TEL (**19rys. 1**) do momentu pojawienia się napisu "TEL OFF". Aby ponownie uaktywnić tę funkcję, należy nacisnąć krótko przycisk TEL (**19rys. 1**).

# **OPIS OGÓLNY**

Telefon komórkowy posiada następujące funkcje:

 kod PIN (Personal Identyfication Number), aby zapobiec korzystaniu z telefonu przez niepowołane osoby;

– modyfikacja PIN (zmiana kodu PIN);

 aktywacja i deaktywacja kodu PIN dla żądania dostępu;

 akceptowanie i odmowa przychodzących połączeń telefonicznych;

- rozpoczęcie rozmowy telefonicznej;

rozmowa awaryjna (nawet bez karty SIM i bez wprowadzania kodu PIN);

 – odczytywanie numerów telefonicznych, zapamiętanych na karcie SIM;

 wprowadzanie nowego numeru telefonu na kartę SIM;

- kasowanie numeru telefonu z karty SIM;

 informacja o stanie karty SIM (prawidłowe lub nieprawidłowe wprowadzenie);  dostęp do listy ostatnich 10 wybranych numerów, aby ułatwić częste ich używanie;

 dostęp do listy ostatnich 10 odebranych połączeń;

 sterowanie wiadomościami SMS (Short Message Srevice); funkcja ta umożliwia odbieranie i wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych;

 aktywacja i deaktywacja dostępu do karty telefonicznej SIM;

 dostęp i zmiana listy najczęściej używanych numerów i spisu telefonów;

- ręczne wybieranie numerów;

ustawienie DTMF (Dual Tone Multi Frequency) umożliwia powtórzenie wybierania numeru i zablokowanie własnego numeru identyfikacyjnego;

- wybór operatora sieci;

- ustawienie głośności telefonu i dzwonka;

 wyświetlenie kredytu pozostającego w przypadku kończenia się kredytu karty SIM (jeżeli przewidziano przez operatora sieci);

 wyświetlenie natężenia pola sygnału i innych informacji o stanie sieci za pomocą odpowiednich symboli i napisów:

natężenie pola GSM;

🔺 funkcja "zamawiania rozmów" aktywna;

wiadomość SMS otrzymana, ale jeszcze nie przeczytana.

# **OPERACJE WSTĘPNE**

# Wprowadzenie karty telefonicznej

Jeżeli włożona karta SIM jest nieważna, podczas wykonywania połączenia telefonicznego na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat ostrzegawczy (**rys. 23**).

Włożenie ważnej karty telefonicznej SIM umożliwia wykonywanie rozmów telefonicznych i dostęp do funkcji telefonu. Kartę telefoniczną należy włożyć w odpowiednie miejsce (**27-rys. 1**) tak, aby zintegrowany chip znajdował się z przodu po prawej stronie, odpowiednio do kierunku jazdy samochodu.

**OSTRZEŻENIE** Jeżeli okaże się to konieczne, należy użyć tylko adaptera karty SIM dostarczonego z samochodem. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zakupu innego adaptera, należy skontaktować się z ASO Alfa Romeo.



Prawidłowe włożenie karty potwierdzone zostaje zaproszeniem do wprowadzenia kodu PIN karty (**rys. 24**).

Gdy karta zostanie prawidłowo włożona, dostęp do systemu operacyjnego telefonu uzyskuje się po naciśnięciu przycisku TEL (19-rys. 1) lub przycisku telefonu → (13rys. 1)

Aby wyjąć kartę SIM, należy nacisnąć lekko gniazdo karty i zwolnić je; karta wysunie się trochę i będzie można ją wyjąć. **OSTRZEŻENIE** Wyjęcie karty SIM przy włączonym telefonie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie systemu. Przed wyjęciem karty SIM użytkownik powinien wyłączyć telefon za pomocą dłuższego naciśnięcia przycisku "TEL" (**19-rys. 1**) lub wyłączyć system CONNECT Nav+ przez naciśnięcie pokrętła (**16-rys. 1**).

# Wprowadzenie kodu PIN (rys. 24)

Kod PIN składający się z czterech cyfr można wprowadzić przyciskami telefonu i potwierdzić naciśnięciem pokrętła (**22-rys. 1**). Wprowadzenie cyfr potwierdzone jest gwiazdkami koloru czerwonego wyświetlanymi na wyświetlaczu.

Jeżeli trzeba skorygować cyfrę kodu, należy nacisnąć krótko przycisk "ESC" (23-rys. 1) aby ją skasować, a następnie wpisać ją ponownie prawidłowo. Aby skasować cały kod PIN, należy nacisnąć dłużej przycisk ESC (23-rys. 1).

**OSTRZEŻENIE** Po trzech nieprawidłowych próbach wprowadzenia kodu PIN karta zostanie zablokowana. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić zarówno kod PUK (Pin Unblocking Key) jak i nowy PIN najmniej 4 znaki, najwięcej 8 znaków).

Po wprowadzeniu kodu PIN wystąpi sygnał poszukiwania operatora sieci i na ekranie pojawi się główna strona funkcji telefonu. Po połączeniu na wyświetlaczu pojawi się nazwa operatora sieci.



# ELEMENTY EKRANU

W górnej części wyświetlacza pokazywane są następujące informacje:

 wyświetlenie rozpoznanego natężenia pola;

– nazwa operatora sieci;

- awizo o braku operatora dostępu do sieci;

awizo o deaktywacji telefonu (karta SIM nie włożona);

 zamówienie rozmowy telefonicznej aktywne /nieaktywne;

 obecność i ilość wiadomości SMS otrzymanych i nie odczytanych;

– awizo rozmów awaryjnych, aktywnych;

 kredyt dostępny w przypadku wyczerpania się kredytu karty SIM.

Podczas rozmowy telefonicznej wykonanej lub otrzymanej, w dolnej części wyświetlacza pojawiają się następujące informacje:

 nazwisko rozmówcy (jeżeli znajduje się w spisie telefonów) lub numer telefonu (dla połączeń otrzymanych, jeżeli jest dostępny);

numer telefonu rozmówcy (jeżeli jest udostępniony przez operatora sieci);

– czas upływający od początku rozmowy (w sekundach).

Informacje wyświetlane w dolnej części ekranu zostają zastąpione po zakończeniu rozmowy przez sektor dla wprowadzenia numeru telefonu.

# POŁĄCZENIA NADCHODZĄCE

Połączenia nadchodzące sygnalizowane są niezależnie od aktywnego trybu funkcjonowania zintegrowanego systemu (radio, czytnik CD itp.) na ekranie, na którym wyświetlane jest nazwisko (jeżeli znajduje się w spisie telefonów) lub numer (jeżeli jest dostępny) rozmówcy i zaproszenie do akceptacji lub odrzucenia połączenia. Nadchodzące połaczenie podczas przeprowadzanej rozmowy telefonicznej jest pokazywane na wyświetlaczu z podaniem nazwiska (jeżeli znajduje się w spisie telefonów) i numeru rozmówcy (jeżeli jest dostępny), z opcjami "Accetta" (Zaakceptuj) lub "Rifiuta" (Odrzuć) . Aby wybrać i potwierdzić opcje, należy użyć pokretła (22-rys. 1).

Jeżeli nowe połączenie będzie zaakceptowane, poprzednie będzie czekać na zakończenie nowej rozmowy do momentu, gdy pierwszy rozmówca włączy go ponownie.

Jeżeli nowe, nadchodzące połączenie będzie odrzucone, komunikat zniknie z wyświetlacza i przeprowadzaną pierwszą rozmowę telefoniczną będzie można kontynuować bez zakłóceń.

#### Aby zaakceptować połączenie, należy wykonać następujące operacje:

 nacisnąć krótko (impuls) przycisk (13-rys. 1); rubryka dla dialogu zniknie, dzwonek telefonu wyłączy się i na wyświetlaczu ukaże się napis "chiamata in corso" (rozmowa telefoniczna w toku).

#### Aby zakończyć rozmowę telefoniczną, należy wykonać następujące operacje:

nacisnąć przycisk → (13-rys. 1); system powróci automatycznie do trybu funkcjonowania sprzed zaakceptowania połączenia telefonicznego i na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni stan.

### Aby odrzucić połączenie telefoniczne, należy wykonać następujące operacje:

 nacisnąć (dłużej) przycisk → (13-rys. 1); rubryka dla dialogu zniknie, dzwonek telefonu wyłączy się. W tym przypadku wyświetlacz pozostanie w aktualnym stanie funkcjonowania.

**OSTRZEŻENIE** Rubryka dla dialogu zniknie i dzwonek telefonu wyłączy się również wtedy, gdy przypadkowo zaniknie sygnał sieci.

# POŁĄCZENIA WYCHODZĄCE

Aby wykonać połączenie telefoniczne, należy wybrać funkcję "telefono cellulare" (telefon komórkowy) za pomocą przycisku (**19rys. 1**), następnie nacisnąć przycisk **\(13rys. 1**), po wybraniu numeru przyciskami w zespole przycisków, znajdującym się po lewej stronie panelu przedniego lub uzyskać połączenie za pomocą funkcji dostępnych w menu (spis telefonów, numery często używane, ostatnie otrzymane rozmowy lub wybierany numer).

Podczas wywoływania rozmowy, na wyświetlaczu po lewej stronie pojawiają się informacje dotyczące wybieranego połączenia, radio wyłączy się i gdy wywoływany rozmówca odpowie zacznie działać licznik.

Aby przerwać wysyłanie wybranego połączenia, należy przytrzymać naciśnięty przycisk → (13-rys. 1).

#### Ręczne wprowadzenie numeru telefonu

Aby wybrać numer telefonu, należy użyć zespołu przycisków znajdujących się na panelu sterowania po lewej stronie, naciskając przyciski w następujący sposób:

 naciskać krótko przyciski o numerach od "O" do "9", aby wprowadzić odpowiedni numer;

 naciskać dłużej przyciski o numerach od "1" do "9", aby wprowadzić numer telefonu, zapamiętany pod odpowiednią pozycją przy pomocy funkcji "N.ri frequenti" (Numery często używane";

 nacisnąć dłużej przycisk "0", aby wprowadzić prefiks (kod) dla rozmów międzynarodowych ("+").

Jeżeli trzeba zmienić wprowadzoną cyfrę numeru, należy krótko nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**) aby ją skasować, a następnie wprowadzić ją prawidłowo. Nacisnąć dłużej przycisk ESC (**23-rys. 1**), aby skasować cały wprowadzony numer.

#### Koniec rozmowy

Aby zakończyć przeprowadzaną rozmowę, należy nacisnąć przycisk → (13-rys. 1).

# Zestaw głośnomówiący

Głośność rozmowy telefonicznej reguluje się przy pomocy pokrętła (**16-rys. 1**).

## Dodatkowa słuchawka (dostępna w Lineaccessori Alfa Romeo)

Telefon komórkowy można zintegrować z dodatkową słuchawką. Głośność reguluje się pokrętłem dodatkowej słuchawki. Dodatkowa słuchawka jest wyposażona w funkcję umożliwiającą łatwe i wygodne jej użycie, a w szczególności:

 wysunięcie z gniazda po sygnale dzwonienia i przyjęciu rozmowy;

 wysunięcie z gniazda podczas rozmowy telefonicznej, przy użyciu mikrofonu zestawu głośnomówiącego, aby przełączyć się na dodatkową słuchawkę;

 wsunięcie stuchawki do gniazda podczas przeprowadzanej rozmowy telefonicznej powoduje zakończenie rozmowy.

# FUNKCJE W MENU GŁÓWNYM

Główne funkcje telefonu komórkowego, do których można uzyskać dostęp po naciśnięciu przycisku TEL (**19-rys. 1**)lub przycisku **13-rys. 1**), są następujące (**rys. 25**):

Altri menu (Inne menu) - (dostęp do drugiej strony menu).

 Numeri frequenti (Numery często używane) - (Lista 9 najczęściej używanych numerów).

 Rubrica (Spis telefonów) - (Spis z nazwiskami i numerami telefonów).

 Ultimi N.ri ricevuti (Ostatnie otrzymane numery) - (Lista ostatnich 10 otrzymanych połączeń telefonicznych).  Ultimi n.ri chiamati (Ostatnie wybierane numery) - (Lista ostatnich 10 wybieranych numerów).

– Wiadomości (zarządzanie SMS) - (Krótkie wiadomości tekstowe).

Po wybraniu i potwierdzeniu "Alti menu" (Inne menu).uzyskuje się dostęp do drugiej strony funkcji telefonu, którymi są (**rys. 26**).

– Altri menu (Inne menu) - (Dostęp do pierwszej strony menu).

- Operatore di rete (Operator sieci) - (Wybór operatora dostępu do sieci telefonicznej).

- PIN (zmiana kodu wstępu do telefonu).

– Impostazioni (Ustawienia) - (Wprowadzenie lub zmiana funkcji).

– Informazioni (Informacje) - (Informacje o operatorze sieci i karcie SIM).



Przejście z pierwszej strony menu na drugą i odwrotnie następuje cyklicznie po wybraniu i potwierdzeniu funkcji "Altri menu" (Inne menu) na każdej stronie.

# FUNKCJA "NUMERI FREQUENTI" (NUMERY CZĘSTO UŻYWANE)

Funkcja "Numeri frequenti" umożliwia utworzenie i szybki dostęp do listy 9 numerów telefonów używanych bardzo często. System może zarządzać i automatycznie rozpoznawać listę numerów telefonów często używanych dla maksymalnie 5 różnych kart SIM, które znajdują się w spisie telefonów systemu lub będą odczytane z karty telefonicznej.

Wybór abonenta, którego numer znajduje się na liście często używanych numerów telefonicznych nastąpi po wybraniu i potwierdzeniu pokrętłem (**22-rys. 1**) funkcji "Numeri frequenti", na stronie głównych funkcji telefonu. W ten sposób uzyskuje się dostęp do podmenu funkcji "Seleziona" (Wybierz), "Nova voce" (Nowa pozycja) i "Ordina) (Kolejność).

Za pomocą funkcji "Seleziona" (Wybierz) uzyskuje się dostęp do listy zapamiętanych numerów, z opcjami "Chiama" (Połącz) i "Cancella" (Skasuj). Wybrany abonent może być połączony aktywując "Chiama" (Połącz) lub można go skasować z listy przy pomocy "Cancella" (Skasuj).

W tym ostatnim przypadku system zażąda potwierdzenia przed usunięciem wybranego numeru. Usunięcie pozycji numeru jest konieczne, gdy lista "Numeri frequenti" jest kompletna (wypełniona 9 numerami) i trzeba wprowadzić nowy, często używany numer telefonu. Listę "Numeri frequenti" wypełnia się lub uaktualnia po wybraniu funkcji "Nuova voce" (Nowa pozycja), przy pomocy pokrętła (**22-rys. 1**) i naciśnięciu go dla potwierdzenia. Ze wszystkich pozycji spisu telefonów można skopiować maksymalnie 9 numerów.

Odnośnie procedury wypełniania listy, patrz rozdział "Funzione Rubrica" (Funkcja spisu telefonów). Za pomocą funkcji "Ordina" (Uporządkuj) można zmienić kolejność numerów telefonów na liście "Numeri frequenti", zgodnie z własnym żądaniem.

Aby przesunąć numer z pozycji "7" na pozycję "1", należy aktywować funkcję "Ordina" (Uporządkuj), podświetlić numer znajdujący się na pozycji "7" za pomocą pokrętła (**22-rys. 1**), nacisnąć pokrętło, aby wybrać numer i przesunąć wybrany numer za pomocą pokrętła z pozycji "7" na pozycję "1". Operacja zostanie zapamiętana po naciśnięciu pokrętła (**22-rys. 1**).

# FUNKCJA "RUBRICA" (SPIS TELEFONÓW)

Wprowadzenie nowego numeru telefonu do spisu telefonów uzyskuje się po wybraniu funkcji "Rubrica" (Spis telefonów) na stronie głównych funkcji telefonu. W ten sposób uzyskuje się dostęp do nowej strony z elementami wyboru "Seleziona" (Wybierz), "Immette" (Wprowadź), "Ascolta Rubr. Vocale" (Słuchaj spisu głosów), "Cancella Rubr. Vocale" (Skasuj spis głosów) (**rys. 27**).

Po wybraniu "Seleziona" uzyskuje się dostęp do nowej strony, która umożliwia wyszukanie nazwiska i numeru telefonu zapamiętanego poprzednio w spisie. Po wybraniu numeru ze spisu telefonów pojawia się on na wyświetlaczu razem ze wszystkimi dostępnymi danymi (nazwisko, numer, lokalizacja i rozpoznanie głosu) z opcjami "Chiama" (Połącz).(natychmiastowe połączenie), "Modifica" (Zmień) (korekcje danych) i "Cancella" (Skasuj) (usunięcie pozycji ze spisu telefonów).

System zawsze żąda potwierdzenia przed wykonaniem zmiany w spisie za pomocą "Modifica" (Zmień) i "Cancella" (Skasuj): aby zapamiętać zmiany należy wybrać i potwierdzić pokrętłem (**22-rys. 1**) "OK". Po wybraniu i potwierdzeniu "Immette" (Wprowadź) za pomocą pokrętła (**22-rys. 1**) możliwe jest wprowadzenie nowej pozycji do spisu numerów telefonicznych. Aby wprowadzić nowy numer należy wykonać analogiczne operacje jak opisane powyżej.



Wprowadzenie nowego numeru telefonu jest łatwe, gdy używa się przycisków zespołu przycisków telefonu. "Locazione" (Lokalizacja) oznacza miejsce, na którym chcemy zapamiętać nowy numer (karta SIM lub spis telefonów systemu) pamiętając, że numery zapamiętane na karcie SIM zostaną skopiowane do spisu telefonów, gdy aktywowana będzie funkcja telefon i zostaną skasowane ze spisu telefonów, gdy karta SIM będzie wyjęta.

**OSTRZEŻENIE** CONNECT Nav+ może w przypadku znaków nie standardowych, zapamiętanych na karcie SIM wyświetlić inne znaki lub puste miejsca.

Funkcja "Riconoscimento vocale" (Rozpoznanie głosu) dostępna jest tylko w przypadku, gdy nowy głos zostanie zapamiętany w spisie telefonów systemu i w tym przypadku pojawi się napis "Abilitato" (Ważny). Natomiast, gdy funkcja "Locazione" (Lokalizacja) zostanie przeniesiona ze spisu telefonów systemu na kartę SIM, system ostrzeże użytkownika, że przykład głosu zostanie skasowany.

Po zakończeniu wprowadzania potwierdzić za pomocą "OK". Jeżeli rozpoznanie głosu jest włączone pojawia się nowy ekran z funkcjami "Nuovo Com. Voc." (Nowa komenda głosowa), "Canc. Com. Voc." (Skasuj komendę głosową) i "Ascolota Com. Voc." (Słuchaj komendy głosowej). Po wybraniu i potwierdzeniu pokrętłem (**22-rys. 1**) funkcji "Nuovo Com. Voc." (Nowa komenda głosowa), możliwe jest przyporządkowanie nowego przykładu głosu do pozycji w spisie numerów telefonów; aby przerwać operację należy nacisnąć przycisk (**14-rys. 1**). Za pomocą funkcji "Canc. Com. Voc." (Skasuj komendę głosową) możliwe jest skasowanie poprzednio zapamiętanej komendy głosowej, natomiast funkcja "Ascolota Com. Voc." (Słuchaj komendy głosowej) umożliwia słuchanie zapamiętanej komendy ałosowej.

Po wybraniu i potwierdzeniu pokrętłem (**22-rys. 1**) funkcji "Ascolota Ag. Voc." (Słuchaj spisu głosów) można odsłuchać catej zawartości spisu głosów. Aby przerwać słuchanie, należy nacisnąć przycisk ESC (**23rys. 1**).

Po wybraniu i potwierdzeniu funkcji "Cancella Rubr. Voc." (Skasuj spis głosów) można skasować cały spis głosów. Aby skasować należy obrócić pokrętło (**22-rys. 1**), aby wrócić do ekranu poprzedniego nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**). Dla wprowadzenia danych pokazany zostanie specjalny ekran (**rys. 28**), na którym dostępne są wszystkie litery, znaki i cyfry oraz opcje "Cancella" (Skasuj) (aby skasować cały wiersz), "Canc. Car." (aby skasować ostatni znak), "OK", (aby potwierdzić wprowadzenie) i "Spazio" (aby wprowadzić przerwę między znakami). W dolnej części ekranu dostępna jest funkcja zoom, służąca do powiększenia wybranego znaku (litery).

Aby wprowadzić znaki i funkcje należy je wybrać i potwierdzić pokrętłem (**22-rys. 1**).

Aby przyśpieszyć wprowadzenie znaków system natychmiast przechodzi na koniec lub początek listy, kiedy kursor zostanie ustawiony odpowiednio przed pierwszym znakiem lub za ostatnim.

Jeżeli możliwa jest kombinacja pomiędzy dwoma znakami (litera alfabetu i symbol), automatycznie zostaje zastąpiona odpowiednią, pojedynczą literą: na przykład, wprowadzając najpierw : "E", a następnie " " ", te dwa znaki zostaną zastąpione jedną literą "Ë". Spacja i symbole . , - _ ' ( ) używane są do oddzielania słów.

# FUNKCJA "ULTIMI N.RI. **RICEVUTI" (NUMERY OSTATNIO OTRZYMANE**

Po wybraniu tej funkcji uzyskuje się dostęp do listy ostatnich 10 otrzymanych połączeń telefonicznych. Każda pozycja na liście zawiera nazwisko osoby telefonującej (jeżeli jest zapamiętane w spisie telefonów i połączenie nie nastapiło w nieznanym trybie) i odpowiedni numer telefonu. Aby połączyć się bezpośrednio z jednym z numerów znajdujących się na liście, należy wybrać go i potwierdzić pokrętłem (22-rys. 1).

# FUNKCJA "ULTIMI N.RI **CHIAMATI" (NUMERY OSTATNIO WYBIERANE"**

Po wybraniu tej funkcji uzyskuje się dostęp do listy ostatnich 10 wybranych numerów. Każda pozycia na liście zawiera nazwisko osoby, która została połączona (jeżeli jest zapamiętane w spisie telefonów) i odpowiedni numer telefonu. Aby połgczyć się bezpośrednio z jednym z numerów znajdujących się na liście, należy wybrać go z listy i potwierdzić pokrętłem (22-rys. 1).

OSTRZEŻENIE Można skasować listę numerów ostatnio otrzymanych i ostatnio wybieranych. W tym celu należy dostać się z ekranu MAIN, do funkcji "Canc. Reg." (patrz, opis w rozdziale "Ukryte menu").

# FUNKCJA "MESSAGGI" (WIADOMOŚCI)

Funkcja ta umożliwia uzyskanie dostępu na stronę wiadomości SMS (krótkie wiadomości tekstowe), które można otrzymywać i wysyłać. Na stronie tej wyświetlane jest menu z następującymi pozycjami (rys. 29):

- Compone (Napisz), aby napisać wiadomość;

- Seleziona (Wybierz), aby wybrać wiadomość:

- Numero centro (numer centrum serwisowego wigdomości SMS).

**OSTRZEŻENIE** W przypadku niektórych operatorów sieci, funkcja "SMS" musi zostać uaktvwniona.

# Funkcja "Compone" (Napisz)

Po wybraniu funkcji "Compone) uzyskuje się dostęp do podmenu z funkcjami "Testo" (Test), "Numero telefono" (Numer telefonu), "Rubrica" (Spis), "Memorizzo" (Zapamietaj) i "Invia" (Wyślij).

Wybranie i potwierdzenie "Testo" (Tekst) umożliwia dostęp do ekranu, na którym można napisać tekst wiadomości (z ograniczeniem tekstu do 160 liter). Aby napisać tekst, należy odnieść się do opisu spisu telefonów w rozdziale "Funzione Rubrica" (Funkcja Spis Telefonów"; opcja SHIFT ON /OFF umożliwia przejście z małych liter do dużych i odwrotnie.

Po wybraniu "Num. Tel." możliwe jest wprowadzenie numeru telefonu odbiorcy wiadomości. Opcja ta dostępna jest dopiero po napisaniu wiadomości. Do wybrania numeru, należy użyć przycisków telefonu.

Po wybraniu funkcji "Rubrica" (Spis telefonów) możliwe jest wybranie numeru odbiorcy wiadomości spośród numerów zapamiętanych w spisie telefonów, zamiast ręcznego wprowadzania. Wybrany numer zostanie wyświetlony w specjalnym oknie.

Opcia "Memorizza" (Zapamietai) umożliwia zapamiętanie jednej lub kilku wiadomości, aby je później wysłać. Odpowiedni sygnał ostrzega użytkownika, że pamieć iest pełna. W tym przypadku należy nacisnąć przycisk ESC (23-rys. 1), aby powrócić do poprzedniego ekranu i skasować ewentualne inne wiadomości.



Po wybraniu "Invia" (Wyślij) wiadomość zostanie wysłana. Użytkownik jest poinformowany, że wiadomość jest wysłana i po wysłaniu zostaje wyświetlony komunikat, że operacja została wykonana poprawnie lub nie.

# Funkcja "Seleziona" (Wybierz)

Po wybraniu tej funkcji zostają wyświetlone obecne wiadomości SMS. Mogą wystąpić cztery przypadki:

- 🖃 wiadomość wysłana;
- wiadomość napisana, ale jeszcze nie wysłana;
- wiadomość otrzymana, ale jeszcze nie przeczytana;
- 📄 wiadomość otrzymana i już przeczytana.

Po wybraniu wiadomość wysłana lub do wysłania, uzyskuje się dostęp do nowego ekranu z opcjami "Cancella" (Skasuj) i "Invia" (Wyślij), które umożliwiają odpowiednio skasowanie lub wysłanie wiadomości. Nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**), aby powrócić do poprzedniego ekranu. Po wybraniu wiadomość otrzymana i już przeczytana lub jeszcze nie przeczytana, uzyskuje się dostęp do nowego ekranu z opcjami "Cancella" (Skasuj) i "Chiama" (Połącz) i "Rispondi" (Odpowiedz), które umożliwiają odpowiednio skasowanie wiadomości, potączenie się z numerem telefonu odbiorcy lub wysłanie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

# Funkcja "Numero centro" (Numer centrum)

Funkcja ta służy do wprowadzenia numeru centrum serwisowego operatora sieci za pomocą przycisków telefonu.

# FUNKCJA "OPERATORE DI RETE" (OPERATOR SIECI)

Do tej funkcji można uzyskać dostęp z drugiej strony menu telefonu i umożliwia wybór następujących opcji wyboru operatora sieci:

 Selezione (Wybierz), aby zdefiniować kryteria wyboru operatora sieci;

 Operatore (Operator sieci), aby wybrać operatora sieci, jeżeli jest to możliwe;

- OK, aby potwierdzić wybrane opcje.

# Funkcja "Seleziona" (Wybierz)

Funkcja ta określa kryteria wyboru operatora sieci:

- Automatica (Automatyczny);
- Manuale (Ręczny);
- Preferenziale (Preferowany).

Wybór "Automatica" operatora sieci wykonywany jest bezpośrednio przez system telematyczny w oparciu o natężenie pola GSM, zapewnionego przez dostępnego operatora; w tym przypadku funkcja "Operatore" nie będzie aktywna.

Wybór "Manuale" (Ręczny) operatora sieci, umożliwia użytkownikowi wybranie najlepszego operatora przy pomocy funkcji "Operatore", ale w przypadku niewystarczającego natężenia pola GSM, telefon nie będzie w stanie otrzymywać lub wysyłać rozmów.

Wybór "Preferenziale" (Preferowany) operatora sieci, umożliwia użytkownikowi wybór przy pomocy funkcji "Operatore" operatora, którego system powinien wybrać, aby zapewnił odpowiednie natężenie pola.

#### Funkcja "Operatore" (Operator)

Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie funkcjonowania "Manuale" (Ręczny) lub "Preferenziale" (Preferowany) i używana jest do wyboru i ustawiania operatora sieci przy pomocy pokrętła (**22-rys. 1**).

# "ОК"

Po wybraniu i potwierdzeniu "OK" przy pomocy pokrętła (**22-rys. 1**) zapamiętany zostanie wybrany typ programu i nazwa operatora sieci.

# FUNKCJA "PIN"

Funkcja ta umożliwia uzyskanie dostępu do strony ustawień kodu "PIN" przy pomocy wyboru funkcji "Cambia PIN" (Zmień PIN", "Abilit. Rich. PIN" (Aktywacja żądanego kodu PIN", "Ricorda Ult. PIN" (Zapamiętaj ostatni kod PIN" i "OK".

Z oczywistych względów zabezpieczenia używania telefonu za każdym razem, gdy użytkownik potrzebuje dostępu do menu funkcji, system zażąda wprowadzenia aktualnego kodu PIN.

# Funkcja "Cambia PIN" (Zmień PIN)

Funkcja "Cambia PIN" (Zmień PIN) umożliwia zmianę kodu PIN karty SIM poprzez dostęp do nowej strony z następującymi opcjami:

- Vecchio PIN (Stary kod PIN);
- Nuovo PIN 1 Nowy kod PIN 1);
- Nuovo PIN 2 Nowy kod PIN 2);
- OK.

Na wyświetlaną stronę należy wprowadzić najpierw aktualny kod PIN, a następnie dwukrotnie nowy kod PIN, na odpowiednie pole "Nuovo PIN 1" i "Nuovo PIN 2".

Jeżeli system rozpozna, że dwa nowe wprowadzone kody PIN są różne, na kilka sekund pokaże się komunikat usterki; w tym przypadku użytkownik musi powtórzyć całą procedurę zmiany PIN, z wyjątkiem starego kodu, który pozostaje ważny.

Po zakończeniu operacji, aby zapamiętać nowy kod PIN,, należy wybrać i potwierdzić "OK" prawym pokrętłem (**22-rys. 1**). Po naciśnięciu przycisku ESC (**23-rys. 1**) system powróci do poprzedniego ekranu, anulując operację.

# Funkcja "Abilit. Rich. PIN" (Aktywacja żądanego kodu PIN)

Funkcja ta służy do aktywacji /deaktywacji żądanego kodu PIN za każdym razem, gdy karta SIM zostanie włożona. Aby włączyć /wyłączyć tę funkcję, należy wybrać ją i nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**):

– SI (TAK): funkcja aktywna (żądanie kodu PIN, gdy zostanie włożona karta SIM)

 NO (NIE): funkcja nieaktywna (bezpośredni dostęp do funkcji telefonu po włożeniu karty SIM).

# Funkcja "Ricorda Ult. PIN" (Zapamiętaj ostatni kod PIN)

Po ustawieniu "SI lub "NO" funkcja ta umożliwia zapamiętanie lub nie przez system pierwszego kodu PIN, wprowadzonego przez użytkownika. Po ustawieniu "SI" system prześle bezpośrednio kod PIN na kartę SIM przy każdorazowym zadaniu, bez konieczności wprowadzania kodu przez użytkownika.

# "OK"

Po wybraniu i potwierdzeniu "OK" przy pomocy pokrętła (**22-rys. 1**) zapamiętane zostaną nowe ustawienia; natomiast po naciśnięciu przycisku ESC (**23-rys. 1**) system powróci do poprzedniego ekranu, przywracając poprzednie ustawienia.

#### FUNKCJA "IMPOSTAZIONI" (USTAWIENIA)

Po wybraniu i potwierdzeniu tej funkcji przy pomocy pokrętła (**22-rys. 1**) uzyskuje się dostęp do strony z menu ustawień telefonu (**rys. 30**):

- Volume Suoneria (Głośność dzwonka);
- Ripetiz. selezione (Powtarzanie numeru);
- Incognito (Nieznany zastrzeżony)
- Trasf. di chiamata (Zamawianie połączeń);

 Num. trasf. chiam. (Zamawianie numeru połączeń);

 Abilit. avv. chiam.(Umożliwienie awizowania połączeń);

– OK.



# Funkcja "Vol. Suoneria" (Głośność dzwonka)

Przy pomocy funkcji "Volume Suoneria" (Głośność dzwonka) można regulować głośność dzwonienia podczas nadchodzących połączeń.

Należy wykonać następujące operacje:

wybrać i potwierdzić funkcję pokrętłem (22-rys. 1);

 obrócić pokrętłem (22-rys. 1) w prawo, aby zwiększyć głośność dzwonienia lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

Po zakończeniu operacji nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić ustawienie i kontynuować ustawienia innych parametrów.

# Funkcja "Ripetiz. Selezione" (Powtarzanie numeru)

Funkcja ta umożliwia uaktywnienie /deaktywację (SI /NO) automatycznego powtarzania przez kilka razy numeru w przypadku, gdy jest on zajęty. Przy aktywnej funkcji zawsze jest możliwe przerwanie połączenia po naciśnięciu przycisku **(13-rys. 1)**.

# Funkcja "Incognito" (Nieznany, zastrzeżony)

Funkcja ta umożliwia uaktywnienie /deaktywację (SI/NO) identyfikacji numeru telefonu przez odbiornik, gdy użytkownik wykonuje połączenie telefoniczne. Dostępność tej funkcji zależy od operatora sieci.

# Funkcja "Trasf. di chiamata" (Zamawianie połączeń)

Funkcja "Trasf. di chiamata" (Zamawianie połączeń) umożliwia uaktywnienie /deaktywację (SI /NO) zamawiania połączeń.

Zamawianie połączeń jest sygnalizowane przez system przy pomocy wyświetlenia dedykowanych komunikatów.

204 rys. 30

#### Funkcja "Num. trasf. chiam." (Zamawianie numeru połączeń)

Po wybraniu tej funkcji możliwe jest wprowadzenie numeru zamawianego połączenia do pamięci odbiornika, po otrzymaniu nie odebranej rozmowy. Dostępność tej funkcji zależy jednak od operatora sieci. Do wprowadzenia zamawianego numeru, należy użyć przycisków telefonu.

## Funkcja "Abilit. avv chiam." (Umożliwianie awizowania połączeń)

Funkcja ta umożliwia uaktywnienie / deaktywację (SI/NO) awizowania nadchodzącego połączenia.

# "ОК"

Po wybraniu i potwierdzeniu "OK" przy pomocy pokrętła (**22-rys. 1**) zapamiętany zostanie sposób ustawienia; natomiast po naciśnięciu przycisku ESC (**23-rys. 1**) system powróci do poprzedniego ekranu, przywracając poprzednie ustawienia.

# FUNKCJA "INFORMAZIONI" (INFORMACJE)

Funkcja "Informazioni" umożliwia wyświetlenie nazwy i /lub akronimu operatora dostępu do sieci, numeru telefonu wprowadzonego na kartę SIM (numer własnego telefonu) oraz seryjnego numeru modułu systemu telefonicznego (IDEI = International Mobile Equipment Identity).

Nie wszystkie karty SIM umożliwiają wyświetlenie własnego numeru telefonu. W tym przypadku, aby zapamiętać własny numer telefonu, należy go wprowadzić do spisu telefonów zgodnie z instrukcją, podaną w poprzednim rozdziale.

# **KOMENDY GŁOSOWE**

Przy pomocy funkcji "Riconoscinemto Vocale" (Rozpoznawanie głosu) użytkownik może sterować głosem systemem CONNECT Nav + w celu uaktywnienia niektórych funkcji telefonu.

Rozpoznanie głosu może nastąpić wg dwóch różnych sposobów:

- z identyfikacją głosu;
- bez identyfikacji głosu.

W pierwszym przypadku system jest w stanie rozpoznać żądaną komendę poprzez porównanie głosu wydanej komendy, z przykładem głosu zapamiętanym poprzednio przez użytkownika.

W drugim przypadku system może przyjmować komendy głosowe niezależnie od rodzaju głosu i płci użytkownika.

Komendy głosowe mają priorytet w stosunku do sterowań znajdujących się na przednim panelu systemu i w kierownicy (jeżeli są).

206

**OSTRZEŻENIE** Operacje rozpoznania głosu i zapamiętania komunikatów zostają natychmiast przerwane w przypadku nadchodzącego połączenia telefonicznego. W tym przypadku po zakończeniu rozmowy, należy powtórzyć całą operację. Natomiast nadchodzące wiadomości SMS nie przerywają tej operacji.

## RICONOSCIMENTO VOCALE CON IDENTIFICAZIONE (ROZPOZNANIE GŁOSU Z IDENTYFIKACJĄ GŁOSU)

Ten tryb umożliwia zarządzanie głosem spisu telefonów. W rzeczywistości użytkownik może przyporządkować przykład głosu (nazwisko) do każdego numeru telefonu, znajdującego się w spisie telefonów. Jest możliwe zażądanie połączenia przez system z numerem zidentyfikowanym poprzez odpowiedni nagrany przykład głosu. System może rozpoznać głos powtórzony przez osobę, która go nagrała i który został zapisany w pamięci systemu. System może zapamiętać około 45 nazwisk.

#### Aktywacja rozpoznania głosu

Aby uaktywnić komendę głosową, należy nacisnąć przycisk (**14-rys. 1**). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat aktywacji funkcji rozpoznania głosu z zaproszeniem, aby "Attendere il segnale acustico prima di dare il comando vocale" (poczekać na bip przed wydaniem komendy głosowej) i informacja, aby nacisnąć przycisk (**14-rys. 1**) dla przerwania operacji (**rys. 31**).

Poczekać na sygnał przed wydaniem komendy, którą system porówna z zapamiętanymi przykładami głosu.



Jeżeli przykład głosu zostanie rozpoznany system wykona połączenie, jeżeli nie, poinformuje użytkownika, że głos nie został rozpoznany i że należy ponowić próbę.

Komenda głosowa zostanie rozpoznana około pół sekundy po ostatniej wypowiedzianej literze. Rozpoznanie głosu zostanie przerwane w przypadku nadejścia lub wywołania rozmowy telefonicznej i użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem, który pojawi się na wyświetlaczu.

#### Wprowadzenie nowego głosu do skrzynki głosowej

Po wybraniu i potwierdzeniu pokrętłem (**22-rys. 1**) funkcji "Rubrica" (Spis telefonów) głównehho funkcji telefonu, z akceptacją menu, uzyskuje się dostęp do menu z następującymi funkcjami: "Seleziona" (Wybierz), "Immette" (Wprowadź), "Ascolta Rubr. Voc." (Słuchaj spisu głosów) i "Canc. Rubr. Voc." (Skasuj głos ze spisu głosów) (**rys. 32**).

Po wybraniu funkcji "Seleziona" (Wybierz) uzyskuje się dostęp do nowego ekranu, który umożliwia wybranie nazwiska znajdującego się w spisie telefonów i połączenia go z nową skrzynką głosową. Po wybraniu nazwiska w spisie telefonów zostanie ono pokazane na wyświetlaczu z wszystkimi dostępnymi danymi (Nazwisko, Numer, Lokalizacja, Rozpoznanie głosu) razem z opcjami "Chiama" (Połącz) (natychmiastowe wysłanie rozmowy), "Modifica" (Zmień) (korekcja danych) i "Cancella" (Skasuj) (skasowanie głosu).

System zażąda potwierdzenia przed wykonaniem korekcji wybranych przy pomocy "Modifica" (Zmień) i "Cancella" (Skasuj): aby zapamiętać zmiany, należy wybrać i potwierdzić "OK" przy pomocy pokrętła (**22rys. 1**).

"Locazione" (Lokalizacja) oznacza "miejsce", na którym zostało zapamiętane nazwisko ze spisu telefonów (karta SIM lub spis telefonów systemu). Funkcja "Riconoscimento vocale" (Rozpoznanie głosu) dostępna jest tylko wtedy, gdy nazwisko zostało zapamiętane w spisie telefonów systemu i w tym przypadku pojawia się napis "Abilitato" (Aktywny). Jednak gdy "Locazione" (Lokalizacja) zostanie przeniesiona ze spisu telefonów na kartę SIM, system poinformuje użytkownika, że obecny przykład głosu zostanie ewentualnie skasowany.

Po wybraniu i potwierdzeniu "Immette" (Wprowadź), przy pomocy pokrętła (**22rys. 1**) można dodać nowe nazwisko do spisu telefonów (patrz, rozdział "Funkcja Spis telefonów). Po wprowadzeniu potwierdzić przy pomocy "OK".

Jeżeli funkcja rozpoznania głosu jest aktywna, pojawi się nowy ekran z funkcjami: "Nuovo Com. Voc." (Nowy głos komendy), "Canc. Com. Voc." (Skasuj komendę głosową) i "Ascolta Com. Voc." (Słuchaj komend głosowych). Po wybraniu i potwierdzeniu pokrętłem (22-rys. 1) funkcji "Nuovo Comando. Vocale" (Nowy głos komendy), można przyporządkować nowy przykład głosu do nazwiska w spisie telefonów. Aby przerwać operację, należy nacisnąć przycisk (14-rys. 1). Przy pomocy funkcji "Cancella. Comando Vocale" (Skasuj komendę głosową), możliwe jest skasowanie komendy głosowej, zapamiętanej poprzednio, natomiast funkcja "Ascolta Comando Vocale" (Słuchaj komendy głosowej) umożliwia słuchanie zapamiętanego komunikatu głosowego.

Po wybraniu i potwierdzeniu pokrętłem (**22-rys. 1**) funkcji "Ascolta Rubr. Voc." (Słuchaj spisu głosów) można wysłuchać całej zawartości spisu głosów, aby przerwać słuchanie, należy nacisnąć ESC (**23-rys. 1**).

Po wybraniu i potwierdzeniu funkcji "Canc. Rubr. Voc." (Skasuj spis głosów), możliwe jest skasowanie całej zawartości spisu głosów: aby skasować należy nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**) natomiast, aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**).

# RICONOSCIMENTO VOCALE SENZA IDENTIFICAZIONE DELLA VOCALE (ROZPOZNANIE GŁOSU BEZ IDENTYFIKACJI GŁOSU)

Przy użyciu tego trybu system jest w stanie rozpoznać niektóre komendy głosowe, niezależnie od płci, tonu głosu i cech charakterystycznych. Aby wykonać te komendy system nie potrzebuje żadnej wstępnej operacji. Należy tylko wykonywać instrukcje przekazywane każdorazowo przez system.

Gdy funkcja rozpoznawania głosu jest aktywna, każda przeprowadzona procedura może zostać anulowana przy pomocy komendy głosowej "Przerwanie" (patrz, przykład poniżej). Słowa wymawiane przez system i użytkownika napisane są drukiem pochyłym. Rozpocząć procedurę, naciskając krótko przycisk (**14-rys. 1**).

#### Przykład

- Użytkownik: Chiamare un numero (wybierz numer)
- System: Il numero , prego (proszę o numer)
- Użytkownik: Interruzione (przerwij)
- System: *Operazione annulata (operacja anulowana)*

# **KOMENDY GŁOSOWE**

Komendy głosowe wydawane do systemu pokazane są w poniższej tabeli:

Żądana funkcja	Komenda głosowa, którą należy wydać
Wprowadzenie kodu PIN	Immettere il codice PIN (Wprowadź kod PIN)
Wybieranie numeru telefonu	Chiamare numero (Wybierz numer)
Wybieranie numeru ze spisu telefonów	Selezionare nome (Wybierz nazwisko)
Powtórne wybieranie ostatniego,	Richiamare (Wybierz powtórnie numer)
Wprowadzenie przykładu głosu *	
Słuchanie zawartości spisu telefonów	Leggere nomi (Przeczytaj nazwiska)
Kasowanie przykładu głosu	Cancellare nome (Skasuj nazwisko)
Kasowanie wszystkich	Cancellare tutti i nomi (Skasuj wszystkie nazwiska)

* Operacja musi być rozpoczęta po wybraniu z podmenu spisu telefonów "Nuovo Comando Vocale" (Nowa komenda głosowa).

CONNECT Nav+

Podczas "konwersacji z systemem rozpoznania głosu, użytkownik może zmodyfikować konwersację, używając "kluczowych słów" wymienionych w poniższej tabeli:

Żądana funkcja	Komenda głosowa, którą należy wydać
Przerwanie operacji	Interrompe /Stop /Interruzione (Przerwj/Stop / Przerwanie
Kasowanie ostatniej informacji wprowadzonej przez użytkownika	Cancallare ( Skasuj)
Powtórzenie ostatniej, otrzymanej informacji	Verificare (Sprawdź)
Wykonanie żądanej funkcji	Comporre (Wybierz)
Wysłanie rozmowy telefonicznej	Chiamare (Połącz)
Wykonanie funkcji proponowanej przez system	Si (Tak)
Niewykonanie funkcji proponowanej przez system	No (Nie)

Aby można było łatwo zrozumieć procedurę rozpoznawania głosu poniżej podajemy kilka przykładów "konwersacji" pomiędzy użytkownikiem i systemem rozpoznania głosu. Słowa wymawiane przez system i użytkownika są napisane drukiem pochyłym. Cyfry należy wymawiać pojedynczo np., 0347 należy wymówić zero, trzy, cztery, siedem.

# Przykład: wprowadzenie kodu PIN

Rozpocząć procedurę, naciskając krótko przycisk (**14-rys. 1**). Kluczowym słowem jakie należy wymówić jest Immettere il codice PIN - Wprowadź kod PIN.

Pierwszy przykład:

Użytkownik: Immettere il codice PIN (Wprowadź kod PIN) System: Il codice PIN, prego (Proszę o kod PIN)

System: Użytkownik: System:	1234 Comporre (Wybierz) Il codice PIN viene composto (Kod PIN został wybrany)
Drugi przyk Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System:	ład: Immettere il codice PIN (Wpro- wadź kod PIN) Il codice PIN, prego (Proszę o kod PIN) 12 12 34 34 Comporre (Wybierz) Il codice PIN viene composto (kod PIN został wybrany)
Trzeci przyk	ład:
Użytkownik:	Immettere il codice PIN (Wpro- wadź kod PIN)
System:	II codice PIN, prego (Proszę o kod PIN)
Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System:	12 12 34 38 Cancellare (Skasuj) 12 34 34

Hinthownik, 1221

Użytkownik:	Verificare (Sprawdź)
System:	1234
Użytkownik:	Comporre (Wybierz)
System:	Il codice PIN viene composto
-	(Kod PIN został wybrany)

# Przykład: Połączenie z numerem telefonu

Rozpocząć procedurę, naciskając krótko przycisk (**14-rys. 1**). Kluczowym słowem jakie należy wymówić jest *Chiamare numero* (Połącz z numerem).

Pierwszy przykład Użytkownik: Chiamare numero (Połącz z numerem) System: Il numero, prego (Numer prosze) Użvtkownik: 011 011 System: Użytkownik: 123 System: 123 Użytkownik: 456 System: 456 Użvtkownik: 78 78 System: Użytkownik: Chiamare (Połącz) System: Il numero viene composto (Numer został wybrany)

Drugi przykład Użytkownik: *Chiamare numero (Połącz z numerem)* System: *II numero, prego (Numer proszę)*  Użytkownik: 011123 011123 System: Użytkownik: 45678 45678 System: Użvtkownik: Verificare (Sprawdź) System: 01112345678 Użytkownik: Chiamare (Połącz) System: Il numero viene composto (Numer został wybrany) Trzeci przykład Użytkownik: Chiamare numero (Połącz z numerem) System: Il numero, preao (Numer proszę) Użvtkownik: 011123 011123 System: Użytkownik: 45678 System: 45678 Użytkownik: Verificare (Sprawdź) 01112345677 System: Użytkownik: Cancellare (Skasuj) System: 011123 Użytkownik: 45678 System: 45678 Użytkownik: *Chiamare (Połącz)* Il numero viene composto System:

# Przykład: połączenie z numerem za pomocą głosu

Rozpocząć procedurę, naciskając krótko przycisk (**14-rys. 1**). Kluczowym słowem jakie należy wymówić jest *Selezionare nome* (Wybierz nazwisko-imię)

Pierwszy przykład Użytkownik: Selezionare nome (Wybierz nazwisko - imie) Il nome, prego (nazwisko -System: imię prosze) Użytkownik: Paola System: Paola Użytkownik: Chiamare (Połącz) System: Il numero viene composto (Numer został wybrany) Drugi przykład Użytkownik: Selezionare nome (Wybierz nazwisko - imie) System: La lista dei nomi e vuota (Spis telefonów z nazwiskami iest pusty Trzeci przykład Użytkownik: Selezionare nome (Wybierz nazwisko - imie) System: Il nome, prego (nazwisko imię proszę) Użytkownik: Paoletta System.: Prego? (Proszę?) Użvtkownik: Paola Paola System: Użytkownik Chiamare (Połącz) System: : Il numero viene composto (Numer został wybrany)

Czwarty przykład Użytkownik: *Selezionare nome (Wybierz nazwisko - imię)* System: II nome, prego Użytkownik: Anna Vanna System: Użytkownik: Verificare (Sprawdź) System: Vanna Użytkownik: Cancellare (Skasuj) System: Il nome, prego Użytkownik: Anna System: Anna Użytkownik: Chiamare System: : Il numero viene composto (Numer został wybrany)

# Przykład: połączenie z ostatnim, wybranym numerem

Rozpocząć procedurę, naciskając krótko przycisk (**14-rys. 1**). Kluczowym słowem jakie należy wymówić jest *Richiamare* (Połącz ponownie) Użytkownik: Richiamare System: Il numero viene composto (Numer został wybrany)

#### Przykład: Wprowadzenie przykładu głosu do spisu telefonów

Rozpocząć procedurę, wybierając i potwierdzając przy pomocy pokrętła (**22-rys. 1**) funkcję "Nuovo Comando Vocale" (Nowa komenda głosowa) na ekranie podmenu spisu telefonów. Jeżeli nie ma wolnej pamięci do wprowadzenia przykładu głosu, na ekranie pojawi się komunikat usterki - błędu.

Pierwszy pr	zykład
System:	II nome, prego (Nazwisko-imię
proszę)	
Użytkownik:	Barbara
System:	Prego, ripetere il nome (Proszę
	powtórzyć imię)
Użytkownik:	Barbara
System:	Il nome e memorizzato (Imię
	zostało zapamiętane)
Drugi przyk	ład
System:	Il nome, prego (Nazwisko-imie
	prosze)
Użytkownik:	Paola
System:	Prego, ripetere il nome (Proszę
	powtórzyć imię)
Użytkownik:	Paola
System:	Il nome non e memorizzato II
	nome, prego (Imię nie zostało
	zapamiętane. Proszę o imię)
Użytkownik:	Barbara
System:	Prego, ripetere il nome (Proszę
	powtórzyć imię)
Użytkownik:	Barbara
System:	Il nome e memorizzato (Imię
	zostało zapamiętane)
Trzeci przyk	ład
System:	Il nome, prego (Nazwisko-imie
,	proszę)
Użytkownik:	Francesca
System:	Prego, ripetere il nome (Proszę
-	powtórzyć imię)
Użytkownik:	Maria

System:	Il nome non e memorizzato. Il nome, prego (Imię nie zostało zapamiętane. Proszę o imię)
Użytkownik:	Francesca
System:	Prego, ripetere il nome (Proszę powtórzyć imię)
Użytkownik:	Francesca
System:	Il nome e memorizzato (Imię zostało zapamiętane)
Przykład: S	łuchanie spisu telefonów

Rozpocząć procedurę, naciskając krótko przycisk (**14-rys. 1**). Wymawianym, kluczowym słowem jest *Leggere i nomi* (Przeczytaj imiona)

Pierwszy przykład Użytkownik: Leggere i nomi (Przeczytaj imiona) System: Paola Barbara Drugi przykład Użytkownik: Leggere i nomi (Przeczytaj imiona) System: La lista dei nomi e vuota (Sj

La lista dei nomi e vuota (Spis telefonów z nazwiskami jest pusty)

#### Przykład: Kasowanie przykładu głosu znajdującego się w spisie telefonów

Procedura kasowania przykładu głosu ze spisu telefonów powoduje usunięcie głosu przyporządkowanego do numeru telefonu. Numer telefonu pozostaje w spisie telefonów systemu, aby było możliwe przyporządkowanie nowego przykładu głosu do tego numeru. Usunięty zostanie jedynie przykład głosu.

Rozpocząć procedurę, naciskając krótko przycisk (**14-rys. 1**) Wymawianym, kluczowym słowem jest *Cancellare il nome* (Skasuj imię)

Pierwszy przykład

Użytkownik: Cancellare nome (Skasuj imię) Il nome, prego (Nazwisko, pro-System: sze) Użvtkownik: Barbara Barbara Desidera cancellare il System: nome? (Czy chcesz usungć imie?) Użytkownik: Si (Tak) System: E sicuro? (Czy na pewno?) Użytkownik: Si (Tak) System: Il nome e cancellato (Imie zostało usuniete) Drugi przykład

Użytkownik: Cancellare nome (Skasuj imię) System: Il nome, prego (Nazwisko proszę)

Użytkownik:	Vanna
System:	Anna Desidera cancellare il no- me? (Czy chcesz usunać imie?)
Użvtkownik:	Verificare (Sprawdź)
System:	Anna Desidera cancellare il no- me? (Czy chcesz usunąć imię?)
Użytkownik:	No (Nie)
System:	Interruzione (Przerwanie)
Trzeci przył	dad:
Użytkownik: System:	Cancellare nome (Skasuj imię) La lista dei nomi e vuota (Spis telefonów z nazwiskami jest pusty)
Czwarty przy	kład:
Użytkownik: System:	Cancellare nome (Skasuj imię) Il nome, prego (Nazwisko, pro- szę)
Użytkownik: System: Użytkownik:	Cancellare nome (Skasuj imię) Il nome, prego (Nazwisko, pro- szę) Paoletta
Użytkownik: System: Użytkownik: System:	Cancellare nome (Skasuj imię) Il nome, prego (Nazwisko, pro- szę) Paoletta Prego? - Proszę?
Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik:	Cancellare nome (Skasuj imię) Il nome, prego (Nazwisko, pro- szę) Paoletta Prego? - Proszę? Paola
Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System:	Cancellare nome (Skasuj imię) Il nome, prego (Nazwisko, pro- szę) Paoletta Prego? - Proszę? Paola Paola Desidera cancellare il nome? (Czy chcesz usunąć imię?)
Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik:	Cancellare nome (Skasuj imię) Il nome, prego (Nazwisko, pro- szę) Paoletta Prego? - Proszę? Paola Paola Desidera cancellare il nome? (Czy chcesz usunąć imię?) Si - Tak
Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System:	Cancellare nome (Skasuj imię) II nome, prego (Nazwisko, pro- szę) Paoletta Prego? - Proszę? Paola Paola Desidera cancellare il nome? (Czy chcesz usunąć imię?) Si - Tak E sicuro? (Czy na pewno?)
Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik: System: Użytkownik:	Cancellare nome (Skasuj imię) Il nome, prego (Nazwisko, pro- szę) Paoletta Prego? - Proszę? Paola Paola Desidera cancellare il nome? (Czy chcesz usunąć imię?) Si - Tak E sicuro? (Czy na pewno?) Si (Tak)

#### Przykład: Kasowanie wszystkich przykładów głosu, znajdujących się w spisie telefonów

Procedura kasowania wszystkich przykładów głosu ze spisu telefonów, powoduje usunięcie jedynie przykładów głosu przyporządkowanych do numeru telefonu. Numery telefonów pozostają w spisie telefonów, aby było możliwe przyporządkowanie nowych przykładów głosu do numerów telefonu. Usunięte zostaną tylko przykłady głodu.

Rozpocząć procedurę naciskając krótko przycisk (**14-rys. 1**). Wymawianym, kluczowym słowem jest *Cancellare tutti i nomi* (Skasuj wszystkie imiona)

Pierwszy przykład

Użytkownik: Cancellare tutti i nomi (Skasuj wszystkie imiona) System: Desidera cancellare completamente la lista dei nomi? (Czy chcesz skasować całą listę imion ze spisu telefonów?) Użytkownik: Si (Tak) System: E sicuro? (Czy na pewno?) Użytkownik: Si (Tak) System: La lista dei nomi e cancel lata (Lista imion została usunięta ze spisu telefonów

Drugi przykład

Użytkownik: Cancellare tutti i nomi (Skasuj wszystkie imiona)

System: Desidera cancellare completamente la lista dei nomi? (Czy chcesz skasować całą listę imion ze spisu telefonów?) Użytkownik: No (Nie)

System: Intrruzione (Przerwanie)

Trzeci przykład

Użytkownik: Cancellare tutti i nomi (Skasuj wszystkie imiona)

System: La lista dei nomi e vuota (Spis telefonów z nazwiskami jest pusty)

# **KOMUNIKATY GŁOSOWE**

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi nagranie i oczywiście wysłuchanie po kolei komunikatów głosowych maksymalnie przez 30 sekund. Po tym czasie dyspozycje się wyczerpią, operacja zostaje automatycznie zakończona.

# Nagrywanie komunikatów głosowych

Aby nagrać komunikaty głosowe, należy nacisnąć dłużej przycisk (**14-rys. 1**). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat, aby poczekać na sygnat "bip" przed rozpoczęciem nagrywania. Po zakończeniu operacji, nacisnąć przycisk (**14rys. 1**). Drugi sygnat "bip" oznacza, że operacja została zakończona zarówno automatycznie jak i ręcznie, przez użytkownika.

# Słuchanie i kasowanie komunikatów głosowych

Nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**), gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest ekran "MAIN"; pojawi się ukryte podmenu, zawierające funkcje: "Mem. Voce" (Nagrywanie głosu) i "Setup" (**rys. 33**).

Aby usunąć menu z wyświetlacza, należy nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**)

Po wybraniu i potwierdzeniu funkcji : "Mem. Voce" (Nagrywanie głosu) pokrętłem (**22-rys. 1**) z menu, pojawi się podmenu podmenu opcjami "Ascolta" (Słuchaj) i "Cancella" (Skasuj) (**rys. 34**). Funkcja "Ascolta" (Słuchaj) umożliwia wysłuchanie nagranych komunikatów głosowych: komunikaty wysłuchuje się po kolei, bez możliwości pominięcia komunikatów, zaczynając zawsze od pierwszego, nagranego komunikatu.

Funkcja Cancella powoduje skasowanie wszystkich, nagranych komunikatów i aktywuje się ją po wybraniu "Cancella" (Skasuj) i potwierdzeniu wyboru przy pomocy "Si" (Tak).





# NAWIGATOR (NAV)

# INFORMACJE OGÓLNE

Nawigator zintegrowany z CONNECT Nav+ umożliwia kierowcy osiągnięcie wybranego docelowego punktu podróży, za pomocą instrukcji graficznych i akustycznych. Użycie systemu nawigacji jest proste, szybkie, bezpieczne, a przede wszystkim wygodne, ponieważ umożliwia łatwe osiągnięcie docelowego punktu podróży lub punktów odniesienia, takich jak hotele, stacje paliw, pomniki, i inne elementy odniesienia lub ASO Alfa Romeo.

Położenie samochodu określone jest za pomocą systemu GPS (Global Positioning System) zamontowanego w samochodzie. Instalacja GPS wyposażona jest w antenę i w moduł odbiorczy zintegrowany z systemem telematycznym . Tak skonfigurowany system przetwarza dynamicznie sygnały satelitarne, sygnały z prawego i lewego czujnika, licznika kilometrów, sygnał wstecznego biegu i informacje żyroskopu zintegrowanego z komputerem nawigacji, integrując je z aktualnym położeniem, umożliwiając określenie "szacunkowego położenia samochodu". Sygnały z prawego i lewego czujnika licznika kilometrów, umożliwiają określenie kierunku ruchu samochodu i jego ewentualny skręt (określony z różnicy drogi pomiędzy prawym i lewym kołem), natomiast czujnik biegu wstecznego określa kierunek jazdy.

System nawigacji Alfa Romeo pomaga kierowcy podczas jazdy, informując graficznie i akustycznie o wybraniu optymalnej trasy jaką należy pokonać, aby osiągnąć ustalony wcześniej cel podróży.

UWAGA

Dane sugerowane przez system nawigacji nie zwalniają kierowcy od pełnej odpowiedzialności za manewry, jakie wykonuje przy kierowaniu samochodem, za przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, jak również innych dyspozycji w zakresie ruchu drogowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze ponosi zawsze kierujący samochodem.

# OSTRZEŻENIA

 Odbiór GPS może zostać zakłócony przez drzewa, wysokie budynki, na parkingach wielopiętrowych, w tunelach oraz we wszystkich innych miejscach, w których odbiór anteny satelitarnej zostanie zakłócony,

 Aby uaktywnić system GPS po wymontowaniu akumulatora z samochodu i po ponownym jego zamontowaniu, konieczne jest odczekanie około 15 minut.

 System GPS potrzebuje kilka minut dla określenia nowego położenia samochodu, jeżeli silnik został wyłączony i samochód został przemieszczony z wyłączonym systemem (np. przy transporcie na promie).

 W przypadku braku informacji satelitarnych system wykorzystuje informacje przesyłane z żyroskopu i czujnika koła dla chwilowych analiz danych.

 Antena satelitarna nie może być zasłonięta żadnymi przedmiotami metalowymi lub tłumiącymi. Chwilowe położenie samochodu zidentyfikowane na CD-ROM nawigacji, pokazywane jest na wyświetlaczu razem z charakterystykami topograficznymi strefy zapamiętanej na CD-ROM. Dostęp do danych na CD-ROM wymaga kilku chwil przed wyświetleniem map.

System porównuje w sposób ciągły dane przesyłane z prawego i lewego licznika kilometrów, z czujnika wstecznego biegu, anteny GPS i z żyroskopu, aby automatycznie kompensować zmiany temperatury, ciśnienia w oponach oraz wszystkie inne zmiany, które mogłyby wpłynąć na nieprawidłowe rozeznanie położenia samochodu.

# OSTRZEŻENIA

 Dla precyzyjnej autoregulacji systemu niezbędne jest przejechanie samochodem około 100 km od momentu wykonania przeglądu technicznego związanego z wymianą opon.

 W przypadku ciągłego braku przyczepności kół (np. podczas jazdy na śniegu lub lodzie) system odczytuje chwilowe nieprawidłowe położenie samochodu.  Podczas autoregulacji położenie samochodu nie jest określane z maksymalną dokładnością.

System nawigacji jest całkowicie sterowany przez system telematyczny, dlatego jedyną operacją jaką należy wykonać jest wymiana CD-ROM nawigacji na inny z mapą nowej strefy lub z uaktualnioną mapą.

Aby wyświetlić stronę głównych funkcji nawigacji, należy nacisnąć krótko przycisk "NAV" (**20-rys. 1**), przy włączonym wyłączniku zapłonu.

Po przytrzymaniu naciśniętego dłużej przycisku "NAV" (**20-rys. 1**) włączona zostaje funkcja MUTE systemu nawigacji co spowoduje, że nie będą przekazywane instrukcje głosowe. Kiedy funkcja Mute jest włączona, na wyświetlaczu pojawia się napis "Nav Mute". Aby wyłączyć funkcję NAV MUTE, należy nacisnąć ponownie dłużej przycisk "NAV" (**20-rys. 1**). Za pierwszym razem przywołując ekran funkcji nawigacji, po każdym uruchomieniu silnika, pojawi się strona z uwagami, których należy przestrzegać podczas stosowania systemu (**rys. 35**) i aby kontynuować użycie systemu, strona ta powinna być potwierdzona ponownym naciśnięciem przycisku NAV (**20-rys. 1**). Strona ta nie pojawi się już ponownie, gdy zapłon będzie wyłączony.

Wyświetlony tekst jest następujący:

"System nawigacji Alfa Romeo prowadzi w ruchu drogowym i pomaga w osiągnięciu docelowego punktu podróży. Należy przestrzegać przepisów o ruchu drogowym każdego Kraju. Posiadają one priorytet nad manewrami, sugerowanymi przez system nawigacji. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze, za przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego ponosi zawsze kierujący samochodem".

#### A0A1035I

#### AVVERTENZE

Il sistema di navigazione Alfa Romeo guida nel traffico e facilita il raggiungimento della meta. Le norme stradali di ogni Paese devono essere rispettate. Esse hanno priorità sulle manovre indicate dal sistema di navigazione. Il conducente è il solo responsabile della guida del veicolo e del pieno rispetto delle norme stradali.
# ELEMENTY EKRANU I FUNKCJE

Głównymi informacjami i funkcjami dostarczanymi i zarządzanymi przez system nawigacji są:

Symbol sygnału GPS, który różni się kolorem w zależności od jakości odbioru i zostaje przekreślony krzyżykiem, gdy odbiór jest zerowy;

 instrukcje akustyczne i wizualne ze wskazaniem odległości do docelowego punktu podróży i planowanego czasu przejazdu do docelowego punktu podróży ;

 – szczegółowe mapy w różnych kolorach i w różnych skalach, dwu- i trójwymiarowe dla wyraźnego wskazania położenia samochodu, trasy i docelowego punktu podróży;

 dostosowanie systemu nawigacji do indywidualnego wprowadzenia docelowego punktu podróży z nazwą ulicy i numerem domu;

 – automatyczne zapamiętywanie 8 ostatnich docelowych punktów podróży ;

– nazwa aktualnie przejeżdżanej ulicy;

 możliwość wyboru trasy w zależności od własnych preferencji; – informacje o aktualnym położeniu samochodu;

- informacje o czasach przejazdu;

 diagnostyka systemu z ostrzeżeniami o występujących problemach.

Jeżeli w systemie znajduje się niewłaściwy CD-ROM lub CD audio lub nie ma włożonej płyty CD audio, za każdym razem gdy system będzie potrzebował CD-ROM nawigacji dla obliczenia trasy lub uaktualnienia mapy, na wyświetlaczu pojawi się zaproszenie, aby włożyć płytę.

Funkcje nawigacji sterowane są głównie pokrętłem (**22-rys. 1**):

 po obróceniu pokrętła uzyskuje się dostęp do różnych poziomów powiększeń mapy;

 po naciśnięciu pokrętła zostaje wyświetlona pierwsza strona menu;

 po wybraniu i potwierdzeniu pokrętłem pozycji "Altri menu" (Inne menu), uzyskuje się dostęp do następnych stron menu;

 po ponownym naciśnięciu pokrętła znika strona menu.

# INSTRUKCJE GRAFICZNE

Na głównej stronie funkcji nawigacji i na stronie MAIN, wyświetlane są za pomocą strzałek manewry, które należy wykonać.

Strzałka w dół oznacza najbliższy manewr do wykonania (skręt w lewo, w prawo, rondo, jazda na wprost lub zawracanie), natomiast strzałka lub symbol w górę oznaczają następny manewr. Liczba wyświetlona pod strzałką oznacza odległość samochodu do wykonania skrętu.

Mała strzałka, znajdująca się w dolnej, prawej części wyświetlacza (na stronie MA-IN) lub w górnym kwadracie (na głównej stronie funkcji nawigacji) oznacza kierunek do docelowego punktu podróży. Ponadto obok tej strzałki pokazywany jest planowany czas przyjazdu do docelowego punktu podróży i odległość, jaka pozostaje do pokonania.

# INSTRUKCJE AKUSTYCZNE

Instrukcje akustyczne przekazywane przez system prowadzą do docelowego punktu podróży, podając szybko manewry jakie należy wykonać: najpierw pokazywany jest manewr, a następnie są przekazywane szczegółowe instrukcje.

Aby uzyskać powtórzenie ostatniej instrukcji akustycznej, należy nacisnąć przycisk RPT (**24-rys. 1**).

Aby wyregulować głośność instrukcji akustycznych obracać pokrętłem (**16-rys. 1**), podczas ich podawania.

W razie potrzeby nacisnąć przycisk RPT (**24-rys. 1**), aby powtórzyć instrukcję głosową i wyregulować głośność.

# CZYTNIK CD-ROM NAWIGACJI

Czytnik CD-ROM nawigacji (**28-rys. 1**) znajduje się w przednim panelu systemu telematycznego i może być on również używany jako czytnik CD audio. Nie jest więc możliwe używanie jednocześnie czytnika dla audio CD i dla CD-ROM nawigacji; jednakże system nawigacji może działać częściowo nawet bez włożonego CD-ROM.

W tym przypadku po naciśnięciu przycisku (**26-rys. 1**) dla wyjęcia CD-ROM z aktywną funkcją nawigacji (aby włożyć CD audio) mogą wystąpić dwa przypadki:

 aktualnie system nie może obliczyć żadnej trasy;

trasa obliczona przed wyjęciem CD-ROM nawigacji jest wciąż aktualna.

W pierwszym przypadku wyświetlone zostanie tylko położenie samochodu i zaproszenie do włożenia CD-ROM nawigacji (**rys. 36**) podczas, gdy w drugim przypadku system jest w stanie nadal dostarczać instrukcji dla osiągnięcia docelowego punktu podróży i równocześnie system zapyta użytkownika, czy ma zamiar lub nie, utrzymać funkcję prowadzenia do punktu docelowego.

Jeżeli użytkownik wybierze i potwierdzi "NO" system będzie kontynuował odtwarzanie i zachowa się jak w pierwszym przypadku; jeżeli potwierdzi "SI" (TAK) system pozostawi w pamięci odpowiednią część mapy.

Operacja ta potrwa kilka sekund i na wyświetlaczu pojawi się komunikat, aby poczekać. Po zakończeniu ładowania CD-ROM wysunie się i system włączy ponownie funkcję nawigacji z maksymalną skalą "2 km"; jednakże możliwe jest, że cała trasa nie będzie widoczna.



W tych warunkach system nawigacji będzie posiadał dalsze ograniczenia i dlatego niektóre funkcje i komendy nie będą dostępne. Również informacje przekazywane na mapie będą ograniczone.

Gdy system nawigacji nie będzie w stanie dłużej kontynuować prowadzenia do celu podróży lub samochód znajdzie się poza zapamiętaną częścią mapy, na wyświetlaczu ukaże się zaproszenie do włożenia CD-ROM nawigacji. Jeżeli użytkownik nie włoży CD-ROM, system zaadaptuje warunki operacyjne, jak przewidziano w pierwszym przypadku opisanym powyżej, co oznacza wyłączenie wszystkich informacji na mapie i będzie kontynuował podawanie informacji GPS (pokazanie położenia samochodu i ilości dostępnych satelitów).

# OSTRZEŻENIA

 Po włożeniu nowego CD-ROM, software systemu zostanie automatycznie uaktualniony do nowej mapy lub do nowych funkcji.
 Podczas tej operacji pojawi się komunikat, aby poczekać, a po zakończeniu pamięć docelowych punktów podróży stanie się pusta.

 Kierowca ponosi zawsze odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Ewentualne manewry podawane w oparciu o nieprawidłowe dane mapy NIE powinny być wykonane.

#### **MENU SYSTEMU NAWIGACJI**

System posiada trzy strony menu pokazywane na wyświetlaczu po wybraniu strony funkcji nawigacji, przy pomocy przycisku NAV (**20-rys. 1**), po naciśnięciu pokrętła (**22-rys. 1**) i wybraniu opcji "Altri menu" (Inne menu) na każdej stronie menu. Poniżej podane są funkcje wybierane na różnych stronach menu.

# Pierwsza strona menu (rys. 37)

Funkcje dostępne z pierwszej strony menu są następujące:

- Altri menu (Inne menu);
- Indirizzo (Adres);
- Punti interesie (Interesujące punkty);
- Ultime destinazioni (Ostatnie, docelowe punkty podróży);
- Agenda (Spis);
- RDS TCM.

Aby uzyskać dostęp do następnej strony należy wybrać i potwierdzić "Altri menu" pokrętłem (**22-rys. 1**).



# Druga strona menu (rys. 38)

Funkcie dostepne z drugiej strony menu są następujące:

- Altri menu (Inne menu);
- Atlante (Atlas);
- Cambio videata (Zmień ekran);
- Percorso alternat. (Trasa alternatywna);
- Cancella destinaz. (Skasuj docelowy punkt podróży).

Aby uzyskać dostep do nastepnej strony. należy wybrać i potwierdzić "Altri menu" (Inne menu) pokretłem (22-rys. 1).

# Trzecia strona menu (rys. 39)

Funkcje dostępne z trzeciej strony menu są następujące:

- Altri menu (Inne menu);
- Abilit. calc. Percorso (Uruchom obliczanie trasy);
- Preferenze mappa (Preferowana mapa);
- Preferenze percorso (Preferowana trasa).

Aby powrócić do pierwszej strony menu, należy wybrać i potwierdzić "Altri menu" (Inne menu) pokretłem (22-rys. 1), natomiast po naciśnieciu pokretła menu zniknie z wyświetlacza.

# **INDIRIZZO (ADRES -PROWADZENIE DOCELOWEGO** PUNKTU PODRÓŻY)

Aby wprowadzić docelowy punkt podróży, należy wybrać na pierwszej stronie menu funkcję "Indirizzo" (Adres), co spowoduje wyświetlenie podmenu z opcjami "Localita" (Miasto), "Via" (Ulica), "N.ro civico" (Numer domu), "2ª via" (Druga ulica), "Mappa" (mapa), i "OK" (rys. 40) z miejscami, w których zawsze podawane są dane dotyczące ostatniego, obliczonego, docelowego punktu podróży.



# "Localita" (Miasto)

Nazwę miasta (miasto docelowe) wprowadza się po wybraniu pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzeniu naciśnięciem pokrętła opcji "Localita" (Miasto) w podmenu funkcji "Indirizzo" (Adres), co spowoduje wyświetlenie ekranu dla wprowadzenia nazwy (**rys. 41**).

Na ekranie wyświetlane są wszystkie litery i znaki oraz opcje "Cancella" (Skasuj) (aby skasować cały wiersz), "Canc. Car." (Skasuj znak) (aby skasować ostatnią, wprowadzoną literę), "Lista" (lista zapamiętanych nazw, zgodnych z wprowadzonymi literami) i "Spazio" (spacja) (dla wprowadzenia przerw między literami). W dolnej części wyświetlacza dostępna jest funkcja zoom, służąca do powiększenia wybranej litery.



Aby wprowadzić litery, należy wybrać je i potwierdzić pokrętłem (**22-rys. 1**).

Przy wprowadzeniu nazwy miasta zaleca się, po wprowadzeniu kilku liter wybrać "Lista", następnie bezpośrednio docelowy punkt podróży, za pomocą pokrętła (**22rys. 1**).

W rzeczywistości po wybraniu "Lista" system szybko poszukuje nazwy miasta, zaczynającej się na litery wprowadzone na zapamiętaną listę. Pole miasta zostanie szybko wypełnione, jak tylko jego nazwa będzie zgodna z nazwą miasta z listy.

Aby przyspieszyć wprowadzanie liter system zapewnia natychmiastowe przejście na koniec lub początek listy, po ustawieniu kursora odpowiednio przed pierwszą literą lub za ostatnią literą.

Jeżeli możliwa jest kombinacja między dwoma znakami (litera alfabetu i symbol) zostaje automatycznie zastąpiona odpowiednią, pojedynczą literą: na przykład, wprowadzając najpierw "E", a następnie " "", te dwa znaki zostaną zastąpione jedną literą "E". Spacja i symbole . , - _ ' () służą do oddzielania słów. Po wprowadzeniu nazwy wybranego miasta, należy nacisnąć pokrętło (**22-rys. 1**), aby ją potwierdzić i przejść na następną stronę dla wprowadzenia nazwy ulicy. Nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**), aby powrócić do poprzedniej strony ekranu bez wprowadzania nazwy nowego miasta.

# "Via" (Ulica)

Nazwę ulicy docelowego punktu podróży wprowadza się po wprowadzeniu nazwy miasta. Należy wybrać i potwierdzić pokrętłem (**22-rys. 1**) opcję "Via" (Ulica" w podmenu funkcji "Indirizzo" (Adres), co spowoduje wyświetlenie strony dla wprowadzenia nazwy ulicy.

Wprowadzenie nazwy ulicy wykonuje się w taki sam sposób jak wprowadzenie nazwy miasta "Localita".

Jeżeli wprowadzi się zamiast nazwy ulicy symbol "@" jako docelowy punkt podróży zostanie wybrane centrum miasta i pola "Numero civico" (Numer domu) i "2^a via" (druga ulica) nie będą wypełnione.

System nawigacji będzie zawsze prowadził samochód do centrum w przypadku małych miast.

Po wprowadzeniu nazwy ulicy nacisnąć pokrętło (22-rys. 1), aby ją potwierdzić i kontynuować otwarcie następnej strony ekranu dla wprowadzenia numeru domu. Nacisnać przycisk "ESC" (23-rys. 1), aby powrócić do poprzedniej strony ekranu bez wprowadzenia nazwy ulicy.

# "Numero civico" (Numer domu)

Numer domu przy ulicy docelowego punktu podróży, wprowadza się po wprowadzeniu nazwy ulicy. Należy wybrać i potwierdzić pokretłem opcję "N.ro civico" (Numer domu) w podmenu funkcii "Indirizzo" (Adres) co powoduje wyświetlenie strony dla wprowadzenia numeru domu.

Na ekranie wyświetlane są wszystkie litery i cyfry oraz opcje "Cancella" (Skasuj) (abv skasować cały wiersz), "Canc. Car." (Skasuj znak) (aby skasować ostatnią, wprowadzong literę), "OK", (aby potwierdzić wprowa-



dzenie) i "Spazio" (Spacja) (aby wprowadzić przerwę między literami). W dolnej części ekranu dostępna jest funkcja zoom, służąca do powiększania wybranego numeru.

Aby wprowadzić numery, należy je wybrać i potwierdzić za pomocą pokrętła (22-rys. 1).

# "2ª via" (druga ulica)

Wybór tej opcji umożliwia wprowadzenie nazwy drugiej ulicy, która krzyżuje się z pierwszą, wprowadzoną ulicą tak, że wybrany punkt docelowy bedzie skrzyżowaniem tvch dwóch ulic.

Nazwę drugiej ulicy wprowadza się po wprowadzeniu nazwy miasta i nazwy pierwszej ulicy. Należy wybrać opcję "2ª via" (Druga ulica) w podmenu funkcji "Indirizzo" (Adres) pokrętłem (22-rys. 1), co spowoduje wyświetlenie strony dla wprowadzenia nazwy 2 ulicy.

Wprowadzenie nazwy 2 ulicy wykonuje sie za pomocą takiej samej procedury, jak dla wprowadzenia "Localita" (Miasto).

# "OK"

Po wprowadzeniu nazwy miasta, ulicy i numeru domu wybrąć "OK" przy pomocy pokretła (22-rys. 1). Nacisnąć przycisk "ESC" (23-rys. 1), aby powrócić do poprzedniej strony ekranu bez zapamiętywania nowych ustawień

Po potwierdzeniu "OK" uzyskuje się dostęp do nowego ekranu z funkcjami: "Destionazione" (Docelowy punkt podróży), "Agenda" (Spis), które umożliwiają zadecydowanie co zrobić z nowo wprowadzonym, docelowym punktem podróży.

# "Destinazione" (Docelowy punkt podróży)

Po wybraniu "Destinazione" (Docelowy punkt podróży) można wybrać opcję spośród opcji "Inserisci" (Wpisz), "Sostituisci" (Zastap) i "Cancella" (Skasuj) (rys. 43).



Funkcja "Inserisci" (Wpisz), używana jest do dodania nowego, docelowego punktu podróży do listy ostatnich 8 wprowadzonych docelowych punktów i jego położenia. Położenie należy wybrać i potwierdzić pokretłem (22-rys. 1). Jeżeli na liście nie ma już miejsca, można usunąć pozycję z listy przy pomocy funkcji "Cancella" (Skasuj).

Funkcja "Sostituisci" (Zastąp) używana jest do zastąpienia nowym, docelowym punktem podróży jednego z poprzednich. Po przewinięciu listy docelowych punktów podróży za pomoca pokretła i podświetleniu docelowego punktu, który ma być ustawiony, nacisnąć pokrętło (22-rys. 1) i wybrać pozycję, na którą będzie wprowadzony docelowy punkt i ponownie nacisnąć pokretło.

# **OSTRZEŻENIA**

 Lista będzie wyświetlona, jeżeli znajduje się na niej przynajmniej jeden docelowy punkt podróży. W przeciwnym razie nowy, docelowy punkt podróży zostanie automatycznie wprowadzony na pierwszą pozycje listy.

- Gdy nowy, docelowy punkt podróży zostanie wprowadzony lub zastąpi inny z listy, po potwierdzeniu system nawigacji poinformuje użytkownika, że rozpoczęło się obliczanie trasy, podczas którego nie wolno wyjąć CD-ROM nawigacji.

Przy pomocy funkcji "Cancalla" (Skasuj) można wyświetlić maksymalnie 8 docelowych punktów podróży, które można usunąć z pamięci. Aby skasować docelowy punkt podróży, należy wybrać go i potwierdzić pokrętłem (22-rys. 1)

# "Agenda" (Spis)

Funkcia ta umożliwia przyporządkowanie nazwy (np. "Casa" (Dom") do zapamiętanych, docelowych punktów podróży, aby można łatwo wyświetlić (rys. 44).

Aby wprowadzić nazwe przewidziana do przyporządkowania docelowemu punktowi podróży, należy wybrać i potwierdzić pokretłem (22-rys. 1) opcje "Nome" (Nazwa) w podmenu funkcji "Agenda" (Spis), co spowoduje wyświetlenie odpowiedniej strony dla ustawienia (rys. 45).

Na ekranie wyświetlane są wszystkie litery i cyfry oraz opcje "Cancella" (Skasuj) (aby skasować cały wiersz), "Canc. Car." (Skasuj znak) (aby skasować ostatnią, wprowadzong literę), "OK", (aby potwierdzić wprowadzenie) i "Spazio" (Spacja) (aby wprowadzić przerwe między literami).

Ponadto w dolnej części ekranu dostępna jest funkcja zoom, służąca do powiększania wybranei litery.

Aby wprowadzić litery, należy je wybrać i potwierdzić za pomoca pokretła (22-rvs. 1).

Nuova voce agenda

789ÇØÆ, -_'(

Canc car

GHIJKLMNOPQRSTUVW

ок

A0A1045I

NAV

Spazio

	A0A1044I	
Nuova voce ag	genda NAV	APT
CASA	Nome	
TORINO VIA ROMA 57	Punto Geografico	A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 Cancella
	ОК	,
rvs. 44		rvs. 45





Wprowadzić nazwę i potwierdzić przy pomocy "OK". Jeżeli nazwa jest już obecna, system poinformuje użytkownika o możliwości zmiany nazwy. Jeżeli użytkownik wybierze zmianę, na wyświetlaczu pojawi się okno z nazwą, którą chcemy skorygować. W przeciwnym razie system powróci do głównej strony funkcji nawigacji i zapamięta nowy, docelowy punkt podróży, pod nazwą znajdująca się już na liście.

# "Mappa" (Mapa)

Po wybraniu tej funkcji w menu dla wprowadzenia docelowego punktu podróży, wyświetlona zostaje mapa geograficzna, na której docelowy punkt zostanie pokazany białym kursorem w postaci krzyżyka (**rys. 46**). Mapa geograficzna pokazywana jest zawsze z kierunkiem północ, znajdującym się w górnej części ekranu i w skali "100 m".

Na prawej części ekranu znajdują się opcje "← →" (przesunięcie w poziomie) i "↑ ↓" (przesunięcie w pionie), "Scala" i "OK".

Strzałki są używane do przesuwania kursora, który przedstawia docelowy punkt podróży bezpośrednio na mapie geograficznej, aby przemieścić docelowy punkt podróży.

Funkcja "Scala" (**rys. 47**) umożliwia zmianę skali przedstawianej mapy geograficznej. Dostępnymi skalami są: 100 m, 200 m, 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km.

Po zakończeniu ustawień należy potwierdzić je za pomocą "OK". Jeżeli docelowy punkt podróży został zmieniony poprzez przesunięcie kursora bezpośrednio na mapie, pojawi się nowy ekran (**rys. 48**) z funkcjami "Destinazione (Docelowy punkt podróży), "Agenda" (Spis), "Info Servizio", "RDS TMC" i "Localizza" (Zlokalizuj).

Funkcje "Destinazione (Docelowy punkt podróży" i "Agenda" (Spis) opisane zostaty poprzednio. Funkcja "Info Servizio" dostarcza informacji o wybranym rodzaju usługi, natomiast funkcja "RDS TMC" opisana jest szczegółowo w następnym rozdziale.

Funkcja "Localizza" (Zlokalizuj) umożliwia wyświetlenie położenia samochodu na mapie geograficznej z odpowiednim piktogramem (**rys. 49**).



#### **INTERESUJĄCE PUNKTY -**USŁUGI UŻYTECZNE ZARCHIWIZOWANE

Funkcje ta umożliwia dostęp do archiwum z informacjami o zlokalizowaniu celów podróży użytecznych ogólnodostępnych, takich jak np. restauracje, muzea, stacje kolejowe itp. z podziałem na kategorie.

Po wybraniu funkcji "Punti interesse" (Interesujące punkty" na pierwszej stronie menu nawigacji uzyskuje się dostęp do podmenu z następującymi kryteriami wyboru żądanei usługi (rvs. 50):

- Vicini auto (w pobliżu samochodu);

- Vicini destinazione (w pobliżu docelowego punktu podróży);

- Vicini indirizzo (w pobliżu adresu);

- Nome (nazwa).

Procedura wprowadzania informacii o żadanej usłudze (kategoria, miasto, ulica, numer domu) jest taka sama jak dla funkcji "Indirizzo" (Adres), opisanej w poprzednim rozdziale.

### "Vicini auto" (W pobliżu samochodu)

Umożliwia użytkownikowi wyszukanie żadanych usług w pobliżu aktualnego położenia samochodu. Dostępnymi opcjami są: "Categoria" i "Elenco servizi" (Lista usług) (rys. 51).

Po wybraniu żądanej usługi można uzyskać dostęp do odpowiednich informacji i zlokalizowanie usług przy pomocy "Info" i "Mappa". Aby potwierdzić, należy wybrać "OK".







# "Vicini destinazione" (W pobliżu docelowego punktu podróży)

Umożliwia identyfikację usług znajdujących się blisko zapamiętanego, docelowego punktu podróży. Dostępnymi opcjami są: "Destinazione" "Docelowy punkt podróży), "Categoria" (Kategoria), i "Elenco servizi" (Lista usług) (**rys. 52**).

Po wybraniu docelowego punktu podróży i żądanej usługi, uzyskuje się dostęp do informacji o tej usłudze używając "Info" i "Mappa". Potwierdzić wybierając "OK".

	12
A0A1052I	wybierając "O
Selezione vicini dest. NAV	Selez
Destinazione       Categoria       Elenco servizi	
Info Mappa OK	
50	

# "Vinci indirizzo" (W pobliżu adresu)

Umożliwia identyfikację żądanej usługi w pobliżu zapamiętanego adresu. Dostępnymi opcjami są w kolejności "Categoria" (Kategoria), "Localita" (Lokalizacja), "Via" (Ulica), N.ro. civico" (Numer domu) i "Elenco servizi" (Lista usług) (**rys. 53**).

Po wybraniu żądanej usługi uzyskuje się dostęp do odpowiednich informacji, wybierając funkcję "Info" i "Mappa". Potwierdzić wybierając "OK".

# "Nome" (Nazwa)

Wybór usługi przy pomocy funkcji "Nome" umożliwia ustawienie jako docelowego punktu podróży, znanej usługi po wybraniu "Categoria", "Localita" i "Nome servizio". Po wybraniu żądanej usługi uzyskuje się dostęp do odpowiednich informacji, wybierając funkcję "Info" i "Mappa". Potwierdzić wybierając "OK".

Selezione vicini indirizzo		NAV
	Cate	egoria
	Loo	calità
	١	/ia
	N.ro	civico
	Elenco	o servizi
Info	oa	ОК

# ULTIME DESTINAZIONI (OSTATNIE DOCELOWE PUNKTY PODRÓŻY)

Po wybraniu "Ultime destinazioni" z pierwszej strony menu funkcji nawigacji, uzyskuje się dostęp do listy z ostatnimi, wprowadzonymi 10 docelowymi punktami podróży. Po ustawieniu i potwierdzeniu docelowego punktu podróży, uzyskuje się dostęp do mapy geograficznej, na której docelowy punkt jest przedstawiony białym kursorem w postaci krzyżyka (rys. 54). Odnoście opisu dostępnych opcji nowego ekranu, patrz "MAppa" w rozdziale "Indirizzo - Immissione della meta di destionazione" (Adres - wprowadzenie docelowego punktu podróży).



225

# AGENDA DELLE DESTINAZIONI (LISTA DOCELOWYCH PUNKTÓW PODRÓŻY)

Po wybraniu i potwierdzeniu pokrętłem (**22-rys. 1**) funkcji "Agenda" (Spis), na pierwszej stronie menu nawigacji uzyskuje się dostęp do strony, na której znajdują się litery dla wprowadzenia "Nome" (Nazwa) wybranego, docelowego punktu. Aby wprowadzić nazwę, należy wykonać procedurę opisaną poprzednio dla funkcji "Indirizzo" (Adres).

Po wybraniu "Lista" można uzyskać dostęp bezpośrednio do pliku z listą docelowych punktów podróży (np. "Casa" (Dom) (**rys. 55**). Po potwierdzeniu docelowego punktu podróży uzyskuje się dostęp do ekranu z innymi, zapamiętanymi informacjami i z funkcjami "Destinazione" (Cel podróży), "Modifica" (Zmień), "Cancella" (Skasuj), i "Mappa"(Mapa) (**rys. 56**).

Aby uzyskać informacje jak użyć tych funkcji i odpowiednich podmenu, patrz poprzedni rozdział "Indirizzo - Immissione della meta di destionazione" (Adres - wprowadzenie docelowego punktu podróży).

# RDS TMC - INFORMACJE O MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Aby uaktywnić tę funkcję, należy wybrać ją pokrętłem (**22-rys. 1**) i potwierdzić wybór naciśnięciem pokrętła.

Wyświetlacz umożliwi wybranie funkcji (**rys. 57**):

- Vicini auto (w pobliżu samochodu);
- Vicini indirizzo (w pobliżu adresu).

A0A1055I	Voce agen	A0A1056I		Selezione p	ounto	A0A1057I
CASA	CASA TORINO VIA ROMA 57 Inserisci Sostituisci Cancella	Nome Punto Geografico Destinazione Modifica Cancella Mappa		Vicini auto Vicini indirizzo	Altri me Indirizz Punti inte Ultime des Agend RDS TM Serviz	enu zo resse tinaz. a a MC zi m
rys. 55	rys. 56		rys. 57			

CONNECT Nav+

Przycisk graficzny "RDS TMC" umożliwia użytkownikowi wybranie punktu geograficznego, do którego odnoszą się informacje RDS - TMC. Informacje RDS - TMC są pokazywane w postaci odpowiednich ikon z symbolami i są wyświetlane na mapie. Informacji TMC nie należy stosować do identyfikacji docelowego punktu podróży. Poniżej pokazana jest lista (uaktualniana w sposób ciągły) z ikonami symboli wyświetlanymi na mapie i ich znaczenie:



**13.** Niebezpieczeństwo wybuchu.

🕐 14. Ograniczenie prędkości.

- **15.** Uszkodzenie sygnalizacji świateł ulicznych.
  - 16. Parkingi.
- I 17. Prognozy.

#### "Vicini auto" (W pobliżu samochodu)

Opcja "vicini auto" umożliwia uzvskanie informacji o zdarzeniach w pobliżu aktualnego położenia samochodu.

Menu (rys. 58) posiada następujące przyciski graficzne:

"Categoria'": oznacza kategorię zdarzeń: ("Traffico" (Ruch na drogach), "Meteo" (Warunki atmosferyczne), "Info", "Tutte" (Wszystkie).

"Elenco eventi" (Lista zdarzeń): aby uzyskać listę zdarzeń i wybrać żądaną informację.

"Info" - aby uzyskać informacje o wybranvm zdarzeniu.

Aby wybrać żądaną funkcje należy obrócić pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzić operacje naciśnieciem pokretła.

# "Vicini indirizzo" (W pobliżu adresu)

Opcja "vicini indirizzo" umożliwia uzvskanie informacii o zdarzeniach w pobliżu określonego miasta. Dostępnymi funkcjami są:

"Categoria'" (Kategoria): oznacza kategorie zdarzenia: "Traffico" (Ruch na drogach), "Meteo" (Informacje meteorologiczne), "Info" (informacje), "Tutte" (Wszystkie).

"Localita" (Miasto), "Via" (Ulica), N.ro civico" (Numer domu): wprowadza adres miasta.

"Elenco eventi" (Lista zdarzeń): aby uzyskać listę zdarzeń i uzyskać żądaną informację.

"Info": aby uzyskać informację o żądanym zdarzeniu.

Aby wybrać żądaną funkcję, należy obrócić pokrętłem (22-rys. 1) i potwierdzić operacje naciśnieciem pokretła.

A0A1058	A0A1059I
RDSTMC vicini auto	RDSTMC vicini indirizzo NAV
Traffico	Traffico
Elenco eventi	Località
	Via
	N.ro civico
	Elenco eventi
Info Mappa OK	Info Mappa OK
rys. 58	rys. 59



# ATLANTE (ATLAS) – WPROWADZENIE DOCELOWEGO PUNKTU PODRÓŻY NA MAPĘ

Po wybraniu funkcji "Altlante" (Atlas) na drugiej stronie menu nawigacji możliwe jest wprowadzenie docelowego punktu podróży bezpośrednio na mapę geograficzną.

W rzeczywistości na wyświetlaczu pojawi się mapa geograficzna i kursor w kształcie białego krzyżyka, który przedstawia docelowy punkt podróży (**rys. 60**).

Mapa geograficzna przedstawiona jest zawsze z kierunkiem północ na górnej części wyświetlacza w skali "100 metrów". Na prawej części ekranu znajdują się opcje "← ➡" (przesunięcie w poziomie) i "↑ ➡" (przesunięcie w pionie), "Scala" i "OK".

Strzałki są używane do przesuwania kursora, który przedstawia docelowy punkt podróży bezpośrednio na mapie geograficznej, aby przemieścić docelowy punkt.

Funkcja "Scala" (**rys. 61**) umożliwia zmianę skali przedstawianej mapy geograficznej. Dostępnymi skalami są: 100 m, 200 m, 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km. Po zakończeniu ustawień należy potwierdzić je za pomocą "OK". Po potwierdzeniu pokazany zostanie nowy ekran (**rys. 62**) z funkcjami "Destinazione (Docelowy punkt podróży), "Agenda" (Spis), "Info Servizio" (Informacje o usługach), "RDS TMC" i "Localizza" (Zlokalizuj).

Funkcje "Destinazione (Docelowy punkt podróży" i "Agenda" (Spis) opisane zostały poprzednio w rozdziale "Indirizzo - immissione della meta di destinazione" (Adres - wprowadzenie docelowego punktu podróży).

Funkcja "Info Servizio" dostarcza informacji o wybranym rodzaju usługi, natomiast funkcja "RDS TMC" opisana jest w poprzednim rozdziale.



Funkcja "Localizza" (Zlokalizuj" umożliwia wyświetlenie położenia samochodu na mapie geograficznej z odpowiednim piktogramem (**rys. 63**).

#### ZMIANA EKRANU - INFORMACJE NA WYŚWIETLACZU

Po wybraniu funkcji "Cambio videata" (Zmiana ekranu) na drugiej stronie menu nawigacji można wybrać różne informacje ukazujące się na wyświetlaczu.

Dostępnymi opcjami są (rys. 64):

- Mappa (Mapa);
- Percorso intero (Cała trasa);
- Info GPS;
- Info percorso (Informacje o trasie);

Comandi

– Info autostrada.

# "Mappa" (Mapa)

Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawi się mapa z dwoma następnymi zakrętami, pokazanymi po lewej stronie ekranu.

# "Percorso intero" (Cała trasa)

Przy pomocy tej opcji, którą można wybrać dopiero po obliczeniu całej trasy przez system, na wyświetlaczu pojawi się cała trasa między aktualnym położeniem samochodu, a docelowym punktem podróży.

# "Informazioni GPS"

A0A1064

_____

100 m

NAV

Altri menu

Atlante

Cambio videata

Percorso alternat

Cancella destinaz.

Po aktywacji tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się aktualne położenie samochodu (szerokość, długość, wysokość geograficzna) oraz ilość odbieranych satelitów GPS. Samochód pokazany jest jako symbol w obrysie.

## "Info percorso" (Informacje o trasie)

Przy pomocy tej opcji, którą można wybrać dopiero po obliczeniu całej trasy przez system, na wyświetlaczu pojawi się lista aktualnych, docelowych punktów podróży (maksymalnie 8).





7

Mappa

Percorso intero Info GPS

Info percorso Info autostrada

# "Info autostrada"

Ta opcja, którą można wybrać tylko wtedy, gdy samochód jedzie po autostradzie powoduje wyświetlenie informacji o dwóch następnych wyjazdach z autostrady (nazwa i odległość od aktualnego położenia samochodu) oraz o serwisach naprawczych (odległość od aktualnego położenia samochodu).

# PERCORSO ALTERNATIVO (TRASA ALTERNATYWNA)

Po wybraniu funkcji "Percorso alternativo" na drugiej stronie menu nawigacji, użytkownik może poprosić system, jeżeli jest to możliwe o obliczenie nowej trasy w celu porównania z obliczoną poprzednio, dla osiągnięcia docelowego punktu podróży.

Obliczanie nowej trasy zaczyna się od aktualnego położenia samochodu i kończy na odległości ustawionej przez użytkownika. Po obliczeniu nowej trasy na wyświetlaczu pojawi się różnica odległości i czasu oszacowanego dla osiągnięcia docelowego punktu, a następnie żądanie potwierdzenia (SI /NO) przyjęcia nowo obliczonej trasy.

Po potwierdzeniu system nawigacji zastąpi aktualną trasę alternatywną, a po anulowaniu powróci do trasy oryginalnej (poprzedniej).

Jeżeli nie można obliczyć żadnej trasy na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

# CANCELLA DESTINAZIONI (SKASUJ DOCELOWE PUNKTY PODRÓŻY)

Ta funkcja, dostępna na drugiej stronie menu nawigacji umożliwia skasowanie z pamięci systemu wybranego, docelowego punktu podróży.

# ABILITA CALCOLO PERCORSO (AKTYWACJA OBLICZENIA TRASY)

Opcja "Abitit. Calc. Percorso" dostępna na trzeciej stronie menu nawigacji, umożliwia aktywację obliczania lub nie (SI / NO) wybranej trasy. Utrzymując położenie i zalecaną trasę możliwa jest aktywacja /przerwanie obliczania i wyświetlania kolejności manewrów do wykonania oraz obliczanie odległości pozostającej do przejechania, do następnego manewru.

# CONNECT Nav+

# PREFERENCJE MAPY

Po wybraniu tej funkcji na trzeciej stronie nawigacji uzyskuje się dostęp do nowej strony z następującym podmenu (**rys. 65**):

– Disegno mappa (Pokaż mapę);

 Zoom incrocio (Powiększenie skrzyżowania);

- Disegno icone (Pokaż ikony);
- Disegno scritte (Pokaż nazwy);
- Disegno RDS-TMC (Pokaż RDS-TMC);
- Disegno aree (Pokaż obszar);
- OK.

# "Disegno mappa" (Pokaż mapę)

Ta funkcja używana jest do pokazania orientacji mapy na wyświetlaczu.

# Dostępnymi opcjami są (rys. 66):

 Orientata a nord (orientowanie względem kierunku północnego);

 Orientata automaticamente orientowanie automatyczne)

Uaktualnienie położenia mapy nie odbywa się w czasie rzeczywistym, ale dopiero, gdy samochód przejedzie określony odcinek drogi lub zmieni kierunek jazdy przynajmniej o 5 stopni.

Gdy ustawiona jest pierwsza opcja, pokazana mapa zostaje zorientowana w kierunku północnym i ikona samochodu jest zorientowana zgodnie z mapą.



Po wybraniu orientacji automatycznej, system nawigacji automatycznie wyświetli mapę zorientowaną w kierunku jazdy samochodu przy ustawione małej skali mapy (od 100 m do 2 km) oraz zorientuje mapę w kierunku północnym przy innych wartościach skali (od 5 km do 200 km).

# "Zoom incrocio" (Powiększenie skrzyżowania)

Ta funkcja używana jest do aktywacji /deaktywacji (SI /NO) funkcji powiększania mapy, gdy samochód zbliża się do skrzyżowania.

# "Disegno icone" (Pokaż ikony)

Ta funkcja używana jest do aktywacji /deaktywacji przedstawiania na mapie ikon, wybranych, interesujących punktów (na przykład hotele, stacje obsługi, restauracje itp.). Aby wyłączyć pokazywanie ikon, należy wybrać i potwierdzić "NO", natomiast aby włączyć należy wybrać i potwierdzić na liście interesujące usługi.

# "Disegno scritte" (Pokaż nazwy)

Opcja ta jest używana jest do aktywacji /deaktywacji (SI /NO) wyświetlania nazw miast na mapie.

# "Disegno RDS-TMC" (Pokaż RDS-TMC)

Funkcja ta umożliwia deaktywację lub aktywację przedstawiania na mapie ikon kategorii zdarzeń RDS TMC ("No", "Trafico", "Meteo", "Info").

Aby wyłączyć pokazywanie ikon, należy wybrać i potwierdzić "NO", aby je włączyć należy wybrać z listy i potwierdzić jedną z kategorii. Na mapie może być pokazywana tylko jedna kategoria w tym samym czasie.

# "Disegno aree" (Pokaż powierzchnię)

Po wybraniu tej funkcji uzyskuje się dostęp do następujących opcji przedstawiania mapy:

NO (przedstawienie odcinków dróg, rzek itp.);

 2D (przedstawienie w kolorach segmentów mapy);

- 3D ( przedstawienie trójwymiarowe mapy).

# "OK"

Aby uaktywnić nowe ustawienie, należy wybrać i potwierdzić "OK" pokrętłem (**22rys. 1**); natomiast, aby powrócić do poprzedniego ekranu i zachować poprzednie ustawienia, należy nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**).

# PREFERENZE PERCORSO (PREFERENCJE TRASY)

Po wybraniu tej funkcji na trzeciej stronie menu nawigacji, uzyskuje się dostęp do nowej strony, w celu umożliwienia wprowadzenia preferencji użytkownika przy obliczaniu trasy (**rys. 67**). System nawigacji uwzględni automatycznie tylko te opcje, które są aktualnie aktywne.

Dostępnymi funkcjami są:

- Tipo percorso (Typ trasy);
- Autostrada

– OK.

# "Tipo percorso" (Typ trasy)

Funkcja ta umożliwia wybranie jednego z dwóch głównych kryteriów obliczania trasy, to jest "Mimor tempo" (Najkrótszy czas) lub "Mimor distanza" (Najmniejsza odległość). W pierwszy przypadku system nawigacji wybierze autostrady lub drogi szybkiego ruchu, natomiast w drugim przypadku system wybierze najkrótsza drogę.

# "Autostrada"

Za pomocą tej opcji użytkownik określi, czy przy obliczaniu trasy system nawigacji powinien uwzględnić przejazd autostradą, czy nie (SI /NO).

# "OK"

Aby uaktywnić nowe ustawienie, należy wybrać i potwierdzić "OK" pokrętłem (**22rys. 1**); natomiast, aby powrócić do poprzedniego ekranu i zachować poprzednie ustawienia, należy nacisnąć przycisk ESC (**23-rys. 1**).



# KOMPUTER POKŁADOWY (TRIP)

Aby uzyskać dostęp do ekranu komputera pokładowego, należy nacisnąć przycisk (TRIP) (**21-rys. 1**); aby powrócić do ekranu głównego MAIN, nacisnąć przycisk MA-IN (**17-rys. 1**).

Komputer pokładowy dostarcza szeregu pomocniczych danych, niektóre z nich są obliczane od różnych czasów rozpoczęcia, w zależności od typu ustawionej funkcji: "Da reset" (Od reset) lub "B da hh:mm" (B od godzin i minut).

Aby uaktywnić wybraną funkcję należy wybrać pokrętłem (**22-rys. 1**) odpowiednią ikonę.

Gdy ustawiona jest funkcja "Da reset", komputer pokładowy dostarcza danych rozpoznanych od ostatniego ręcznego zresetowania komputera. Gdy jest wybrana funkcja "B od hh:mm" (B od godzin i minut) system rozpoczyna przetwarzanie danych od ostatniego ręcznego zresetowania komputera lub automatycznie od ostatniego wyłączenia silnika (kluczyk w wyłączniku zapłonu w położeniu STOP), gdy czas oddzielający od następnego uruchomienia silnika wynosi co najmniej dwie godziny.

Ręczne zresetowanie danych zapamiętanych w komputerze pokładowym (średnia prędkość, przebyta odległość i czas podróży) wykonuje się przy pomocy sterowań na wyświetlaczu zestawu wskaźników (patrz, Instrukcja obsługi samochodu). Informacja ta jest pokazywana także na wyświetlaczu (przez około 4 sekundy) po każdym obróceniu pokrętła (**22-rys. 1**).

Parametry obu funkcji są zawsze dostępne, umożliwiając użytkownikowi przejście z jednych danych do drugich. Dostępnymi informacjami są (rys. 68):

- Aktualne (chwilowe) zużycie paliwa.
- Średnie zużycie paliwa.
- Zasięg samochodu.
- Średnia prędkość.
- Przebyta odległość.
- Czas podróży.
- Odległość do docelowego punktu podróży.

 Godzina przybycia do docelowego punktu podróży.

		A0A1068
12:03 FM	1 XX.XX	TRIP
Consumo Istantaneo	11.50 I /	100 km
Consumo medio	10.90 I /	100 km
Autonomia	180.0	0 km
Velocità media	56 km / h	
Distanza percorsa	130.50 km	
Tempo viaggio	04 (h)	36 (m)
Distanza alla meta	· .	•
Ora di arrivo		•
Da reset	B da - 1	6:39

# OSTRZEŻENIA

 Dane dotyczące odległości do docelowego punktu podróży i godzina przybycia są dostępne tylko wtedy, gdy w systemie nawigacji jest aktywna funkcja prowadzenia do docelowego punktu.

 System przestaje podawać zasięg dla wartości mniejszych niż 15 km (w miejsce kilometrów, które można przejechać na paliwie w zbiorniku paliwa pokazywane zostają kreski)

– W przypadku napełnienia zbiornika paliwa przy zapalonej lampce sygnalizacyjnej rezerwy paliwa, system rozpocznie uaktualnianie ilości kilometrów, które można przejechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku tylko wtedy, gdy po napełnieniu zbiornika ilość paliwa w zbiorniku przekroczy lub będzie równa 1/4 pojemności zbiornika (około 18 litrów). Dla mniejszych wartości napełniania zbiornika, wyświetlane będą wartości zasięgu sprzed napełnienia.

#### "Consumo instantaneo" (Chwilowe zużycie paliwa)

Pokazuje zużycie paliwa podczas jazdy samochodem i jest użyteczne dla poznania zużycia paliwa w zależności od stylu jazdy. Wartość ta jest identyczna dla obu funkcji komputera pokładowego ("Da reset"- Od reset i "B da hh:mm"- B od godzin i minut).

# "Consumo medio" (Średnie zużycie paliwa)

Pokazuje średnie zużycia paliwa przez samochód, obliczone od ostatniego wyzerowania ręcznego (funkcja "Da reset") lub automatycznego (funkcja "B da hh:mm" - B od godzin i minut) komputera pokładowego.

# "Autonomia" (Zasięg)

Pokazuje odległość w kilometrach, którą samochód może przejechać przed napełnieniem całego zbiornika. Obliczony zasięg jazdy zależy od ilości paliwa znajdującego się w zbiorniku i od średniego zużycia.

# "Velocita media" (Średnia prędkość)

Pokazuje średnią prędkość samochodu obliczoną od ostatniego, ręcznego wyzerowania (funkcja "Da reset"- Od reset) lub automatycznego (funkcja "B da hh:mm" - B od godzin i minut) komputera pokładowego.

# "Distanza percorsa" (Przebyta odległość)

Pokazuje odległość samochodu w kilometrach przebytą od ostatniego ręcznego (funkcja "Da reset" - Od reset) lub automatycznego (funkcja "B da hh:mm" - B od godzin i minut) wyzerowania komputera pokładowego.

# "Tempo viaggio" (czas podróży)

Pokazuje czas jaki upłynął od ostatniego wyzerowania ręcznego (funkcja "Da reset"-Od reset) lub automatycznego (funkcja "B da hh:mm" - B od godzin i minut) komputera pokładowego.

Wartość ta wyrażana jest w "hh : mm" (godziny i minuty).

# "Distanza alla meta" (Odległość do celu podróży)

Informacja ta występuje tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja nawigacji. Pokazuje odległość (w kilometrach) pomiędzy aktualnym położeniem samochodu, a zapamiętanym docelowym punktem podróży.

# "Ora di arrivo" (Godzina przybycia do celu podróży

Informacja ta występuje tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja nawigacji. Pokazuje przewidywany czas przybycia do zapamiętanego, docelowego punktu podróży. Wartość ta wyrażana jest w "hh : mm" (godziny i minuty).

Czas przybycia do docelowego punktu zwiększony jest o około 30 % w stosunku do czasu pozostałego do przybycia do docelowego punktu, a obliczany jest na bazie średniej prędkości i bieżącego czasu.

# INFORMACJE I USŁUGI SERWISOWE ASSISTANCE

Gdy przycisk **C**(**25-rys. 1**) zostanie naciśnięty pojawia się ekran z usługami i informacjami Assistance (**rys. 69**) niezależnie od strony wyświetlanej poprzednio na ekranie.

# OSTRZEŻENIA

- "112" jest telefonem awaryjnym dla serwisu we wszystkich krajach, w których ta usługa jest dostępna. Numer "Emergenza 112" jest zawsze aktywny, nawet jeżeli nie ma karty telefonicznej (27-rys. 1).

 Jeżeli kod PIN nie został wprowadzony w przypadku żądania usług użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN.

 Aktywacja rozmów dla uzyskania usług zależy czy telefon komórkowy działa i czy jest prawidłowo podłączony elektrycznie. Dlatego w przypadku incydentu lub uszkodzenia samochodu numery telefoniczne usług mogą być niedostępne. Menu 🕑 zawiera następujące funkcje:

- Infomobility * (Inrormacje).
- Consulenza medica * (pomoc medyczna).
- Assistenz stradale * (pomoc drogowa.
- Numero personale (numer personalny).
- Emergenza 112 (telefon awaryjny 112).
- Impostazioni (ustawienia).

(*) Te płatne usługi zarządzane przez **Targasys** są uruchamiane na żądanie. Jeżeli użytkownik ich nie zamówił, odpowiednie funkcje w menu będą nieaktywne (**rys. 70**). Przy zamawianiu tej usługi podane będą procedury aktywacji i deaktywacji usług telematycznych oferowanych przez **Targasys**.



# "INFOMOBILITY" (INFORMACJE)

# "Connect"

Po wybraniu "Infomobility" i potwierdzeniu funkcji "Connect" (rys. 71) za pomocą pokretła (22-rys. 1) system wyśle żądanie informacji.

Po otrzymaniu żądania Targasys uruchomi połączenie telefoniczne. Gdy połączenie zostanie aktywowane, użytkownik może porosić operatora o potrzebną informacje. Jeżeli nie jest możliwe aktywowanie połaczenia telematycznego, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

W każdym przypadku system telematyczny bedzie próbował połączyć się z serwisem informacyjnym, oferowanym przez Targasys.

Niektóre informacje beda przekazywane tvlko wokalnie przez operatora, natomiast inne beda wysyłane jako wiadomości SMS i będą otrzymywane niezależnie od aktywnej funkcii (MAIN, AUDIO, itp.). Komunikat pojawi sie bezpośrednio nad aktywnym ekranem w tym momencie (rys. 72), w oknie zawierającym funkcje "Memorizza", "Cancella", "Mappa" (jeżeli komunikat zawiera wskazówki graficzne) i "Chiama" (jeżeli wystepuie numer telefonu).

Po wybraniu opcji "Memorizza" (Zapamiętai) komunikat zostanie zapamietany, natomiast po wybraniu "Cancella"(Skasuj) komunikat zostanie skasowany z ekranu i z pamieci.

Po wybraniu "Mappa" (Mapa) na mapie zostanie automatycznie wyświetlony punkt z możliwością wprowadzenia go jako docelowego punktu podróży systemu nawigacji. W tym przypadku komunikat zostanie automatycznie zapamiętany.

Po wybraniu "Chiama" (Połącz) numer telefoniczny zawarty w komunikacie zostanie automatycznie wybrany, a komunikat zostanie zapamietany.

Jeżeli zostaną otrzymane kolejno komunikaty, otworzy sie specialne okno dla każdego z nich i dla każdego komunikatu bedą wykonywane operacje zapamiętywania, kasowania, wyświetlania na mapie lub wybrania numeru telefonu



238

# "Seleziona" (Wybór)

Wszystkie otrzymane komunikaty, jeżeli nie zostaną skasowane, będą zapamiętane. Lista ze wszystkimi komunikatami jest wyświetlana w dolnej części wyświetlacza, na ekranie funkcji "Infomobility" (Informacje" (**rys. 73**). Każdy komunikat identyfikowany jest za pomocą ikony określającej typ, datę i czas wysłania.

Aby uzyskać dostęp do pojedynczego komunikatu, który może zawierać informację o ruchu na drogach, interesujących punktach lub informacje meteorologiczne., należy wybrać funkcję "Seleziona" pokręttem (**22rys. 1**), a następnie przewijać listę komunikatów (także niewidoczną jej część), obracając pokręttem.

Po podświetleniu komunikatu, który chcemy przeczytać, należy nacisnąć pokrętło (**22rys. 1**), aby go wyświetlić na wyświetlaczu.

### Informacje traffico (Informacje o ruchu na drogach) (rys. 74)

Ikona z literą **"T**" oznacza komunikat z informacjami o ruchu na drogach (na przykład: wypadek drogowy).

Gdy komunikat zawiera informacje geograficzne dla lokalizacji miejsca zdarzenia, z chwila wyświetlenia komunikatu na wyświetlaczu będą dostępne opcje "Cancella" i "Mappa" (**rys. 75**). Po wybraniu i potwierdzeniu "Cancella" komunikat zostanie definitywnie usunięty z listy. Po wybraniu opcji "Mappa" zostanie wyświetlona mapa geograficzna, na której zostanie pokazane miejsce zdarzenia. Na ekranie z mapą są także pokazane odpowiednie, graficzne opcje (zoom - powiększenie itp.) opisane poprzednio w rozdziale "NAWIGATOR (NAV)", funkcja "Mappa".

A0A1073I	A0A1074I	A0A1075i
	Infomobility SOS	Dettaglio messaggio
Premere il tasto di selezione per attivare il servizio di informazioni       Connect         Image: Seleziona       Seleziona         Image: Seleziona       Seleziona	Premere il tasto di selezione per attivare il servizio di informazioni       Connect         Image: Seleziona       Seleziona         Image: Seleziona       Seleziona	20-11-00       14:55:33         INCIDENTE A4 - pressi Santhià         20 km di coda         Cancella         Mappa
rys. 73	rys. 74	rys. 75

#### Informacje o interesujących punktach (rys. 76)

Ikona z litera "i" oznacza informacie o interesujacych punktach lub informacie ogólne.

Gdv komunikat jest wyświetlony na wyświetlaczu, dostępne są opcje "Cancella", "Mappa" i "Chiama".

Po wybraniu i potwierdzeniu "Cancella" (Skasuj) komunikat zostanie definitywnie skasowany z listy, a po wybraniu "Mappa" zostanie wyświetlony na mapie interesujący punkt, który może być również użyty jako docelowy punkt podróży, albo może być wprowadzony do spisu Systemu. Przy pomocy przycisku "Chiama" (Połącz), jeżeli jest można połaczyć sie bezpośrednio z numerem telefonu podanym w komunikacie.

# Informacje ogólne

Ikona z literą "i" oznacza także komunikatv interesujacych informacjami oaólnymi (meteorologiczne, zigwiską atmosferyczne itp.).

Gdy jeden z tych komunikatów, nie zawierający informacji geograficznych dla lokalizacji, zostanie wyświetlony na wyświetlaczu, dostępna będzie tylko opcja "Cancella" (Skasuj), która umożliwia definitywne skasowanie go z listy.

# "CONSULENZA MEDIA" (POMOC MEDYCZNA)

Po wybraniu i uaktywnieniu tej funkcji (rys. 77) i po odczekaniu około 10 sekund (rys. 78), zostanie wysłany do operatora Targasys komunikat z wezwaniem pomocy medycznej, zawierający informacje o położeniu samochodu w celu umożliwienia zlokalizowania go.

Po aktywacii automatycznego wezwania pomocy medycznej za pomocą funkcji "Impostazioni" (Ustawienia), pokazanej poniżej, do wysłania komunikatu wystarczy jedynie naciśniecie przycisku 🕑 (25-rys. 1) bez konieczności wybierania odpowiedniej funkcii.

	A0A1076I
🖉 🖩 🛜 Dettaglio messaggio 🚺	
Image: 20-11-00 14:55:33	
Hotel XXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXX	
ر Cancella Mappa Chiama	





Gdy aktywne jest automatyczne połączenie z pomocą drogową dla uniknięcia przypadkowej pomytki przez użytkownika przewidziano okres około 10 sekund od naciśnięciu przycisku (2) (25-rys. 1) w celu przerwania połączenia. Aby zablokować połączenie wystarczy obrócić pokrętło (22rys. 1), podświetlając inną opcję.

**OSTRZEŻENIE** Numer centrum pomocy medycznej nie może być wprowadzony ręcznie przez użytkownika.

Consulenza medica

A0A1078

La chiamata partirà entro 10 secondi Premere il tasto ESC per interrompere

# "ASSISTENZA STRADALE" (POMOC DROGOWA)

Po wybraniu i uaktywnieniu tej funkcji na stronie głównej menu oraz po odczekaniu około 10 sekund, zostanie wysłany do operatora **Targasys** komunikat z wezwaniem pomocy drogowej, zawierający informacje o położeniu samochodu w celu zlokalizowania go.

**OSTRZEŻENIE** Numer centrum pomocy drogowej nie może być wprowadzony ręcznie przez użytkownika.

Zarówno dla wezwania pomocy drogowej jak i pomocy medycznej, gdy nie nastąpi połączenie za pomocą systemu telematycznego, przewidziane jest automatyczne wybranie zielonej linii odpowiednio dla żądanej usługi, aby umożliwić w każdym przypadku zasygnalizowanie konieczności pomocy (połączenie nastąpi wtedy, gdy samochód znajdzie się w zasięgu sieci GSM).

# "NUMERO PERSONALE" (NUMER PERSONALNY)

Po wybraniu i uaktywnieniu tej funkcji na stronie głównej menu nastąpi automatyczne połączenie telefoniczne z numerem wprowadzonym poprzednio przez użytkownika.

Procedura wprowadzania tego numeru jest opisana w rozdziale "Impostazioni" (Ustawienia).

240

# "EMERGENZA 112" (TELEFON AWARYJNY 112)

Po wybraniu i uaktywnieniu tej funkcji na stronie głównej menu 🕑 nastąpi automatyczne połączenie telefoniczne ze służbami publiczne interwencji.

**OSTRZEŻENIE** "112" jest telefonem awaryjnym dla serwisu we wszystkich krajach, w których ta usługa jest dostępna. Numer "Emergenza 112" jest zawsze aktywny, nawet jeżeli karta telefoniczna nie jest włożona do szczeliny (**27-rys. 1**).

# **IMPOSTAZIONI (USTAWIENIA)**

Po wybraniu i potwierdzeniu funkcji "Impostazioni" na stronie głównej menu **C**» uzyskuje się dostęp do nowego ekranu z funkcjami "Codice Connect" (Kod nawigatora Connect), "Numero personale" (Numer personalny) i "Consulenza medica" (Pomoc medyczna) (**rys. 79**).

# "Codice CONNECT" (Kod nawigatora CONNECT)

Umożliwia wyświetlenie kodu identyfikacyjnego terminalu systemu.

### "Numero personale" (Numer personalny)

Po wybraniu i potwierdzeniu tej funkcji pokrętłem (**22-rys. 1**), można wprowadzić za pomocą przycisków telefonu numer, z którym nastąpi połączenie po aktywowaniu funkcji " Numero personale" na ekranie i która pojawi się po naciśnięciu **C**⁽¹⁾ (**25-rys. 1**) dla telefonowania awaryjnego.

	A0A1079I
Impostazio	ni
XXXXXX	CODICE CONNECT
	N.ro personale Consul. medica
	ок

#### "Consulenza medica" (Pomoc medyczna)

Funkcja "Consulenza media" umożliwia aktywację lub deaktywację automatycznego połączenia z pogotowiem ratunkowym (połączenie automatyczne "Automatica" lub ręczne "Manuale").

Gdy włączona jest automatyczna funkcja wezwania pomocy medycznej, połączenie nastąpi po około 10 sekundach od naciśnięcia przez użytkownika przycisku () (25-rys. 1), bez konieczności wykonywania innych operacji.

Jeżeli użytkownik potrzebuje wezwać pomoc medyczną, gdy funkcja ta jest deaktywna powinien wybrać pokrętłem (**22-rys. 1**) najpierw funkcję "Impostazioni" (Ustawienia), a następnie funkcję "Consulenza media Automatica" (Pomoc medyczna automatyczna).

Jeżeli funkcja jest uprawniona, po naciśnięciu przycisku **@**» (**25-rys. 1**) ekran otworzy się automatycznie z funkcją "Consulenza media Automatica" (**rys. 78**): jeżeli użytkownik nie przesunie kursora w ciągu 10 sekund za pomocą pokrętta (**22-rys. 1**), żądanie pomocy medycznej zostanie wysłane automatycznie. W przeciwnym razie połączenie nie nastąpi i aby go następnie uaktywnić użytkownik powinien wybrać ponownie funkcję "Consulenza media Automatica" i potwierdzić ją naciśnięciem pokrętta (**22rys. 1**).

#### WEZWANIE POMOCY MEDYCZ-NEJ LUB POMOCY DROGOWEJ

Podczas przesyłania wezwania pomocy medycznej lub drogowej do centrali, przerwane zostaną wszystkie ewentualne inne, aktywne operacje i wyciszona zostanie głośność wszystkich źródeł audio (audio wyjątkiem telefonu). Te warunki zostaną utrzymane dopóki funkcja wzywania pomocy jest aktywna oraz wyświetlone zostanie na wyświetlaczu odpowiednie menu.

Jeżeli podczas wezwania pomocy nadejdzie połączenie telefoniczne, odpowiednia informacja nie zostanie wyświetlona na wyświetlaczu, ale będzie słyszalny dzwonek telefonu. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odebranie rozmowy i naciśnie krótko przycisk telefonu (**13-rys. 1**), ekran wzywania pomocy zniknie. **OSTRZEŻENIE** Wzywanie pomocy pozostaje zawsze aktywne. Jednak w przypadku, gdy użytkownik odbierze nadchodzące połączenie, operator **Targasys** będzie miał trudności w skontaktowaniu się z nim, gdyż numer będzie zajęty.

Gdy przesyłanie wezwania pomocy zakończy się, na wyświetlaczu pojawi się na około 4 sekundy odpowiedni komunikat o wykonaniu przesyłania. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wezwanie pomocy nie będzie mogło być wysłane, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat i następnie pytanie do użytkownika, czy pragnie jednak połączyć się (*) z centralą, która wykonuje żądaną usługę, ponieważ w przeciwnym wypadku centrala nie będzie mogła więcej zlokalizować jego samochodu.

(*) Połączenie zostaje normalnie wykonane przy pomocy zielonej linii, natomiast obciąży użytkownika kosztami, jeżeli będzie wykonane w warunkach roaming.

# PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU

System CONNECT Nav+ jest w stanie rozpoznać i rozwiązać problemy dotyczące nienormalnego funkcjonowania systemu jak i problemy związane z przegrzewaniem się.

# NIEDOGODNOŚCI W FUNKCJONOWANIU

Jeżeli została rozpoznana wewnętrzna usterka określonego modułu (audio, telefonu itp...), system "zamrozi" ostatni, dostępny ekran i rozpocznie wykonywanie diagnostyki.

System skontroluje w określonym czasie odpowiedni moduł w celu rozpoznania występującej usterki. Jeżeli po określonym czasie rozpoznania usterka występuje nadal, zostanie zastosowane działanie korekcyjne (na przykład reset hardware odpowiedniego modułu).

# PROBLEMY SPOWODOWANE PRZEGRZANIEM

Jeżeli temperatura modułu hardware systemu (audio, telefon, czytnik CD, itp...) przekroczy maksymalną, dopuszczalną wartość, moduł ten zasygnalizuje rozpoznanie za wysokiej temperatury. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Funkcjonowanie odpowiedniego modułu zostanie automatycznie ograniczone lub wyłączone. W ekstremalnych przypadkach system zostanie wyłączony automatycznie do momentu przywrócenia normalnych warunków temperatury. Na wyświetlaczu ukaże się stan pokazany na (**rys. 80**).

A0A	1080i
	Attenzione
	II sistema ha raggiunto una temperatura
	pericolosa per l'integrità dello stesso.
	È stata avviata la procedura
	di autospegnimento.

Aby wyjść z okna dialogowego, należy nacisnąć przycisk "ESC" (**23-rys. 1**); odpowiedni moduł będzie miał ograniczone funkcjonowanie, jak podano w poniższej tabeli:

Moduł hardware	Zastosowanie	Wyświetlany komunikat
Audio	Audio (Radio, CD) Telefon (głos) Nawigacja (głos) Rozpoznanie głosu (głos)	Głośność audio ograniczona
Czytnik	Audio (tylko przy funkcjonowa- niu odpowiedniego CD) Nawigacja	Wyłączenie czytnika CD
Telefon	Telefon-komórkowy SOS	Wyłączenie telefonu (TEL OFF)
CONNECT	Wszystkie	Wyłączenie całego systemu

# Przegrzanie modułu "Audio"

W przypadku przegrzania modułu "Audio" zostaje automatycznie ograniczona głośność, niezależnie od aktywnego źródła audio (radio, CD, CD Changer).

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

# Przegrzanie modułu "Czytnik CD"

W przypadku przegrzania modułu "Czytnik CD" żaden typ płyty CD nie będzie mógł być odtwarzany: ani audio, ani CD MP3. Nie będzie również funkcjonował system nawigacji(chyba, że został uprzednio aktywowany bez CD).

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

# Przegrzanie modułu "Telefon"

W przypadku przegrzania modułu "Telefon" moduł ten zostanie wyłączony (TEL OFF) i zostaną zablokowane funkcje informacji i usług (SOS). Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

# Automatyczne wyłączenie się systemu

W przypadku wysokiej temperatury zewnętrznej odpowiedni komunikat poinformuje użytkownika, że została uruchomiona procedura automatycznego wyłączenia się systemu. Po przywróceniu normalnych warunków termicznych funkcjonowania, użytkownik będzie mógł ponownie włączyć system.

# CONNECT Nav+


NOTATKI



Fiat Auto Poland SA Dyrekcja Handlowa - Obsługa Klienta ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Biała Druk nr AO 255.090/10 - 07/2004 - 1 edycja Publikacja nr *60360890* Wydawca: Satiz Poland ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Biała

