

Potrzebne narzędzia:

- opalarka
- lutownica
- obcęgi, nóż tapicerski itp.
- rękawice aby uniknąć poparzenia
- pałki PP (polipropylen)

Stan początkowy. Jak widać tapicerka jest przyklejona do boczka za pomocą dużej ilości zgrzewów.



Aby je rozdzielić używamy opalarki. Podgrzewamy jeden punkt i gdy plastik jest już miękki ręką odginamy tapicerkę aż się rozdzieli. Gdy zrobimy wszystkie punkty wygląda to tak:



Obijamy tapicerkę nowym materiałem i wycinamy w materiale wszystkie otwory, które mocowały ją do boczka. Ja po prostu wierciłem otwory w materiale, przy okazji usuwając nadmiar plastiku, który pozostał w otworach.

Jako, że boczki w BBM wykonane są z PP (widać to na zdjęciu) zaopatrujemy się w pałki z takiego materiału czyli Polipropylenu



Wygląda to mniej więcej tak:



Następnie tnijemy je na odcinki ok 5 centymetrowe i za pomocą lutownicy mocujemy do miejsc, gdzie były oryginalne kołki mocujące tapicerkę. UWAGA topimy lutownicą zarówno pałkę jak i boczek, aby połączenie było mocne inaczej będą one odpadać.

Przy prawidłowo zamocowanej pałce można nią unieść cały boczek !!!

Po operacji wygląda to tak:



Następnie przewlekamy wszystkie pałki przez otwory w tapicerce, upewniamy się, że wszystko dobrze leży i za pomocą lutownicy topimy wystający materiał aż zamocuje on tapicerkę.

O tak: (po lewej stopione, po prawej czeka na stopienie ;) )



Poradnik napisany na szybko, pewnie będę wprowadzał poprawki po komentarzach na forum.

Napisane przez kazzzek dla bbtp.pl