

BEGELEIDE MODUS VOOR DE EERSTE STAP: AANWIJZINGEN OM HET OP HET VOERTUIG GEINSTALLEERDE TYPE BLUE&ME VAST TE STELLEN



De op de volgende pagina's beschreven procedure is handig om het model en de generatie Blue&Me voor het voertuig vast te stellen. U dient alle stappen in de aangegeven volgorde op te volgen voor een correcte voltooiing van de procedure.

1. Pak het gedownloade BlueMeConfigurator.zipbestand uit in een speciale directory (bijv. c:\Blue&Me). Controleer hierna of de volgende bestanden aanwezig zijn:

Nome	Dimensione
ConfReader_conv.ARM920.CAB	23 KB
ConfReader_Lh.ARM926.CAB	19 KB
configuration	1 KB
install.inf	1 KB

2. Gebruik een USB-geheugenstick, met een capaciteit van minstens 128 Mb, **formateer deze in FAT32** om alle vorige gegevens te wissen.

OPMERKING Het wordt geadviseerd USB-geheugensticks te gebruiken met een capaciteit van minder dan 256 Gb.

3. Sla, in de hoofdmap van de USB-geheugenstick, alle eerder gedownloade bestanden op en controleer of ze allemaal correct worden weergegeven. De update **wordt NIET uitgevoerd als de bestanden op de geheugenstick in een map zijn opgeslagen**.

WAARSCHUWING voordat de USB-geheugenstick in de USB-poort van het voertuig geplaatst wordt, moet de mobiele telefoon uitgeschakeld worden.

De tijdsduur van de update hangt af van het voertuig en bedraagt minder dan een minuut; gedurende deze stap mogen de toetsen op het stuurwiel niet ingedrukt worden

4. Bij stilstaand voertuig en de contactsleutel op **STOP** gedraaid, de USB-geheugenstick plaatsen in de USB-poort van de **Blue&Me™**.
5. Draai de contactsleutel op de stand **MAR**, ZONDER HET VOERTUIG TE STARTEN. Voor een correcte weergave van de waarschuwingsberichten op het display, op de toets "Mode" of "Menu" drukken om alle vorige waarschuwingsberichten te wissen (bijv. portier open).

WAARSCHUWING *De geheugenstick moet op zijn plaats blijven zitten, ook als de informatie " HERSTART..." of "INSTALLATIE BEZIG..."("INSTALLATIE") wordt weergegeven, gevolgd door datum en tijd.*

6. Op het instrumentenpaneel verschijnt het bericht: "**UPDATE BEZIG**" of "**UPDATE BEZIG** en de spraakopdracht "**update gestart**" wordt weergegeven. Als dit niet gebeurt, draai de sleutel dan op **STOP** en weer op **MAR**. Tijdens het updaten, verschijnen er enkele berichten m.b.t. de voortgang van het proces op het display.
7. Na afloop van de procedure verschijnt op het display van het instrumentenpaneel het bericht "**VOLTOOID**" of "**UPDATEN VOLTOOID**" en het spraakbericht "**update voltooid, verwijder de USB-geheugenstick**".
8. Draai de contactsleutel op de stand **STOP** en verwijder de USB-geheugenstick, die nu het bestand BMConf.xml. bevat.
9. Plaats de USB-geheugenstick in de PC; go terug naar de website **www.blueandme.net** , deel Support -> Download, klik op de toets "Vul de filters in met geassisteerde modus", klik op "Upload bestand" en selecteer het bestand BMConf.xml in de hoofdmap van de USB-geheugenstick.
10. De drop-downmenu's (Voertuigmodel, Blue&Me-generatie, Blue&Me-model, Taal wijzigen) worden nu geconfigureerd in overeenstemming met de Blue&Me die aanwezig is op het voertuig; nu kunnen de SW-update en de bijbehorende aanwijzingen gedownload worden door op de toets onderdaan de pagina te klikken. **Wijzig de drop-downmenu's NIET tot het downloaden is voltooid.**

Als deze beknopte gids niet nuttig is geweest, kunt u altijd de klantenservice bellen op het gratis nummer dat vermeld is op de zonneklep of in het instructieboekje van uw voertuig.