

Bezpieczniki i przekaźniki KOMORA SILNIKA

Bezpieczniki

|     |      |                                                                            |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 30A  | Rozrusznik                                                                 |
| 2.  | 30A  | Elektrowentylator klimatyzacji                                             |
| 3.  | 40A  | Centralka ABS                                                              |
| 4.  | 50A  | Elektrowentylator chłodnicy wysoka prędkość PB i ON                        |
| 5.  | 50A  | Elektrowentylator chłodnicy niska prędkość PB, nagrzewnica filtra oleju ON |
| 6.  | 20A  | ASB 3.0 V6                                                                 |
| 7.  | 40A  | Centralka ABS                                                              |
| 8.  | 60A  | Nagrzewanie świec żarowych ON                                              |
| 9.  |      |                                                                            |
| 10. | 15A  | Przednie prawe światło mijania                                             |
| 11. | 15A  | Sygnal dźwiękowy                                                           |
| 12. | 15A  | Przednie lewe światło mijania                                              |
| 13. | 7,5A | Sprężarka klimatyzacji                                                     |
| 14. |      |                                                                            |
| 15. | 15A  | ASB czujnik lub centralka lub dźwignia lub wybierak                        |
| 16. | 15A  | Przednie światła przeciwmgielne                                            |
| 17. | 20A  | Nagrzewnica dodatkowa ON                                                   |
| 18. | 7,5A | Centralka sterująca silnika                                                |
| 19. | 15A  | Pompa paliwa                                                               |
| 20. | 10A  | Centralka wtrysku elektronicznego                                          |
| 21. | 15A  | Centralka wtrysku elektronicznego                                          |
| 22. | 20A  | Centralka wtrysku elektronicznego                                          |
| 23. | 30A  | Nagrzewnica filtra oleju ON                                                |

Przekaźniki

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Przekaźnik świateł mijania                                                              |
| B | Przekaźnik elektrowentylatora klimatyzacji                                              |
| C | Przekaźnik sygnału dźwiękowego                                                          |
| D | Przekaźnikprzednich świateł przeciwmgielnych                                            |
| E | Przekaźnik ASB sportronic                                                               |
| F | Przekaźnik elektrowentylatora chłodnicy wysoka prędkość                                 |
| G | Przekaźnik sprężarki układu klimatyzacji                                                |
| H | Przekaźnik elektrowentylatora chłodnicy (PB niska prędkość) (ON wysoka prędkość)        |
| L | Przekaźnik pompy paliwa                                                                 |
| M | Przekaźnik główny wtrysku elektronicznego                                               |
| N | Przekaźnik rozrusznika                                                                  |
| P | Przekaźnik nagrzewnicy filtra paliwa ON i elektrowentylator chłodnicy niska prędkość ON |

