




rys. 57- Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej

	Nr bezpiecznika	[A]
Dach otwierany	F63 (*)	20
Dach otwierany	F46	15